

### HITACHI **Inspire the Next**

# クッキングガイド 〈取扱説明書·料理集〉

保証書・カンタンご使用ガイド別添付

日立過熱水蒸気オーブンレンジ 家庭用

型式 MRO-BK1000



このたびは日立過熱水蒸気オーブンレンジをお買い 上げいただき、まことにありがとうございました。 このクッキングガイドをよくお読みになり、正しく お使いください。

お読みになったあとは、保証書、カンタンご使用 ガイドとともに大切に保存してください。

「安全上のご注意」 (→ P.12~17) をお読みいただき、 正しくお使いください。



初めてお使いのとき や、お困りになった ときは、同梱のDVD も是非ご覧ください。

DVDを再生できる環境で (使いかた・おすすめレシピ集・お困りのときは) お使いください。







日立過熱水蒸気オーブンレンジ

# 一度ドアを開閉し、表示部に現在時刻を表示させてからお使いください。

●使用していないときの消費電力を節約するため、 現在時刻が表示されている状態で放置すると、 約10分後に、自動的に電源を切ります。

また、電源プラグをコンセントに差し込んだだけでは電源は入りません。(待機時消費電力オフ機能)



ドアを開閉すると電源が「入」になり、 表示部に現在時刻を表示します。 「電源の入れかた」 → P.5

### オートメニューを上手に使うために

- ●食品の分量を計ってオートメニューで調理するトリプル重量センサー(GPS\*1)が内蔵されています。
- ●加熱方法や時間、温度の設定が不要な61 種類のオートメニューを用意しています。 メニューを選んでスタートするだけで上手 に仕上がります。

※1:GPSとはGram(重さ) Position(位置)Systemの略

くさどき重量センサーの「O点調節」が 必要です。 → P.6

### オートメニューを使った上手なあたため

あたためる食品	使用するオートメニュー
常温で保存したごはん、お総菜	1 あたため
冷蔵室で冷蔵保存したごはん、お総菜	1 あたため
冷凍室で冷凍保存したごはん	2冷凍ごはん
冷凍室で冷凍保存したお総菜	3解凍あたため

飲み物は 7牛乳、揚げ物は 6天ぷらあたため など 食品の種類に適したオートメニューもあります。

■オートメニューの仕上がりを5段階または 3段階で調節することができます。→ P.23

# もくじ

まず確認	
はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
初めて使うときの確認と準備	
・据え付けの確認・・・・・・・・・・	4
・アース線工事について・・・・・・・	4
<ul><li>・電源の入れかた・・・・・・・・・</li></ul>	5
・現在時刻の合わせかた・・・・・・	5
・重量センサーの0点調節のしかた・・・	6
・空焼き(脱臭)のしかた・・・・・・・	7
・音声ガイド・終了音の音量調節 ・・・・	7
各部のなまえ・・・・・・・・・・	8
付属品・・・・・・・・・・・・・・	9
操作パネル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10,11
安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	12~17
加熱のしくみ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	18
ベーカリー機能・ねり機能・・・・・・・	18
本書の構成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	19
<b>平百</b> ツ(特)以 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	19
レンジ・オーブンメニュ-	
使える容器・使えない容器・・・・・・	20,21
上手な使いかた・調理のコツ	
・食品の分量と容器の大きさ・重さ・・・	22
<ul><li>・食品を置く位置・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	22
・2個以上の食品の同時あたため・・・・	22
・オートメニューの仕上がり調節・・・・・	23
・調理中の仕上がり状態確認・・・・・・	23
<ul><li>・オートメニュー調理後の追加加熱・・・</li></ul>	23
・調理後の食品(容器)や付属品の取り出し	23
・終了音(メロディー)の切りかえ・・・・	23
レンジ・オーブンメニューの手順・・・・・	24
付属品の使いかた	
・テーブルプレートの使いかた・・・・・	25
・黒皿の使いかた・・・・・・・・・(	25
·グリル皿のセットのしかた ····・・ (	25
・給水タンクの使いかた・・・・・・・	26
<ul><li>・手動調理で使う付属品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	27
・オートメニュー一覧と使う付属品・・・・	28,29
あたためる	
オー・ごはん、お総菜のあたため・・・・[	30、31
・常温や冷蔵で保存した食品の異な	
(ごはん・お総菜など)の同時あたため	32
・冷凍や冷蔵で保存した食品の異なる	
(冷帯・ボー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	る2品
・ごはん、お総菜のあたため・・・・・ ・ 常温や冷蔵で保存した食品の異なってはん・お総菜など)の同時あたため・・ 冷凍や冷蔵で保存した食品の異なった凍ごはん・お総菜など)の同時あたため・・ ・ 冷凍ごはん、解凍あたため・・・・・	

・スチームあたため、中華まん、天ぷら、飲み物 36、37

	下ごしらえする	
ォ	<ul><li>・肉や魚の解凍・・・・・・・・・</li></ul>	38,39
オートメニュー	・野菜の加熱 (ゆでる) ・・・・・・	40
1	調理する	
X	・レンジメニューの調理・・・・・・	41
=	・予熱「無」メニューの調理・・・・	42
一门	<ul><li>・予熱「有」メニューの調理 ヘルシー</li></ul>	43
	・予熱「有」メニューの調理・・・・	44
	レンジ加熱	
	・一定の出力 (W) で加熱する・・・	45、46
	・加熱途中で出力(W)を自動的に	
	(リレー加熱)・・・・・・・・	47
	グリル加熱	
	・魚など表面に焦げ目をつけながら	
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	48
手	オーブン 加熱	
動	 ・予熱「無」で加熱する ・・・・・・	49
調	・予熱「有」で加熱する ・・・・・・	50,51
理	スチーム 過熱水蒸気 との組み合わせ	•
	<ul><li>・レンジ・グリル・オーブン加熱にスチーム・</li></ul>	
	組み合わせる・・・・・・・・・	52
	発酵	
	 ・スチームレンジ発酵で加熱する	53
	・スチームオーブン発酵で加熱する	54
	スチームショット・・・・・・・	55
	手動調理をするときの加熱時間	56,57
うま	く仕上がらないとき・・・・・・・	58~61
70	(122.0 ) 0.0 22	30 01
<b>\</b>	ニカリー機能	
ベー	-カリー機能の調理手順・・・・・・	62,63
	-カリー機能のメニュー一覧・・・・・	
	/作りに必要な材料・・・・・・・・	
		00(01
	-カリー機能の上手な使いかた た ト a kl	(0
	ちょっとした条件でかわる仕上がり具合	68
	ベーカリー機能の仕上がり調節・・・・・	68
	予約機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	69 69
	パン生地に具材をねり込む・・・・・・	09
	<b>属品の使いかた</b>	
	ホームベーカリー用付属品の使いかた	70、71
•	パンケースを加熱室にセットするまで(	72

オーレベ	<b>オートベーカリーメニューの操作</b> ・食パンを焼く(オートベーカリーメニ	-¬ <i>-</i> ∩
-ベーカリー	パンを焼く)・・・・・・・・	73
IJ	・焼き上がり時刻を予約してパンを焼く	74、75
쏠	具材投入	
<u></u>	・生地に具材をねり込んだパンを焼く	76,77
	手作りベーカリーメニューの操作	
手	・ステップ1:材料のねりから1次発酵	78
作	・ステップ2:成形した生地の2次発酵・	78
ソベ	・ステップ3:発酵させた生地を焼く・・・	79
$\hat{\mathbf{T}}$	追加発酵	
方	・追加で 1次発酵 する・・・・・・・	80
カリ	・追加で2次発酵する・・・・・・	81
J,	追加焼き	
스	・追加で加熱する・・・・・・・・	82
ュ	ねり応用	
Ш	・時間を設定してねる・・・・・・・	83
	・もちやうどん・パスタ・そばの生地をねる	84
ベー	-カリー機能のコツ	
•	材料について ・・・・・・・・・・	85
•	調理開始前や調理中には・・・・・・・	86
•	操作や手順を間違えたときは ・・・・・	87
•	調理が終わってから ・・・・・・・・	88
うま	く仕上がらないとき・・・・・・・	89~93
	<u> </u>	

### お手入れ・こんなときは

#### お手入れ

・本体のお手入れ・・・・・・・・・	94
・臭いが気になるとき(脱臭)・・・・・・	94
・水抜きのしかた ・・・・・・・・・・	95
・加熱室の清掃のしかた ・・・・・・・・	95
・付属品のお手入れ・・・・・・・・・	96~98
お困りのときは ・・・・・・・・・	99~102
お知らせ表示が出たとき・・・・・・・	
保証アフターサービス・・・・・・・	187

料理集		104~186
•料理集	もくじ・・・・・・・・・	104、105
•料理集	さくいん・・・・・・・・	185,186

# 初めて使うときの確認と準備


### 据え付けの確認 →P.13

■設置の際は右図に従って放熱スペースを あけてください

後部上面に排気口があり、熱気が出ます。

- ■本体の背面は、壁や家具などにピッタリ つけていても大丈夫ですが、次のこと 4.5cm以上 を確認してください
  - ●壁や収納棚が熱に弱い物ではありませんか。
  - ●壁の材質によっては本体の接触跡がつく場合があります。壁面から少しすき間をあけてください。背面の壁がガラスの場合、20cm以上間があいていますか。

近いと温度差で割れるおそれがあります。



後部上面に排気口があり、熱気が出ます。 十分な放熱スペースがないと、壁面が変色したり、 本体が故障する原因になります。

- ■5面(上面・左側面・右側面・背面・底面)を囲む設置はしないでください
- ■熱に弱い物やカーテンのそばに据え付けないでください
- ■底面の吸気口をふさぐ設置はしないでください
- ■水平で丈夫な場所に据え付けてください
- ■本体は、ラジオ、テレビ、無線機器 (無線LAN) やアンテナ線などから3m以上離す 雑音や映像の乱れ、通信エラーの原因になります。

### お願い

落雷のおそれがあるときは、電源プラグをコンセントから抜いてください 故障の原因になります

### アース線工事について

### 事故防止のため、アースを確実に取り付けてください →P.13

下記で使用する場合は、感電事故を防止するため電気工事士の資格のある者による、 施工「D種接地工事」が法律で義務づけられています。

お買い上げの販売店、電気工事店にご相談ください。(本体価格には工事費は含まれていません)

- ■湿気の多い場所 水蒸気が充満する場所、土間・コンクリート床、酒・しょうゆなどを醸造または貯蔵する場所
- ■水けのある場所(漏電遮断器の取り付けも義務づけられています) 水を取り扱う土間、洗い場など水けのある場所 地下室など常に水滴が漏出したり、結露する場所

## 電源の入れかた



据え付けの確認→P.4 に従って 本体を水平で丈夫な場所に設置する

電源プラグをコンセントに差し込む

ドアを開閉する 現在時刻が表示され電源が「入」になります。

電源「入」のまま放置すると、約3分後に液晶の照明が消灯します。

約10分後には自動的に電源が切れます。

使用していないときの消費電力を節約するため、 電源プラグをコンセントに差し込んだだけでは 電源は入りません。

待機時消費電力オフ機能で電源が切れた場合は、もう一度ドアを開閉すると電源が「入」になります。



## 現在時刻の合わせかた

■時計は室温により、1ヶ月に約3分程ずれることがあります。以下の手順で現在時刻を合わせてください。



準備

電源の入れかた (上記) に従って電源を入れる

・ で3秒以上押し、 現在時刻の設定を開始する 最終操作から約1分経過すると現在時刻 を確定します。

例:表示の時刻が「11:50」で、「12:10」に合わせるとき

2

を回して「時」を「12」にする




を押して決定する

**3** (5)

を回して「分」を「10」にする



を押して決定する



長年ご使用していると内蔵電池が消耗し、現在時刻が大幅にずれたり、「--時--分」と表示される場合があります。このような場合は現在時刻の再設定をお願いします。

現在時刻を再設定しても、ご使用中に同様の現象になってしまう場合は、お買い求めの販売店に電池の交換(有償)をご依頼ください。

初めて使うときの確認と準備


# 初めて使うときの確認と準備(つづき)

### 重量センサーの0点調節のしかた

オートメニューは、加熱方法や時間、温度の設定が不要で、メニューを選んでスタートするだけで自動で 調理します。仕上がりをよくするため、食品を入れた容器の重さを計る重量センサーを内蔵しています。 初めてお使いになるときには、この重量センサーの「O点調節」を次の手順で行ってください。

右図のように、テーブルプレートの縁 のない辺を両手で持ち、加熱室底面 の重量センサーにゆっくりと置き、 ドアを閉める

> テーブルプレート以外の付属品は全て取り 出してください。



表示部に現在時刻が表示されていることを確認する




を3秒以上押す

「ピッ」とブザーが鳴り、庫内灯と計量中 の表示が点灯します。



数秒後に庫内灯と計量中の表示が消灯し、 現在時刻が表示されて重量センサーの 「O点調節」が終了します。



よい仕上がりを保つために、1ヶ月に1回程度重量センサーの「0点調節」を行ってください。 重量センサーの「0点調節」を行う場合は、加熱室内が冷めていることを確認してください。

## 空焼き(脱臭)のしかた

42脱臭

初めて使うときの確認と準備

加熱室壁面にはさびを防ぐため油が塗ってあります。初めてお使いになるときには、「空焼き (脱臭)」 を次の手順で行い、油を焼き切ってください。



加熱室を空の状態にして ドアを閉める



を回し42脱臭を選択する


空焼き(脱臭)はヒーター(グリル・オーブン 加熱)で行います。加熱時間は20分です。

2

を押してスタートする

終了音が鳴ったら終了です

空焼き終了後、冷却のためファンが約3分間 回転し、冷却終了後自動停止します。





加熱方法:始め「グリル」、途中から「オーブン」 加熱に 切りかわります。





■空焼き (脱臭) の加熱中や終了後しばらくは、本体 (ドア、キャビネット、 加熱室とその周辺) に触れない

\*\*\*\*・ やけど・けが・火災の原因になります

**企注意** 


- A
- ■空焼き (脱臭) を行うときは、加熱室に何も入れない
- ■空焼き(脱臭)を行うときは、油の焼ける臭いや煙が出る場合があるので、窓を開けるか、換気扇を回す
- ■煙や臭いなどに敏感な小鳥などの小動物は、別の部屋に移す
- ■加熱室が冷めてから使用する

## 音声ガイド・終了音の音量調節




ドアを開閉する

ドアを開けると電源が入ります。




2 を押して希望の音量を選ぶ 押すたびに音量が切りかわります。 最後の操作から3秒後に現在時刻が表示 されると、音量の設定が完了します。



6

7

# 各部のなまえ



# 付属品

**■テーブルプレート**(セラミック製)

調理メニューにより 加熱室底面にセット して使います。



#### ■給水タンク

スチーム機能を使う ときにセットします。



**■黒皿(2枚)**(ホーロー製)

調理メニューにより 皿受棚にセットして 使います。



■グリル皿 (鋼板製)

表面はフッ素処理が 施されています。 調理メニューにより テーブルプレートに セットして使います。



■ミトン(左右1組)


調理終了後、熱く なっている付属品 や容器の取り出し に使います。 手のひら側と手の 甲側を間違えると 熱くなる場合があ ります。



- ■クッキングガイド(本書)
- ■カンタンご使用ガイド
- ■DVD(上手な使いかた)
- ■保証書

#### ■収納ケース

ホームベーカリー用の付属品 をまとめて収納します。 調理終了後、お手入れを してから入れてください。



#### ホームベーカリー用付属品 (収納ケースに入れて保管します)

■パンケース(アルミ製)

調理メニューにより、 加熱室底面にセット したパンケース台に セットして使います。



#### ■投入器

調理メニューにより、 パンケースにセット して使います。



#### ■パンケース台

調理メニューにより 加熱室底面にセット して使います。



#### ■ねり羽根(アルミ製)

調理メニューにより、 パンケースの底にある 回転軸にセットして使います。 パン用羽根ともち・うどん用 羽根の2種類があります。





#### ■ホームベーカリー用スプーン・計量カップ ホームベーカリー用スプーンには

砂糖・スキムミルク用の 大スプーンと、 塩・ドライイースト用の 小スプーンがあります。 計量カップは液体用です。



#### 黒皿用の「取っ手」(別売品)

黒皿用「取っ手」を別売品として扱っています。 お買い上げの販売店にご相談ください。 (黒皿以外には使用できません。)




付属品のミトンや厚めの乾いたふきんを使い、 両手で黒皿を取り出します。

2012年11月現在

部品名	部品番号	希望小売価格
取っ手	MRO-V1 005	840円 (税抜800円)

各部のなまえ

# 操作パネル



11 10

# 安全上のご注意 この製品は一般家庭用です。業務用にはお使いにならないでください。

人身への危害、財産への損害を未然に防ぐため、お守りいただくことを、次のように区分して、説明しています。 本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害 の程度を区分して、説明しています。



「死亡または重傷を負うおそれが **危険** 「死亡または重傷を」 特に高い」内容です。



「死亡または重傷を負うおそれが ある」内容です。



↑注意 「傷害を負つめてイレント、ヤッロ₽ココロマロ 発生のおそれがある」内容です。 「傷害を負うおそれや、物的損害の ■お守りいただく内容を図記号で区分して、 説明しています。



「警告や注意を促す」内容です。



してはいけない「禁止」内容です。



実行しなければならない「指示」

### 製品内部には高圧部があります

## 、危険



改造はしない 修理技術者(サービスマン)以外の人は修 理・分解をしない

分解禁止 火災・感電・けがの原因になります

故障した場合は、お買い上げの販売店にご 相談ください



吸気口・排気口・給水タンク収納部など、 製品の穴やすき間に指や物を差し込まない (特に子供のいたずらなどに注意する)

火災・感電・けがの原因になります 異物が本体に入った場合は、 電源プラグを抜いて、お買い 上げの販売店にご相談ください



### 電源プラグ・電源コード・コンセントは



ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない 感電のおそれがあります

#### ぬれ手禁止



傷ついた物、ゆるんだコン セントを使用しない

感電・発火・火災の原因になります



電源プラグはコンセントの奥まで

感電・発火・火災の原因になります

しっかり差し込む

なります



電源は、交流100V・定格15A以上の コンセントを単独で使用する

ほかの器具との併用は、コンセント部が 異常発熱して、 発火の原因に

(タコ足配線は禁止)







電源プラグのほこりは確実にふき取る (特に刃や刃の取り付け面)

●束ねる

●挟み込む

●重い物をのせる

ほこりに湿気がたまり、絶縁が弱まり、火災の 原因になります

電源プラグ、電源コードを傷つけない

感電・発火・火災の原因になります 傷つけのおそれのある取り扱い例

●加工する

●引っ張る

●ねじる

●無理に曲げる



長期間使用しないときは、電源プラグを コンセントから抜く

絶縁が弱まり、漏電・感電・火災の原因になります



電源コードは排気口などの高温部 に近づけない

電源コードを傷める原因になります



電源プラグを抜くときは、電源コードを 引っ張って抜かない


断線して、発火の原因になります 電源プラグを持って抜いてください

### 据え付けは



#### 次のような場所では使用しない

●幼児の手の届く場所



- ●カーテンやスプレー缶など燃えやすい物の近く
- ●たたみ、じゅうたん、テーブルクロスなど、熱に弱い物の上



オーブンやグリル 加熱時などの高温 で、引火の原因に なります

#### 本体の上に物を置かない

オーブンやグリル加熱時などは、高温となり過熱して焦げたり、変形することがあります ベーカリー機能のねりを行っているときは本体が揺れて、落下による破損・けがの原因になります



製品や付属品の梱包材はすべて取り除き、ポリ袋は幼児の手の届かない場所に保管、または廃棄する 梱包材の発火、ポリ袋をかぶることによる窒息事故の原因になります

# 注意



流しやコンロなど、水のかかるところや火気・熱気の近くで使用しない

感電や漏電、発火の原因になります



#### 水平で丈夫な場所に据え付ける

不安定な場所は、振動・騒音・本体落下の原因になり、けがのおそれがあります




#### 本体と壁の距離は次のように据え付ける

- ●本体と壁の間は、下表の距離以上にあける
- ●下表の距離に加えて、上方・左方・右方・後方のいずれか1方向を開放する 距離をあけないと、壁や置いた物が過熱して、変色・変形・発火する原因に なります

この電子レンジは、「消防法 設置基準」に基づく試験基準に 適合しています

場所	上方	下方	左方	右方	前方	後方
隔離距離(cm)	10	0	4.5	4.5	開放	0

「消防法 設置基準」組込型



#### 周囲の保護のために

周囲が熱に弱い壁材や家具でない場所・コンセントが排気口近傍にない場所に据え付けてください。 後方がガラスの場合、温度差で割れるおそれがあるので、20cm以上あけてください。 表や図の距離をあけても、排気で汚れたり結露することがあります。距離をさらにあけるか、壁面側 にアルミホイルを貼ると汚れや結露を軽減できます。

### アース線は



#### アースを確実に取り付ける

感電や漏電の原因になります コンセントにアース端子がある場合アース線を接続せよ アース線先端の被覆を取り、芯線を

アース端子に確実に取り付ける



- ●アース端子がない場合は、アース接地工事する 接地工事には「電気工事士」の有資格者による接地工事が 法律で義務づけられています。お買い上げの販売店にご相談 ください (本体価格には、工事費は含まれていません)
- ●湿気の多い場所や水けのある場所で使用する場合は、感電 事故を防止するため「電気工事士」の有資格者によるD種 接地工事が法律で義務づけられています (**→** P.4 )

ガス管、水道管、電話や避雷針のアースには取り付けないでください(法令で禁止されています)



子供だけで使わせたり、幼児に触れさせたりしない やけど・感電・けがの原因になります



調理の目的以外には使用しない やけど・けが・火災の原因になります



食品分量・容器・使用付属品など、本書記載の内容に従って調理する 発火・火災の原因になります



安全上のご注意

ドアに物を挟んだまま調理しない 電波もれや熱もれによる傷害・やけど・発火・火災

の原因になります



本体が転倒・落下した場合は、そのまま使用 しない

電波もれや熱もれ・感電・やけどの原因になります お買い上げの販売店へ点検をご依頼ください 転倒・落下を防ぐ「転倒防止金具」(別売品)を ご利用ください

背面と壁との距離がぴったりの場合(部品番号) MRO-JV300-012)と、15~22cmの場合(部品 番号:MRO-N80-016) があります。詳細は本書記載 の「ご相談窓口」にお問い合わせください → P.187



加熱室壁面やテーブルプレートなどに食品 くずがついたまま調理しない

発火・火災の原因になります



空焼き(42脱臭)は次の状態で行う

- ●加熱室内に何も入れない
- ●煙や臭いなどに敏感な小鳥などの小動物は、 別の部屋に移す



テーブルプレートは、容器を強く当てたり 落としたりしない

割れたり、ひびが入ったときは、そのまま使用せず、 お買い上げの販売店にご相談ください そのまま使用すると故障の原因になります



吸気口・排気口をふさがない

発火・火災の原因になります



本体に水をかけない

ショート・感電の原因になります 誤って水をこぼした場合は、お買い上げの 販売店にご相談ください



ドアに無理な力を加えたり、本体にのったり しない

ドアがガタつき、電波もれや熱もれによる傷害 やけどの原因になります

#### ●窓を開けるか換気扇を回す

油の焼ける臭いや煙が出る場合があります

### 調理中や調理後は(41清掃と空焼き(42脱臭)運転を含む)



**調理を中止するときは「とりけし」ボタンを押す** 先に電源プラグを抜くと、火災・感電の原因になります



ドアを開けるときは、のぞき込まない 熱気や水蒸気などで、やけどの原因になります



高温のドアファインダー (ドアガラス) や テーブルプレートなどに水をかけない 割れるおそれがあります



高温になっているので、キャビネット・排気口・ ドア・加熱室・テーブルプレート・黒皿・グリル皿・ パンケース・投入器・パンケース台などに <sup>接触禁止</sup> 直接触れない

やけど・けがの原因になります



食品や容器、付属品などの出し入れは、付属品 のミトンや厚めの乾いたふきんを使用する 直接触れると、やけど・けがの原因になります



加熱室内で食品が燃え出したときはドア を開けない

勢いよく燃えるおそれがあります

- 1.すぐに「とりけし」ボタンを押し、運転を 止め、電源プラグを抜く
- 2.本体から燃えやすい物を遠ざけ、鎮火する まで待ち、火がなかなか衰えないときは 水か消火器で消す

鎮火後、そのまま使用せず、お買い求めの 販売店にご相談ください



ドアを開閉するときは、指の挟み込みに 注意する

やけど・けがの原因になります

### オートメニュー(あたため)や手動調理(レンジ加熱)は



#### 食品以外は加熱しない

やけど・けが・火災の原因になります 市販のレンジ加熱用の湯たんぽ、 哺乳びん(消毒バック)、玩具など は加熱しないでください

次のような状態のまま加熱しない やけど・けが・火災の原因になります

●鮮度保持剤(脱酸素剤など)を入れた状態

●包装や食品にラベルやテープを貼った状態

鮮度保持剤は出し、ラベル・テープは剥がし、

ふたや栓は外し、缶詰などは別の容器に移し

●びんや容器にふたや栓などをした状態

●市販のレトルト食品の袋のままの状態

●缶詰の缶のままの状態

かえて加熱してください



#### 生卵やゆで卵(殻つき・殻なしとも)、 目玉焼きは加熱しない

卵が破裂して、テーブルプレートやドアファインダー が破損するおそれがあります

●卵を加熱する場合は、溶きほぐしてから加熱







生卵

ゆで卵 黄身や目玉焼き



|1あたため|で飲み物や汁物などを加熱しない 加熱し過ぎとなり、沸とうや突然の沸とうの原因に なります

- ●牛乳・コーヒー・お茶・水などは 7牛乳で
- ●みそ汁・スープなどは手動調理(レンジ加熱)で



#### 食品を加熱し過ぎないよう、次のようにする

発火や沸とう・突然の沸とう (突沸) の原因になります

- ●少量の食品 (100g未満) は手動調理のレンジ 500W 以下で、加熱時間を 20~50秒に設定し、様子を見ながら加熱する
- ●オートメニューは、食品分量・容器など本書記載の内容に従って加熱する ・少量の食品 (100g未満) は手動調理 (レンジ加熱) で様子を見ながら加熱する
- ・容器の重さは、食品分量と同じくらいの物を使用して加熱する
- ●手動調理(レンジ加熱)は、時間設定を控えめにし、食品の仕上がりを見ながら加熱する



### 次の食品は、加熱前と加熱後によくかき混ぜ、加熱室から取り出すときは、静かに取り出す

加熱中や加熱後に突然沸とうして飛び散り、やけど・けが・テーブルプレート破損の原因になります

- ●飲み物(水・牛乳・お酒・コーヒー・豆乳など)
  - ●とろみのある物 (カレー・シチューなど) ●油脂分の多い物(生クリーム・バターなど)







加熱後

殻や膜のある食品は、割れ目や切り目を入れてから加熱する 破裂して、やけど・けがの原因になります





メニューで加熱しない

やけどの原因になります

熱する



乳幼児用ミルクやベビーフードはオート

手動調理(レンジ加熱)で様子を見ながら加





加熱室に食品を入れない状態で加熱しない 故障・発火の原因になります



#### 金属製の次の物は使用しない

●金属・ホーロー製の鍋、ふた

火花 (スパーク) で故障・発火・ドアファインダー 破損の原因になります

●付属品の黒皿・グリル皿・パンケース・投入器。 パンケース台 (オートメニューの一部は除く)



●アルミホイル




●アルミなどで表面加工されたプラスチック容器











ラップなどのおおいは、ゆっくり剥がす

蒸気が一気に出てやけどの原因になります

安全上のご注意

オートメニュー、手動調理のグリル加熱以外 には使用しない

破損・溶解・変形の原因になります

本書に記載されているドライハーブ& スパイス(10種)以外のグリル皿を使 用するオートメニューは食品分量が 100g未満では行わない

破損・溶解・変形の原因になります

調理直後、素手でグリル皿に触らない

やけどの原因になります 接触禁止 オートメニューのレンジ加熱でも熱くなります

脚は「カチッ」と音がするまで確実に開 いてから使用する

不十分な開きかたでは転倒の原因になります

2.5kg以上の物をのせない

破損・変形の原因になります


加熱室壁面に接触させない

火花 (スパーク) で故障の原因になります


取り出すときはテーブルプレートと 一緒にゆっくり取り出す

すべり落ちて、破損の原因になります グリル皿の出し入れは付属品のミトンや厚めの 乾いたふきんを使用する

### パンケース・投入器・パンケース台は



破損・変形・火花(スパーク)の原因になります テーブルプレートやグリル皿・黒皿に置いて 加熱したり、レンジ・オーブンのオートメニュー・ 手動調理では使用しないでください



破損・故障・けがの原因になります

かたい物や大きい物がねり羽根に引っかか ると、モーターに大きな負担がかかり、故障 の原因になります

また、パンケースはミキサーではありません 野菜ジュースやフルーツジュースは作らな いでください

加熱後のパンケースを取り出したとき は、鍋敷きや厚めの乾いたふきんの上に

> 熱に弱い物の上に置くと、変色や変形のおそ れがあります

加熱直後のパンケースは熱くなっています

熱くなった加熱室内からパンケース・投 入器・パンケース台を取り出すときは、 付属品のミトンや厚めの乾いたふきんを 使用する

やけど・けがの原因になります



#### パンケースはふたをして使わない

故障の原因になります

パンケースにふたをすると熱の伝わりが変化 して、うまく仕上がりません パンケースで焼き上げる食パンは釜伸びする 山形食パンです

天面が平らな、立方体の食パンは作ることが できません



#### パンケースは不安定な場所に置かない

転倒・落下による破損・変形のおそれがあります パンケースの底部は細くなっており、置いて いる場所が大きく揺れたり、ヨコから衝撃を 受けたりすると転倒することがあります



#### パンケース・投入器・ねり羽根は 落下させない

変形・故障の原因になります

変形したパンケース・投入器を使って調理を 行うと、熱の伝わりかたがかわったり、自動 投入できなかったりしてうまく仕上がりません



#### パンケースや投入器を水に浸して洗わない

破損・故障・さびの原因になります

投入器の具材容器は水に浸けて洗うことが

パンケースや投入器の本体は水が中に入ると、 完全には取れにくく残ってしまうため、水に は浸さないようにしてください



#### パンケースの底にある回転軸の周辺を針金 や竹ぐしなどのとがった物でほじくらない

回転軸を傷つけて破損・故障の原因になります 回転軸や周辺のパッキンを傷つけると水もれや 生地もれ、回転軸が回らなくなることがあります お買い上げの販売店にご相談ください

#### 収納ケースは

## 注意



収納ケースはパンケース・投入器・パン ケース台などの付属品の収納以外に使用

破損・変形の原因になります

他の電熱器具 (アイロン) などを熱いまま入れる と溶解したり、重過ぎる物を入れると破損し たりします



#### 収納ケースの上に乗ったりしない 台にしない

\_\_\_\_\_\_

破損・変形・転倒によるけがの原因になります



#### 収納ケースに入れるときは冷めてから 入れる

破損・変形の原因になります

加熱終了直後のパンケースなどの付属品は 熱くなっています

冷ましてから、お手入れをし、水けをふき取って から収納してください



#### 収納ケースに付属品を入れたらドアのツマミ をロックする

破損・けがの原因になります

ロックをしないでドアを下に向けると、中の 付属品が滑り落ちることがあります ホームベーカリー用の付属品を入れたら、確実 にロックしてください

### 給水タンクは



水以外は入れない

アルコール類を入れると発火の原因になります



食器洗い乾燥機や食器乾燥器などで 洗ったり、乾燥したりしない

破損・変形の原因になります



使用するたびに新しい水に入れかえる 健康懸念の原因になります



こまめに洗い、清潔を保つ

洗わないと衛牛上の問題発牛の原因になります



#### 破損したまま使わない

水がもれて故障の原因になります



コンロのそばや本体の上など高温になる 場所に置かない

オーブンやグリル加熱などは、本体が高温とな るため、破損・変形の原因になります



熱湯につけたり、熱湯消毒などはしない

破損・変形の原因になります

### お手入れをするときは



を抜く

電源プラグを抜いてから行う

差し込んだままでは、感電の原因になります



本体各部や付属品などが冷めてから行う 熱いとやけどの原因になります

### 異常・故障時は



直ちに「とりけし」ボタンを押し使用を中止 する

火災・感電・けがの原因になります

すぐに電源プラグをコンセントから抜き、お 買い上げの販売店に点検・修理をご依頼 ください

- ●電源コードや電源プラグが異常に熱い
- ●焦げくさい臭いがする
- ●異常な音がする
- ●火花 (スパーク) が出る
- ●本体に触れるとビリビリと電気を感じる
- ●ドアに著しいガタつきや変形がある

●加熱が自動で終了しないときがある

# 加熱のしくみ



電波(高周波)で 食品を加熱します。

電波(高周波)には 3つの性質があります。



水分を含んだ食品には 「吸収」されます。



容器は「透過」します。

ガラス、 陶磁器などの

食品に吸収された電波は、水の分子のまさつ運動を活発にし、熱を発生させます。 このまさつ熱で食品をスピーディーに加熱します。

経済的です。



栄養素が保たれます。 🕡




色や形、風味が 保たれます。



盛りつけたままで 加熱できます。




ガリル



食品を上ヒーターで加熱し、食品に焦げ目をつけ、 中は柔らかく仕上がります。





熱風ヒーターと上ヒーターで加熱室の温度を均一に 保ち、食品全体を包み込むようにして焼きます。







加熱室にスチーム(100℃前後の水蒸気)を充満させながらレンジ、 またはグリル、 オーブン と組み合わせて食品を加熱します。食品に水分を加えてしっとり柔らかく仕上がります。



## 過熱水蒸気 グリル



加熱室に過熱水蒸気を充満させながらグリルまたはオーブンと組み合わせて食品を加熱します。 肉などから余分な脂や魚などの塩分を凝縮水とともに落としてヘルシーに仕上がります。

●過熱水蒸気の粒子は非常に細かいため見えません。



# ベーカリー機能・ねり機能

オートベーカリーメニュー

パンケースを使ってねり~発酵~焼きまでを自動で行います。 また、焼き上がり時刻を予約することができます。

手作りベーカリーメニュー

3ステップ(ねり~1次発酵、2次発酵、焼き)の手作りメニューで いろいろな成形パンが作れます。時間・温度などの設定が不要です。

ねり応用

もち・うどん用羽根を使うことで、もちやうどん・パスタ・そばの生地を 作ることができます。

# 本書の構成

レンジ・オーブンメニューの 使いかた

食品をあたためる 食品を調理する

あたためや調理のしかたは次の2種類です

オートメニュー

手動調理

メニュー覧 →P.28、29 レンジ、グリル、オーブン (組み合わせで スチーム、 過熱水蒸気、発酵)

使いかたについては下記ページをご参照 ください

付属品の使いかた

→P.25~29

テーブルプレート・黒皿・グリル皿・給水タンク

操作方法

オートメニュー → P.30~44 →P.45~55

うまく仕上がらないときは

→P.58~61

レンジ・オーブンメニューの料理集 →P.106~153

ベーカリー機能の 使いかた

食パンを作る 成形パンを作る うどんやパスタの生地をねる

パンの作りかたは次の2種類です

オートベーカリーメニュー 型(パンケース)に入れて焼き上げます

> メニュー覧 → P.64

手作りベーカリーメニュー 自分で成形したパンを 焼き上げます

メニュー覧 → P.65

使いかたについては下記ページをご参照 ください

付属品の使いかた

→P.70~72

パンケース・投入器・パンケース台・ ホームベーカリー用スプーン・計量カップ

手作りベーカリーメニュー → P.76~84

ベーカリー機能のコツ うまく仕上がらないときは

→P.85~93


オートベーカリーメニュー・ 手作りベーカリーメニューの料理集

→P.154~184

18

19


# 使える容器・使えない容器



- ■レンジ加熱とオーブン、グリル加熱を間違えないでください。間違えると食品や容器が 発煙・発火することがあります。加熱する前に、加熱の種類を確認してください。
- ■プラスチック類は家庭用品質表示法に基づく耐熱温度表示をご覧ください。
- ■材質や耐熱温度が分からない容器は使わないでください。

## プラスチック容器

#### 耐熱性のある その他の プラスチック容器 プラスチック容器



# 陶器・磁器

### 耐熱性のある 陶器・磁器





日常使っている 陶器・磁器 茶わん・皿など



### ガラス容器

#### 耐熱性のある ガラス容器



耐熱性のない ガラス容器


強化ガラス クリスタルガラス カットグラスなど



ラップ類

#### 金属、ホーロー製 の鍋、ふた・ 金属容器・金ぐし・ アルミホイルなど

その他







使える容器・使えない容器

ポリプロピレン製など

耐熱温度が140℃以 上の物で、「電子レンジ 使用可」の表示のある 物を使います。

ただし、砂糖、バター、 油を使った料理は高温 になり、容器が変形して しまうので使えません。



耐熱温度が140℃未満 の物(ポリエチレン、ス チロール樹脂など) や 耐熱温度が高くても電 波で変質する物 (メラミ ン、フェノール、ユリア樹 脂、アルミなどで表面加 工した樹脂など) は使え ません。

ただし、8解凍 のとき にだけ、発泡スチロール のトレーが使えます。



ただし、色絵付け、ひび 模様、金、銀模様のある 物は、器を傷めたり、火 花 (スパーク) が出るの で使えません。

また素焼きの陶器、土 鍋など吸水性の高い物 や、長時間浸水させた 陶器、磁器は、熱くな り、割れるおそれがある ので注意してください。



ただし、加熱後、急 冷すると割れるこ とがあります。



耐熱温度が140℃ 以上の物は使えま

ただし、油、バター、 砂糖を使った料理 は高温になり、ラッ プが溶けてしまうの で使えません。

オーブン・グリル加| 熱後は、加熱室が熱 くラップ類が溶ける おそれがあるので 注意してください。



電波を反射するので使 えません。 ただし、アルミホイルは

電波を反射する性質を 利用し、加熱し過ぎる 部分をおおうなど、部 分的に使えます。

このとき、加熱室壁面、 ドアファインダーに触れ ると火花 (スパーク) が 出て、破損や故障のお それがあるので注意し てください。



焦げたり、塗りが はげたり、ひび割 れすることがある ので使えません。 とくに針金を使っ ている物は燃えや すくなります。

ただし、竹ぐし、楊 枝、紙は料理集に 記載している使い かたに限り使えま



ただし、「グリル、オー ブン使用可工の表示の ある物は使えます。









ただし、加熱後、急 冷すると割れるこ とがあります。



ただし、発酵では使 えます。



ただし、取っ手がプラス チックの物は使えません。



ただし、硫酸紙や オーブンシート・クッ キングシートなどの 耐熱性の加工を施 した紙製品は使え ます。

# 上手な使いかた・調理のコツ

## 食品の分量と容器の大きさ・重さ



100g~900g

あたためる



100g未満



容器の大きさ・重さ





食品が7~8分目に なる容器が目安

食品分量と同じくらいの 重さが目安

調理する



オートメニュー

手動調理



オートメニューや手動調理は、本書に記載 されている分量や容器に従ってください。



食品の分量や容器は本書の該当 ページに従ってください。


### 食品を置く位置

中央部に置く。









レンジ加熱の場合

オーブン加熱の場合

#### グリル加熱の場合

## 2個以上の食品の同時あたため

オートメニューで同じ食品を 2個以上同時にあたためる 場合は、食品の分量や容器 の大きさ・重さを同じくらい お総菜は少し間を離す にします。







飲み物は中央に寄せる 容器の大きさ・重さを

同じくらいにする

オートメニューで保存温度や種類の異なる食品を2品同時にあたためる場合

- ■常温と常温、常温と冷蔵、冷蔵と冷蔵の2品同時あたためは1あたため (→P.32)
- ■冷凍と冷蔵の2品同時あたためは 11冷凍(左)と冷蔵(右) → P.33
- ■上記以外の食品は手動調理 (レンジ加熱) で様子を見ながらあたためます。 → P.45、46

### オートメニューの仕上がり調節

仕上がり調節(あたため加減や焼き加減調節) は「中」に自動設定されますが、お好みで調節 できます。調節は、仕上がりランプ点灯中に |吐売が||を押してマークを希望の位置に合わせます。

7牛乳は前回の仕上がり設定を記憶しています。



メニューによっては「強・中・弱」の 5段階と「強中弱」の3段階の 調節となります。

### 調理中の仕上がり状態確認

調理中のドアの開閉はできるだけ避け、 開閉するときは短時間にする。

確認はドアごしに



開閉する ときは短時間に

上手な使いかた

■温度を下げないためです。

■ドアを開けると調理は中断されます。

### オートメニュー調理後の追加加熱

追加加熱は、手動調理で様子を見ながら行う。

オートメニュー終了

こんなときは・・・・・ ●もう少し熱くしたい ●もう少し焼きたい

手動調理で様子 を見ながら追加 加熱する





## 調理後の食品(容器)や付属品の取り出し

■ 調理が終了したら、食品を早めに出す 余熱で仕上がり (焼き色など) がかわることがあるためです。

取り出し忘れ防止のために調理終了後、ドアが開けられるまでの3分間、 1分ごとに「ピピピッ」と3回鳴ってお知らせします。(取り出し忘れ防止音)

- ■オーブン、グリル調理で黒皿を取り出すときは、付属品のミトンや 厚めの乾いたふきんを使い、中央部分を持って両手で取り出します
- ■食品、特に飲み物や汁物を取り出すときは、こぼさないように気をつける



調理終了音が鳴ったら

取り出してください。





調理中や調理終了後は食品や容器、付属品、加熱室、ドアなど各部が熱くなる場合 があるので注意する

やけどの原因になります


## 終了音(メロディー)の切りかえ

ドアを開閉して表示部に

■終了音 (メロディー) は 「ブザー音」や「無音」 に切りかえられます。

になります。

時刻 無音にしたときは、取り出し 忘れ防止音、操作音も無音





メロディー音とブザー音の切りかえは 手動 を押す ブザー音とメロディー音を無音に切りかえるには

手作り を3秒以上押す

「ピッ」とブザー音が鳴り、 表示部に現在時刻が表示されると 切りかえが完了です

時刻

無音をメロディー音に切りかえるには 動 を押してから か を3秒以上押します。

■終了音を切りかえた後は、グリル 10秒 で終了音を確認してください。 「グリル加熱の使いかた」→P.48

調

理

方法は

操

# レンジ・オーブンメニューの手順

### オートメニュー

### 手動調理

### あたためる

- 1 あたため
- [**→**P.30~32]
- ②食品の種類に適したあたため
  - →P.33~37
- ③解凍・下ゆで
- →P.38~40

### 調理する

- 4レンジメニュー
- (→P.41)
- ⑤予熱「無」メニュー →P.42
- ⑥予熱「有」メニュー ヘルシー → P.43
- ⑦予熱「有」メニュー → P.44

### ノンジ

→P.45~47

グリル

**→**P.48

オーブン

→P.49~51

スチーム

→P.52

過熱水蒸気

→P.52

スチームレンジ発酵 スチームオーブン発酵

→P.53、54

### 1 あたため



押して調理を 開始する





加熱時間表示前に お好みによって 押します

#### **2**~(7) 他のオートメニュー



ダイヤルを回して、

メニュー番号を

仕上がり

用途やお好みに

選択する



手動/決定ボタンを押す






ダイヤルを回して、 加熱の種類・出力を選択する





押して決定する







ダイヤルを回して、 加熱温度・時間を選択する



押して調理を 開始する



押して調理を開始する

# 付属品の使いかた

### テーブルプレートの使いかた

#### セットのしかた

図のように縁のない辺を 両手で持ち、加熱室内に入れ、 3個の重量センサーの上に ゆっくりと置きます。



#### 取り出しかた

テーブルプレートの手前 を両手の指先で奥に押し、 かるく持ち上げてから テーブルプレートの下に 🗳 指先を入れ、両手で 静かに引き出します。



## /! 注意



熱くなった加熱室内からのテーブルプレートの取り出しは、 付属品のミトンや厚めの乾いたふきんを使う やけどのおそれがあります

## 黒皿の使いかた

- ■黒皿は加熱室の皿受棚にセットして使用します メニューによって上段・中段・下段を選択して使います。 加熱室の底面やテーブルプレートに置かないでください。
- ■手動調理のオーブン加熱、グリル加熱と一部のオートメニュー・ 手作りベーカリーメニューのステップ2・3で使用します 手動調理のレンジ加熱や、レンジ加熱を使用するオートメニュー (あたためなど) では使用しないでください。



# 



熱くなった黒皿の出し入れは付属品のミトンや厚めの乾いたふきんを使う やけどのおそれがあります

黒皿の出し入れは水平に行う

やけどのおそれがあります

レンジ加熱を使用するオートメニュー (あたためなど) や手動調理 (レンジ加 熱)では使用しない


火花 (スパーク) で故障・発火の原因になります

## グリル皿のセットのしかた

#### セットのしかた

「カチッ」と音がするまで脚の中央を「ゆっくりテーブルプレートごと取り出します。 持ってゆっくり開きます。 脚の開いたグリル皿をテーブル

プレートの中央にのせて使います。





#### 脚を閉じたまま 使わない

脚を開かないと火花 (スパーク) が発生し、 故障・発火の原因になります

# 取り出しかた







熱くなった加熱室内からの 取り出しは、付属品のミ トンや厚めの乾いたふ きんを使って取り出す


やけどのおそれがあります

### 脚の閉じかた

グリル皿を下向きにして水平な台の上に 置き、裏面の矢印側の脚の取り付け部 付近を

①手前に引いて

②内側に倒して折りたたみます。 無理に折りたたむと脚の取り付け部が 破損することがあります。また、手を 挟み込まないように注意してください。



24

付属品の使いかた

# 付属品の使いかた(つづき)

### **給水タンクの使いかた**(スチーム機能を使うときセットします)

### 取り外しかた


### 本体から外す

給水タンクに手を かけ、そのまま水平 に引き抜きます。



#### ふたの外しかた

- 1 パイプ部には触れない ようにして、給水タンク 全体をかるく持ちます。
- ふたのツバ(右)に指 をかけ、右側面全体を 持ち上げます。
- ツバ(左)に指をかけ、 左側面全体を持ち上げ、 ふたを外します。



### 水の入れかた

- 1 給水口ふたを左に回して 開けます。
- | 給水タンクを水平にして 2 結水ラインまで水(水道 水)を入れます。 給水口から 見える満水 ゲージが隠 れる位置が 満水位置

です。



- ▶ 給水口ふたを△マークに合わせて 3 総水山かんでは、 
  差し込み、右に回して閉めます。
  - ■傾けると水がこぼれることがあるので、水平の 状態で扱ってください。
  - ■水を入れた後、ふたの中央部を押すとパイプ部から 水がこぼれることがあるので、注意してください。

#### 本体にセットする

給水タンクを水平に持って、本体に入れ、しっかり奥ま で押し込みます。

- ■確実にセットしないと、水もれやスチーム不足の原因になります。
- ■レッグカバーが奥まで差し込まれていることを確認し、周囲 のレッグカバーと同じ位置まで押し込みます。 → P.94

## **!** 注意



給水タンクには、水以外は入れない 変形・破損の原因になります

アルコール類を入れると発火するおそれがあります

給水タンクの水は、使うたびに新しい 水を入れる

健康懸念の原因になります 水は水蒸気となって直接食品に触れるので 衛生的で新しい水を使用してください

スチーム、過熱水蒸気とオーブンやグ リルを併用した場合は給水タンク内の 残水が熱くなっているので注意する

やけどの原因になります

### お願い

■給水タンクを5℃以下の環境では使用しないで ください。

スチーム、過熱水蒸気調理がうまくできなくなります。

■使用する水は、塩素消毒された水道水を使用して ください。なお硬度の高い水を使用した場合は、 カルキ(白い粉)が噴出したり長期間使用するとス チーム噴出口が詰まることがあります。 → P.100 噴出口が白く付着が目立つようであれば、国内 産のミネラルウォーターをおすすめします。また、 下記の水を使うときはカビや雑菌が発生しやす くなるため、毎回給水タンクを洗ってください。





アルカリイオン水 ・浄水器の水 ・ミネラルウォーター ・井戸水など

- ■スチーム調理終了後、お手入れとパイプの水抜き を行ってください。 → P.94、95
- そのまま放置すると、カビや雑菌が繁殖しやすく なります。
- ■スチーム、過熱水蒸気を使う場合は給水タンク の満水ラインまで水を入れ、確実に本体にセット してください。水が少なかったり、半挿入で行うと 「給水」表示が出てスチームが止まり、仕上がりが 悪くなります。 → P.103
- ■使用しない場合は、空にして本体に取り付けて おいてください。

### 手動調理で使う付属品

	付属品の使用について(○:使える×使えない)			
加熱方法	テーブルプレート	黒皿	グリル皿	給水タンク
	PAT .			
レンジ	0	黒皿と皿受棚の 間で火花 (スパー ク) が発生し、損 傷します	脚の取り付け部で火 花(スパーク)が発 生して溶けるおそれ があります	空
スチームレンジ	0	黒皿と皿受棚の 間で火花 (スパー ク) が発生し、損 傷します	脚の取り付け部で火 花(スパーク)が発 生して溶けるおそれ があります	満水
グリル	0			空
スチーム グリル 過熱水蒸気 グリル	0			満水
オーブン	0		プラスチック部が高 温になり変形するお それがあります	空
スチーム オーブン 過熱水蒸気 オーブン	0		プラスチック部が高 温になり変形するお ※1 それがあります	満水

※1 グリル皿は「レンジ」、「スチーム」「レンジ」、「オーブン」、「スチーム」「オーブン」、「過熱水蒸気」 オーブン」では使えません。 脚の取り付け部で火花(スパーク)が発生して溶けるおそれや、プラスチック部が高温になり変形するおそれがあり ます。ただし、本書に記載されているオートメニューの追加加熱の場合は指定の方法でのみ使えます。

ご注意 パンケース・投入器・パンケース台はレンジ・オーブンメニューでは使えません。

付属品の使いかた

# 付属品の使いかた(つづき)

## オートメニュー一覧と使う付属品

メニューによって、使う付属品が異なります。操作手順や料理集のイラストに従い、正しくセットしてください。 レンジ・オーブンメニューではホームベーカリー用付属品は使えません。

#### 付属品イラストの見かた

#### 使う付属品の例

付属品の

Ü

か

テーブルプレートと黒皿を使う場合



#### 付属品のセット位置

テーブルプレートを加熱室底面に、 黒皿を皿受棚の中段にセットする。

#### 給水タンクの状態

水を入れないで本体にセットする。 (「満水」は、水を満水まで入れて 本体にセットする)

参照ページ 付属品の使用について メニュー分類 操作手順「作りかた・コツ」テーブルプレート グリル皿 黒皿 給水タンク 1 あたため → P.30、32 → P.31 (IAVAN) | 2 冷凍ごはん → P.34 → P.35 3 解凍あたため → P.34 → P.35 A WAY 満水 4 スチームあたため → P.36 → P.37 満水 5 中華まんあたため → P.36 → P.37 満水 6 天ぷらあたため **→ P.36** → P.37 PVI 7 牛 乳 → P.36 → P.37 満水 才 (IN W. WI) 8 解 凍 → P.38 P.39 9 葉・果菜 → P.40 → P.40 (A) W FVI 菜 10 根 → P.40 → P.40 MAY AND 11 冷凍(左)と冷蔵(右) → P.33 **→** P.33 (AVAIL) - PVI 12 ローストチキン → P.44 → P.106 13 焼 き 魚 → P.44 → P.111 |14肉じゃが → P.42 → P.124 MAN WY AND 満水 | 15 茶わん蒸し → P.42 **P.**118 MAN AND PVI 16 スポンジケーキ → P.42 → P.138 PYI 17 蒸しチョコレートケーキ → P.42 **P.**149 18 柔らかプリン PYI → P.42 **P.**149 |19 焼 き 豚 → P.42 → P.106 メニュル 20 焼きとり → P.42 → P.107 21 ローストビーフ → P.42 **P.**106 9

オートメニューでは、レンジ出力やオーブン、グリルの温度・時間を自動でコントロールするため手動調理
→ P.27 の場合と異なり下記に記載されている付属品が使えます。



	<b>ソーュ</b> 八粨	参照/	ページ		付属品の使用	について	
	メニュー分類	操作手順	作りかた・コツ	テーブルプレート	黒皿	グリル皿	給水タンク
	22 スペアリブ	→ P.42	→ P.107	FYI			満水
	23 たいの塩釜焼き	→ P.42	→ P.116	PAT			満水
	24グラタン	→ P.42	→ P.113	971			H
グ	25 焼きそば	→ P.42	→ P.117	PYI			満水
	26 オーブン天ぷら	→ P.42	→ P.121	PAT			満水
ルー	27 白身魚の姿蒸し	→ P.42	→ P.119	PYI			満水
	28 豚肉の蒸し物	→ P.42	→ P.119	PAT			満水
그	29 焼きいも	→ P.42	→ P.116	PAI			満水
	30 自家製食品	→ P.42	→ P.127	PAT			満水
	31 ハンバーグ	→ P.42	→ P.108				
	32 鶏のハーブ焼き	→ P.42	→ P.109	PAT			空
	33 鶏のから揚げ	→ P.42	→ P.120				
×	34 ハンバーグ	→ P.43	→ P.108				
ニル	35 鶏のハーブ焼き	→ P.43	→ P.109	971			満水
	36 鶏のから揚げ	→ P.43	→ P.120				
スピ	3710分煮物	→ P.41	→ P.122	PYI		W.W.	空
	38 簡単朝食セット	→ P.42	→ P.134	PAT .			満水
<u>×</u>	39 肉と野菜の2段	→ P.42	→ P.132				H35
1	40 魚と野菜の2段	→ P.42	→ P.133	971		V V	空 学
お手入れ	41 清 掃	→ P.95		991			満水
えれ	42 脱 臭	→ P.7、94				AN VAID	Ser Control of the Co

# オートメニュー(あたためる)

### ごはん、お総菜のあたため


1あたため

テーブルプレート

給水タンク

卆

- ■常温や冷蔵で保存した食品をあたためます。
- ■冷凍ごはんのあたためは 2冷凍ごはん であたためます。→ P.34、35
- ■飲み物 (牛乳、コーヒー、豆乳、お茶、水など) は 7牛乳 であたためます。 → P.36、37)
- ■冷凍保存(ホームフリージング)した食品は3解凍あたためであたためます。→P.34、35



お知らせドアを開けると電源が入ります。



食品を入れた容器や皿を、テーブル プレートの中央に置き、ドアを閉める



を押してスタートする

1あたため (常温や冷蔵保存品)

メニュー番号「【」を表示し、 自動的に加熱がスタートします。

### 仕上がり調節をするときは


(加熱時間を表示する前に調節します)



終了音が鳴ったら食品を取り出す

#### お願い

1あたため は、ドアを閉めて約10分以内(表示部に現在 時刻が表示されている間)に ( を押してください。 約10分間放置すると待機時消費電力オフ機能が働き、 電源が切れます。ドアを開閉して電源を入れてから 押してください。 **P.5** 



#### ■仕上がり調節のしかた

#### 【仕上がり】

仕上がりは「中(標準)」に自動設定 (強) 強 されます。調節は「仕上がりランプ」(やや強)・ されます。調節は「仕上がりフンノ」 (標準) 中・マークを (標準) を押して、マークを (やや弱) ・ コークを (弱) ・ コークを (弱) ・ コーク



■ 1 あたため だけは、 を押してから 仕上がり調節を合わせる

他のオートメニューはのを押す前に、仕上がり調節 を合わせてください。

- ■前回の仕上がり調節は、記憶されません。
- **■ごはんのあたためは、1あたため** 仕上がり調節やや弱であたためます。

### 次の食品は「手動調理(レンジ加熱)」で様子を見ながらあたためる

#### → P.45、46

●重量が100a 未満の食品



済み食品




















汁物(とろみのある物)

#### 別の容器に 移しかえます

## あたためられる食品と上手なあたためかた オートメニュー 11あたため

- ■お総菜やご家庭で調理した食品で、分量と容器の重さは同じくらいにしてください。
- ■食品の重量が容器より重いときは、仕上がり調節 やや強 に合わせます。

カレー・シチュー

■1回にあたためられる量は、食品と容器を合わせて200~1800gまでが目安です。

#### ■食品の温度は、常温は約20℃、冷蔵は0~10℃が目安です。 食品はラップ 常温や冷蔵保存した食品をあたためる 1回押し などのおおい ごはん ごはん物 仕上がり調節でや弱に合わせる。 冷蔵はやや弱または中に合わせる。 チャーハン・ピラフ 加熱後、かき混ぜる。 スパゲッティ・焼きそば 皿にのせる。加熱後、かき混ぜる。 冷蔵は仕上がり調節でや強に合わせる。 飛び散ることがあるのでおおいをする。 冷蔵は仕上がり調節やや強に合わせる。 ハンバーグ ソースは飛び散ることがあるので加熱後にかける。 冷蔵は仕上がり調節やや強に合わせる。 焼きとり・焼き肉 皿に並べる。たれを塗ってから加熱する。 冷蔵は仕上がり調節でや強に合わせる。 天ぷら・フライ・コロッケ 皿に並べる。えびやいかは飛び散ることがあるのでおおいをする。 分量の少ないときは仕上がり調節でや弱または「弱」に合わせる。 野菜のいため物・酢豚・八宝菜 容器に入れる。野菜いためが乾燥している場合は、 バターかサラダ油を加える。加熱後、かき混ぜる。 冷蔵は仕上がり調節やや強に合わせる。 野菜の煮物・おでん(たまごは取り除く) 容器に入れて、煮汁をかける。 冷蔵は仕上がり調節でや強に合わせる。 容器に入れて、煮汁をかける。煮魚は身が飛び散ることがあるので、 深めの皿を使い、おおいをする。 冷蔵は仕上がり調節でや強に合わせる。 シューマイ 少しすき間をあけて皿に並べ、水分を補ってから加熱する。 乾燥気味のときは、サッと水にくぐらせる。 冷蔵は仕上がり調節やや強に合わせる。

えびやいか、丸ごとのマッシュルームは飛び散ることがあるので、おおいをする。 加熱後よくかき混ぜる。(丸ごとのマッシュルームはあらかじめ取り除き、加熱後加える)

●みそ汁・スープなどは、手動調理 (レンジ加熱) で様子を見ながらあたためる。(→ P.45、46)

●使用する容器は、陶磁器や耐熱性のある容器を使います。→ P.20、21

仕上がり調節 やや強 または 強 に合わせる。

漆器や耐熱性のない容器は使えません。

(あたためる)

# オートメニュー(あたためる)

### 常温や冷蔵で保存した食品の

1あたため

使用付属品

テーブルプレート 給水タンク

## 異なる2品(ごはん・お総菜など)の同時あたため

冷凍保存(ホームフリージング)した食品は、常温の食品との同時あたためはできません。 (冷凍保存食品はうまくあたたまりません。2冷凍ごはん)、3解凍あたため であたためます。→P.34、35)

お知らせドアを開けると電源が入ります。



2品をテーブルプレートの上に 間隔をあけて置き、ドアを閉める





を押してスタートする

1あたため (常温や冷蔵保存品) メニュー番号「【」を表示し、 自動的に加熱がスタートします。

仕上がり調節をするときは → P.30



終了音が鳴ったら食品を取り出す



### | オートメニュー 1 あたため 異なる2品 (常温や冷蔵の物) をあたためるコツ

- ■あたためられる食品
- ●常温または冷蔵の食品です。
- ■食品の分量
- ●1品の分量は約100~300gです。
- ●2品の分量をほぼ同じにします。 分量の目安は、一方の分量に対し、片方は0.7~1.3倍 程度です。(例:ごはん150gとお総菜100~200g) (この分量以外はオートメニューで調理できません。手動 調理 (レンジ加熱) で様子を見ながら加熱してください。) → P.45、46
- ■容器の大きさ
- ●食品の分量にあった大きさ、重さの容器を使います。
- ●2品とも同程度の大きさ、重さの容器を使います。

- ■上手に仕上げるには
- ●食品により、飛び散りを防いだり適温にあたた めるためラップなどのおおいが必要です。
- ・タレ、ソース、煮汁のかかった食品
- ・カレー、シチューなどのとろみのある食品
- ●表面が乾燥気味の時や、柔らかく仕上げたい場 合は水やお酒をふるか霧を吹きます。
- ●カレー、シチュー、野菜いためなどは、加熱後よ くかき混ぜます。
- ●食品の種類や保存状態(常温・冷蔵)によって仕 上がり調節を使い分けます。→ P.30、31

### 次の場合はうまくあたたまりません

- ■冷凍保存した食品
- ●1品ずつ 2冷凍ごはん 3解凍あたため であたためます。 → P.34、35
- ■2品同時あたために向かない組み合わせの例
- ●塩分の多い食品と糖分の多い食品 (例:スープと砂糖を入れたコーヒー)
- ●汁けの多い食品と少ない食品 (例:シチューとパン)
- 手動調理(レンジ加熱)で様子を見ながらあたためます。 → P.45、46

- ■牛乳、コーヒーなどの飲み物は、それ以外の食品 との2品同時あたためはできません。
- ●各々の種類だけを 7牛乳 であたためてください。 → P.36、37
- ■オートメニューのあたためができない食品は、2品 同時にあたためることもできません。→P.30
- ●手動調理(レンジ加熱)で様子を見ながら あたためます。→ P.45、46

### 冷凍や冷蔵で保存した食品の 異なる2品(冷凍ごはん・お総菜など)の同時あたため

11 冷凍(左)と冷蔵(右)

常温保存食品は、冷凍保存食品との同時あたためはできません。 (常温保存食品が熱くなり過ぎます)





お知らせドアを開けると電源が入ります。



冷凍食品を左側、冷蔵食品を右側に してテーブルプレートの上に間隔を あけて置き、ドアを閉める



メニュー番号「!!」< を回し を選択する

仕上がり調節をするときは → P.23 (( を押す前に調節します)



を押してスタートする



終了音が鳴ったら食品を取り出す



### オートメニュー 11 冷凍 (左) と冷蔵 (右) のコツ

■食品を置く位置は(置く位置が決まっています)

左側:冷凍保存の食品 右側:冷蔵保存の食品



- ■食品の分量は → P.32
- ■加熱する食品は
- ●チルド食品、調理済み冷凍食品のハンバーグや 焼きおにぎりなどの焼き物、揚げ物、フライを加熱 します。

- ■容器の大きさは →P.32
- ■上手に仕上げるには → P.32
- ■オートメニューのあたためのできない食品は2品 同時にあたためることもできません。 →P.30
- ●手動調理(レンジ加熱)で様子を見ながら あたためてください。→P.45、46
- ■牛乳、コーヒーなどの飲み物は、それ以外の 食品との2品同時あたためはできません。
- ●各々の種類だけを7牛乳であたためてください。 → P.36、37
- ■表面が乾燥気味の時や、柔らかく仕上げたい 場合は水やお酒をふるか霧を吹きます。
- ■カレー、シチュー、野菜いためなどは、加熱後 よくかき混ぜます。

32

(あたためる)

# オートメニュー(あたためる)

## 冷凍ごはん、解凍あたため

2冷凍ごはん 3解凍あたため

- ■冷凍ごはんをあたためます。2冷凍ごはん
- ■冷凍お総菜をあたためます。3解凍あたため





2冷凍ごはん 3解凍あたため

#### お知らせドアを開けると電源が入ります。

食品を入れた容器や皿を、 テーブルプレートの中央に置き、 ドアを閉める



希望のメニュー番号 を回し を選択する

仕上がり調節をするときは → P.23 ( を押す前に調節します)


#### 例: 2冷凍ごはんの場合





を押してスタートする

終了音が鳴ったら食品を取り出す



## あたためられる食品と上手なあたためかた ォートメニュー

- ■1回にあたためられる量は、**2冷凍ごはん**は100~600g、**3解凍あたため**の場合、食品と容器を 合わせて200~1800gまでです。
- 3解凍あたため の場合、お総菜やご家庭で調理して、冷凍保存した食品で、分量と容器の重さは 同じくらいにしてください。

冷凍ごはん・チャーハン・ピラフ

- | **3解凍あたため** | の場合、食品の重量が容器の重量より重いときは、仕上がり調節 | やや強 | に合わせます。
- ■食品の温度は、冷凍は約-18℃が目安です。

#### 冷凍保存した食品(ごはん物)を解凍してあたためる オートメニュー 2冷凍ごはん



食品はラップなど のおおいをする。

ごはん物



ラップに包んで四角形に形作った冷凍ごはんは、 テーブルプレートの中央に直接のせる。 耐熱性のあるプラスチック製の冷凍保存容器に入った 冷凍ごはんは、保存容器のメーカーの指示通りに準備 してからテーブルプレートの中央に直接のせる。 2個以上のときは分量を同じにして、中央にのせる。 冷凍チャーハン、ピラフは、仕上がり調節やや弱に合わせ、

●冷凍ごはんを皿にのせてあたためる場合は 3解凍あたため で加熱します。

加熱後かき混ぜる。

### 冷凍保存した食品を解凍してあたためる(容器あり) オートメニュー 3解凍あたため



・メニュ

(あたためる)

めん類



冷凍スパゲッティ・焼きそば 皿にのせる。加熱後、かき混ぜる。



焼き物



冷凍ハンバーグ

皿にのせる。加熱後、裏返して1~2分ほどおく。



揚げ物



冷凍天ぷら・フライ・コロッケ

冷凍八宝菜・ミートボール

容器に入れる。加熱後、かき混ぜる。

皿に並べる。仕上がり調節やや弱または一弱に合わせる。 油が気になるときは、加熱後、ペーパータオルで取る。



蒸し物

いため物



冷凍シューマイ

サッと水にくぐらせて皿に並べる。 加熱後はすぐにラップを外す。



汁物 (とろみの ある物)



冷凍力レー・シチュー

容器に入れ、おおいをする。ふたのかわりにラップをするときは ゆとりをもっておおい、仕上がり調節やや強または一強に合わせる。 加熱後、かたまりをほぐし、よくかき混ぜる。



### 上手な冷凍保存(フリージング)のコツ

#### ■材料は新鮮な物を

1回分ずつ(200~300g) に分け、2~3cmの厚さで、 極端に薄くならないように 平らな形にまとめます。



#### ■ごはんやカレーなどは

ごはんは1杯分(150g)ずつに、カレーなどは100~ 300gずつに分け、薄く(厚さ2~3cm)平らにして冷凍 します。(丸ごとのマッシュルームなど飛び散りやすい 物は、あらかじめ半分に切っておきます。)

# オートメニュー (あたためる)

# スチームあたため、中華まん、4スチームあたため 6天ぷらあたため **大ぷら、飲み物** 5中華まんあたため 7牛乳

- ■ごはんやお総菜をスチームで包み込みふっくらあたためます。 4スチームあたため
- ■中華まんをスチームで包み込みふっくらあたためます。5中華まんあたため
- ■天ぷらなどの揚げ物をパリッとあたためます。 6天ぷらあたため
- ■牛乳やコーヒー、お茶、豆乳、水などの、飲み物をあたためます。7牛乳



お知らせドアを開けると電源が入ります。




メニューに合った付属品と食品を入れ、 ドアを閉める スチームを使うメニューは、 給水タンクに満水ラインまで水を入れる





を回し 希望のメニュー番号 を選択する








を押してスタートする



- 給水タンク使用後は → P.95
- ■給水タンクを空にしてください。
- ■パイプの水抜きを行ってください。
- ■本体が冷めてから加熱室やドアの水滴を ふき取ってください。



例: 4スチームあたため の場合





#### スチームを使った上手なあたためかた オートメニュー 4 スチームあたため

■あたためられる食品は

常温や冷蔵保存のごはんやシューマイ、焼きそばなどです。

■**ラップなどのおおいはしません** スチームで食品の乾燥を防ぎながら、しっとり ふっくらあたためます。

■1回にあたためられる食品の分量は

ごはん

1~4杯分(150~600g)

シューマイ、焼きそば 100~500g

■容器の種類は

陶磁器や耐熱性のガラス容器を使います。

■冷蔵保存の食品は

仕上がり調節やや強に合わせます。

■冷凍のお総菜はうまくあたたまりません ③解凍あたためを使ってください。→ P.34、35

■冷凍のごはんはうまくあたたまりません 2冷凍ごはんを使ってください。→ P.34、35

■ 1あたため であたためられない食品 → P.30 は 4スチームあたため でもあたためられません 手動調理(レンジ加熱)で様子を見ながら加熱します。 → P.45、46

■ 1あたため より加熱時間は長くかかります

#### 中華まんの上手なあたためかた

オートメニュー 5 中華まんあたため

■加熱前の状態がかたいときや、よりふっくら 仕上げたいときは

加熱前に水をくぐらせたり、霧を吹いて加熱してください。

■おおいはしない

ラップなどのおおいはしません。

■容器は

あたためる分量と同じくらいの重さです。 平らな陶磁器や耐熱性の皿を使います。

■1回にあたためられる分量は

市販の中華まんで1個(約100g)~4個(約400g)までです。 1個当たり80~90gの物は2~4個、110~150g の物は1~2個まであたためられます。

■あんまんは

仕上がり調節でや弱または弱に合わせます。

■冷蔵の中華まんは

仕上がり調節でや強または「強」に合わせます。

■冷凍の中華まんは

うまくあたたまりません。

手動調理をするときの加熱時間を参照し、レンジまたはスチームレンジで様子を見ながら加熱します。 → P.56、57

■食品メーカーや保存状態、形状によって 仕上がり調節を上手に使い分けます。

■底に紙がついている物はそのままで 紙をつけたまま皿にのせて加熱します。

■加熱が足りなかったときは スチーム レンジ で様子を見ながら加熱します。 → P.52

■手作りの中華まんは

[5中華まんあたため] では作れません。 深めの皿にラップをして [レンジ] 200W [5~6分] を 目安に様子を見ながら加熱します。(→P.45、46)

### 揚げ物の上手なあたためかた

オートメニュー 6 天ぷらあたため

■あたためられる食品は 常温や冷蔵保存の揚げ物です。

■1回にあたためられる揚げ物の分量は

常温や冷蔵保存の揚げ物

100~500g



■100g未満のあたためはできません

100g以上にするか中段に黒皿をのせ<u>過熱水蒸気</u> オーブン 予熱無 180℃ で様子を見ながら加熱します。 → P.52

■天ぷらなど加熱後に油がはねて底面がベタつくときは、 ペーパータオルなどで油分を取ります

### 飲み物の上手なあたためかた オートメニュー 7 年 乳

■あたためる分量と容器の重さは同じくらいにします 飲み物の重量が容器の重量よりかるいときは、 仕上がり調節 やや弱 または | 弱 | に合わせます。

■あたためられる飲み物は

冷蔵保存の牛乳と常温のコーヒー、お茶、水などです。

■1回にあたためられる分量 [1~4杯分] は 牛乳 (冷蔵品) | 200~800ml | お茶 | 180~720

牛乳(冷蔵品)	200~800mL	お茶	180~720m
コーヒー	150~600mL	水	180~720ml

■2個以上を同時にあたためる場合は


テーブルプレートの中央に 寄せて置きます。



■容器の種類と飲み物の入れかた

容器はマグカップやコップを使い、飲み物を容器の 7~8分目まで入れます。半分以下の少量で加熱 すると加熱室から取り出した後。

でも、突然沸とう(突沸)して飛び散り、やけどすることがあります。手動調理(レンジ加熱)で様子を見ながら加熱します。



■牛乳びんでの加熱はできません

■牛乳は冷蔵室から出したての物 を使います



三 突沸 三

36

. | | \_ | \_

(あたためる

# オートメニュー(下ごしらえする)

### 肉や魚の解凍

8 解 凍





お知らせドアを開けると電源が入ります。



食品をテーブルプレートの中央に置き、 ドアを閉める 給水タンクに満水ラインまで水を入れる



メニュー番号「🖁」 を回し を選択する

仕上がり調節をするときは → P.23 )を押す前に調節します)

(下ごしらえする)




を押してスタートする



**///** 終了音が鳴ったら食品を取り出す

#### 給水タンク使用後は → P.95

- ■給水タンクを空にしてください。
- ■パイプの水抜きを行ってください。
- ■本体が冷めてから加熱室やドアの水滴を ふき取ってください。



### 上手な冷凍保存(フリージング)のコツ

- ■ラップなどでピッタリ密封します。
- ■魚の下ごしらえは
- 魚はうろこやえら、内臓を取り、塩水で洗って水け をふき取り、1尾ずつ冷凍します。
- ■バランなどの飾りや敷き物は取り除きます。
- ■熱い物は

よく冷ましてから冷凍します。

■野菜は

かためにゆで、水けをよく切って1回分(100~200g) ずつラップなどで包み、冷凍します。

#### 上手な解凍のしかた

オートメニュー 8 解 凍

- ■解凍できるのは、冷凍室から出したばかりのコチコチに凍った肉や魚です。
- ■1回に解凍できる量は、100~1000gです。
- ●量が多過ぎると"ピピピッ"となり、表示部に「【**①**】」が表示され、解凍されません。量を減らしてください。
- ■発泡スチロール製トレーにのった物は、ラップなどの包装を外し、そのままテーブルプレートの 中央に置きます。トレーがない場合は、テーブルプレートに市販のオーブンシートかペーパー タオルを敷き、その上にのせます。
- ●陶磁器や耐熱性の皿などは使わないでください。うまく解凍できません。
- ●発泡スチロール製トレーは解凍以外には使わないでください。溶けてしまいます。
- ■加熱室やテーブルプレートを、十分冷ましてから解凍してください。
- ●熱いままでは、トレーが溶けたり、解凍し過ぎになります。
- ■給水タンクには、満水ラインまで水を入れてください。
- ●水を入れなかったり、不足していると解凍むらになります。
- ■解凍後、そのまま3~5分置き自然解凍します。
- ■解凍後の用途に合わせて仕上がり調節をします。

解凍後の用途	仕上がり調節	
さしみを解凍後、生で食べる	弱	中心が少し凍った状態に 仕上がります。包丁で切りやすく、 食卓で食べごろになります。
肉や魚を解凍後、 調理する	中 ひき肉やかたまり肉は やや強 に合わせます。	薄切り肉は両手で大きくしなら せます。

#### ■形や厚みが均一でない物はアルミホイルでぴったりと巻いて解凍します。

●アルミホイルは加熱室壁面やドアファインダーに触れないようにしてください。 触れると火花 (スパーク) が出てテーブルプレートやドアファインダーが破損するおそれがあります。

形状、太さ、厚み、種類	アルミホイルを巻く部分
太さや厚みが不均一	細い部分、薄い部分
大きなかたまり	側面
魚	頭と尾



#### 次の場合は手動調理(レンジ加熱)で途中様子を見ながら解凍します。 →P.45、46

● 調理済み冷凍食品や 冷凍野菜

解凍の目安は200gで 4~5分です。

|レンジ|200W| で加熱 する。

- 分量が100g未満の場合
- バラバラになって凍って いる物
- 解凍が足りなかったとき
- -20℃以下の冷凍食品

オートメニューで使う解凍は、冷凍保存温度が -18℃を基準にしています。

レンジ 100W で加熱する。



● 溶けかけている食品



レンジ 100W または

|レンジ|200W|で加熱 する。

# オートメニュー(下ごしらえする)

### 野菜の加熱(ゆでる)

9 葉・果菜 10 根 菜

お知らせ、ドアを開けると電源が入ります。



野菜をラップで包みテーブルプレート の中央に直接のせ、ドアを閉める





を回し、野菜の種類に合った メニュー番号「『」、または「!!!」 を選択する

仕上がり調節をするときは → P.23 (( を押す前に調節します)






を押してスタートする

終了音が鳴ったら食品を取り出す

# テーブルプレー 給水タンク 卆

例: 10根菜 の場合



#### 上手な野菜のゆでかた

#### オートメニュー 9 葉・果菜 10 根 菜

水けを切らずラップでぴったりと包み、テーブルプレートの中央に直接のせて加熱します。 皿などの上にのせて加熱すると加熱し過ぎの原因になります。 → P.60

加熱できる分量は 9 葉・果菜 で100~500g 10 根菜 で100~1000gです。

#### 9 葉・果菜

10 根菜

**果菜:**なす、かぼちゃなど果実や種子が食べられる物 葉菜:ほうれん草、小松菜など葉が食べられる物

花菜:カリフラワー、ブロッコリーなど花弁やつぼみが食べられる物

根菜:じゃがいも、さつまいもなど地中にある 根茎や根が食べられる物

#### ■料理に合わせた下ごしらえを

葉、果・花菜の根の太い物には、十文字の切り目 を入れたり、房になっている物は小房に分けま す。根菜類は、同じ大きさに切りそろえたり、な るべく同じ大きさの物を選びます。









■さいの目切りや薄切りにした場合は、仕上がり 調節弱に合わせます。

#### ■材料に合ったアク抜きを

ほうれん草などは、加熱後すぐに水に取りま す。なすやカリフラワーなどは、加熱前に薄い 塩水や酢水にさらしてアク抜きをします。

■丸のままのじゃがいもなど複数個を加熱 するときは、中央をあけてまとめてラップ

に包んで加熱します。加熱 後、上下を返して3~5分 ほどそのままおきます。





分量が100g未満のときはオートメニューで加熱しない 火災の原因になります

レンジ 500W で様子を見ながら加熱します → P.45、46

# オートメニュー(調理する)

### レンジメニューの調理

37 10分煮物



お知らせドアを開けると電源が入ります。



→P.122、123

食品を入れた容器を、テーブルプレート の中央に置き、ドアを閉める



を回し、メニュー番号「37」を 選択する


仕上がり調節をするときは → P.23 ( を押す前に調節します)



を押してスタートする



終了音が鳴ったら食品を取り出す



### オートメニュー 37 10分煮物 のコツ

#### ■分量は

1回に作れる分量は料理集に記載の分量です。

#### ■表示以外の分量は

10分以内の加熱で作るレシピのためうまく加熱されません。 食品を容器に入れてかるくラップをして、レンジ 500W で様子を見ながら加熱します。<br/>
→ P.45、46

■容器は

直径約25cm(内径約22.5cm)、 深さ約10cmの広口の耐熱ガラス ボウルが適しています。



大きさをなるべくそろえて均一に加熱 されるようにします。

#### ■落としぶたをする

煮汁が全体にゆきわたるようにします。 落としぶたは、オーブンシートを容器の 大きさよりひとまわり小さく丸形に切り、 十文字の切り目を入れた物を使います。

#### ■加熱が足りなかったときは

レンジ 500W で様子を見ながら加熱します。 → P.45、46

-メニュ

(調理する)

# オートメニュー(調理する)

### 予熱「無」メニューの調理



お知らせドアを開けると電源が入ります。

メニューに合った付属品と食品を 入れドアを閉める スチーム・過熱水蒸気を使うメニューは、 給水タンクに満水ラインまで水を入れる

希望のメニュー番号 を回し を選択する

> 仕上がり調節をするときは →P.23 ((\*\*\*)) を押す前に調節します)

を押してスタートする

**/**✓ 終了音が鳴ったら食品を取り出す

#### 給水タンク使用後は → P.95


- ■給水タンクを空にしてください。
- ■パイプの水抜きを行ってください。
- ■本体が冷めてから加熱室やドアの水滴を ふき取ってください。

調理後の加熱室の油汚れや臭いが気になるときは 42脱臭 で加熱してください。 → P.94

- ■「標準」調理 31ハンバーグ ~ 33鶏のから揚げと 「ヘルシー」調理 34ハンバーグ ~ 36鶏のから揚げ について
- ●「標準」調理 レンジ、オーブン、グリルなどの複数の加熱方法を効果 的に使って、スピーディーに調理します。操作は上記 手順です。
- ●「ヘルシー」調理 過熱水蒸気を使い、余分な脂を落として、ヘルシーに 調理します。 → P.43



例: 31 ハンバーグ の場合





本書に記載されているドライ ハーブ&スパイス (10種) 以外 のグリル皿を使用するオート メニューは食品分量が100g 未満では行わない

破損・溶解・変形の原因になります

## 予熱「有」メニューの調理

ヘルシー

過熱水蒸気を使い、余分な脂を落として、ヘルシーに調理します。



お知らせドアを開けると電源が入ります。

テーブルプレートを加熱室底面に セットしてドアを閉める 給水タンクに満水ラインまで水を入れる

あたためスタート

希望のメニュー番号を を回し 選択する

仕上がり調節をするときは → P.23 (( を押す前に調節します)

を押す(予熱を開始します)

■予熱中は節電のため庫内灯を消灯しています。 予熱中に加熱室の様子を見たいときは 押すと点灯します。庫内灯を消灯させるときは、 もう一度 を押してください。

▶ 予熱終了音が鳴ったら、食品をのせた グリル皿を入れ、ドアを閉める 加熱室内が高温になっているため注意して

グリル皿を入れる。

を押してスタートする

**///** 終了音が鳴ったら食品を取り出す

給水タンク使用後は→P.95

- ■給水タンクを空にしてください。
- ■パイプの水抜きを行ってください。
- ■本体が冷めてから加熱室やドアの水滴を ふき取ってください。

調理後の加熱室の油汚れや臭いが気になるときは 42脱臭 で加熱してください。 → P.94




34 ハンバーグ → P.108 35 鶏のハーブ焼き → P.109 36 鶏のから揚げ → P.120

才

-メニュ

(調理する)

例: 34 ハンバーグ の場合








本書に記載されているドライ ハーブ&スパイス (10種) 以外 のグリル皿を使用するオート メニューは食品分量が100g 未満では行わない

破損・溶解・変形の原因になります

# オートメニュー(調理する)

#### 予熱「有」メニューの調理 12 ローストチキン 13 焼き魚



お知らせドアを開けると電源が入ります。

テーブルプレートを加熱室底面に セットしてドアを閉める 給水タンクに満水ラインまで水を入れる



希望のメニュー番号 を回し を選択する

仕上がり調節をするときは → P.23 ((寒)を押す前に調節します)



を押す(予熱を開始します)

- 予熱終了音が鳴ったら、
  - 12ローストチキン は食品を黒皿にのせ、 下段にセットしてドアを閉める
  - 13焼き魚 は食品を黒皿にのせ、上段にセット してドアを閉める

加熱室内が高温になっているため注意して 黒皿を入れる。



を押してスタートする

✓終了音が鳴ったら食品を取り出す

給水タンク使用後は → P.95

- ■給水タンクを空にしてください。
- ■パイプの水抜きを行ってください。
- ■本体が冷めてから加熱室やドアの水滴を ふき取ってください。







グリル皿を

12ローストチキン → P.106

13焼き魚 → P.111

例: 12ローストチキン の場合





■予熱中は節電のため庫内灯を消灯しています。 予熱中に加熱室の様子を見たいときは 🕞 を押すと庫内灯が点灯します。庫内灯を消灯 させるときは、もう一度(瞬)を押してください。



テーブルプレート、黒皿の出し入れは、 やけどのおそれがあるので、付属品の ミトンや厚めの乾いたふきんを使う

やけどのおそれがあります

- ■取り出したテーブルプレート、黒皿は、 熱に弱い場所には置かないでください 開いたドアの上に置きます
- ■子供や幼児が触れないように気を つけてください
- ■破れたオーブン用手袋や水にぬれ たふきんは使わないでください

# 手動調理(レンジ加熱)

### 一定の出力(W)で加熱する

800W 600W 500W 200W 100W の操作方法を説明しています。スチーム レンジ の操作方法は → P.52 、 スチームレンジ発酵の操作方法は→P.53 を参照してください。

お知らせ、ドアを開けると電源が入ります。



食品を入れた容器や皿を テーブルレートの中央に置き、 ドアを閉める



「レンジ」「W」を選択し、決定する










①押す

②回して選択 ③押して決定

「レンジ800W」▶「レンジ600W」▶「レンジ500W」▶ ▶「レンジ200W」 ▶ 「レンジ100W」 ▶ 「オーブン」 ▶ 「グリル」▶「スチームレンジ」▶「スチームオーブン」▶ 「スチームグリル」▶「過熱水蒸気オーブン」▶「過熱水蒸気 グリル」 ▶ 「レンジ800W」 の順に表示します。



加熱時間を 設定し、



スタートする 4回して設定 5押してスタート

	加熱時間選択範囲	
800W	10秒~5分:10秒単位 5分~10分:30秒単位 (最大10分)	V
600W 500W	10秒~5分:10秒単位 5分~20分:30秒単位	
200W 100W	10秒~5分:10秒单位、5分~20分:30秒单位 20分~30分:1分单位、30分~60分:2分单位 60分~90分:5分单位(最大90分)	



- 終了音が鳴ったら食品を取り出す 庫内灯が消灯し、表示が「┦」になり、 加熱が終わります。







レンジ加熱で生卵やゆで卵(殻 つき・殻なしとも)、目玉焼き は加熱しない

卵が破裂してテーブルプレートやドアファインダー が破損するおそれがあります

手動調理

(レンジ加熱)

### 加熱時間の決めかた

●同じ分量でも食品の種類によって調理時間も違います。 食品100g当たりレンジ 800W の加熱時間の目安

	食品の種類	生からの調理	あたため	食品の種類	生からの調理	あたため
野	葉·果菜類	50秒~ 1分20秒	40~50秒	めん類		20秒~50秒
野菜類	根菜	1分20秒~ 1分40秒	40~50秒	揚 <b>げ物</b> (フライ、コロッケなど)		40秒~50秒
魚介	類	1分20秒~ 1分40秒	40~50秒	汁物 (みそ汁・スープなど)		1分10秒~ 1分30秒
肉	類	1分40秒~2分	1分~1分20秒	飲み物 (お酒・牛乳など)		20秒~40秒
ごは	ん類		20~40秒	パン・ まんじゅう		20秒~30秒

- ●レンジ 500W で加熱する場合は、約1.5倍の加熱時間にします (加熱前の食品温度が常温(約20℃)のとき)
- レンジ 1000W は手動調理では設定できません レンジ800Wで加熱します。オートメニューの 1あたため 等の限定したメニューにのみ働きます。
- ●食品の分量に比例した加熱時間にします 分量が倍のときは時間も倍が目安です。
- ●加熱前の食品温度によっても違います 同じ食品でも、冷蔵室や冷凍室から出して使う場合 は、時間がかかります。

常温(約20℃のとき)に対して、冷蔵は約1.3倍、 冷凍は約2.3倍が目安です。

また夏と冬では多少加熱時間が違います。

●使う容器によっても違います

容器の材質や大きさ、形状によっても加熱時間 は多少違ってきます。

#### 少量の食品 (100g未満) を加熱する場合

レンジ 500W で加熱時間を20~50秒に設定し、 様子を見ながら加熱します。特に小さく切ったにんじん など野菜が少量(100g未満)のときは乾燥したり 火花 (スパーク) が出て焦げたりすることがあります 水を多めにふりかけてラップに包むか皿などに広げる 浸るくらいの水を入れてラップでおおい、加熱します

### はじけや飛び散りなどを防ぐ加熱のしかた

●いか、たこ、えびなどの皮や殻つきの 物は、表面に

切り目を 入れます。



レンジ 200W で加熱時間を 控えめにします。

●殻つきの栗やぎんなんは殻に 割れ目を入れ、おおいをして 加熱します。



●マッシュルームは半分に切って 加熱します。



●100g未満のにんじんなどのさいの目の野菜は 水を多めにふりかけ、ラップなどのおおいを してレンジ 500W で様子を 見ながら加熱します。



かき混ぜます。

加熱前





●ひじきはレンジ 200W で様子を見ながら加熱します。

●とろみのある物などはおおいをして加熱前と加熱後によく



## 加熱途中で出力(W)を自動的に下げる(リレー加熱)

煮込みや炊飯など加熱の途中から弱火にする加熱方法です。

お知らせドアを開けると電源が入ります。




食品を入れた容器や皿をテーブルプレート の中央に置き、ドアを閉める

「レンジ800W」「レンジ600W」 「レンジ500W」から選択し、決定する







例:レンジ800Wで7分加熱後、レンジ200Wで 30分加熱する場合

テーブルプレー|

給水タンク 空




加熱時間を設定し、 決定する

①押す







決定

手動 決定




もう一度決定を



[200W][100W] から選択し、 決定する



















46

手動調理

(レンジ加熱)

# 手動調理(グリル加熱)

### 魚など表面に焦げ目をつけながら加熱する

切り身の魚やくし焼き、焼きとりなどを焼きます。

■焼きもち、丸身の魚はうまく焼けません。

お知らせドアを開けると電源が入ります。



グリル皿または黒皿に食品をのせ、グリル皿 はテーブルプレートの中央に、黒皿は皿受棚 の上段にセットし、ドアを閉める

食品に合わせて付属品 (黒皿、グリル皿) を使い分けます。



#### 「グリル」を選択し、決定する









①押す ②回して選択 ③押して決定

「レンジ800W」▶「レンジ600W」▶「レンジ500W」▶ 「レンジ200W」▶「レンジ100W」▶「オーブン」▶ 「**グリル**」▶「スチームレンジ」▶「スチームオーブン」▶ 「スチームグリル」▶「過熱水蒸気オーブン」▶「過熱水蒸気 グリル」▶「レンジ800W」の順に表示します。

#### 加熱時間を設定し、スタートする





⑤押して

0秒~ 5分:10秒单位

5分~20分:30秒单位 20分~30分: 1分单位 スタート 30分~40分: 2分単位

加熱時間選択範囲



終了音が鳴ったら食品を取り出す 庫内灯が消灯し、表示が「╏」になり、 加熱が終わります。

調理後の加熱室の油汚れや臭いが気になるときは 42脱臭 で 加熱してください。 → **P.94** 

# 使用付属品 グリル皿 テーブルプレート

給水タンク

空



例:グリルで15分加熱する場合







熱くなったグリル皿やテーブル プレート、黒皿の取り出しは、付属品 のミトンや厚めの乾いたふきんを 使って取り出します

やけどのおそれがあります

### グリルの上手な使いかた

付属品	焼ける食品	並べかた	焼きかた
グリル皿	くし焼き、焼きとりなど		<b>途中で裏返す</b> くし焼き、焼きとりは、焼き時間の½が経過してから裏返し をして、さらに焼きます。
黒皿	切り身の魚、トーストなど ■焼きもち、内臓を取ってない丸身 の魚はうまく焼けません。 ■トーストはトースターで焼くよりも時間がかかります。		途中で裏返す 切り身の魚などは、盛りつけ時に 下になる面を先に焼き、途中で裏返 してさらに焼きます。→P.111、150

加熱途中で、加熱時間の増減が分単位でできます。焼き上がりの調整にお使いください。

増減できます。

- グリル 加熱中に を回すと、1分単位で ・加熱時間が40分でスタートした場合は増やせません。
  - ・残り時間が1分未満の場合は増減できません。

# 手動調理(オーブン加熱)

### 予熱「無」で加熱する

加熱室を予熱しないで調理します。

お知らせドアを開けると電源が入ります。



テーブルプレートを加熱室底面に、 食品をのせた黒皿を皿受棚にセットし、 ドアを閉める

「オーブン」を選択し、決定する









①押す ②回して選択 ③押して決定


「レンジ800W」▶「レンジ600W」▶「レンジ500W」▶ 「レンジ200W」▶「レンジ100W」▶「オーブン」▶ 「グリル」▶「スチームレンジ」▶「スチームオーブン」▶ 「スチームグリル」▶「過熱水蒸気オーブン」▶「過熱水蒸気 グリル」▶「レンジ800W」の順に表示します。



予熱「無」を選択し、 決定する








黒皿使用段数を 選択し、決定する





「2段」◀▶「1段」

⑥回して選択 ⑦押して決定





⑧回して設定 ⑨押して決定

100℃~230℃ (10℃間隔)、250℃まで設定できます。

加熱時間を設定し スタートする



1~30分:1分单位 10回して 30~60分:2分单位 60~90分:5分单位

⑪押して 設定 スタート~

′終了音が鳴ったら食品を取り出す 庫内灯が消灯し、表示が「♬」になり、 加熱が終わります。



#### 加熱のポイント

食品の焼き色を調節するため、加熱途中で温度と加熱時間をかえることができます。 → P.51

48

49

手動調理

(グリル加熱)

2段

2段

黒皿使用段数

グリル皿を

使わない

使用付属品

黒皿 上・中・下段

テーブルプレート

給水タンク

空

30分加熱する場合

無人

予熱「無」

予熱 ↓ □□℃

予熱 **プロロ**℃ 無**に は は** 

例:オーブン 予熱「無」黒皿2段 200℃で

加熱方法

オーブン

オーブン

オーブン

オーブン

**□** ■秒 <u>テーブル</u>

オーブン温度 ■加熱室が熱い場合、最大設定温度は230℃になります。

■250℃の運転時間は約5分です。その後は自動的に 230℃に切りかわります。

# 手動調理(オーブン加熱)

## 予熱「有」で加熱する

先に加熱室を予熱してから調理します。

お知らせドアを開けると電源が入ります。



テーブルプレートを加熱室底面に セットし、ドアを閉める 食品をのせた黒皿を準備する



#### 「オーブン」を選択し、決定する









①押す

②回して選択

③押して決定

「レンジ800W」▶「レンジ600W」▶「レンジ500W」▶ 「レンジ200W」▶「レンジ100W」▶「オーブン」▶ 「グリル」▶「スチームレンジ」▶「スチームオーブン」▶ 「スチームグリル」▶「過熱水蒸気オーブン」▶「過熱 水蒸気グリル」▶「レンジ800W」の順に表示します。

### 予熱「有」を選択し、決定する







4回して選択 「有」◀▶「無」

⑤押して決定

黒皿使用段数を選択し、決定する







⑥回して選択

⑦押して決定


「2段」◀▶「1段」





グリル皿を使わない



例:オーブン 予熱「有」黒皿2段 200℃で30分加熱する場合







#### 温度を設定し、決定する








⑧回して設定

9押して決定

100℃~230℃ (10℃単位) ・ 250℃が選べます。

- ■加熱室が熱い場合、最大設定温度は230℃になります。
- ■250℃の運転時間は約5分です。その後は自動的に 230℃に切りかわります。










10回して設定

⑪押してスタート

1~30分:1分单位 30~60分:2分单位 60~90分:5分单位

### 予熱スタート





予熱終了音が鳴り予熱が終わったら ドアを開けて食品をのせた黒皿を 皿受棚にセットし、ドアを閉める 加熱室が高温になっているので注意して黒皿をセットする。







を押してスタートする



終了音が鳴ったら食品を取り出す 庫内灯が消灯し、表示が「╏」になり、 加熱が終わります。





- ■設定した温度になると予熱は終了します。
- ■最大予熱時間は45分です。
- ■予熱が終わってそのままにしておくと、10分間 予熱を継続した後、庫内灯が消えたまま、設定 した時間を加熱します。



#### オーブンの上手な使いかた

- ■予熱中に温度の調節ができます。加熱途中には、温度と加熱時間の増減ができます。焼き上がりの 調整にお使いください。
- ●温度を変えるときは (霽) を回すと10℃単位で増減できます。
- オーブン 加熱中に (乗) を押して を回すと1分単位で増減できます。

加熱時間を90分でスタートした場合は増やせません。 残り時間が1分未満の場合は増減できません。

手動調理

( 才

ーブン加熱)

# 手動調理(スチーム、過熱水蒸気との組み合わせ)

## レンジ・グリル・オーブン加熱にスチーム・過熱水蒸気を組み合わせる

お知らせドアを開けると電源が入ります。



食品と加熱方法に合った付属品を入れ、 ドアを閉める 給水タンクに満水ラインまで水を入れる

選択し、 決定する

希望の加熱を



②回して選択 ③押して決定

「レンジ800W」▶「レンジ600W」▶「レンジ500W」▶ 「レンジ200W」▶「レンジ100W」▶「オーブン」▶ 「グリル」▶「スチームレンジ」▶「スチームオーブン」▶ 「スチームグリル」▶「過熱水蒸気オーブン」▶「過熱水蒸気 グリル」▶「レンジ800W」の順に表示します。

加熱内容を 選択し、 決定する







スタート

④回して選択 ⑤押して決定

スチームレンジを設定する場合は、表示部に 「350W」を表示させた状態で | 乗りを押した後、 加熱時間を設定します。

加熱時間を 設定し、 スタートする



⑥回して設定

選べる加熱内容は、「レンジ」「グリル」 「オーブン」の場合と異なります

操作の手順は下のページを参照します。 レンジ → P.45、46 グリル → P.48 オーブン → P.49~51

### **、終了音が鳴ったら食品を取り出す**

庫内灯が消灯し、表示が「╏」になり、 加熱が終わります。

#### 給水タンク使用後は → P.95

- ■給水タンクを空にしてください。
- ■パイプの水抜きを行ってください。
- ■本体が冷めてから加熱室やドアの水滴を ふき取ってください。

## (スチーム) (スチーム/過熱水蒸気

レンジ グリル オーブン



給水タンク

満水









スチームレンジレンジ出力 350W固定 10秒~5分(10秒単位) 5分~20分(30秒单位)

満水

#### スチームグリル/過熱水蒸気グリル

加熱時間 10秒~5分(10秒単位) 5分~20分(30秒单位)

20分~30分(1分単位)

30分~40分(2分单位)

#### スチームオーブン

予熱選択 「有」「無」

段数選択 「2段」「1段」

温度選択 100℃~230℃ (10℃単位)

250℃

加熱時間 1分~30分(1分単位)

30分~60分(2分单位)

60分~90分(5分单位)

#### 過熱水蒸気オーブン

予熱選択 「有」「無」

段数選択なし(中段または下段で加熱)

段数の設定はできません

温度選択 100℃~230℃ (10℃単位)

250℃

加熱時間 1分~30分(1分単位)

30分~40分(2分单位)

# 手動調理 (発酵)

### スチームレンジ発酵で加熱する

少量の発酵が手早くできます。

お知らせドアを開けると電源が入ります。



食品をテーブルプレートの中央に置き、 ドアを閉める

給水タンクに満水ラインまで水を入れる

「スチームレンジ」 を選択し、

①押す ②回して選択 ③押して決定



「発酵」を選択し、 決定する



350W ◀ ▶ 発酵

④回して選択 ⑤押して決定

ダイヤルを回し 出力を選択し、 決定する



⑥回して選択 ⑦押して決定

10W◀▶20W◀▶30W◀▶40W◀▶50W

ダイヤルで加熱時間を 設定し、スタートする



30~60分:2分单位 60~90分:5分单位

1~30分:1分单位

⑧回して選択 ⑨押して決定



終了音が鳴ったら食品を取り出す 庫内灯が消灯し、表示が「∏」になり、加熱が終わります。

#### 給水タンク使用後は→P.95

- ■給水タンクを空にしてください。
- ■パイプの水抜きを行ってください。
- ■本体が冷めてから加熱室やドアの水滴を ふき取ってください。


テーブルプレート 給水タンク 満水


使用付属品

黒皿を使わない グリル皿を 使わない

例:スチームレンジ「発酵・30W」で10分加熱する場合









### 発酵温度の目安

こね上げた生地を耐熱性容器に入れて 発酵させる場合、30W(中) 約20分 で発酵終了時の生地が発酵前より約10℃ 上がります





加熱室の温度が低いとき、上ヒーター が加熱する場合があり、ドア、キャビ ネット、加熱室とその他の周辺に 触れない

やけどの原因になります



黒皿や金属製容器を使わない

火花(スパーク)による故障・発火の 原因になります

手動調理

(発酵

# 手動調理(発酵)

### スチームオーブン発酵で加熱する

パンの生地などの発酵をします。

お知らせ、ドアを開けると電源が入ります。



テーブルプレートを加熱室底面に、食品を のせた黒皿を皿受棚にセットし、ドアを閉める 給水タンクに満水ラインまで水を入れる



グリル皿を 使わない



「スチームオーブン」 メニュー/選択/温度/時間 を選択し、

決定する

①押す ②回して選択 ③押して決定

予熱「無」を選択し、



「有」◀▶「無」

決定する

④回して選択 ⑤押して決定 予熱「有」ではスチームオーブン発酵は選択できません。



黒皿使用段数を 選択し、決定する

「2段」◀▶「1段」

⑥回して選択 ⑦押して決定

メニュー/選択/温度/時間

発酵温度を選択し、 決定する



30℃**<**▶35℃**<**▶40℃**<**▶45℃ **8回して選択 9押して決定** 

加熱時間を設定し、 スタートする

> 1~30分:1分单位 30~60分:2分单位 60~90分:5分单位

メニュー/選択/温度/時間


⑩回して選択 ⑪押して決定

終了音が鳴ったら食品を取り出す 庫内灯が消灯し、表示が「╏」になり、


加熱が終わります。

給水タンク使用後は→P.95

- ■給水タンクを空にしてください。
- ■パイプの水抜きを行ってください。
- ■本体が冷めてから加熱室やドアの水滴を ふき取ってください。



例:スチームオーブン予熱「無」黒皿1段40℃で50分加熱する場合



スチーム オーブン 1段 


> オーブン 発酵 黒皿1段 スチーム

スチーム オーブン 発酵 黒皿1段 **H∏**°C **こ** 分 テーブル

# 手動調理(スチームショット)

### スチームショットを使う

- ■オーブン・グリル・スチームオーブン・スチームグリル・スチームオーブン発酵の加熱中にスチーム を追加します。
- ■お好みのタイミングで最大3分まで設定することができます。
- ■手動調理以外では手作りベーカリーメニューのステップ2と 125 2次発酵 でのみ使うことが できます。



給水タンクに満水ラインまで水を 入れる

加熱中にスチームを入れたいタイミング で 性上がり を押す

- ●ボタンを押すごとに 3分→2分→1分→0秒 とセットできます。(スチームショット動作中に スチームショットを取り消す場合は、0秒を選 択してください。)
- ●ボタンの押しかえはボタンを押した後約2秒間 受けつけます。
- ●残り時間が減算し、スチームショットが始まります。
- ●スチームショットが終了すると、もとの加熱 に戻ります。

残り時間が5分以内のときは使用できません。

例:スチームオーブンの途中に スチームショットを2分する場合



#### 給水タンク使用後は → P.95

- ■給水タンクを空にしてください。
- ■パイプの水抜きを行ってください。
- ■本体が冷めてから加熱室やドアの水滴を ふき取ってください。

### ご注意

スチームショットは調理中に何度でも設定できますが、 スチームを入れるとヒーターが停止するので、仕上がり に影響が出ることがあります。

#### スチームショットの入れかたのコツ

- ■オーブン予熱中にスチームショットは使用できません。
- レンジ、スチーム レンジ、スチーム レンジ 発酵、過熱水蒸気 オーブン、過熱水蒸気 グリル ではスチーム ショットは設定できません。
- ■スチームショット動作中は時間の増減と温度の変更はできません。
- ■スチームオーブン発酵の発酵途中に、生地の状態に合わせてスチームを吹きかけます。
- ■手動調理オーブンでスポンジケーキやシュークリームを焼いている途中で、効果的にスチームを吹きかける とふくらみがよくなります。焼き時間の沙が経過する前に入れるとよいでしょう。
- ■手動調理グリルで焼き魚を焼き上げる途中でスチームを吹きかける時は、焼き時間の%が経過した時に入れる とよいでしょう。

手動調理

(スチ

ムショ

# 手動調理をするときの加熱時間

レンジ調理

(野菜)

- ■オートメニューで調理する場合、葉菜、果・花菜は 9葉・果菜 で。根菜は、 10根菜 で加熱します。 → **P.40**
- ■おおいの有無の「一」は、ラップ等のおおいの無を示します。

	χ.		7	一 名	7	調理のコツ	手動調理	里の目安 レンジ 800W	おおい
	/\ -			1	-	即りたサーン	分 量	加熱時間	の有無
葉	_	松		・着	菊	太い茎には切り目を入れ、葉先と根元を交互にする。 加熱後、冷水に取ってアク抜き、色止めをする。	200g	1分40秒~2分10秒	有
菜	自井	菜 †	7	もだべ	ツ	白菜は葉先と根元を交互にする。   加熱後、ざるに上げて水けを切る。		193 1019 293 1019	[]
	カブ			ラワ		小房に分ける。			
果	な				す	用途に合わせて切り、塩水につけてアク抜きをする。 加熱後、冷水に取って色止めをする。	200g	1分20秒~1分50秒	
· 花	ア	ス	/۱°	ラ ガ	ス	はかまを外し、穂先と根元を交互にする。オートメニューの場合は「やや強」に合わせる。			有
菜				んと		筋を取る。 加熱後、さっと冷水をかけて色止めをする。	200g	1分50秒~2分10秒	
	ح	う	ŧ	ろこ	. U	皮をラップがわりにするときは、ひげを取り除く。	1本(300g)	3分30秒~4分50秒	
	か	(5	Ĭ.	ち	ゃ	大きさをそろえて切る。オートメニューの場合は「強」に合わせる。	200g	2分10秒~2分40秒	
	にさ	んつ		じしい	んも	オートメニューの場合 <u>弱</u> に合わせる。さつまいもの 太い物は中 に合わせる。			
根	里		l	١	ŧ	皮をむいた里いもは、塩もみして水で洗い、ぬめりを取る。	200g	3分~3分30秒	
菜	ごれ	А	u U	Ē C	うん	ごぼう、れんこんは酢水につけ、アク抜きしてから 酢をふりかけて加熱する。			有
	じ大	ゃ	カ	<b>゛</b> し1	も 根	じゃがいもを丸のまま加熱したときは、加熱後上下を返して3~5分ほどその	150g	3分30秒~4分	
	人				炡	ままおく。さいの目切りや、薄切りのオートメニューの場合は  弱  に合わせる。	300g	4分50秒~5分30秒	

#### レンジ調理 (生ものの解凍)

メニュー名	分量	加熱時間 レンジ 100W	おおいの 有無
まぐろ (ブロック)	200g	4~6分	_
いか (ロール)	100g	2~3分	_
えび	10尾(約200g)	3~5分	_
切り身魚	1切れ(約100g)	2~3分	_
ひき肉	200g	5~7分	_
薄切り肉	200g	4~6分	_
鶏もも肉(骨なし)	250g	6~7分	_
鶏もも肉(骨あり)	250g	7~8分	_

#### (ゆでて冷凍した野菜の解凍) レンジ調理

メニュー名	分量	加熱時間 レンジ 800W	おおいの 有無
冷凍ミックスベジタブル	200g	1分20秒~1分40秒	-
冷凍さやいんげん	200g	約1分40秒	-

- ■ラップやふたなどのおおいを外し、発泡スチロール製の トレーにのせて加熱します。
- ■加熱後3~5分放置して自然解凍します。
- ■ミックスベジタブルやさやいんげんは、ほぐして皿に広げて 加熱し、加熱後よくかき混ぜます。

### レンジ調理

### (冷凍食品の解凍あたため)

メニュー名	分量	加熱時間 レンジ800W	おおいの 有無
冷凍ごはん(2~3cm厚さのかたまり)	1杯分(150g)	1分40秒~2分10秒	有
冷凍おにぎり	1個(150g)	1分40秒~2分10秒	有
冷凍ピラフ (パラパラの物)	1人分(250g)	3分~3分30秒	有
冷凍スパゲッティ	1人分(250g)	3分~3分30秒	有
冷凍ハンバーグ	1個(100g)	2分10秒~2分40秒	有
冷凍フライ・コロッケ	2~4個(100g)	1分10秒~1分30秒	_
冷凍シューマイ	15個(220g)	2分30秒~3分10秒	有
冷凍肉だんご(甘酢あんかけ)	1袋(200g)	1分40秒~2分30秒	有
冷凍カレー・シチュー	1人分(200g)	3分10秒~3分30秒	有
冷凍ミックスベジタブル	200g	1分40秒~2分10秒	有
冷凍さやいんげん	200g	2分10秒~2分40秒	有
冷凍枝豆・かぼちゃ	200g	1分40秒~2分30秒	有
冷凍スイートコーン	1本(300g)	4分30秒~5分30秒	有
冷凍あんまん・肉まん	各1個(80g)	40秒~1分	有

- ■あんまん、肉まんのあたためは、底の紙を取り、サッと水に くぐらせてから、ゆとりをもってラップで包み、皿にのせて 加熱します。
- ■パンやまんじゅうのあたためは、時間がたつとかたくなるので、 食べる直前に加熱します。
- ■ミックスベジタブルや枝豆は、水にくぐらせて皿に広げて加熱 します。少量(100g未満)をラップに包んで加熱すると、火花 (スパーク)が発生して食品が焦げたり、乾燥することがあり ます。(「少量の食品(100g未満)を加熱する場合」→ P.46)) 水を多めにふりかけてラップで包むか皿などに広げ、浸るく らいの水を入れてラップでおおい、加熱します。
- ■市販の冷凍食品(フライやコロッケなど)を加熱するときは、 食品メーカーが指示するトレーや容器に入れて、テーブルプ レートの中央に寄せて置きます。加熱時間は、食品メーカー が表示している レンジ 500W の時間を目安にして、加熱します。

### レンジ調理

#### (ごはん、お総菜のあたため)

■おおいの有無の「-」は、ラップ等のおおいの無を示します。 ■焼き魚や煮魚、カレーやシチューのあたためは、加熱中に 飛び散ることがあるのでおおいをします。

	メニュー名	分量	加熱時間	おおいの
_11	11		レンジ 800W	有無
こは	ごはん	1杯(150g)	40~50秒	_
ん類	おにぎり	1個(150g)	約50秒	_
め	チャーハン・ピラフ	1人分(各250g)	約1分20秒	_
ん類	スパゲッティ・焼きそば	1人分(各250g)	1分50秒~2分10秒	_
焼き物	焼き魚	1人分 (100g)	約50秒	有
物	ハンバーグ	1個(100g)	50秒~1分20秒	_
揚げ	フライ	2~4個 (100g)	30~40秒	_
物	コロッケ	2個(150g)	40~50秒	_
いため物	野菜のいため物	1人分(200g)	1分20秒~1分50秒	_
物物	八宝菜	1人分(300g)	約2分10秒	_
煮	野菜の煮物	1人分(200g)	1分20秒~1分50秒	_
物	煮魚	1切れ(100g)	約40秒	有
蒸し物	シューマイ	1人分(200g)	約1分20秒	-
	みそ汁・コンソメスープ	1人分(150g)	50秒~1分20秒	_
  物	カレー・シチュー	1人分(各200g)	約1分20秒	有
	ポタージュスープ	1人分(150g)	1分20秒~1分50秒	_
合行	牛乳	1杯(200mL)	1分~1分30秒	_
飲み物	コーヒー	1杯(150mL)	約1分	_
TØJ	お酒	1本(180mL)	40~50秒	_
/1°	ハンバーガー	1個(100g)	20~30秒	_
パン類	ホットドッグ	1本(80g)	20~30秒	_
無	バターロール	2個(80g)	約20秒	_
まんご	あんまん・肉まん	各1個(80g)	20~30秒	有
まんじゅう その他	まんじゅう	2個(100g)	20~30秒	_
その他	コンビニ弁当	1個(500g)	1分20秒~1分50秒	_

#### (ごはん、お総菜のあたため) (冷凍食品の解凍あたため)

しっとりふっくらあたためたい物や、かたくなりやすい お総菜をあたためます。

メニュー名	分量	加熱時間 スチーム レンジ	おおいの 有無
ごはん	1杯(150g)	2分~2分30秒	_
シューマイ	8個(160g)	2分30秒~3分	_
肉まん	1個(100g)	1分30秒~1分50秒	_
焼きそば	1人分(250g)	3~4分	_
まんじゅう	1個(80g)	50秒~1分20秒	
ハンバーグ	1個(100g)	2分~2分30秒	
うなぎのかば焼き	1くし(120g)	2分~2分30秒	
焼き魚	1人分(100g)	2分~2分30秒	
煮魚	1切れ(100g)	2分~2分30秒	
ハンバーガー	1個(100g)	1分30秒~1分50秒	
ホットドッグ	1本(80g)	1分~1分30秒	
冷凍シューマイ	15個(240g)	7分~8分30秒	
冷凍肉まん	1個(100g)	2~3分	
冷凍焼きおにぎり	2個(100g)	3~4分	_
冷凍肉だんご	1袋(100g)	3~4分	_

### オーブン調理

### グリル調理

代表メニューのみ記載しています。 手動で調理をするときは、類似したメニューを参考にしてください。

_							
	メニュー名	分量	黒皿・皿受棚	温度		時間	記載
	<u> </u>	刀里	・グリル皿	ЛШІХ	予熱有	予熱無	ページ
	¬ 1°> >> /	直径15cm			32~38分	38~44分	
ケ	スポンジケーキ (デコレーションケーキ)	直径18cm	田皿 下机	160%	40~46分	46~52分	138
1	() 10-2127-4)	直径21cm	黒皿・下段	160℃	44~50分	50~56分	
	チーズケーキ	直径18cm			42~48分	50~56分	139
グ	マカロニグラタン	4皿					113
ラタ	ラザニア	焼き皿1皿	黒皿・中段	210℃	30~40分		114
シ	えびのドリア	4皿					114
	ローストビーフ	約800g	黒皿・下段	220℃	30~45分	40~50分	106
焼	焼き豚	約500g	黒皿・下段	200℃	54~65分	70~80分	106
焼き物	スペアリブ	約800g	黒皿・中段	210℃	30~42分	40~46分	107
初	バーベキュー、焼きとり	6くし、12くし	グリル皿	グリル		25~36分	107
	ハンバーグ	4個	黒皿・中段	250℃	10~18分	18~28分	108
悔	塩ざけ	4切れ				14~22分	
焼き	塩さば	4911	黒皿・上段	グリル		12~20分	111
魚	干物	2枚				12~20分	

- ■作りかたは、記載ページを参 照してください。
- ■焼きむらが気になるときは、 加熱途中で食品の前後を入れ かえたり、上下の焼きむらが 気になるときは黒皿の上下を 入れかえます。入れかえるタ イミングは、加熱時間の%~ 3/が経過してからにしてください。
- ■市販の料理ブックのオーブン メニューや市販の生地を使う ときは、料理集の類似したメ ニューの温度と時間を参考に して、手動調理で様子を見な がら焼いてください。
- ■バーベキュー、焼きとりや焼 き魚類は、焼き時間の%を経 過してから裏返しをしてさら に焼きます。

56

手動調理をするときの加熱時間

# うまく仕上がらないとき

調理を上手に仕上げるために月に1度は重量センサーの0点調節をしてください。→P.6

## 料理の仕上がり具合が悪い

- ■調理の手順、ラップのかけかた、食品の量、付属品、容器の使いかたなどは正しいですか。(本書で、もう一度確認してください。)オートメニューのとき、以上の内容を確認しても料理が加熱不足や加熱し過ぎになる場合、トリプル重量センサー(GPS)の0点調節をしてください。→ P.6
- ■ケーキやクッキーをくり返して調理する場合、黒皿を冷ましてからご 使用ください。焦げ過ぎることがあります。

市販の料理ブックのオーブンメニューや市販 の生地を使うとうまくできないことがある この料理集の類似したメニューの温度と時間を参考にして、手動調理 で様子を見ながら焼いてください。→P.57

オートメニューのとき、料理が加熱不足や加熱し過ぎになる

トリプル重量センサー (GPS) の0点調節をしてください。→ P.6

### ごはんのあたため

#### 1 あたため でごはんが あたたまらない 仕上がりにむらがみられる

- ■プラスチック製の容器に入れて、加熱していませんか。陶器・磁器 (茶わんなど)に入れて加熱してください。
- ■ごはんの分量(重量)に合った大きさ、重さの容器(茶わんなど)に入れて加熱します。
- ■2~4 杯を同時にあたためるときは、同じ分量、同じ大きさの容器に入れ、テーブルプレートの中央に寄せて置き、加熱します。

#### 1 あたため でごはんが 熱過ぎる

- ■ごはんの分量 (重量) に対して、大き過ぎる容器を使っていませんか。
- ■仕上がり調節でや弱に合わせて、あたためてください。

## 4 スチームあたため でごはん がうまくあたたまらない

- ■給水タンクに満水ラインまで水を入れてから加熱します。
- ■容器 (茶わんなど) に入れてラップなどのおおいをしないで加熱します。

#### ごはんがぱさつく

うまく仕上がらないとき

58

4スチームあたためを使うか、1あたため仕上がり調節やや弱で加熱するときは加熱前に霧を吹いてから加熱すると、しっとり仕上がります。

# 3 解凍あたため で冷凍ごはんが あたたまらない 仕上がりにむらがみられる

- ■容器(平皿)にのせて加熱します。容器(平皿)を使わないでラップに包んだままの状態で加熱すると、あたたまりません。
- ■プラスチック製の容器に入れて、加熱していませんか。加熱不足でむらの ある仕上がりになります。
- ■使う容器(平皿)の大きさは、冷凍ごはんの分量(重量)に合った大きさ、 重さの物を使います。
  - ■ごはんを冷凍するときは、1 杯分、1 人分(約 150g くらい)に分け、厚みは 2~3cmの四角形に作ります。
  - ■2~4 杯を同時にあたためるときは、同じ分量、同じ大きさの容器に入れ、テーブルプレートの中央に寄せて置き、加熱します。

## 3 解凍あたためで冷凍ごはんが熱過ぎる

- ■ごはんの分量 (重量) に対して、大き過ぎる容器を使っていませんか。
- ■溶けかけていませんか。冷凍室から取り出して、すぐに加熱します。

## 2冷凍ごはんで冷凍ごはんが熱過ぎる

■陶器、磁器 (茶わんなど) の容器に入れて加熱していませんか。プラスチック製の容器又はラップに包んで加熱してください。

### 牛乳のあたため

#### 牛乳が熱くなり過ぎる

- ■牛乳の分量 (重量) は少なくありませんか。容器の大きさ (重量) に対して半分以下の量のときは レンジ 600W で様子を見ながらあたためてください。
- ■冷めかけた牛乳をあたためていませんか。
- ■メニューを間違えていませんか。1あたためで加熱すると熱くなり過ぎます。
- 7牛乳 は仕上がり調節の目盛を記憶します。セットされている目盛を確認してください。 → P.23

### 牛乳がぬるい

- ■牛乳の分量(重量)に対して、かるい容器を使っていませんか。
- ■市販のパックのままで加熱していませんか。マグカップやコップにあけて加熱してください。
- ■設定されている仕上がり調節の目盛を確認してください。
- ■テーブルプレートの中央に置いて加熱してください。2~4杯を一度に加熱するときは、分量 (重量) を同じくらいにして、テーブルプレートの中央に寄せて並べ、加熱します。

### お総菜のあたため

# 食品をあたためても熱くならない

- 1あたため で容器を使わないで、食品だけでそのまま加熱していませんか。 食品の分量 (重量) に合った大きさ、重さの容器に入れて加熱します。
- ■食品が、金属容器かアルミホイルでおおわれていると加熱されません。
- ■プラスチック容器に入れて加熱していませんか。かる過ぎて加熱時間 が短く設定されてしまいます。
- ■テーブルプレートの中央にのせて、加熱してください。
- ■食品の種類や保存状態(常温、冷蔵、冷凍)によって「仕上がり調節」を 使い分けます。(→P.23、31、35)

### 食品をあたためると熱くな り過ぎる

- ■食品の分量 (重量) に対して、大きい (重い) 容器を使っていませんか。 食品の分量 (重量) に合った重さの容器を使ってください。
- ■あたためる食品の量が少な過ぎませんか。100g以上にしてください。
- ■オートメニューでぬるかった物を、オートメニューで追加加熱をしていませんか。 レンジ 600W または レンジ 500W で様子を見ながら、追加加熱を してください。

#### カレーやシチューがあたた まらない

- ■とろみがある物はラップなどでおおいをして仕上がり調節を やや強 または 強 に合わせて加熱します。
- ■加熱後、かき混ぜます。

#### 冷凍食品があたたまらない

- 3解凍あたためであたためます。 **→ P.34、35**
- ■プラスチック製の容器に入れたり、容器を使わないで、食品だけでそのまま加熱していませんか。 食品の分量(重量)に合った大きさ、重さの容器に入れて加熱してください。
- ■テーブルプレートの中央にのせて、加熱してください。

# うまく仕上がらないとき(つづき)

#### 解凍

#### 解凍不足でかたい

- ■半解凍(七~八分解凍)状態に仕上げます。加熱後3~5分の自然解凍 をすると、きれいに解凍されます。
- ■食品(肉やさしみ等)や使用用途(解凍後すぐ調理する場合か、生で食べ る場合)によって仕上がり調節が必要です。仕上がり調節 弱 はさしみ用 です。
- ■テーブルプレートの中央にのせて加熱します。

### 食品が煮えた

- ■給水タンクに水を入れてから加熱しましたか。スチームが出ない状態で 加熱すると部分的に加熱し過ぎになることがあります。
- ■皿などの上にのせて加熱していませんか。スチロール製の発泡トレー にのせて加熱します。
- ■食品の厚みや形が不均一だと、細い部分やうすい部分が煮えやすくなり ます。魚などは、尾にアルミホイルを巻きます。
- ■冷凍するときは、食品の厚みを 2~3cmにそろえてください。
- ■加熱するときはラップなどの包装は外してください。
- ■同時に2つ以上を解凍するときは、同じ種類の物で、同じ大きさの物に してください。
- ■さしみ解凍の場合は、8解凍 仕上がり調節 弱 に合わせます。

### 野菜

#### 野菜がうまくゆであがらない

- ■野菜はラップで包んだままの状態で、テーブルプレートの中央に直接 のせて加熱します。
- ■ラップの重なっている部分を上にして加熱するとうまくゆであがりません。
- ■ほうれん草などの葉菜は 100~500g、じゃがいもなどの根菜は 100~1000g まで加熱できます。分量が多過ぎたり、少な過ぎるとう まくできません。

#### ほうれん草など葉菜が乾燥 したり、むらがある

- ■ほうれん草などの葉菜は、洗ったあとの水けを切らない状態で、ラップ で包みます。
- ■ラップで包むときは、茎と葉を交互にして重ね、しっかり包みます。ラップ の包みかたがゆるかったり、広げた状態で包むと、うまくできません。

#### ブロッコリーなどの果菜類 を包むときは

■ブロッコリーなどの果菜類は小房に分けて、ラップに重ならないよう にすき間を作らないようにして並べ、ピッタリと包みます。

#### じゃがいもやにんじんなどの 根菜類が加熱し過ぎになった

- ■ラップの重なった方を下にしてテーブルプレートの中央にのせて加熱し
- ■100g未満のオートメニューはできません。レンジ 500W で様子を見 ながら加熱してください。

#### じゃがいもが加熱不足になった

■加熱後ラップを外さないですぐに上下を返して 3~5 分ほどおいて、蒸 らします。

#### スイーツ

#### ■卵はしっかりと泡立てましたか。 ■ハンドミキサーや泡立て器の先から落ちる泡で「の」の字が書けるくら ケーキのふくらみが悪い い、しっかりと泡立ててください。 → P.138 ■粉を加えた後やバターを加えた後に、混ぜ過ぎていませんか。

## いくら泡立てても泡立ちが悪い

■泡立てるときのボウルや泡立て器に、水分や油がついていると泡立ちが 悪くなります。卵は新鮮な物を使ってください。

#### きめがあらく、粉がダマに なって残る

- ■小麦粉はよくふるいながら入れましたか。
- ■小麦粉を加えてから、粉がなじむまでしっかり混ぜてください。

#### ケーキがうまく焼けない

- ■手動調理で焼く場合の温度と時間は、「手動調理をするときの加熱時間」 を参照して焼いてください。 → P.57
- ■分量に合った大きさの型で焼いてください。

### 焼き色にむらがある

■生地の大きさや厚みはそろえてください。

# ふくらみが悪い

- ■分量は正しく計りましたか。
- ■シュークリームの作りかた (→ P.147) を参照し、作りかた **2** のバター と水の加熱のとき、十分に沸とうさせてください。

#### 大きさにむらがある

■牛地を同じ大きさに絞り出しましたか。量が異なると焼き上がった ときにむらになります。

### その他

- ■焼きもち、内臓を取っていない丸身の魚はうまく焼けません。
- ■トーストはトースターで焼くよりも時間がかかります。

完

成

カリ

ー機能の調理手順

# ベーカリー機能の調理手順

材料の

入ったパ

シケ

スと投入器をセッ

する

準備

付属品と材料を用意する

### パンケース・ ねり羽根

小麦粉と水などを 入れる

天然酵母パンは生種も 入れる

### 投入器

ドライイーストと 具材を入れる

天然酵母パン・早焼き ソーダブレッドなどは ドライイースト不要

### お好みの具材入りパン を作る場合

- ■自動投入
- ■手動投入
- ■粗混ぜ(具材の形を残す)

を選択することができます



ねかし

1次発酵

生地を取

## オートベーカリーメニュー

→ P.73~77

焼き上がり時間を予約したい場合は → P.74、75

## 手作りベーカリーメニュー

→ P.78、79

ステップ1

発酵が足りなかった 場合は、追加で1次 発酵を行ってください → P.80

## 自分で成形してパンを作る

2次発酵

黒皿 に のせてセッ

<del>-</del>する

成形する

成形

食パンを作る

ステップ2

発酵が足りなかった 場合は、追加で2次! 発酵を行ってください → P.81

黒皿ごと再セットする

予熱後:

黒皿ごと取

焼きが足りなかった場合は、 追加焼きを行ってください → P.82

ステップ3

焼き

### お手入れ時のお願い

(詳しくは「お手入れ」を参照(→ P.94~98))


- ■パンケースの脚部・投入器は水に浸さないで ください。故障の原因になります。
- ■焼き上がったパンや生地を取り出したパンケース には水やぬるま湯を入れて、汚れがふやけて 取れやすくなるまでおいてください。
- ■パンケースの内側を洗うときは、台所用中性洗剤 をつけたスポンジで汚れを落としてください。

### パンが焼き上がった直後に連続して パンを作ることはできません

加熱室の温度が高いと、正常にねりや発酵が できず仕上がりが悪くなります。加熱室内を 冷ましてから行ってください。

オートベーカリーメニューと手作りベーカリー メニューのステップ1をスタートしようとすると、 冷却運転を行うように音声で案内します。→P.99

レンジ・オーブンメニューの調理後や41清掃 42脱臭の後も、加熱室内が40℃以下に冷 めるまでスタートできません



カリー機能の調理手順

# ベーカリー機能のメニュー一覧

## ベーカリー機能のメニューの調理時間と作業工程

- ■オートベーカリーメニューは「ねり」、「ねかし」、「発酵」、「焼き」をすべて自動で行います。 → P.73~77
- ■手作りベーカリーメニューは 3 つのステップに分かれ、自分で成形したパンが作れます。 → P.78~84
- ■ベーカリー機能のすべてのメニューでパンケース・投入器・パンケース台を使います。
- ■お好みの具材を入れたい場合は
- ●具材の種類によって 自動投入 · 手動投入 が選べます。 → P.76、77
- ●具材の形を残して混ぜる<br/>
  粗混ぜ<br/>
  が選べます。<br/>
  → P.76、77

→ → → → 参照ページ 調理 | 具材投入時間 |

- ■オートベーカリーメニューは調理完了時刻を予約することができます。 → P.74、75)
- ●手作りメニューやレンジ・オーブンメニューは予約することができません。
- ■下の表に記載されている時間は目安です。

	行  程	(スタートから)	· 調理 時間	作りかた	操作手順	メニュー分類	
	スト投入 具材投入 11次 2次発酵 焼き 2かし	約25分後	120分	→ P.156		101 食 パ ン	
	an - スト投入 ↓ 具材投入 ガス抜き ねり <sup>1次</sup> 2次発酵 焼き	約37分後	135分	→P.160	→P.73	102 ソフト食パン	
	スト投入 具材投入 ガス抜き 1次 発酵 焼き	約25分後	145分	→P.160	→P.73	103 バターリッチパン	
	グースト投入 具材投入 が 1次発酵 2次発酵 焼き なかし	約35分後	215分	→ P.161	→P.73	104 山形フランスパン	
	ト投入 後入れ用バター投入 → ガス抜き 1次発酵 2次発酵 焼き	約15分後 (後入れ用バター)	145分	→P.162	→P.73	105 デニッシュ風パン	  オ 
	「一スト投入 具材投入	約41分後	135分	→ P.162	<b>→</b> P.73	106 ごはんパン	-トベーカ
	- スト投入	約41分後	135分	→P.164	<b>→</b> P.73	107 ライ麦パン	リーメニュ
	ースト投入	約41分後	135分	→P.164	→P.73	108 全粒粉パン	
	スト投入 具材投入 ブス抜き 1次 発酵 焼き aかし	約25分後	130分	→ P.165	→P.73	109 米粉パン (小麦入り)	
	ト投入 具材投入 ガス抜き 次 2次 焼き 飾 発酵 焼き	約20分後	115分	→ P.165	→P.73	110 米粉パン(小麦なし)	
焼き	具材投入 ↓ ガス抜き ね 1次発酵 2次発酵 物	約50分後	300分	→ P.166	→P.73	111 天然酵母食パン	
	ţ.	_	41分	→P.167	→P.73	112 早焼きソーダブレッド	
	1 次 2次発酵 焼き 2かし	約20分後	115分	→ P.165  → P.166	→P.73	110 米粉パン(小麦なし)	

			<b>∠</b> 1771.	0 7"			
	メニュー分類	ステッ		ページ	調理 時間	具材投入時間 (スタートから)	行 程
		プ	採1°F于順 → P.78	作りかた	76分	約25分後	イースト投入
	113 バターロール	2		→ P.168)	37分	利 23 万後	イースト投入 具材投入 ねり ね 1次発酵 ) 成形 2次発酵 ) 蒸焼 き
	113 //9-11-1/1	_	→ P.79	71.100	18分	_	しねかし
		1	→ P.78		76分	約 25 分後	ステップ1 ステップ2 ステップ3 イースト投入 ・ 具材投入
	114 丸 パ ン	2	→ P.78	→ P.170	35分	113 23 万夜	↓ ↓
			→ P.79	11.170	 16分		し
		1	→ P.78		76分	約 25 分後	ステップ1 ステップ2 ステップ3  イースト投入  →
	115 白 パ ン	2	→ P.78	→ P.171)	35分	——————————————————————————————————————	日 は 1次発酵
		3	→ P.79	F.171)		_	したねかし
	116 フランスパン	1	→ P.78		61分	約 25 分後	ステップ1 ステップ2 ステップ3 イースト投入 → ↓ 具材投入
		2	→ P.78	→ P.172	35分	- MI Z J J I X	□ ↓ □ 具材投入
  壬		-	→ P.79	P.172	31分	_	しねかし
手作		1	→ P.78		18分	_	ステップ1 ステップ2 ステップ3 イースト投入
りべ	117 クロワッサン	2	→ P.78	→ P.174	50分	_	
カ		3	→ P.79	F.11/4	 15分	_	Ref
ij	118 あんパン	1	→ P.78		76分	約 25 分後	イースト投入 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
		<u> </u>	→ P.78	→ P.176)	35分	——————————————————————————————————————	→ テベスへ   a
メ ニ ュ		_	→ P.79	(* 111.14)	15分	_	ステップ1 ステップ2 ステップ3
1	119 メロンパン	1	→ P.78		76分	約 25 分後	スプップ
		2	→ P.78	→ P.177)	30分	_	ねり は 1次発酵 ) 成形 2次発酵 ) が 焼 き
			→ P.79		24分	_	ステップ1 ステップ2 ステップ3
		1	→ P.78		30分	約 25 分後	イースト投入
	120 ベーグル	F.	→ P.78	→ P.178)	30分	_	ねりね 成形 2次発酵 2次発酵 2次発酵 2 が
		3	→ P.79		22分	_	□ └────────────────────────────────────
	[121 ナ ン]	1	→ P.78	→ P.179	76分	約 25 分後	イースト投入 ↓ ↓ ↓ 具材投入
			71.70		7073	11 C J J IX	ねり は 1次発酵
		3	→ P.79		14分	-	ー
	[122 ピ ザ]	1	→ P.78	→ P.180	46分	約 25 分後	イースト投入 ↓
						WI CO JIK	- ねり ね1次 成 <sup>予</sup> 焼 <sup>8</sup> き
		3	→ P.79		21分		ー └aかし ー ー ステップ1 ステップ3
	123 ねり(時間)		→ P.83	_	_	_	
	124 1次発酵(温度/時間)		→ P.80	_	_	_	
追	125 2次発酵(温度/時間)						
加			→ P.81	_	_	_	
ねり	126 追加焼き(温度/時間)		→ P.82	_	_	_	
り応用			71102				<b>↓</b> 具材投入
用	127 to t	5	<b>→</b> P.84	→ P.181	80分	約 74 分後	炊炊きませる
	120 212/ 10-	<u>-</u> -			1 / /\		
	128 うどん・パスタ	У_	→ P.84	→ P.182	16分		[au]
	129 そ Ia	ば	→ P.84	→ P.183	16分	_	ay
	10	<u>^</u>			. 5 /3		


ーカリー機能のメニュー

# パン作りに必要な材料

- ■材料は新鮮な物を使い、開封後はできるだけ早めにご使用ください。
- ■材料は正確に計ってください。
- ●重さを計るときは0.1g単位以下の料理用はかりを使ってください。 (付属品のホームベーカリー用スプーンを使うこともできます)
- ●ホームベーカリー用スプーンはすりきりで計り、計量カップは水などを計るときに使ってください。

(強力粉・薄力粉)

■パン作りには一般にたんぱく 小麦粉 質の多い強力粉を使います




■水でねると「グルテン」が形成されて空気 を包むのでパンがふくらみます

#### 小麦粉のコツ

- ●ふるう必要はありません
- ●分量は「重さ」で計ります (計量カップでは計らないでください)
- ●湿度に弱いので乾燥した場所で保存する
- ●日清製粉の「カメリヤ」がおすすめです

### ドライイースト

■適度な温度・水・糖分を 与えると活動してパンを ふくらませる酵母菌です



#### ドライイーストのコツ

- ●ドライイーストを開封後は冷蔵室で保管 してください (イーストは生ものです)
- ●冷蔵室から出した物は10分くらい室内 においてから使う

冷たいまま使用すると、結露して投入器に ドライイーストが残る場合があります

- ●湿度に弱いので乾燥した場所で保存する
- ●日清製粉の「スーパーカメリヤ」がおす すめです

### 米粉

■米粉はグルテンを形成する たんぱく質をもたないため、

# 米粉

米粉だけではパンを作ることができません

#### 米粉のコツ


- ●メニューによって使う米粉の種類が かわります
  - ・109 米粉パン(小麦入り) の場合は グリコ栄養食品の「米粉パン用ミックス粉 (グルテン入り)」をお使いください
  - ・110 米粉パン(小麦なし) の場合は グリコ栄養食品の「米粉パン用ミックス粉 (グルテンフリー)」をお使いください

指定の粉以外を使うと、米粉がかたくなり過ぎ、 「C17」と表示が出て運転が止まる場合があり ます。

#### 米粉のお申し込み先は

グリコ通販センター 0120-834-365 (通話無料) 受付時間 平日 9:00~20:00 土日祝 9:00~17:00 (お盆、年末年始を除く)

## 天然酵母パン種(元種)



- ■天然植物から培養された酵母を使います
- ■元種をおこして生種にしてから使ってください → P.166 (元種のままでは使えません)
- ●元種は「ホシノ天然酵母パン種」をお使いください 詳しくは(有)ホシノ天然酵母 パン種のホームページをご覧ください

■小麦粉に加えてねると「グルテン」 を形成します



#### 水のコツ

- ●果汁や牛乳を入れた分量だけ水を減らす
- ●室温 25℃以上のときは約5℃の冷水を使う (約5℃の冷水は氷水をかき混ぜ、氷を 取り出して作ります)

## スキムミルク



- ■パンの光沢や風味をよくします
- ■パンの柔らかさを保ちます

#### 牛乳を入れるときのコツ

- ●入れた分量だけ水を減らす
- ●使用する場合は予約しない
- ●分量は水の 1/2 未満にする

### Ŋ9



- ■パンの光沢や風味をよくします
- ■パンのグルテンを強くします

### 油脂類

(バター・マーガリンなど)



- ■パンを柔らかくします
- ■パンの光沢をよくします

#### 油脂類のコツ

●湯せんなどで溶かさずに固形のまま使う



- ■イーストが発酵するための栄養となります
- ■焼き色や風味をよくします

### 塩



- ■生地のグルテンを安定させます
- ■イーストの発酵し過ぎを抑えます


### 追加具材

- ■応用メニューによっては調理の途中で具材を入れる物があります。 具材の種類によって「自動投入」または「手動投入」を選んでください。
- ■かたい物や大きい物は入れないでください。 ナッツ類や大きなドライフルーツは 5mm を目安に刻んでください。 ベーコンやハムなどは 1cm 角を目安に切ってください。
- ■追加の具材を入れ過ぎるとパンのふくらみが悪くなります。 材料は本書記載の分量に従って調理してください。
- ■レーズンなどのドライフルーツやハム・ベーコンなどくっつきやすい ものは、よくほぐしてから具材容器に入れてください。





クルミ



66

67

ン作りに必要な材料

# ベーカリー機能の上手な使いかた


## ちょっとした条件でかわる仕上がり具合

オートベーカリーメニュー・ 手作りベーカリーメニューは 料理集→P.154~184 に 記載されている材料・ 分量や付属品の使い かたに従って調理する

#### パンのふくらみかたは部屋の温度や湿度 によってもかわる

室温が25℃以上のときは、パンケースに入れる 水は約5℃の冷水(冷蔵室から出したての温度) を使ってください。


室温が高いときに、室温程度の水を使うと生地 の温度が上がり過ぎて、正常な発酵にならず、 什上がりが悪くなるためです。



#### 小麦粉やドライイーストなどの材料は 新鮮な物を使う

高温・湿気を避けて保存し、ドライイースト を開封後は冷蔵室で保存してお早めにご使 用ください。

使用時は常温に戻してください。冷たいまま 使用すると、結露して投入器にドライイースト が残る場合があります。



#### 2次発酵終了後に生地をねったり、 成形し直したりしない

発酵後の生地をいじめると、生地を傷め、 パンがうまくふくらまなくなります。

## ベーカリー機能の仕上がり調節

ベーカリー機能のメニューの仕上がり調節はメニューによって調節する内容がかわります。

オートベーカリーメニューでは

焼き色や加熱時間を調節します

#### 手作りベーカリーメニューでは

- ・ステップ1: 1次発酵 の時間を調節します
- ・ステップ2:2次発酵の時間を調節します
- ・ステップ3:焼き色や加熱時間を調節します

### メニュー番号を選択し、仕上がり調節ランプが点灯中に「世上がい」を押して、調節します。 →P.23



### 予約機能

オートベーカリーメニューで焼き上がり時刻を予約することができます(操作は →P.74、75))

があります

#### 次のメニューは予約機能が使えません

103 バターリッチパン

105 デニッシュ風パン を使うことがで

112 早焼きソーダブレッド

牛乳や卵など傷みやすい 食品を使うため、予約機能 を使うことができません。

#### 予約待機中にドアを開けると待機状態が 一時停止します。

ドアを閉め、を押して予約を再開してください。

室温や湿度などによっては、予約した完了

時刻より最大10分程度早く焼き上がること

すぐに を押さないと、調理を再開せず、予約 した完了時刻に焼き上がらない場合があります。

予約機能は最初に ねり を行ってから予約 待機状態に入ります

- ・111天然酵母食パンは、すぐに予約待機状態に入り、決められた時刻になるとねりを 行います。
- ・完了時刻からメニューごとに決められた 時刻になると調理を再開します。

### 予約待機中に他の調理をしたいとき

予約設定を繰り返すと仕上がりが悪くなるのでおすすめしません。

|とリけし||を2回押して予約をとりけしてください。

その後、他の調理を行い、あらためて予約を設定し直してください。

- ・調理終了後、加熱室内が熱くなっている場合は、35℃以下まで冷ましてからパンケースをセットしてください。
- ・111 天然酵母食パン 以外のメニューは何度も予約の設定をやり直すと、ねり過ぎになってしまいます。他の調理を行いたい場合は、最後の調理が終わってから予約を設定してください。

### パン生地に具材をねり込む

具材によって 3 つの入れかたがあります (操作や具材の種類による使い分けは →P.76、77))

#### ねり の途中で入れる

#### ①自動投入

調理開始前に具材を具材容器に入れて、各メニューに応じた時間に自動で投入します。

#### ② 手動投入

具材を投入するタイミングになると 具材報知音が鳴ります。パンケース・ 投入器を取り出し、具材を入れます。 パンケース・投入器を加熱室内に 戻し、を押してください。 押さないと調理を再開しません。


#### 最初に入れる

③ 小麦粉や砂糖と一緒に、 最初からパンケースに入れ ます。 カリー機能の上手な使い

かた

# 付属品の使いかた

## ホームベーカリー用付属品の使いかた



### ホームベーカリー用 スプーン



目盛りがそれぞれ3本あります。

下の目盛りが 1/3 量、中間の目盛りが 1/2 量、上の目盛りが 2/3 量です。 (ホームベーカリー用スプーンで計る調味料の分量は目安です。 メーカーや保存状態、入れかたによって若干異なります。)

### 計量カップ

メニューによって使い分けてください

ねり羽根

### パン用羽根



もち・うどん用羽根



### パンケース

- ■パンケースは内側底部にある回転軸にねり 羽根を取り付け、生地をねったり、食パンを 焼いたりする時の容器になります。
- ■パンケースをセットするときは、確実にロッ クしてください。
- ■ねり羽根の付けかた → P.72
- ■セットのしかた → P.72
- ■パンケースをセットすると脚の4本のツメが 加熱室底面の穴に入ります。

### パンケース台

- ■パンケース台は、パンケースをセットする 前に加熱室底面にセットします。
- ■加熱室の右側壁面と手前のふちに合わせて セットします。
- ■パンケース台のガイドは、パンケースの脚を スライドさせて使うため、傷がついたり、白くなる ことがありますが、性能上は問題ありません。

### 投入器

- ■投入器にはドライイーストと具材をスタート 前に入れます。
- ■自動投入開閉機構部を押さないでください。 具材・ドライイーストが落ちてしまいます。 入れた物はねりの途中に、自動で投入します。
- ■具材またはドライイーストが投入されるタイ ミングは、各メニューによって異なります。
- ■具材容器は取り外して洗うことができます。
- ■具材容器は「自動投入」しないときもセットし てください。

### ホームベーカリー用スプーン・計量カップ

- ■大スプーンは砂糖とスキムミルクを計るため に使います。小スプーンは塩とドライイースト を計るために使います。
- 一般的な大さじ・小さじとは大きさが異なり ます。使い分けてください。
- ■計量カップは液体を計るために使います。 小麦粉などは計量カップではなく、重さを 計ってください。

#### お願い

- ■具材を入れる前に具材容器の開閉板が閉じて いることを確認してください
- 具材がそのままパンケースに落ちて、 適切なタイミングで投入されません。
- ■イースト投入口はからぶきしないでください 静電気でドライイーストが残ります。
- ■材料を入れる前にねり羽根がセットされている ことを確認してください
- ねり羽根がない状態でスタートすると生地をねる ことができないためパンができません。
- ■かたい食材を入れてねりを行わないでください パンケースのフッ素加工を傷め、こびりつきの原 因になります。万が一、剥がれたフッ素を口にし ても、無害であり、健康上の問題はありません。

## 



パンケース・投入器・パンケース台を 取り出すときは付属品のミトンか厚めの 乾いたふきんを使用する

やけどの原因になります 加熱終了後の加熱室内やパンケースは熱く なっています



パンケース・投入器・ねり羽根・ 収納ケースは落下させない

変形・故障の原因になります



パンケース・投入器・パンケース台の 出し入れは加熱室壁面や底面・天井に 当てないように注意する

損傷・故障の原因になります 投入器が落下して食品がこぼれてしまいます



ロックレバー・ハンドルを無理に操作 しない

破損・故障の原因になります


付属品の使いかた

# 付属品の使いかた(準備する)


# パンケースを加熱室にセットするまで

テーブルプレートを取り出して パンケース台を加熱室底面に セットする

> 加熱室の右側面と手前のふちに合わせて セットします



- ■パン・ピザを作るとき **→パン用羽根** を使用してください
- ■もちやうどん・パスタの生地を作るとき →**もち・うどん用羽根** を使用してください
- パンケースに小麦粉や水などを入れる 投入器に常温に戻したドライイーストや お好みの具材を入れ、左右の凹凸部を 合わせてパンケースにセットする
  - ■ドライイーストや具材を入れないで作る メニューもあります
  - ■ドライイーストは投入器のイースト投入口に、 具材は投入器の具材容器に入れます
  - ■投入器をパンケースにセットしてからドライ イーストなどを入れることもできます





投入器をのせたパンケースをパンケース台 にのせて、ガイドの上をパンケースセット 位置の上までハンドルを持ってスライドさ せてセットする


ロックレバーを奥に止まるまで押し てロックし、ドアを閉める

> 正しくロックされると音声で案内します 音声が流れるまで、ロックレバーを奥に 押してください

食パンなどを作るときは → P.73~77 自分で成形したパンを作るときは → P.78~83









パンケース台の ガイドの上を スライドさせて まっすぐ入れる

パンケースをパンケースセット位置に正しくセットすると脚 にある4本のツメが加熱室底面の穴に入ります ロックレバーが手前にないとツメが引っかかって入りません



パンケースのハンドル を持って水平に固定 し、ロックレバーを奥 に押してパンケースを ロックする

ロックの解除はロック レバーを手前に引く

# オートベーカリーメニューの操作

# 食パンを焼く(オートベーカリーメニューのパンを焼く)

- ■ねり、ねかし、1次発酵、2次発酵、焼きをすべて自動で行います。
- ■食パン以外のパンを作りたい場合は、「手作りベーカリーメニュー」で作ります。→P.78、79
- ■具材を途中で投入することができます。 → P.76、77 具材を途中で投入する場合は、具材の種類によって「自動投入」・「手動投入」、「混ぜ」・「粗混ぜ」を選択してください。 ■焼き上がり時刻を予約することができます。
- 予約可能時間はメニューによって異なります。最大で13時間後まで設定できます。 詳しくは「焼き上がり時刻を予約してパンを焼く」を参照。→P.74、75



使用付属品 パンケース台 給水タンク 卆

お知らせドアを開けると電源が入ります。

例: 101 食パン を作る場合


パンケース台をセットし、パンケースと 投入器に食材を入れてパンケース台

にセットする →P.72

オート を押す

最初は 101食パン が選択されています

他のオートベーカリーメニューを選択する場合は



途中で具材を入れるときは →P.76、77 仕上がり調節をするときは →P.68

を押してスタートする

■完了時刻表示と残時間表示について 残りの調理時間が1時間以上の場合、完了時刻 を表示します。残りの調理時間が1時間未満に なると残り時間を表示します。

■庫内灯を点灯したいときは ® を押す → P.8

✓終了音が鳴ったらロックを外し、 パンケースを取り出す

> パンケースからパンを取り出す手順は 「ベーカリー機能の手順」を参照 → P.154〕

パンケースをセットするときは確実に ロックしてください →P.72

> オーブン ねり 発酵 投入器 パンケース・台 ф●

# 料理集参照ページ

101食 パン	→ P.156	[107 ライ麦パン] → P.164]
102 ソフト食パン	→ P.160	108 全粒粉パン → P.164
103 バターリッチパン	→ P.160	109 米粉パン(小麦入り) → P.165
104 山形フランスパン	→ P.161	110 米粉パン(小麦なし) → P.165
105 デニッシュ風パン	→ P.162	111 天然酵母食パン → P.166
106 ごはんパン	→ P.162	112 早焼きソーダブレッド → P.167

# 調理終了直後など加熱室内の温度が40℃ 以上の場合

を押してもスタートしません。

ねりのときに温度が高いとうまく仕上がらないためです。 音声案内に従って、冷却運転を行ってください。 → P.99

# **!** 注意



熱くなった加熱室内からパンケース を取り出すときは、付属品のミトン や厚めの乾いたふきんを使用する

パンケースや加熱室壁面は熱くなっており、 直接触れるとやけどのおそれがあります

取り出したパンケースは安定した台の 上に敷いた鍋敷きや乾いたふきんの 上にヨコにして置いて冷ます 転倒し、やけどのおそれがあります


72

付属品の使いかた

# オートベーカリーメニューの操作

# 焼き上がり時刻を予約してパンを焼く

- ■一部のオートベーカリーメニューは完了時刻を予約することができます 手作りベーカリーメニューは焼き上がり時刻や発酵終了時刻を予約することができません。
- ■応用メニューによっては予約機能の使用に適さない物もあります 材料に牛乳や卵など傷みやすい物が入っているメニューでは予約機能を使わないでください。



使用付属品 投 入 器パンケース パンケース台 給水タンク 孪

お知らせドアを開けると電源が入ります。

例: 102 ソフト食パン の焼き上がりを 「16時30分」に予約して作る場合

パンケース台をセットし、パンケースと 投入器に食材を入れてパンケース台 にセットする →P.72

オート を押す

最初は 101食パン が選択されています

他のオートベーカリーメニューを選択する場合は



を回して希望のメニュー番号 を選択する

途中で具材を入れるときは →P.76、77 仕上がり調節をするときは →P.68

予約 を押して「予約」を選択する

★ を押すごとに次の順に選択できます

予約無 ▶ 予約1 ▶ 予約2 ▶ 予約無

を回して希望の完了時刻を 選択する

メニューによって予約できる時間は決まっています 「完了時刻」が点滅している時刻は選択できません パンケースをセットするときは確実に ロックしてください →P.72

# 料理集参照ページ

101 食 パ ン → P.156	108 全粒粉パン → P.164
102 ソフト食パン → P.160	109 米粉パン(小麦入り) - P.165
104 山形フランスパン → P.161	110 米粉パン(小麦なし) - P.165
106 ごはんパン → P.162	111 天然酵母食パン → P.166
107 ライ麦パン → P.164	

オーブン ねり 発酵 投入器 パンケース・台 強 ф• 102 弱

予約機能の完了時刻は前回設定した時刻を 2つまで記憶します

- ●「予約1」と「予約2」にそれぞれ前回設定した 完了時刻を記憶します。
- ●工場出荷時は「6:00」と「18:00」に設定されて います。

ф∎ 弱



を押し、予約調理をスタートする

完了時刻に焼き上がるように合わせて 調理を自動で開始します。

(調理時間はメニューによって異なります)



終了音が鳴ったらロックを外し、 パンケースを取り出す

> パンケースからパンを取り出す手順は 「ベーカリー機能の手順」を参照 → P.154

# ⚠ 注意

熱くなった加熱室内からパンケース を取り出すときは、付属品のミトン や厚めの乾いたふきんを使用する パンケースや加熱室壁面は熱くなっており、 直接触れるとやけどのおそれがあります



取り出したパンケースは安定した台の 上に敷いた鍋敷きや乾いたふきんの 上にヨコにして置いて冷ます

転倒し、やけどのおそれがあります

# 調理終了直後など加熱室内の温度が40℃ 以上の場合

( を押してもスタートしません。

ねりのときに温度が高いとうまく仕上がらないためです。 音声案内に従って、冷却運転を行ってください。 → P.99

# 予約機能を使っても最初の ねり はすぐ 行います

- ●粉を液体に浸したまま、長時間待機するとうまく仕上 がらないことがあるためです。異常ではありません。
- ●予約待機状態をとりけし、再度予約機能を設定 するとねりを行い、ねり過ぎになることがありま す。とりけしと再設定を繰り返し行わないように してください。
- ■1分以上の停電があった場合、または を2回押して他の調理をした場合

スタートしてから、1度運転を停止し、再開するまで の間であれば、最初からやり直すことができます。 再度、予約機能を設定して、スタートしてください。

■予約待機中にドアを開けた場合

●を押して予約を再開してください。

■完了時刻表示と残時間表示について 残りの調理時間が1時間以上の場合、完了時刻 を表示します。残りの調理時間が1時間未満に なると残り時間を表示します。

■庫内灯を点灯したいときは ® を押す → P.8

# オートベーカリーメニューの予約について

■予約できないオートベーカリーメニューがあります

|103バターリッチパン||105デニッシュ風パン||112早焼きソーダブレッド| は材料が 傷むおそれがあるため、予約して焼くことができません。

■予約可能時間はメニューによって異なります

完了時刻までの時間が短過ぎると焼き上がらないため選択できません。 また、長過ぎてもうまく仕上がらないため選択できません。

メニュー	予約可能な範囲(スタートから)
101 食 パ ン	2 時間 15 分~13 時間後
102 ソフト食パン	2 時間 30 分~13 時間後
104 山形フランスパン	3 時間 50 分~13 時間後
106ごはんパン	2 時間 30 分~13 時間後
107 ライ麦パン	2 時間 30 分~13 時間後

 (	
メニュー	<b>予約可能な範囲</b> (スタートから)
108 全 粒 粉 パ ン	2 時間 30 分~13 時間後
109 米粉パン(小麦入り)	2 時間 25 分~13 時間後
110 米粉パン(小麦なし)	2 時間 10 分~13 時間後
111 天然酵母食パン	5 時間 15 分~10 時間後

# 具材投入

# 生地に具材をねり込んだパンを焼く

- ■具材投入はオートベーカリーメニュー →P.73 と手作りベーカリーメニューのステップ1 →P.78 で選べます。
- ■具材の種類によって自動投入と手動投入を選択します。
- 自動投入:スタート前に具材容器に入れたお好みの具材をメニューごとの時間に自動で投入します。
- 手動投入: 具材を入れる時間になると具材報知音でお知らせします。

パンケースを取り外し、具材を入れて加熱室内に戻してください。 具材を入れずにそのままにした場合、3分後に調理を再開します。

(127もち)は1分後に再開します。)

■具材の形状を残した具材入りパンを作る
「粗混ぜ」も選べます。



パンケース台をセットし、 パンケースに食材を入れる 投入器のイースト投入口に ドライイーストを入れる

# 自動投入のときは

投入器の具材容器に具材を入れる

投入器をパンケースにセットする パンケースをパンケース台にセットする

1 「オートベーカリーメニューの操作」 →P.73 または「手作りベーカリー メニューの操作」→P.78 を参照して 希望のメニュー番号を選択する

2 具材/混ぜを押す

3



を押してスタートする

# 調理中

# 手動投入のときは

- 具材報知音が鳴ったら
- ①ドアを開けてパンケースを取り出す
- ②投入器を取り外す
- ③具材をパンケースに入れる
- 4)投入器をパンケースにセットする
- ⑤パンケースをパンケース台に セットする



を押してスタートする

# パンケースをセットするときは確実に ロックしてください →P.72

例: 103 バターリッチパン に具材を投入する場合

自動投入 の場合

| (オート) | 具材 混ぜ 投入器 パンケース・台 中● 弱

東州/Ref を押すごとに次の順に選択します

# 自動投入、粗混ぜの場合

オーブン ねり発酵 強 [オート] 具材 粗混ぜ 投入器 パンケース・台 中■ 弱

# 手動投入 の場合

オーブン ねり 発酵 強 [オート] 具材 手動 混ぜ 投入器 パンケース・台 中■ 弱

# 手動投入、粗混ぜの場合

オーブン ねり発酵 強 投入器パンケース・台 中■ 弱

# なしの場合

オーブン ねり 発酵 強 オート 投入器 パンケース・台 中● 弱

関係を選択しているときに点灯します。調理をスタートすると変更できなくなるため消灯します(「ナビダイヤル操作機能」を参照 → P.10))

# お願い

[手動投入] の場合、パンケースを取り出すと具材容器の開閉板が開いています。 開いたまま加熱室に戻してください。

# 生地に具材をねり込んだパンのコツ

- ■予約をするときは生ものは入れないでください
- ■具材容器に入れる具材の量は60g以下にしてください
- ■かたい物や大きい物は入れないでください →P.67
- ■小さい物を入れないでください 開閉板のすき間からもれる場合があります。

# 具材の種類による投入タイミングの使い分け

	適した具材	例
自動投入	■乾燥している物 ■溶けない物 ■粒が小さ過ぎない物(3mm角以上)	■ドライフルーツ(レーズンなど) ■ナッツ類(くるみなど) ■ハム・ベーコン ■オリーブ
手動投入	■水け、粘りけのある物 ■溶けやすい物	■アルコール漬けのくだもの ■チーズ ■チョコレート
始めから 入れておく	■粒が小さい物(3mm角以下) ■ペースト状の物	■野菜ペースト ■ごま

■具材投入や困混ぜができないメニューがあります

具材投入できない: 105デニッシュ風パン 112早焼きソーダブレッド 117クロワッサン 粗混ぜ できない : 107ライ麦パン 109米粉パン (小麦入り) 110米粉パン (小麦なし) (127 もち) は「手動投入」 混ぜ しか選択できません)

# 具材を入れるタイミングは

# 具材を入れるタイミングは室温やメニューによってかわります。

表に記載の時間は調理をスタートしてからの目安の時間です。

オートベーカリーメニュー	具材投入
101 食 パ ン	約 25 分後
102 ソフト食パン	約 37 分後
103 バターリッチパン	約 25 分後
104 山形フランスパン	約 35 分後
105 デニッシュ風パン	
106ごはんパン	約 41 分後
107 ライ麦パン	約 41 分後
108 全 粒 粉 パ ン	約 41 分後
109 米粉パン(小麦入り)	約 25 分後
110 米粉パン (小麦なし)	約 20 分後
111 天然酵母食パン	約 50 分後
112 早焼きソーダブレッド	_

手作りベーカリーメニュー	具材投入
113 バターロール	約 25 分後
114 丸 パ ン	約 25 分後
115 白 パ ン	約 25 分後
116 フランスパン	約 25 分後
117 クロワッサン	-
118 あんパン	約 25 分後
119メロンパン	約 25 分後
120 ベ ー グ ル	約 25 分後
121 ナ ン	約 25 分後
122 ピ ザ	約 25 分後
127も ち	約 74 分後

# 手作りベーカリーメニューの操作

- ■手作りベーカリーメニューは「ねり」~「1次発酵」、「2次発酵」、「予熱」~「焼き」の3ステップ に分かれ、成形は自分で行います。(付属品の準備については「付属品の使いかた」を参照→P.72))
- ■食パンなどをオートで作りたい場合はオートベーカリーメニューを使用してください。 (一覧 →P.64、65)、操作 →P.73 を参照)

お知らせドアを開けると電源が入ります。

# ステップ1:材料の ねり ~ 1次発酵



パンケース台をセットし、パンケースと投入器に食材 を入れてパンケース台にセットする →P.72

パンケースをセットするときは 確実にロックしてください →P.72

例: 113 バターロール の場合

手作り を押す

最初は 113バターロール が選択されています。

他の手作りベーカリーメニューを選択する場合は

を回して希望のメニュー番号 の「ステップ1」を選択する

世上がりを押すと 1次発酵 の時間を調節できます



を押してスタートする

# ステップ1終了

終了音が鳴ったらロックを外し、パンケースを取り出す 発酵具合を確認し、足りなかった場合は パンケースごと加熱室内に戻して、追加で

# 料理集参照ページ

ステップ

113 バターロール → P.168 118 あんパン → P.176 114 丸 パ ン → P.170 119 メロンパン → P.177 115 白 パ ン → P.171) 120 ベーグル → P.178 116 フランスパン → P.172 121 ナ ン (→ P.179) 117 クロワッサン → P.174 122 ピ ザ → P.180

´メニュー番号 ) 「ステップ番号 ) 「使用付属品

オーブン ねり 発酵 投入器 パンケース・台

ф.

弱

# 調理終了直後など加熱室内の温度が40℃ 以上の場合

( を押してもスタートしません。

ねりのときに温度が高いとうまく仕上がらないためです。 音声案内に従って、冷却運転を行ってください。 →P.99

# ステップ2:成形した生地の 2次発酵



パンケース台を取り外し、テーブルプレートをセットする 1次発酵が終了した生地を成形し、黒皿 に並べて皿受棚の下段にセットする 給水タンクに満水ラインまで水を入れる

|1次発酵 | を行ってください → P.80



を押してスタートする

スタート前に 性上がり を押すと、 |2次発酵||の時間を調節できます

# ステップ2終了

✓ 終了音が鳴ったら黒皿を取り出す 発酵具合を確認し、足りなかった場合は 黒皿ごと加熱室内に戻して、追加で |2次発酵|を行ってください →P.81

119メロンパン は給水タンクに水を 入れないでください

ステップ1が終了して、ドアを開けると ステップ2に移行されます。

を押さずにそのまま続けてください。



室温が5℃以下のときは、スチームがうまく 出ないことがあります。

室温をあたためてからステップ2を行って ください。

# ステップ3:発酵させた生地を焼く

# ドアを閉める



を押して予熱をスタートする

スタート前に促動しを押すと焼き加減を調節 できます

予熱終了音が鳴ったらドアを開けて 生地をのせた黒皿を皿受棚の中段に セットする



を押してスタートする



終了音が鳴ったらパンを取り出す

焼きが足りなかった場合は黒皿ごと加熱室内 に戻して、追加焼き で加熱してください →P.82

ステップ2が終了して、ドアを開けると ステップ3に移行されます。

を押さずにそのまま続けてください。





# 注意



熱くなった加熱室内からの黒皿の 出し入れは、付属品のミトンや厚 めの乾いたふきんを使用する

黒皿や加熱室壁面は熱くなっており、 直接触れるとやけどのおそれがあります

# 給水タンク使用後は → P.95

- ■給水タンクを空にしてください。
- ■パイプの水抜きを行ってください。
- ■本体が冷めてから加熱室やドアの水滴を ふき取ってください。

# 手作りベーカリーメニューのコツ

- ●ドアを開閉するときや一時停止は短時間にする 加熱室内の温度が下がったり、発酵時間が長く なり過ぎたりします。
- ●発酵具合を確認するときはフィンガーテストを 行ってください

生地をパンケースに入れたまま、指に小麦粉をつ け、生地の中央を刺してみてください。指の穴が そのまま残れば発酵は十分です。

詳しくは**バターロール**の作りかたを参照 →P.168

● 117クロワッサン 、120ベーグル は ステップ1で 1次発酵 しません ねった状態からほとんどふくらみません。

●ステップ1の終了後に生地の表面が乾燥して

いるときは 生地をパンケースに入れたまま、生地の表面 に霧を吹きます。

●ステップ2の途中に生地の表面が乾燥したときは スチームショットで水分を補ってください。 **→P.55** 

- ●2次発酵後の生地をちぎったり、形が悪くてやり 直したりすると、生地が傷んでふくらみが悪く なります
- ●発酵し過ぎたパン生地はうまく仕上がりません ピザや揚げパンにするとよいでしょう。
- ●ステップ1とステップ2の間、ステップ2と ステップ3の間に を押して他の調理を 行うことができます

他の調理が終了したら、元のメニューのステップ2・ ステップ3を設定して再開してください。 ただし、成形やねかし (ベンチタイム) の時間を 見て、発酵し過ぎないようにしてください。 また、ステップ2をスタートするときは加熱室内 を40℃以下まで冷ましてください。

●ねかし(ベンチタイム)中や予熱中に生地の表面 が乾燥したときは

ラップかふきんをかけたり、生地の表面に霧を吹 きます。

78

手作り

ベ

カリ

メニュー

-の操作

# 追加で 1次発酵 する

124 1次発酵(温度/時間)

■手作りベーカリーメニューのステップ1の終了後、発酵が足りなかった場合は、1次発酵で発酵させます。 を押して現在時刻表示に戻してから操作してください。

- ■加熱室内が熱いとうまく仕上がりません。 オーブン、グリル、42脱臭使用後などは、加熱室を冷ましてから使ってください。
- ■スチームショットは使えません。

例: 113 バターロール のステップ1終了後に

124 1次発酵(温度/時間)で「40℃」「10分」追加発酵する場合

# ステップ1終了

終了音が鳴ったらロックを外し、パンケース を取り出し、発酵具合を確認する 加熱室内に戻して 1次発酵 する

発酵が足りなかった場合はパンケースごと

を押し、野りを押す

「124」を選択し、 決定する





回して選択 押して決定

発酵温度を「40℃」 に設定し、決定する





回して選択 押して決定

加熱時間を「10分」 メニュー/難/準/輸 に設定し、 スタートする



回して選択 押してスタート

**終了音が鳴ったらパンケースを取り** 出し、発酵具合を確認する 発酵が足りなかった場合、パンケースごと 加熱室内に戻して、再度 1次発酵 する

> のステップ2を選択し、手作りメニュー のステップ2 → P.78 の準備から再開

117クロワッサン 120ベーグル 122ピザ はステップ1終了後に、

あまりふくらみません。 追加で発酵させないでください。

パンケースをセットするときは 確実にロックしてください →P.72

オーブン

124

オーブン 

選べる加熱内容

温度選択:30~45℃(5℃単位) 加熱時間: 1~30分(1分単位)

30~60分(2分单位) 60~90分(5分单位)

オーブン 発酵 投入器 パンケース・台 

# 124 1次発酵(温度/時間) の上手な使いかた

- ■発酵中・発酵後に生地が乾燥したときは 生地の表面に霧を吹いて湿りけをあたえます
- ■加熱途中に温度と時間の増減ができます
- ●温度を変えるときは ( を回すと 5℃単位 で増減できます。
- 動 を押して を回すと 1 分単位で増 | 減できます。さらに温度を変えるときは「動 を押した後 📻 を回してください。

加熱時間を 90 分でスタートした場合は増 やせません。

残り時間が1分未満の場合は増減できません。

125 2次発酵(温度/時間)

■手作りベーカリーメニューのステップ2の終了後、発酵が足りなかった場合は、2次発酵で発酵させます。 を押して現在時刻表示に戻してから操作してください。

■加熱室内が熱いとうまく仕上がりません。

オーブン、グリル、42脱臭使用後などは、加熱室を冷ましてから使ってください。

例: 113 バターロール のステップ2終了後に 125 2次発酵 (温度/時間) で「40℃」「10分」 追加発酵する場合

# ステップ2終了

✓終了音が鳴ったら生地がのった黒皿 を取り出し、発酵具合を確認する 発酵が足りなかった場合は黒皿を加熱室内 に戻して 2次発酵 する

を押し、手物 を押す

「125」を選択し、 決定する





回して選択 押して決定

発酵温度を「40℃」 に設定し、決定する



回して選択 押して決定

加熱時間を「10分」 に設定し、 スタートする



回して選択 押してスタート

✓終了音が鳴ったら発酵具合を確認する 発酵が足りなかった場合は黒皿を加熱室内 に戻して再度 2次発酵する

> 発酵が十分な場合 売 を押して「113」 のステップ3を選択し、手作りメニュー のステップ3→P.79 の準備から再開 する

118あんパンはステップ2終了後に、 あまりふくらみません。 追加で発酵させないでください。

# お願い

給水タンクの水が減っている場合は、 満水ラインまで水を入れてください。 119メロンパンは給水表示が出ても給水タンク に水を入れずにそのままにしてください。

> スチーム オーブン

125

選べる加熱内容

温度選択:30~45℃(5℃単位) 加熱時間: 1~30分(1分単位) 30~60分(2分単位) 60~90分(5分単位)

> スチーム オーブン 発酵 **4∏°**C

スチーム

HIJ.C 10分り テーブル

# 125 2次発酵(温度/時間) の上手な使いかた

- ■スチームショットが使えます → P.55
- ■加熱途中に温度と時間の増減ができます
- ●温度を変えるときは を回すと5℃単位
- 動 を押して ® を回すと1分単位で増減 できます。さらに温度を変えるときは を押した後 🏟 を回してください。

加熱時間を90分でスタートした場合は増 やせません。

残り時間が1分未満の場合は増減できません。

発酵 黒皿 下段

# 追加で加熱する

126 追加焼き(温度/時間)

■手作りベーカリーメニューのステップ3の終了後、焼きが足りなかった場合に<br />
追加焼き<br />
で加熱します。 を押して現在時刻表示に戻してから操作してください。

■ 126追加焼き(温度/時間) は 2次発酵 が終了した生地を最初から焼くことはできません。 予熱を選択できないため、お好みで焼き上げたいときは、手動調理(オーブン加熱)で加熱してくだ さい。(メニューごとの温度と時間は「手動調理を使ったパン作りのしかた」の表を参照 →P.184)

例: 113 バターロール のステップ3終了後に | 126 追加焼き(温度/時間)| で「180℃」「10分」 追加加熱する場合

# ステップ3終了

終了音が鳴ったらパンを取り出す 焼きが足りなかった場合、黒皿ごと 加熱室内に戻して追加焼きする

を押し、髪を押す

「126」を選択し、 決定する

回して選択 押して決定

温度を「180℃」 に設定し、決定する



回して選択 押して決定

加熱時間を「10分」 に設定し、 スタートする



回して選択 押してスタート

終了音が鳴ったらパンを取り出す

給水タンク使用後は → P.95

- ■給水タンクを空にしてください。
- ■パイプの水抜きを行ってください。
- ■本体が冷めてから加熱室やドアの水滴を ふき取ってください。

オーブン 125

オーブン

選べる加熱内容

予熱「無」黒皿「中段」

温度選択:100~230℃(10℃単位)

加熱時間: 1~30分(1分単位)

30~60分(2分単位)

60~90分(5分单位)

# 注意



熱くなった加熱室内からパンケース を取り出すときは、付属品のミトン や厚めの乾いたふきんを使用する

パンケースや加熱室壁面は熱くなっており、 直接触れるとやけどのおそれがあります

## 126 追加焼き(温度/時間) の上手な使いかた

- ■加熱途中に温度と時間の増減ができます
- ●温度を変えるときは 6を回すと10℃単位で増減できます。
- <del>曇</del>を押して を回すと1分単位で増減できます。さらに温度をかえるときは <del>曇</del>を押した後 を押してください。 加熱時間を90分でスタートした場合は増やせません。 残り時間が1分未満の場合は増減できません。

# ねり応用

# 時間を設定してねる

123 ねり(時間)

■ねりの時間を設定して生地をねります。

「ねり」の最初の約3分は弱運転であまりねることができないため、4分以上設定してください。

■具材の自動投入やねかしを自動で行うことはできません。 ドライイーストや具材の投入、ねかしの時間は「ベーカリー機能のメニュー―覧」→P.64、65 や料理集 の類似したメニューを参考にして、いから行ってください。

例: 123 ねり(時間) を「10分」行う場合



パンケース台をセットし、パンケースと 投入器に食材を入れてパンケース台 にセットする →P.72

ドライイースト・天然酵母を使う場合は 加熱室内が熱いとうまく仕上がりません オーブン、グリル、42脱臭使用後などは、 加熱室を冷ましてから使ってください

ねり

ねり 投入器 パンケース・台

手作り を押す

「123」を選択し、 決定する





回して選択 押して決定

ねり時間を 「10分」に設定し、 スタートする



ドライイーストや具材を投入する場合

**| 整数を押して一時停止させてからドア** 

**垂**を押して一時停止をし、加熱室内に

生地をパンケースごとおいてねかす

を押して再開する

✓終了音が鳴ったらパンケースを

取り出す

を開け、材料を入れてドアを閉める

ねかしが必要な場合

押して 回して選択

時間設定範囲

123

123

ねり時間: 10秒~ 5分(10秒単位) 5分~20分(30秒単位) 20分~30分(1分単位)

# お願い

手作りベーカリーメニュー ステップ1 →P.78 の後には 123 ねり(時間) を行わないでください ステップ1は1次発酵まで行います。発酵後の生地を さらにねると、生地を傷めてふくらまなくなります。

追加焼き

ねり応用

■具材の 自動投入 はできません。 具材入りのもちを作りたいときは「手動投入」してください。 具材入りのパスタを作りたいときは最初から入れてください。



128 うどん・パスタ → P.182、183 ば → P.183

お知らせ、ドアを開けると電源が入ります。

例: 127もち でもちを作る場合

パンケース台をセットし、パンケースと 投入器に食材を入れてパンケース台 にセットする →P.72







を回して希望のメニュー番号 を選択する





を押してスタートする



✓終了音が鳴ったらロックを外し、 パンケースを取り出す

パンケースをセットするときは 確実にロックしてください →P.72

127

オーブン ねり 投入器 パンケース・台

ф∎ 弱

ち → P.181、182

# ねり羽根をパンケースから取り外すときは

もちを取り出したパンケー ねり羽根 スは、すぐに湯を入れてし ばらくおいてください。 パンケースの下から回転軸 を持って固定し、ねり羽根を 反時計回りに回してから、 左右に数回回し、上に引いて 取り外してください。



うどん・パスタ・そばを取り出した後に、かたくて取り 外しにくいときは、パンケースに水を入れてしばらく おくと、ふやけて取り外しやすくなります。

# **!** 注意



熱くなった加熱室内からパンケースを取 り出すときは、付属品のミトンや厚めの 乾いたふきんを使用する

パンケースや加熱室壁面は熱くなっており、直接 触れるとやけどのおそれがあります



取り出したパンケースは安定した台の 上に敷いた鍋敷きやふきんの上に置く

転倒し、やけどのおそれがあります

# ベーカリー機能のコツ

# 材料は新鮮な物を使う

- ●小麦粉などは湿気に弱い性質があります。風通しが良く、涼しく乾燥した場所で保存してください。
- ●ドライイーストは、開封後は密閉して冷蔵室に保存し、賞味期限に関わらずお早めに使い切ってください。
- ●生種は密閉容器に入れて、冷蔵室で保存してください。 生種をおこした後は、賞味期限に関わらず1週間以内に使い切ってください。
- ●元種はしっかりと密封して、冷蔵室で保存してください。賞味期限までに使い切ってください。

# 小麦粉はたんぱく質量の多い強力粉を使う

- ●国内産の小麦で作った小麦粉はたんぱく質量が少ない物が多く、種類や時期によっても異なるため、 ふくらみや仕上がり具合に違いが出来ます。(日清製粉の「カメリヤ」をおすすめします)
- ●食パン専用小麦粉はたんぱく質量が多く含まれているため、種類によってはふくらみ過ぎることが あります。水の量を5~10%減らして調整してください。
- ●フランスパン専用小麦粉は、種類によってふくらみや仕上がり具合に違いがでます。水の量を5~10% 増減させて調整してください。

# バターがないときは

●バターのかわりに、マーガリン、ショートニングなど固形の油脂を使うことができます。 分量は同量使ってください。

# スキムミルクがないときは

●スキムミルクのかわりに、牛乳を使うことができます。分量はスキムミルクがホームベーカリー用 スプーン大1で、牛乳70mLです。牛乳を使う場合は、同量の水を減らしてください。

# 自家製の天然酵母は使わない

●自家製の天然酵母ではふくらみが安定せず、うまく仕上がりません。 発酵力が安定している「ホシノ天然酵母パン種」をお使いください。 → P.66

# 米粉については

材料

Ī

つ

●米粉パンを上新粉などの一般の米粉で作ることはできません。小麦入り/小麦なしともに指定の 米粉パン用の粉をお使いください。→ P.66 指定の粉以外を使うと、米粉がかたくなり過ぎ、 「C17」と表示が出て運転が止まる場合があります。

# ごはんパンに使うごはんは

- ●ごはんパンで使う冷やごはんは30℃以下にしてください。
- ●冷凍したごはんは、解凍して常温に戻してから入れてください。また、冷凍・冷蔵したごはんは かたまっていることがあります。入れる前に、分量の水を加えてほぐすと混ざりやすくなります。
- ●保温したごはんは、炊き上がり後、12時間以内の物を使ってください。

# デニッシュ風パンの後入れバターは

●バターは1cm角に切って、冷凍してから入れてください。 冷凍が不十分な物を使うと、投入後にすぐに溶けるためうまく仕上がりません。

# もち米はあらかじめ水に浸さないでそのまま入れる

● 127 もち のレシピでは前もって水に浸しません。 前もって浸すと柔らかくなり過ぎてうまく仕上がりません。 もし、浸した場合は水を吸った分量(2合で90mL、0.8倍量で70mL、1.3倍量で120mL)を 減らしてください。

カリ

-機能のコツ

は

# ベーカリー機能のコツ(つづき)

# オートベーカリーメニューと手作りベーカリーメニューのステップ 1 で を押しても ねり が開始しないときは

- ●室温が低過ぎると発酵が進まず、うまく仕上がらないため-5℃以下のときは ねり をスタートできません。室内をあたためてください。最適な温度は約20℃です。 また、予約待機中に-5℃以下になった場合も ねり を再開しなくなります。
- ●加熱室内の温度が40℃以上の場合 を押してもスタートしません。 「ねり」のときに温度が高いとうまく仕上がりません。音声案内に従って、冷却運転を行ってください。 → P.99
- ●パンケースがロックされていますか。パンケースをロックしないと調理を開始しません。

# ドライイーストを投入器のイースト投入口に入れるときは

- ●ドライイーストを冷蔵室から取り出してすぐに使用すると、結露して投入器に残る場合があります。 約10分室内において、常温に戻してから使用してください。
- ●イースト投入口をからぶきすると、静電気でドライイーストが残りやすくなります。 かたく絞ったぬれぶきんでふいてから自然乾燥させてください。

# パンケースをセットするときに加熱室内に材料や水をこぼしたら

- ●テーブルプレートがセットされていないときに、加熱室内に食品をこぼすと、加熱室の下にある機械室 に入って故障の原因になることがあります。こぼした場合は、すぐにお手入れを行ってください。
- ●ねりモーターのギア部に材料や水が入った場合は、楊枝などに水でぬらしてかたく絞った布きれを巻いて、ふき取ってください。加熱室内に、食品くずやふき残しがあると、レンジ運転時に火花(スパーク)の原因になります。

# 調理中に仕上がり具合を確認したいときは

- 素には 素物 を押して、調理を一時停止させてからドアを開け、仕上がり具合を確認してください。
- ●ドアを開けると加熱室内の温度が下がるため、ドアの開閉は短時間で行ってください。

# 発酵具合の確認をする

- ●パンの仕上がり具合は発酵のふくらみ具合が重要です。ふくらみが足りない場合は<u>追加発酵</u>してください。また、「1次発酵」で発酵し過ぎた場合は「2次発酵」を短くしてください。→P.80、81
- ●発酵させ過ぎた生地はしぼんでしまい、ふくらみが悪くなります。揚げパンやピザ生地として再利 用することができます。
- ■1次発酵 は生地を指で刺して(フィンガーテスト)発酵具合を確認してください。(バターロールの作りかた⑥を参照 → P.168)

# パン生地が乾燥したときは

- ●発酵やねかし(ベンチタイム)、成形の間に生地が乾燥すると、ふくらみが悪くなりうまく仕上がりません。 生地の表面に霧を吹き、湿りけを与えてください。
- ●ねかし(ベンチタイム)中に生地の乾燥と温度の低下を防ぐために、ラップかふきんをかけてください。

# 生地のあつかいはていねいに

- ●発酵後の生地をちぎったり、何度も成形し直すと生地が傷んでふくらみが悪くなります。
- ●つやだし用卵を表面に塗るときも薄くていねいに塗るようにしてください。

# 材料を入れ忘れたときは

●メニューと入れ忘れた材料の種類によって、後から入れられる時間が異なります。 しかし、最初の「ねり」で材料がしっかりと混ざらないためにうまく仕上がらないことがあります。

# ドライイーストを入れ忘れたときは

- ●ドライイーストの投入タイミング前であれば、一時停止を押してからイースト投入口に入れることができます。
- ●下の表に記載されている時間を過ぎるとドライイーストがしっかりと混ぜられずうまくふくらみません。

# 各メニューごとのドライイーストを入れられる時間

	デニッシュ風パン、	ソフト食パン、	ごはんパン、	その他のドライイースト
	米粉パン(小麦なし)	ライ麦パン、全粒粉パン	山形フランスパン	を使うメニュー
スタートからの時間	5 分以内	20 分以内	25 分以内	10分以内

# 砂糖・塩・バター・スキムミルクを入れ忘れたときは

●ドライイーストの投入タイミング前であれば、 または かと を押してからパンケースに入れることができます。メニューごとの入れられる時間は上の表を参照してください。

# 小麦粉や水などを入れ忘れたときは

操作や手順

を間違え

たときは

●ドライイーストの投入タイミング前であれば、 を見せ を2回押し、調理を取り消してからパンケース に入れてセットし、メニュー番号を選択して再スタートさせてください。 ねり過ぎてうまく仕上がらない場合があります。メニューごとのドライイーストを入れられる時間 は上の表を参照してください。

# メニューや仕上がり調節を間違えてスタートした

●スタート直後であれば最初からやり直しができます。 とりまし を2回押して、正しいメニューなどを選択して、 再度スタートしてください。 開始から時間が経ってから を押すと、ねり過ぎてうまく仕上がらない 場合があります。

# ねり羽根を付け忘れてスタートした時や 違うねり羽根を取り付けてスタートした時は

- ●ねり羽根がないと材料をねることができないため、うまく仕上がりません。最初からやり直します。
- ●ねり羽根が違うと材料を十分にねることができず、うまく仕上がりません。最初からやり直します。

# オートベーカリーメニューの調理中に電源プラグを抜いてしまったときは・ 停電があったときは

●1分以内に電力が供給された場合は、調理を再開します。それ以上経過した場合は、調理を途中から 再開することはできません。スタート直後であれば、最初からやり直しができます。

# 調理中に間違ってとりけしを押してしまったときは

- ●オートベーカリーメニューの場合のみ、1回 EUDD を押しても一時停止になります。
- を押して調理を再開してください。

もう1回 を押すと調理は完全にとりけされますので注意してください。

また、この機能はレンジ・オーブンメニューや手作りベーカリーメニューで行うことはできません。

# 失敗した生地を再利用することもできます。

●水が多過ぎた生地や発酵させ過ぎた生地は、揚げパンやピザ生地にします。

# うまく仕上がらないとき

# ベーカリー機能のコツ(つづき)

# 焼き上がったパンを上手に切る

- ●焼き上がり直後は切りにくいため、時間をおいて、少し冷ましてから切ってください。
- ●食パンの最も広い面を下にねかし、パン切り包丁を前後に動かして切ってください。

# うどん・パスタ・そばを上手に切る

●のばした生地に十分に打ち粉をしてください。

# 食パンを冷凍するときは

- ●お好みの厚さにスライスして1枚ずつラップで包んでください。
- ●少し冷まし、スライスしたらすぐに冷凍するようにしてください。
- ●冷凍した食パンは1ヶ月以内を目安に食べきってください。

# パンがうまく取り出せないときは

- ●パンケースを加熱室内から取り出して、約2分冷ましてから取り出してください。それでも取り出 しにくいときは、加熱室内に戻して5~10分放置してから取り出してください。 (長時間おき過ぎると腰折れの原因になります。注意してください。)
- ●ナイフやフォークなどで取り出さないでください。表面のフッ素加工を傷つけてこびりつきの原因
- ●パンケースを机などに叩きつけて取り出さないでください。変形・破損の原因になります。

# ねり羽根がパンについたままパンケースから取り出した

- ●パンの中にねり羽根がついたまま切らないでください。変形・破損の原因になります。
- ●山形フランスパンや早焼きソーダブレッドのように外側がかたいパンの場合は、 112早焼きソーダブレッドのコツを参照し、ねり羽根の形に竹ぐしなどで切れ目を入れてから 取り出してください。 → P.167

# パンケースからねり羽根が取り外せないときは

●パンケースを手で持てる程度まで冷ましてください。 パンケースの下から回転軸を持って固定し、ねり羽根を反時計回り に回してから、左右に数回回し、上に引いて取り外してください。 かたくて取り外しにくいときは、パンケースに水を入れて5~10分 おくと、ふやけて取り外しやすくなります。



# パンケースや投入器をお手入れするときは

- ●パンケースの脚部や投入器は水に浸さないでください。回転軸や投入器の動きが悪くなり、うまく 什上がらなくなります。
- ●パンケース内側は、パンや生地を取り出したらすぐに水やぬるま湯を入れて30分ほどおき、パン くずや生地をふやかしてから洗ってください。 特に、 127 もち はかたまると落ちにくくなるの で注意してください。
- ●回転軸のまわりに生地が残る場合は、市販のキッチン用小物ブラシや歯ブラシなどで汚れを落とし、 よくすすいでください。

# うまく仕上がらないとき

温度・湿度や気圧、材料、予約時間の条件で、ふくらみや形、仕上がり具合がかわります。

# パンのふくらみ

# ふくらみが足りない



# ふくらみ不足の目安

101 食 パ ン:11cm 未満 102 ソフト食パン: 11cm 未満

103 バターリッチパン: 11cm 未満

104 山形フランスパン: 10cm 未満

105 デニッシュ風パン: 11cm 未満 106 ご は ん パ ン : 11cm 未満

107 ライ麦パン: 8cm 未満

108 全 粒 粉 パン: 10cm 未満

109 米粉パン(小麦入り) : 10cm 未満

110 米粉パン(小麦なし): 9cm 未満

111 天然酵母食パン: 10cm 未満 112 早焼きソーダブレッド : 6cm 未満

# ■レーズンなどの具材を入れ過ぎていませんか。具材が多過ぎるとふ くらみが悪くなります。本書記載の分量に従って調理してください。

■室温が高過ぎませんか。室温が高過ぎると仕上がり具合が悪くなり ます。粉などの材料を冷蔵室で冷やして使ってください。

## ■小麦粉について以下を確認してください。

- ●はかりで重さを計りましたか。付属の計量カップでは正確に計る。 ことができません。はかりで計ってください。
- ●たんぱく質(グルテン)量12~15%以外の小麦粉を使ってい ませんか。たんぱく質量が少ないと什上がり具合に差が出ます。 たんぱく質量12~15%の強力粉を使ってください。
- ●古い小麦粉を使っていませんか。新しい小麦粉を使ってください。
- (山形フランスパン・デニッシュ風パンの場合) 強力粉と薄力粉 の割合は正しいですか。割合が違うとふくらみに差が出ます。正 しい割合で使ってください。

## ■水について以下を確認してください。

- ●分量が少な過ぎませんか。水の量が少ないと、ふくらみが悪くな ります。正しく計って入れてください。
- ●室温25℃以上の場合、約5℃の冷水を使っていますか。水温が 高いと発酵し過ぎて、ふくらみが悪くなります。約5℃の冷水を 使ってください。

# ■砂糖について以下を確認してください。

●分量が少な過ぎませんか。砂糖はイーストが発酵するための栄養 となるので、少ないとふくらみが悪くなります。正しく計って入 れてください。

## ■ドライイーストについて以下を確認してください(天然酵母パン以外)。

- ●予備発酵が必要なドライイーストを使っていませんか。予備発酵 が不要なドライイーストを使ってください。
- ●イースト投入口に入れていますか。イースト投入口に入れないと 適したタイミングで投入されないためふくらみが悪くなります。 イースト投入口に入れてください。
- ●分量が少な過ぎませんか。少ないと発酵が不足するためふくらみ が悪くなります。正しく計って入れてください。
- ●冷蔵室で保存した物を使っていますか。保存中に温度が上がって しまった物は使えません。
- ●賞味期限の切れた物を使っていませんか。期限の切れた物はふく らみに差が出ます。期限内の物を使ってください。

カリ

# うまく仕上がらないとき

# パンのふくらみ(つづき)

# ふくらみが足りない

- ■天然酵母について以下を確認してください。
- ●生種はかき混ぜながら計りましたか。分離しやすいためかき混ぜ ないと濃度に差が出ます。かき混ぜてから計ってください。
- ●生種はパンケースに直接入れていますか。直接入れないと混ざり ません。パンケースに直接入れてください。
- ●分量が少な過ぎませんか。少ないと発酵が不足するためふくらみ が悪くなります。正しく計って入れてください。
- ●室温が10℃以下のときは約20℃の水を使います。温度の低い水を 使うとふくらみが悪くなります。

# ふくらみ過ぎている (投入器に当たっている)



- ■小麦粉について以下を確認してください。
- ●分量が多過ぎませんか。正しく計って入れてください。
- ●パン専用小麦粉を使っていませんか。必要な水量が異なるためうまく仕上がりません。料理集に記載の水の分量を5~10%減らしてください。
- ■水について以下を確認してください。
- ●分量が多過ぎませんか。正しく計って入れてください。
- ■ドライイースト、生種について以下を確認してください。
- ●分量が多過ぎませんか。正しく計って入れてください。
- ●指定通りの分量でふくらみ過ぎるときは、ドライイーストや生種、 または砂糖を ¼~½ 量減らしてください。季節、室温によって もふくらみは異なります。
- ■標高が1000m以上のところで使っていませんか。標高が1000m 以上のところではふくらみ過ぎることがあります。

# 全体が白く、だんご状で全く ふくらまない・ 材料が混ざらず、粉の状態で 残り、焼けていない





- ■ドライイーストや生種を入れ忘れていませんか。発酵できなくなり ふくらみません。正しく入れてください。
- ■保存状態が悪いか賞味期限等が切れているドライイースト、生種を 使っていませんか。発酵できない場合があります。新しい物を使っ てください。
- ■材料を入れ過ぎたり、かたい具材を入れた場合は、ねりモーターに負担が かかって回転が止まり、「C17」と表示が出て調理を中止することが あります。材料の種類や分量は、本書記載のレシピに従ってください。
- ■調理終了後、投入器のイースト投入口にドライイーストが残っていると 発酵しないため、パンはふくらみません。「ドライイースト・具材が 投入されていない」を参照してください。 → P.99

「H28」と表示が出て調理を中止する場合は、自動投入レバーを動かす電気部品(ソレノイド)が故障しています。お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

■パン用羽根をつけ忘れていませんか。パン用羽根をつけないと、材料を混ぜることができないため、粉の状態で残り、全くふくらみません。 パン用羽根をつけて運転してください。

# パンの形

# 日によって形やふくらみが異なる

■温度や湿度、材料、予約時間などで、ふくらみや形がかわります。

# 底がべたつく、側面が大きくへこむ



- ■焼き上がったパンをパンケース内に放置しませんでしたか。時間が 経つとパンがしぼんで側面がへこむことがあります。焼き上がり後 はパンケース内に放置しないでください。
- ■室温が高くありませんか。室温が高いときは水を10mL減らすと効果があります。

# 上部がへこんでいる、天面が 平らで四角い、陥没する



- ■小麦粉の分量が少な過ぎませんか。正しく計って入れてください。
- ■水が多過ぎませんか。正しく計って入れてください。
- ■全粒粉パンの場合、天面が平らで四角くなり、陥没する場合があります。全粒粉の割合を少なくすると、陥没しにくくなります。
- ■米粉パン(小麦なし)の場合、天面が白く平らに焼き上がります。
- ■米粉パン (小麦なし) の場合、乳製品やココアなどの料理集に記載の 材料以外を入れたり、ショートニングを入れなかったり、他の油脂 を入れると仕上がりが悪くなります。本書に記載の材料・分量に 従ってください。 → P.165

# 底に大きな穴があく、つぶれる



- ■パン用羽根の形状です。
- ■パンを取り出すときにパンケースの底の部分を触りませんでしたか。 羽根が回り、パンをつぶすことがあります。パンの取り出し時に底 部に触れないでください。

92

# うまく仕上がらないとき(つづき)

	304
	その他
周囲に粉が残っている	<ul><li>■小麦粉が多過ぎませんでしたか。多いと残る場合があります。正しく計って入れてください。</li><li>■水が少な過ぎませんでしたか。少ないと粉が残る場合があります。正しく計って入れてください。</li></ul>
(デニッシュ風食パンの場合) 底に油が溜まる、 皮が油っぽい、 バターむらができる	<ul><li>■1cm角に切り、冷凍したバターを使いましたか。冷凍した物でないと生地にうまくねり込むことができません。</li><li>■バターを報知音が鳴ってから3分以内に入れましたか。3分以内に入れてください。</li><li>■バターをバラバラにほぐして入れましたか。ほぐさないとむら等の原因になります。ほぐして入れてください。</li></ul>
食パンが思った色に 仕上がらない、 上部が部分的に焦げる	<ul> <li>■仕上がり調節 → P.68 、もしくは砂糖の量で調節してください。砂糖の量を減らすとやや薄くなり、増やすとやや濃くなります。</li> <li>■焼き上がったパンが釜のびして (焼きのときにパンがふくらんで) いるときは、パンの上部が焦げて剥がれたようになることがあります。</li> </ul>
外皮がかたい	■人肌に冷ましてからポリ袋に入れると、柔らかくなります。
デニッシュ風食パンのサク サク感が出ない	■切ったパンをトーストすると、よりサクサクとした食感になります。
米粉パン小麦なしを作ると 粉残りが多い	■米粉を水より先に入れませんでしたか。米粉は水の後に入れてくだ さい。
予約をすると米粉パン小麦 ありの出来栄えが悪い	■室温25℃以上のときに予約しませんでしたか。材料の温度が上がってしまうため、長時間の予約はしないでください。
ごはんパンに粒残りがある	■ごはんがかたまっていませんか。ごはんに水をかけてしっかりとほぐしてからパンケースに入れてください。
具材が片寄る	■具材の種類や生地のかたさによって片寄ることがあります。
粗混ぜ にしてもチョコ レートが溶ける	■投入直前まで冷凍していますか。パンの発酵温度はチョコレートが溶ける温度よりも高いため、チョコレートが溶けることがあります。 南前まで含恵し、チップ状の物からmm角以下の物を入れてください

直前まで冷凍し、チップ状の物か5mm角以下の物を入れてください。

# その他

# 1次発酵の目安

- ■生地をパンケースに入れたまま、指に小麦粉をつけ、生地の中央を 刺してみてください。指の穴がそのまま残れば発酵は十分です。 足りない場合は 124 1次発酵(温度/時間) で追加発酵してください。
- 117クロワッサン 、120ベーグル はステップ1で 1次発酵 を 行いません。そのため、ステップ1終了後にはあまりふくらんでい ません。

# 成形・発酵させた生地が ベタッとしている

■発酵時間は適切ですか。上記の「1次発酵の目安」を参照し、発酵 してください。

# クロワッサンがうまくでき ない

- ■包み込むバターが溶けていませんか。バターが溶けているとうまく 層になりません。生地をよく冷やしてからバターを包み込んでくだ
- ●特に室温が高い場合は生地を長めに冷やしてください。

# メロンパンのクッキー生地 が割れる

- ■クッキー生地を十分に混ぜましたか。混ぜが足りないと割れること があります。よく混ぜてください。
- ■クッキー生地をなめらかな状態でまとめましたか。なめらかでないと 割れることがあります。なめらかに混ぜてください。
- ■クッキー生地をパン生地に無理に巻き込もうとしていませんか。 クッキー生地は上にのせてかるく押さえて密着させてください。
- ■格子模様を深く入れていませんか。深いと割れることがあるので深 くしないでください。

# メロンパンのクッキー生地 が柔らかくダレる


- ■クッキー生地を作るとき、バターは溶け過ぎていませんか。溶け過 ぎていると液体分が多い生地になってしまいます。バターは溶かし 過ぎないでください。
- ●バターが溶けてしまうと、生地を冷やしてもダレやすくちぎれやすい 生地になってしまいます。

# 白パンの皮がかたい、 焼き色が濃い

- ■あら熱が取れたらポリ袋に入れると皮を柔らかく保てます。
- ■白パンも焼き色はつきます。真っ白ではありません。

# 本体のお手入れ

お手入れは**すぐ**に**こまめ**にがポイントです。



# スチーム噴出口

かたく絞ったぬれぶきんでふきます

スチーム使用後は白いあとが残ることがあります。かたく絞った ぬれぶきんでこまめにふき取ります。

# 加熱室内壁・前面・ドア内側・カバー

かたく絞ったぬれぶきんでふきます

- ■加熱室内についた水滴はかたく絞ったぬれぶきんでふき 取ります。
- ■汚れがひどいときは、台所用中性洗剤をつけた布でふき取り、 その後かたく絞ったぬれぶきんで洗剤をよくふき取ります。
- ■カバーは強くこすらないでください。破損、割れ、カケの おそれがあります。

# 外側

# 柔らかい布でふき取ります

汚れがひどいときは、台所用中性洗剤をつけた布で ふき取り、その後必ず、かたく絞ったぬれぶきんで 洗剤をよくふき取ります。

# 前面ドア内側

勘合部にすき間があるため、飲み物や汁物をこぼ さないように注意してください。

# ねりモーターギア部

ねりモーターギア部のすき間に材料や水が入った 場合、楊枝などに水でぬらしてかたく絞った布き れを巻いてふき取ってください。

# レッグカバー

外して洗えます 給水タンクを外し てから、左右前方 / のくぼみに指をノ



るく持ち上げながら手前に引いて外します。 台所用中性洗剤をつけたスポンジで汚れを落として 水洗いし、水けを十分にふき取ります。

セットするときは、カチッと音がするまで確実に奥 まで押し込んでください。(確実にセットしないと

# 本体を持ち上げるときは、レッグカバーを外します

水もれやスチーム不足の原因になります。)

# 臭いが気になるとき (脱臭)

加熱室を空の状態にして ドアを閉める





を回し 42脱臭 を選択する

空焼き(脱臭)はヒーター(グリル・オーブン 加熱)で行います。加熱時間は20分です。





を押してスタートする

終了音が鳴ったら終了です

空焼き終了後、冷却のためファンが約3分間 回転し、冷却終了後自動停止します。



テーブルプレート、黒皿、グリル皿 を入れない。 梱包材もすべて取る。

給水タンク[空]

# 水抜きのしかた



テーブルプレート をセットしてドア を閉める



表示部に現在時刻 が表示されている ことを確認し、給水 タンクを本体から引 き抜く



を回して |41清掃||を選択 する



を押して スタートする

スタートすると「ゴポッ」 とポンプが水を吸う 音がします。 異常ではありません。



Y 1 Sallip テーブル

終了音が鳴ったら 水抜きが終わる

加熱室内についた水滴は かたく絞ったぬれぶきん でふき取ります。

Ω

# 加熱室の清掃のしかた

スチームを発生させ、加熱室内の汚れをふき取 りやすくします。



テーブルプレートをセットしてドア を閉める

表示部に現在時刻が表示されて いることを確認し、給水タンクを セットする (給水タンクの使いかた →P.26)

を回して 41清掃 を選択する

を押してスタートする

終了音が鳴ったら次の手順で 清掃してください

加熱室が冷めてから汚れをふき 取ってください 使用後、給水タンクを空にします。

加熱室の清掃終了後には、パイプ (本体内部)の水抜きを行ってく ださい。操作の手順は、「水抜きの しかた」を参照してください。

# **!** 注意



加熱室内壁、ドアファインダーに 食品くずや汁をつけたままにしない

火花 (スパーク) が出たり、さびや悪臭・ 破損・火災の原因になります 加熱室内は塗装コート処理がしてあります。 傷つきやすいので、たわしなどかたい物

操作パネルやドア、加熱 室などをオーブンクリー ナー、シンナー、ベンジン、 スプレーのガラスみがき、 漂白剤などでふかない

> 傷・変形の原因になります 化学ぞうきんの使用は、その 注意書きに従ってください

でこすらないでください





キャビネットやドア、操作パネル、 加熱室内に水をかけない

感電、故障の原因になります



■ 41清掃 の加熱中や終了後、顔など を近づけて、ドアを開けない

加熱終了後も一部スチームが出ている ことや、お湯がとび出すことがあり、 やけど・けがの原因になります

■ 41清掃 の中断や、終了後は加熱室 側面のスチーム噴出口には触れない

スチーム噴出口の近傍は熱くなっており、 やけどの原因になります


加熱室が熱くなくても、スチーム噴出口や ネジ部が高温になっていることがあります


# 付属品のお手入れ

# パンケースのお手入れ

■パンケースのお手入れは、パンを取り出したら、パンケースの中にぬるま湯か水を入れて汚れがふやけて取れやすくなるまでおき、台所用中性洗剤をつけたスポンジで汚れを落として水洗いするすぐに水けをふき取って乾燥させる

スポンジたわしのかたい面でこすらないでください。表面のフッ素処理を傷つける原因になります。





パンケース

- ■食器洗い乾燥機、食器乾燥機、食器洗い機に入れない フッ素処理の剥がれやシール材を傷める原因になります。
- ■回転軸にこびりついた汚れは市販のキッチン用小物ブラシや、 歯ブラシなどで落とす

回転軸のまわりを竹ぐしや針金などでお手入れしない。


- ■パンケースは水に沈めない 特にパンケースの脚部を水に沈めないように注意して お手入れをしてください。
- ■他のベーカリー用付属品と一緒に収納ケースに入れる




# 投入器のお手入れ


■投入器のお手入れは、台所用中性洗剤をつけたスポンジで汚れを落とし、 水洗いする

投入器は水に沈めないでください。機構部に食品くずが入り故障の原因になります。 すき間についた汚れも落としてください。そのままにしておくと駆動部の 動きが悪くなり、具材の自動投入ができなくなります。





■すぐに使う場合は空ぶきしない 静電気でドライイーストが落ちなくなります。






投入器


# パンケース台のお手入れ

- ■汚れはかたく絞ったぬれぶきんでふき取る
- ■汚れがひどいときは、台所用中性洗剤をつけたスポンジで 汚れを落として水洗いする
- ■食器洗い乾燥機、食器乾燥機、食器洗い機に入れない 変形・変色の原因になります。
- ■水けをふき取り乾燥させ、他のベーカリー用付属品と一緒に 収納ケースに入れる



# ねり羽根・ホームベーカリー用スプーン・計量カップのお手入れ

- ■台所用中性洗剤をつけたスポンジで汚れを落として水洗いする スポンジたわしのかたい面でこすらないでください。
- ■食器洗い乾燥機、食器乾燥機、食器洗い機に入れない 変形・破損の原因になります。
- ■水けをふき取り乾燥させ、ねり羽根とホームベーカリー 用スプーンを計量カップに入れてパンケースに入れ、 収納ケースに入れる




ねり羽根 ホームベーカリー用 スプーン



<sup>ヵ</sup> 計量カップ

# 収納ケースに入れる

- ■次の手順で収納する
- ①ねり羽根とホームベーカリー用スプーンを計量カップに入れ、 計量カップをパンケースの中に入れる
- ②投入器に具材容器をセットする
- ③パンケース台を収納ケースに入れる
- ④パンケースに投入器をセットして、収納ケースに入れる
- ⑤収納ケースのドアを閉じ、ツマミを回転させてロックする
- ■ベーカリー用付属品を入れた状態でドアを下に向けない ドアが開いて落下すると、変形・破損の原因になります。



# 注意



## パンケースや投入器を水に浸して洗わない

破損・故障・さびの原因になります

投入器の具材容器は水に浸けて洗うことができます パンケースや投入器の本体は水が中に入ると、 完全には取れにくく残ってしまうため、水には 浸さないようにしてください



## 収納ケースに入れるときは冷めてから入れる

破損・変形の原因になります

加熱終了直後のパンケースなどの付属品は

熱くなっています 冷ましてから、お手入れをし、水けをふき取って から収納してください お手入れ

# お手入れ(つづき)

# 付属品のお手入れ(つづき)

# テーブルプレートのお手入れ

■外して洗えます

があります。

台所用中性洗剤をつけたスポンジで汚れを落として水洗いし、水けを十分ふき取ります。 取れにくい汚れは、市販のクリームクレンザー(研磨剤入り)をつけて、その部分をこすって 洗い流します。




■衝撃を加えると割れるおそれがあります

割れたり、ひびが入ったときは、そのまま使用せず、お買い上げの販売店にご相談ください。 そのまま使用すると故障の原因になります。

# 黒皿・給水タンクのお手入れ

■台所用中性洗剤をつけたスポンジで汚れを落として水洗いし、水けを十分にふき取ります




●給水タンクは食器洗い乾燥機、食器乾燥機、食器洗い機には入れないでください。 給水タンクの変形、破損の原因になります。


黒皿



# グリル皿のお手入れ

■グリル皿は脚を外して洗うことができます グリル皿を、脚をたたんだ状態で下向きにして、水平な台の上に置きます。 グリル皿を押さえ、脚の取り付け部付近を矢印方向に引いて外します。








スポンジ部分

かたい部分(研磨剤入り不織布)

# お願い

お手入れの際は、表面、裏面ともスポンジたわしのかたい部分や研磨剤 入りのナイロンたわしなどでこすらないでください

表面のフッ素が剥がれる原因となります



■アルカリ性洗剤を使用しないでください。変色や剥がれの原因になります。



黒皿、グリル皿は、金属たわしや 鋭利な物でこすらない

さびる原因になります



テーブルプレートは金属たわし や鋭利な物でこすらない

けが・破損の原因になります



テーブルプレートに衝撃を加えない

けが・破損の原因になります



テーブルプレートに食品くずや汁をつけた ままにしない

火花 (スパーク) が出たり、さびや悪臭・破損・ 火災の原因になります

加熱室内は塗装コート処理がしてあります。傷つきやすい ので、たわしなどかたい物でこすらないでください。

# お困りのときは

現象

原 因

電源が入らない

1あたため を押して も受け付けない ボタンを押しても受け 付けない

- ●電源プラグが抜けていませんか。
- ●配電盤のヒューズ、またはブレーカーが切れていませんか。
- ●表示部に現在時刻が表示されていますか。表示がない場合ドアを開閉してください。 現在時刻を表示します。 (待機時消費電力オフ機能がはたらいています。) 🔷 P.2
- ●ドアはきちんと閉まっていますか。
- ●ドアを開け閉めし直しても正常になりませんか。
- ●専用ブレーカーを切り入れ直してドアを開閉しても正常になりませんか。

食品がまったくあたた まらない

| を押し表示部に | と現在時刻だけが表示されていませんか。

店頭用の「モード」に設定されています。

「シリル」を3回押し、(産業)を1回押す」この操作を3回繰り返すと、

表示部のデモ表示が消え、加熱できます。

# スチームが出ない

- ●給水タンクに水が入っていますか。
- ●室温が低くありませんか。給水経路が凍結している可能性があります。 ●カルシウムの多い水を使い続けるとスチームボイラーにカルキが溜
- まりスチームが出なくなる場合があります。お買い上げの販売店に 修理を依頼してください。 → P.187
- ●オートベーカリーメニューと手作りベーカリーメニューのステップ1は、パン ケースがロックされていないと「C13」と表示が出て調理が始まりません。 パンケースが確実にロックされていることを確認してください。
- ●オートベーカリーメニューと手作りベーカリーメニューのステップ1は加熱 室内の温度が高いと「メニュー番号」が点滅してスタートしません。 音声案内に従って、冷却運転を行ってください。

ベーカリー機能のメニュー を選択して、一を押し ても動かない

【冷却運転のしかた】以下の手順で行います。

- ①ロックを外し、パンケースを取り出し、ドアを閉めます。
- ) を押して、冷却運転をスタートします。
- ③「ピピピピッ」と3回鳴ったら終了です。
- ④パンケースをセットして、ロックし、(素)を押して、調理をスタートする。
- ●パンケースをセットしたまま、手作りベーカリーメニューのステップ2・3に 進もうとしていませんか。ステップ2・3はテーブルプレートと黒皿を使用 するため、パンケースがセットされたままではスタートできません。
- ●オートベーカリーメニューや手作りベーカリーメニューのステップ1以外 のメニューではテーブルプレートをセットする必要があります。 テーブルプレートがセットされているか確認してください。

# ドライイースト・具材が 投入されていない

- ●イースト投入口がぬれていると投入しにくくなり、イースト投入口に残ることがあります。 イースト投入口はかたく絞ったぬれぶきんでふいてから自然乾燥させてください。
- ●イースト投入口はからぶきしないでください。イースト投入口が静電気を 帯びていると投入しにくくなり、イースト投入口に残ることがあります。 かたく絞ったぬれぶきんでふいてから自然乾燥させてください。
- ●ドライイーストが湿っていると投入しにくくなり、イースト投入口に残ることがあり ます。ドライイーストは新鮮な物を使い、冷蔵室で密閉して保存してください。
- ●具材容器に具材を入れ過ぎたり、大きな具材 (1cm角以上) を入れると、 具材容器の壁に引っかかり落ちないことがあります。材料の分量や 大きさは本書の記載に従ってください。
- ●「H28」「H29」と表示が出て調理を中止する場合は、自動投入レバー を動かす電気部品 (ソレノイド) が故障しています。 お買い上げの販売店 に修理をご依頼ください。

お手入れ

お困りのときは

# 原 因

加熱中「カチ、カチ・・・」と音がする マイコンがレンジやヒーターなどの切りかえをするときのスイッチ音です。 加熱中「ジージー」と音がする インバーターの作動音です。 レンジ加熱のとき「パチン」と音がする ドアと加熱室の接触面に付着していた水滴がはじける音です。 オーブン、グリル加熱のと 高温のため、加熱室が膨張する音がすることがありますが故障ではあ き「ポコッ」と音がする りません。 スチーム使用中音がする 給水タンクから水を吸込むときに空気をかむ音です。

調理終了後、しばらくする

と「カチッ」と音がする

調理終了後にドアを閉めてから10分過ぎたときにはたらく待機電力を オフするスイッチの音です。

から煙が出た

オーブン加熱中、加熱室 加熱室内壁面が汚れていたり、食品くずがついていませんか。 かたく絞ったぬれぶきんでふき取ります。

終了音の音色が切りか わったり、無音になった

ドアを開閉して表示部に現在時刻を表示させてから、 | 手動 | を押し、さらに を3秒以上押すとメロディー音とブザー音の切りかえができます。

同様に 季 を押した後、 を3秒以上押すとメロディー音と無音の 切りかえができます。 -> P.23

電源プラグを差し込むとき「カチッ」と 音がしたり、火花(スパーク)が出る

煙

電源回路に充電するためで故障ではありません。

レンジのとき火花(スパー ク)が出る

- ●黒皿、グリル皿を誤って使用していませんか。
- ●アルミホイルを使って加熱していませんか。
- ●加熱室壁面、ドアファインダーなどに金属製の調理道具やアルミホ イルが触れていませんか。
- ●加熱室壁面やテーブルプレートなどに食品くずがついていませんか。

たとき煙が出た

初めてオーブンを使っ 加熱室は防錆のため油を塗っています。初めてお使いのときは、空焼 き (脱臭) をして油を焼き切ってください。 (→ P.7)

スチーム噴出口に白い 付着物が残る

白い付着物の成分は水道水に含まれているミネラル分 (カルシウム、マグ ネシウム) が蒸発して残った物です。ミネラル分は有害ではありません。 かたく絞ったぬれぶきんでふき取ります。

調理が終了しても ファンの風切り音がする 繰り返して調理した後(合計調理時間8分以上の場合)や、 を押した を押した とき、電気部品を冷却するためファンが約3分間回転する場合がありますが、 故障ではありません。冷却が終了するとファンは自動的に停止します。

ベーカリー機能のメニューを スタートして少しすると 「コツン」と何度か音がする

ドライイーストや具材を自動投入するために、イースト投入口や具材 容器の開閉板が開く音です。異常ではありません。

食器が揺れて音がする

ねり運転中は食品をねるため、本体が揺れます。特に食器棚一体型の ねりを行っているときに、 レンジ台に据え付けた場合やレンジ台の収納棚や天面に食器を重ねて 置いた場合は、本体から振動が伝わり、食器が揺れて音がしますが、 異常ではありません。

	現象	·····································
	加熱中、表示部やドアが くもったり、水滴が落ちる	メニューによって食品から出た水分が水蒸気となり、表示部やドアの 内側がくもることがありますが故障ではありません。ドアの内側など に露がつき、床に落ちたときは、ふきんでふき取ってください。
水滴・	加熱室内に水滴が付着したり 溜まる	スチーム調理やメニューによって食品から出た水蒸気が加熱室壁面に水滴として付着したり、加熱室底面に溜まることがあります。水滴はこまめに ふき取ってください。 → P.94
庫内灯・ヒ	オートベーカリーメニューの 調理中・オーブン予熱中に 庫内灯が消灯している	節電のため庫内灯を消灯しています。 を押すと庫内灯が点灯します。 消灯するときは、もう一度 を押してください。
<b>ーター</b>	庫内灯の明るさがかわ るときがある	断続運転のとき庫内灯の明るさがかわることがあります。 故障ではありません。
	熱風ヒーターが赤熱したり、 しなかったりする	加熱室の温度を一定にするため熱風ヒーターの通電を断続します。
	ねりの途中に、熱風ヒーター が赤熱することがある	加熱室の温度を生地に適した温度に保つためにヒーターを使うことが あります。
	250℃に設定できないことがある	加熱室が熱い場合の最大設定温度は230℃になります。
	セットした温度が途中 でかわることがある	オーブン のとき、250℃の運転時間は約5分です。その後は自動的に 230℃に切りかわります。
	予熱途中で加熱室温度の表示が10~20℃上下するまた断続音がする	加熱室温度が安定するまで温度表示がかわります。故障ではありません。また予熱中は熱風ヒーターが断続運転するため断続音がすることがありますが故障ではありません。
設定	予熱設定温度が表示され る前に予熱が終了した	電源電圧や室温等の影響で設定温度まで表示される前に予熱が終了することがあります。また、予熱開始より45分が経過すると予熱は終了します。予熱が終ってそのままにしておくと、10分間予熱を継続した後、庫内灯が消えたまま、設定した時間を加熱します。
Æ	残り時間が途中でかわ ることがある	オートメニューのとき、料理を上手に仕上げるため加熱途中で残りの 加熱時間がかわることがあります。
	ドアを開けると加熱が 取り消される	レンジ·オーブンメニューでは残りの加熱時間を表示していないときに ドアを開けると、加熱が取り消されます。
	予約することが できない	予約機能は一部のオートベーカリーメニューでのみ使うことができます。 レンジ・オーブンメニューや手作りベーカリーメニューを選択している ときに 予約 は使えません。
	希望する時刻に予約 することができない	予約できる時間はメニューによって違います。予約できない時間が選択させていてると、「完了時刻」が点滅し、を押しても予約調理が

開始しません。 → P.74、75

お困りのときは

給水タンクに水が入っていないためです。水を補給してください。約 1~2分後に「給水」表示が消灯します。補給してもオートメニューでは 「給水」表示が消灯しない場合があります。

現在時刻が大幅にずれ たり、「--時--分」と 表示される

長年のご使用で内蔵電池が消耗しているためです。調理はできますが、予 約機能は使えません。このような場合は現在時刻の再設定をお願いします。 (「現在時刻の合わせかた」を参照 → P.5) 現在時刻を再設定しても、 ご使用中に同様の現象になってしまう場合は、お買い求めの販売店に電池 の交換(有償)をご依頼ください。

過熱水蒸気が出ているのが わからない

オーブン、グリルと組み合わせて加熱しているため加熱室内の温度が 高く、過熱水蒸気の粒子が非常に細かいため見えません。

ドアから蒸気がもれる

少量の蒸気が出ることがありますが、異常ではありません。

給水タンクの水が減らない

メニューによって給水タンクの水の減水する量が異なります。

調理中に運転が止まり、 電源を入れると 「C16」が表示される

- ●オートベーカリーメニューの調理中に1分以上の停電があると調理が とりけされます。1分未満の停電の場合は、停電から復帰後に自動で 調理を再開します。
- ●電源プラグを抜いてしまったときも、停電の場合と同様に1分未満で あれば調理を再開することができます。

材料が全く混ぜられず、 粉の状態で残る

ねり羽根をつけ忘れて調理を開始すると材料を全くねることができま せん。ねり羽根がセットされているかを確認してください。 ねり羽根をセットしても全くねられていない場合や、「H27」と表示が 出て運転が止まる場合は、ねりモーターが回転していません。 お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

# お知らせ表示が出たとき

表示例

確認するところ

●トリプル重量センサー (GPS) のO点調節の方法 00 が間違っています。

01

●トリプル重量センサー (GPS) の調節中にドアを開けました。

02

●テーブルプレートが必要な メニューでテーブルプレート がセットされていません。

# 直しかた

テーブルプレートだけをのせてドアを閉め て、とりけします。数秒後、重量センサー の「O点調節」が完了します。 → P.6

ドアを閉めて、とりけします。数秒後、 重量センサーの「0点調節」が完了します。

加熱室の底面にテーブルプレートをセットして、 ドアを閉めて、(\*\*\*)を押します。テーブルプレート をセットしてもくり返し表示される場合は、 を3秒以上押して、重量センサーの「0点調節」 をします。 **→ P.6** 

# お知らせ表示が出たとき(つづき)

確認するところ 表示例

03

●8解凍の食品の分量が多過

09

●パンケースがセットされずに、 テーブルプレートがセット されています。

E 13

●パンケースを使うメニューで パンケースがロックされてい ません。

[ 14

●パンケースを使わないメニュー でパンケースがロックされて います。

£ 15

●室内の温度が低過ぎます。 (-5℃以下)

£ 15

●オートベーカリーメニュー を調理中または予約待機中 に約1分以上の停電があり ました。ドアを開け、パン ケース・投入器の状態を確 認してください。

E 17

●ねり羽根に材料が引っか かっているか、材料が多い ため、ねりモーターの負担 が大きくなり、保護装置が 働いて回転しなくなって います。

給水

●給水タンクの水がありません。

●外来ノイズなどの影響によ

る一時的な誤動作や機械室

内の部品故障を検出した際

などに運転を停止します。

●部品の故障表示

 $H \times \times$ ※※は2けたの数字を表示します。

H※※表示例

X !! X 28

X 55

直しかた

解凍する食品の分量を100~1000gにし ます。→**P.39** 

加熱室内からテーブルプレートを取り外し、 パンケース台・投入器をセットしたパンケース をセットし、ロックしてください。ドアを閉じ、 (学)を押して調理を再開してください。

パンケース台・投入器をセットしたパンケース をセットし、ロックしてください。ドアを閉じ、 (戻す) を押して調理を再開してください。

パンケース台・投入器をセットしたパンケース を取り出し、指定された付属品を入れてドアを 閉じ、参考を押して調理を再開してください。

室内をあたためてから調理してください。最適 な温度は約20℃です。

焼く前の生地であれば、再利用が可能な 場合があります。 → P.87

加熱室内からパンケースを取り出し、引っかかって いる材料を取り除き、大きな材料は小さく刻んで ください。パンケースをセットし直して (寒) を 押して調理を再開してください。材料が多い場合は、 材料を減らして再開しても各材料の割合がかわる

給水タンクに水を補給します。→P.26

ためうまく仕上がりません。

を押します。(「H※※」の表示は消えます。) または電源プラグを抜いて、差し込みなおした 後、ドアを開閉し、もう一度電源を入れてくだ さい

お困りのときは

お困りのときは

00…「オートメニュー」のメニュー番	
00…「オートメニュー」の応用メニュ	1ーです
標準計量カップ・スプーンでの質量表 105	

105	
焼き物〔肉〕	蒸し物
<b>12</b> ローストチキン 106 <b>21</b> ローストビーフ 106	15 茶わん蒸し
グレービーソース	15 手作り豆腐 118
19 焼き豚	28 豚肉の蒸し物 119
<b>19</b> ひとくち焼き豚 106 <b>20</b> 焼きとり 107	<b>28</b> キャベツの皮シューマイ 119 <b>27</b> 白身魚の姿蒸し 119
20 バーベキュー・・・・・・ 107	
20 塩焼きとり 107	揚げ物
20 鶏もも肉のバーベキュー 107	33 鶏のから揚げ (標準) 120
<b>20</b> つけ焼き 107 <b>20</b> 豚バラ肉のバーベキュー 107	36 鶏のから揚げ (ヘルシー)… <b>()</b> 120
<b>22</b> スペアリブ·························107	33 たらのから揚げ 120
31 ハンバーグ (標準) 108	33 豚のから揚げ
<b>34</b> ハンバーグ (ヘルシー) ··· <b>○</b> 108	33 ヒレカツ······ 120
31 豆腐入りハンバーグ 108	<b>33</b> チキンカツ······· 121
<b>31</b> いわしのハンバーグ 108 <b>31</b> ビーフハンバーグ 108	煎りパン粉の作りかた
32 鶏のハーブ焼き (標準) 109	26 野菜の天ぷら
35 鶏のハーブ焼き (ヘルシー) ◎109	かぼちゃの天ぷら 121 さつまいもの天ぷら 121
鶏の照り焼き 109	れんこんの天ぷら 121
鶏の三味焼き	26 魚介の天ぷら
ピリ辛ウイング	えびの天ぷら 121
チキンソテー 110	いかの天ぷら
豚肉のごまみそ焼き 110	あなごの天ぷら 121
焼き物〔魚〕	<b>26</b> えびフライ······ 121
	26 白身魚のフライ 121
<b>13</b> 塩ごけ 111	<b>26</b> かきフライ······ 121
<b>13</b> 生ざけの塩焼き 111 <b>13</b> 塩さば 111	煮物・スープ
13 さばのごま焼き 111	
13 生さばの塩焼き 111	<b>37</b> マーボーなす 122 <b>37</b> 鶏ささみと豆腐のみぞれ煮 122
13 干物いろいろ (3 種) 111	37 肉豆腐
(あじの開き、やなぎかれい、赤魚など)	
13 ぶりの昭り悔き 111	<b>37</b> 牛肉とごぼうのしぐれ煮 123
<b>13</b> ぶりの照り焼き 111 さけのムニエル 112	<b>37</b> 牛肉とごぼうのしぐれ煮 123 <b>37</b> 簡単ぶり大根 123
さけのムニエル 112 かますの香草焼き 112	37 牛肉とごぼうのしぐれ煮12337 簡単ぶり大根12314 肉じゃが124
さけのムニエル 112	37 牛肉とごぼうのしぐれ煮12337 簡単ぶり大根12314 肉じゃが12414 ポークカレー124
さけのムニエル	37 牛肉とごぼうのしぐれ煮12337 簡単ぶり大根12314 肉じゃが12414 ポークカレー12414 チキンカレー…124黒豆…124
さけのムニエル····································	37 牛肉とごぼうのしぐれ煮12337 簡単ぶり大根12314 肉じゃが12414 ポークカレー12414 チキンカレー…124黒豆124大豆と昆布の煮物…124
さけのムニエル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	37 牛肉とごぼうのしぐれ煮12337 簡単ぶり大根12314 肉じゃが12414 ポークカレー12414 チキンカレー124黒豆124大豆と昆布の煮物…124とん汁125
さけのムニエル····································	37 牛肉とごぼうのしぐれ煮       123         37 簡単ぶり大根       124         14 肉じゃが       124         14 ポークカレー       124         14 チキンカレー       124         黒豆       124         大豆と昆布の煮物…       124         とん汁       125         野菜のポタージュ4種       かぼちゃのポタージュ       125
さけのムニエル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	37 牛肉とごぼうのしぐれ煮 123 37 簡単ぶり大根 123 14 肉じゃが 124 14 ポークカレー… 124 15 エラントレー 124 黒豆 124 大豆と昆布の煮物 125 野菜のポタージュ 4種 かぼちゃのポタージュ 125 にんじんのポタージュ 125
さけのムニエル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	37 牛肉とごぼうのしぐれ煮       123         37 簡単ぶり大根       124         14 肉じゃが       124         14 ポークカレー…       124         12 手キンカレー…       124         黒豆…       124         大豆と昆布の煮物…       124         とん汁…       125         野菜のポタージュ4種       かぼちゃのポタージュ…       125         にんじんのポタージュ…       125         グリンピースのポタージュ…       125
さけのムニエル・・・・・・ 112 かますの香草焼き・・・・・・ 112 まぐろのソテー・・・・ 112 <b>焼き物〔その他〕</b> 24 グラタン・・・・ 113 ホワイトソース・・・・ 113 市販の冷凍グラタン・・・・ 113 24 えびのドリア・・・・ 114 焼き野菜・・・・ 114	37 牛肉とごぼうのしぐれ煮 123 37 簡単ぶり大根 124 14 肉じゃが 124 14 ポークカレー… 124 黒豆… 124 大豆と昆布の煮物 125 野菜のポタージュ 4 種 かぼちゃのポタージュ 125 にんじんのポタージュ 125 ヴリンピースのポタージュ 125 じゃがいものポタージュ 125
さけのムニエル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	37 牛肉とごぼうのしぐれ煮 123 37 簡単ぶり大根 124 14 肉じゃが 124 14 ポークカレー 124 黒豆 124 大豆と昆布の煮物 125 野菜のポタージュ4 種 かぼちゃのポタージュ… 125 にんじんのポタージュ… 125 でリンピースのポタージュ 125 じゃがいものポタージュ… 125
さけのムニエル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	37 牛肉とごぼうのしぐれ煮 123 37 簡単ぶり大根 124 14 肉じゃが 124 14 ポークカレー… 124 黒豆… 124 大豆と昆布の煮物 125 野菜のポタージュ 4 種 かぼちゃのポタージュ 125 にんじんのポタージュ 125 ヴリンピースのポタージュ 125 じゃがいものポタージュ 125
さけのムニエル・・・・・・ 112 かますの香草焼き・・・・・ 112 まぐろのソテー・・・・ 112 <b>焼き物〔その他〕 24</b> グラタン・・・・・ 113 ホワイトソース・・・・ 113 市販の冷凍グラタン・・・・ 113 113 114 24 ラザニア・・・・ 114 焼き野菜・・・ 114 なすとトマトのチーズグラタン・・・ 114 ハンガリアンポテト・・・・ 115 トマトのチーズ焼き・・・ 115 トマトのチーズ焼き・・・ 115 ベークドポテト・・・ 115	37 牛肉とごぼうのしぐれ煮 123 37 簡単ぶり大根 124 14 肉じゃが 124 14 ポークカレー… 124 黒豆… 124 大豆と昆布の煮物 125 野菜のポタージュ4種 かぼちゃのポタージュ 125 にんじんのポタージュ 125 じゃがいものポタージュ 125 じゃがいものポタージュ 125 ミネストローネ 125  ごはん (炊飯) 126
さけのムニエル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	37 牛肉とごぼうのしぐれ煮 123 37 簡単ぶり大根 124 14 肉じゃが 124 14 ポークカレー… 124 黒豆… 124 大豆と昆布の煮物 125 野菜のポタージュ4種 かぼちゃのポタージュ・ 125 でリンピースのポタージュ 125 じゃがいものポタージュ 125 ミネストローネ 125  ごはん (炊飯) 126 ピースごはん 126
さけのムニエル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	37 牛肉とごぼうのしぐれ煮 123 37 簡単ぶり大根 124 14 肉じゃが 124 14 ポークカレー… 124 黒豆… 124 大豆と昆布の煮物 125 野菜のポタージュ4種 かぼちゃのポタージュ・ 125 でリンピースのポタージュ 125 じゃがいものポタージュ 125 ミネストローネ 125  ごはん(炊飯) 126 五穀ごはん 126 五穀ごはん 126
さけのムニエル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	37 牛肉とごぼうのしぐれ煮 123 37 簡単ぶり大根 124 14 肉じゃが 124 14 ポークカレー… 124 黒豆… 124 大豆と昆布の煮物 125 野菜のポタージュ4種 かぼちゃのポタージュ・ 125 でリンピースのポタージュ 125 じゃがいものポタージュ 125 ミネストローネ 125  ごはん(炊飯) 126 五穀ごはん 126 麦ごはん 126 麦ごはん 126
さけのムニエル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	37 牛肉とごぼうのしぐれ煮 123 37 簡単ぶり大根 124 14 肉じゃが 124 14 ポークカレー 124 黒豆 124 大豆と昆布の煮物 125 野菜のポタージュ4種 かぼんじんペースのポタージュ 125 じゃがいもし、コンピースのポタージュ 125 ミネストローネ 125  ごはん (炊飯) 126 五穀ごはん… 126 素飯 (おこわ) 126 赤飯 (おこわ) 126
さけのムニエル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	37 牛肉とごぼうのしぐれ煮 123 37 簡単ぶり大根 124 14 肉じゃが 124 14 ポークカレー… 124 黒豆・昆布の煮物 125 野菜のポタージュ4種 かぼちゃのポタージュュ 125 ではんじんのポタージュュ… 125 ですかいものポタージュ 125 ミネスト 125  ごはん物  ごはん(炊飯) 126 五穀ごはん… 126 五穀ごはん… 126 五穀ごはん… 126 素飯(おこわ) 126 素飯(おこわ) 126   1
さけのムニエル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	37 牛肉とごぼうのしぐれ煮 123 37 簡単ぶり大根 124 14 肉じゃが 124 14 ポークカレー 124 黒豆・昆布の煮物 125 野菜のポタージュュー… 125 ビャがいものポタージュュ… 125 ビャがいものポタージュュ… 125 ビャがいしースのポタージュ 125 ミネスト
さけのムニエル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	37 牛肉とごぼうのしぐれ煮 123 37 簡単ぶり大根 124 14 肉じゃが 124 14 ポークカレー 124 黒豆・昆布の煮物 125 野菜のポタージュ4種 かぼちゃのポタージュュ 125 ビャがいものポタージュュ… 125 ビャがいものポタージュュ… 125 ビャネスト 125  ごはん物  ごはん(炊飯) 126 五穀ごはん… 126 五穀ごはん 126 素飯(おこわ) 126 素飯(おこわ) 126    127   130 手作りパークハム 127

25 チンジャオロウスー (牛肉とピーマンの細切りいため) 117

蒸し物	
15 茶わん蒸し	118 118 118 119 119 119
揚げ物	
33 たらのから揚げ	120 120 120 120 120 120 120 121
	121 121 121
えびの天ぷら	121 121 121 121 121 121 121
煮物・スープ	
37 マーボーなす・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	122 123 123 123 124 124 124 124 124 125
かぼちゃのポタージュにんじんのポタージュグリンピースのポタージュ	125 125 125 125 125 125
ごはん物	
ごはん(炊飯) ピースごはん 五穀ごはん	126 126 126 126
また。 ・一般である。 ・一を、 ・一を、 ・一を、 ・一を、 ・一を、 ・一を、 ・一を、 ・一を、 ・一を、 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	126

118 118 118 119	<b>自家製食品〔魚〕</b> 30 さんまの柔らか煮
119	<b>自家製食品 (野菜・くだもの)</b> 30 ドライハーブ&スパイス(10種) … 129
120 120 120 120 120 120 120 121	青じそ・セロリ・パセリ・あさつき・ れンシシロgテマィル・チャーヒル・タイム・セージィメパーミント 30 ドライフルーツ (7種) バナナのドライフルーツ・・・・・ 129 りんごのドライフルーツ・・・・・ 129 キウイのドライフルーツ・・・・・ 129 ブルーベリーのドライフルーツ・・・・・ 129 ぶどうのドライフルーツ・・・・ 129 いちごのドライフルーツ・・・・ 129 パイナップルのドライフルーツ・・・・ 129
121 121 121	自家製食品〔ヨーグルト〕
121 121	ヨーグルト・・・・・・ 130 ヨーグルトソース・・・・・・ 130 カスピ海ヨーグルト・・・・・ 130
121 121 121 121 121 121	<b>自家製食品 (コンフィチュール)</b> いちごのコンフィチュール・・・・・ 131 ブルーベリーのコンフィチュール・・・・・ 131 オレンジのコンフィチュール・・・・・ 131 ココナッツのコンフィチュール・・・・・ 131 キウイのコンフィチュール・・・・・ 131 なしのコンフィチュール・・・・・ 131
122 123 123 123 124 124	2 段調理 (肉と野菜)         39 鶏肉の香味焼き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
124 125 125 125 125	2 段調理 (魚と野菜)40 さばの柚香焼き・・・・・・・・ 13340 がりのみそ照り焼き・・・・・ 13340 じゃがいもとベーコンの洋風煮・・・・ 13340 さつまいものレモン煮・・・・ 133
125 125	簡単朝食セット
126 126 126 126 126	38 トースト(プレーン) 134 38 ピザトースト 134 38 チェルシートースト 134 38 アップルトースト 134 38 フレンチトースト 134 38 目玉焼き 135 38 チーズ目玉焼き 135 38 ベーコンエッグ 135

38 野菜のベーコン巻き……… 135

38 ウインナーソーセージのベーコン巻き・・・・・ 135 38 いり卵・・・・・・ 135

38 トマトのツナのせ……… 135

<b>2 品同時オーブン</b> 「お総菜2 品」、「お菓子2 品」の組み合せメニュー覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	166 167 167 167 167 168 169 170 171 172 173 173 173
大子   100、107   100、107   100、107   100、107   100、107   100   100   107   100   107   100   107   100   1	167 167 167 168 169 169 170 171 172 173 173
7 ホットチョコレート   151	167 168 169 169 170 171 172 173 173 173
138	168 169 169 170 171 172 173 173 173
16 チーズケーキ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	168 169 169 170 171 172 173 173 173
ロールケーキ(プレーン) 140 モカロールケーキ 140 抹茶ロールケーキ 140 ショコラロールケーキ 140 マドレーヌ 141 ブラウニー… 141 フラウニー… 141 フラフェン 141	169 169 170 171 172 173 173 173
T	169 170 171 172 173 173 173
#	171 172 173 173 173
マドレーヌ       141         ブラウニー       141         9       ほうれん草のごまあえ       152       116       フランスパン (バタール・クーペ)…         9       ほうれん草のソテー       152       116       ベーコンエピ         9・10 イタリアンサラダ       152       116       ブール	172 173 173 173
ブラウニー	173 173
	173
	173
フョコアグラマフィン····································	
パウンドケーキ (プレーン) ······ 142 <b>9</b> 野菜サラダ··············· 152 117 クロワッサン·················· 142 <b>10</b> ポテトサラダ············ 152 117 パン・オ・ショコラ ··········	
チョコバナナケーキ	
りんこり ーキ	176
ボーロ····································	177
絞り出しクッキー 143 6 大小りのあたため 153 119 チョコナップメロンハン 絞り出しクッキー 143 120 大小りのあたため 153 119 チョコナップメロンハン	
Tell	179
フップルパイ	179
りんごのプリザーブ 144 <b>オートベーカリーメニュー</b> 120 フィ麦ペーグル	
ハニージャル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	179
プチパイ······ 145 101 レーズンパン······ 156 122 とけ	
焼きメレンゲ	
スイートホテト	181
りんごのコンポート 146 101 セサミパン 158 127 もち	
サスタードクリー /	182
チョコまんじゅう	
みつまんじゅう・・・・・・・ 148 101 コーンパン・・・・・ 159 128 パスタ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
関立いでいる。 140 101 ハストラ 160 128 トマトパスタ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	183
17 蒸しチョコレートケーキ 149 103 バターリッチパン 160 128 いか墨バスタ	
※しハフ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
コーヒーゼリー	
レモンゼリー 150 106 ごはんパン 162	101
オレンジゼリー 150 - 106 梅としらすのパン 163 グレープゼリー 150 - 106 さつまいもパン 163	
切りもち・市販のパックもち 106 カレー粉パン 163	
フルーツ大福······· 150 107 ライ麦パン········· 164 あべ川もち······ 150 108 全粒粉パン······ 164	
いそべ巻き	
本書に使用している計量カップ・スプーンでの 標準計量カップ・スプーンでの質量表 (単位 g) (1mL = 1 質量 (重量) は表の通りです。	

111 天然酵母食パン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
<b>手作りベーカリーメニュー 手作りベーカリーメニュー</b> 113 バターロール(ロールパン)… 168         113 オニオンロール 169         114 丸パン 170         115 白パン 171         116 フランスパン (バタール・クーペ)… 172         116 ブール 173         116 ブール・・・・ 173         116 チーズ入りクーペ・・・ 173         117 クロフッサン・・・ 173         117 クロフッサン・・・ 175         118 あんパン・・・ 176         118 グマレイパン・ 176         118 ジャムパン・・ 176         118 ジャムパン・ 176         118 グマムパン・ 176         118 グロコンパン・ 177         120 ブルーベップル・ 179         120 ブルーベグル・ 179         120 黒糖ベーグル・ 179         121 ナザ・ 180         122 カルツォーネ・ 181         127 もちった 182         128 パスター 183         128 トマトパスター 183         128 トマトパスター 183         128 いか 183         129 そば・ 184         手動調理を使ったパン作りのしかた         184

110 米粉パン (小麦なし) …… 165

質量(重量)は表の通りです。

■加熱時間

約5分:5分を目安にして加熱します。 5~10分:5~10分を目安にして加熱します。 ■加熱時間の目安は、食品温度(常温)を基準

■料理集に使われる単位は、次の通りです。容量:1mL(ミリリットル)=1cc(シーシー)■料理写真は調理後盛りつけた物です。

※料理集本文に記載している□□□はオートメニューを示し、□□□□は手動調理を示します。

計量 食品名	小さじ (5mL)	大さじ (15mL)	カップ (200mL)	計量 食品名	小さじ (5mL)	大さじ (15mL)	カップ (200mL)
水・酢・酒	5	15	200	トマトピューレ	5	15	210
しょうゆ・みりん・みそ	6	18	230	ウスターソース	6	18	240
食塩	6	18	240	マヨネーズ	4	12	190
砂糖(上白糖)・片栗粉	3	9	130	粉チーズ	2	6	90
小麦粉(薄力粉)	3	9	110	生クリーム	5	15	200
小麦粉(強力粉)	3	9	110	油・バター・ラード	4	12	180 ラードは 170
パン粉	1	3	40	ココア	2	6	90
粉ゼラチン	3	9	130	白米	_	_	160
トマトケチャップ	5	15	230	炊きたてごはん	_	_	120

肉

# 焼き物〔肉〕

# あたためスタート

オーブン 過熱水蒸気

里皿 下段 テーブルプレート 合水タン

満水

使用付属品

**→**P.44)

約10分 加熱時間の目安 約69分



# 材料

予熱

若鶏 (内臓抜き、約 1.2kg の物)・・・・・・・ 1 羽
レモン ½個
塩小さじ2
こしょう 少々
にんじん、玉ねぎ、セロリ(1cm 幅に切る)
各100g
サラダ油

## 作りかた

- ●給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- **②**鶏の首は皮を残してつけ根から切 り落とし、レモンの切りくちで全体 をこすり、よく洗って水けをふき、塩、 こしょうをすり込む。
- ❸手羽を背中で組ませて胸を上にし、 竹ぐしで両足を胴に止め、木綿製の たこ糸でしばって形を整える。
- ◆黒皿の中央に野菜を寄せて広げ、 その上に鶏の胸を上にしてのせ、全体 にサラダ油を塗る。
- **6** 12 ローストチキン で予熱する。
- ●予熱終了音が鳴ったら④を下段に
- セットして焼く。 ⑦加熱後、黒皿に残っている野菜と肉 汁でグレービーソースを作って添える。

# 12ローストチキンのコツ

- ●1 回に焼ける分量は 1羽(約1.2kg)です。
- ●黒皿の汚れが気になるときは オーブンシートを敷いてから加熱し ます。
- 焼きが足りなかったときは オーブン 予熱無 1段 220℃ で様 子を見ながら焼きます。 →P.49

# ローストビーフ



→P.42

加熱時間の目安

レンジ オーブン 過熱水蒸気

グリル皿 テーブルプレート 合水タン

使用付属品

満水

約 41 分

使用付属品



テーブルプレート

合水タング 満水

加熱時間の目安

あたためスタート

→P.42

10 焼き豚

約54分



●給水タンクに満水ラインまで水を

❷豚肉は木綿製のたこ糸でしばって

❸汁けを切った②を脚を開いたグリ

ル皿の中央にのせテーブルプレート

◆たこ糸を取って薄く切り、器に盛りつける。

ロース肉を豚バラ肉(ひとくち大に切る)

19 焼き豚 のコツ

300 ~ 500g です。豚肉の直径は

竹ぐしを刺して透明な肉汁が出れ

ば、焼き上がっています。肉汁が赤 いときは皿に移しかえ「レンジ」500W

|オーブン||予熱無||1段||180℃|で様

子を見ながら焼きます。 **→P.49** 

約2分加熱します。→P.45、46

●焼きが足りなかったときは

●1 回に焼ける分量は

●仕上がり具合は

4~6cm の物を使います。

約54分

に入れ、冷蔵室で半日以上おく。

に置き19焼き豚で焼く。

加熱時間の目安

にかえる。

材料・作りかた

過熱水蒸気

グリル

# 材料

牛もも肉 (かたまり) 約 800g	豚肩ロース肉(かたまり) 約 500g
塩、こしょう 各少々	┃しょうが(みじん切り) 1 かけ
にんにく(すりおろす)1 片	▲ 長ねぎ(みじん切り) ½本
サラダ油 小さじ½	(A)       長ねぎ (みじん切り) ½本         しょうゆ、酒 各大さじ 4
にんじん、玉ねぎ、セロリ (1cm 幅に切る)	砂糖、赤みそ 各大さじ½
······· 各 50a	

作りかた

入れてセットする。

## 作りかた

材料

- **●**給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- ❷牛肉に塩、こしょうをし、にんにく をすり込み、木綿製の たこ糸でしばっ て形を整え、サラダ油を全体に塗る。
- ❸サラダ油 (分量外)を塗って脚を開 いたグリル皿の中央に野菜を広げ、上 に②をのせる。
- 43をテーブルプレートに置き 21 ローストビーフ で焼く。
- **6**十分冷ましてからたこ糸を取って薄く 切り、好みの野菜(分量外)とともに器 に盛り、グレービーソースを作って添える。

## [ひとくちメモ]

• 冷蔵室で十分に冷やしてから切ると切 りやすく、うま味もそのまま保てます。

調理後の加熱室の油汚れや臭いが 気になるときは 42 脱臭 で加熱し てください。**→P.94**)

## 材料・作りかた

ローストチキンまたはローストビーフ の加熱後に残っている野菜と肉汁を鍋 に移し、スープ (水・カップ1、固形スー プの素½個を溶く)を加えて煮つめ、 ふきんでこし、塩、こしょう(各適量・ 分量外)をして作る。

# グリル皿

加熱時間の目安

→P.42



焼きとり

レ ン ジオーブン

過熱水蒸気

グリル

使用付属品

グリル皿

テーブルプレート

給水タン

満水

約25分

# 材料(12くし分)

ち大
2枚
2本
2本
プ½
プ1⁄4
~3
じ1

# 作りかた

- ●給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- **2**合わせた®の中にAをつけ込み、と きどき返しながら、30分~1時間お いて、肉と野菜を交互に竹ぐしに刺 しておく。
- ❸②を脚を開いたグリル皿に並べ、 テーブルプレートに置き 20焼きとり で焼く。

# バーベキュー

# 下ごしらえ

レンジ 600W 約50秒

→P.42 過熱水蒸気

加熱時間の目安

材料(4くし分)

作りかた

入れてセットする。

熱する。→P.45、46

背わたを取る。

こしょうをする。

オーブン グリル

牛ロース肉 (3cm の角切り) ······ 100g えび (殻つき)…………… 2尾

いか(ひとくち大に切る)…… 50g

ほたて……2個

にんじん(ひとくち大に切る)・小½本(約50g)

玉ねぎ (くし型切り)……… 1/2個

ピーマン (半分に切る) …… 2個 生しいたけ…………… 4枚

赤パプリカ、黄パプリカ(ひとくち大に切る)・各1/4個

塩、こしょう …………… 各少々

●給水タンクに満水ラインまで水を

②牛ロース肉はかるく塩、こしょうをする。

にんじんは レンジ 600W 約50秒 で加

❸えびは尾と一節を残して殻をむき、

◆材料を竹ぐしに刺し、全体に塩、

**⑤**④を脚を開いたグリル皿に並べ、テー

ブルプレートに置き 20 焼きとり で焼く。

「レンジ加熱の使いかた」→P.45、46

# 使用付属品



グリル皿 テーブルプレート

合水タン<sup>・</sup> 満水

約 24分

あたためスタート

# 使用付属品



スペアリブ

グリル →P.42

合水タング 満水

# 加熱時間の目安

約 29分



# 

材料	1(4 人分)
	ペアリブ 約 800g(6 ~ 8 本
塩、	. こしょう 各少 <sup>,</sup>
	トマトケチャップ 小さじ
	ウスターソース 大さじ
	赤ワイン 大さじ
A	しょうゆ 大さじ
Ø	豆板醤 小さじ1
	にんにく (すりおろす) 小½
	塩 小さじ!
	こしょう、ナツメグ······ 各少 <sup>,</sup>

## 作りかた

- ●給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- 2スペアリブは骨にそって⅔ほど切 り込みを入れ、塩、こしょうをし、 合わせたAにつけ、ときどき返しな がら冷蔵室で半日以上おく。
- ❸脚を開いたグリル皿に、②の骨側 を下にして中央に寄せて並べ、テーブ ルプレートに置き、22スペアリブで

# |20 焼きとり|のコツ

●1回に焼ける分量は 焼きとりは6~12くし、バーベ キューは2~6くしです。

●金ぐしは使わない レンジ加熱のとき、金ぐしとグリル 皿が触れていると火花(スパーク) が出て焦げることがあります。長め の竹ぐしを使ってください。

●加熱が足りなかったときは グリルで様子を見ながら焼きます。 **→**P.48)

# 加熱時間の目安

材料・作りかた

焼きとりの調味料®を塩にかえて焼く。 焼きとりの作りかた③を参照して焼く。

加熱時間の目安

約26分

約25分

材料・作りかた

バーベキューの牛肉を鶏もも肉(1枚 約250gの物、8つに切る)にかえる。

# 20

加熱時間の目安

約 24分

材料・作りかた

バーベキューの塩、こしょうを市販の バーベキューソースにかえる。

加熱時間の目安 材料・作りかた 約 24分

バーベキューの牛肉を豚バラ肉 (3cm角·8個) にかえる。

# ハンバーグ (標準)

下ごしらえ レンジ 800W 約1分50秒 レンジ

グリル皿 オーブング リ ル テーブルプレート 合水タング

使用付属品

空

→P.42

加熱時間の目安



# 材料 (4 個分)

玉ねぎ(みじん切り) 中½個(約100g) |バター .....15g . |合びき肉 ...... 300a パン粉······· カップ¾ (約30a) 牛乳, …… 大さじ3 B | 卵 (溶きほぐす) ...... 1 個 | 塩 …………………… 小さじ½弱 こしょう、ナツメグ ……… 各少々 トマトケチャップ、ウスターソース 

## 作りかた

●耐熱容器に<br/>
②を入れ<br/>
レンジ<br/>
800W |約1分50秒||で加熱する。あら熱を取り、 ®を加えてよく混ぜ、4等分する。

# → P.45、46)

- ❷手にサラダ油(分量外)をつけ、① を片手に数回たたきつけて空気を抜 き、厚さ1.5~2cmの小判形にして中 央をくぼませる。
- ❸脚を開いたグリル皿に②を並べて、 テーブルプレートに置き 31 ハンバーグ で焼く。加熱後皿に盛り、トマトケ チャップとウスターソースをよく混ぜ合 わせてかける。

「レンジ加熱の使いかた」→P.45、46

- ●臭いが気になる時は、換気 扇を回してください。
- ●ドアのまわりから蒸気や煙 が出る場合がありますが、 故障ではありません。

# 34 (ヘルシー)

下ごしらえ レンジ 800W

約1分50秒 レンジ オーブン 過熱水蒸気

グリル →P.43

加熱時間の目安

予熱

満水 約 4分

約20分

使用付属品

グリル皿

テーブルプレート

給水タング

# ハンバーグ (4個分)

カロリーカット値:約479kcal減 ※1 調理後のカロリー:約717kcal ※2

- ※1一般調理器と「ヘルシー」で調理 した場合のカロリー比較
- ※2「ヘルシー」による調理後の食品 のカロリー (日立調べ)

# 材料・作りかた

給水タンクに満水ラインまで水を入れ てセットし、ハンバーグ (標準)の材料 および作りかたを参照し、34 ハンバーグ で予熱する。予熱終了音が鳴ったら食品 をのせたグリル皿をセットし、加熱する。

# のコツ

- ●1回に焼ける分量は 2~6個です。
- ●生地の作りかたは ねらないようによく混ぜ、空気抜 きをしてから形を作って焼くと、 柔らかくふっくらと仕上がります。
- ●形を作るときは 生地の中央をくぼませると火の通 りを良くし、焼き上がりの中央の ふくれを防ぎます。厚さは 1.5~ 2cmにします。
- ●焼きが足りなかったときは グリルで様子を見ながら焼きます。 **→**P.48
- ●生地作りにクッキングカッ ターやプロミキサーを使って 作るときは

それぞれの取扱説明書を参照します。

# お願い

ハンバーグなどを焼いた後、別 の料理をするときや加熱室の臭 いが気になるときには42脱臭 で加熱してください。→P.94

# 31 豆腐入りハンバーグ

加熱時間の目安 約23分

(下ごしらえ)

約1分50秒 約50秒



## 材料 (4 個分)

|玉ねぎ(みじん切り) · 中½個(約100g) . |合びき肉 ...... 300g 豆腐 (木綿)…… 1/3丁(約 100g) ひじき (乾燥した物)………10g |パン粉 ………… カップ1/2 | 牛乳 ………… 大さじ3 卵 (溶きほぐす) ………… 1個 塩 ……………… 小さじ1/3弱 こしょう、ナツメグ ……… 各少々

## 作りかた

- **●耐熱容器に**<br/> **○を入れ**<br/>
  「レンジ 800W 約1分50秒で加熱する。豆腐は皿にのせて レンジ 800W 約50秒 で加熱し、水切り する。ひじきは水で戻す。→P.45、46
- ②①を容器に入れ、Bも加えてよく混 ぜ、4等分する。
- ❸ハンバーグ (標準) の作りかた②、③ を参照して形を作って焼く。

「レンジ加熱の使いかた」→P.45、46

# いわしのハンバーグ

仕上がり調節。弱 加熱時間の目安

約21分

## 材料・作りかた

いわしのミンチ(300g)に小ねぎ(½ 束・小口切り)、しょうが(1かけ・ みじん切り)、梅干し(大2個・実を 大きくきざむ)、パン粉 (カップ1弱)、 片栗粉 (大さじ3)、卵 (小1個)、 みそ(大さじ1)を合わせて、ハンバー グ(標準)の作りかた②、③を参照し て仕上がり調節。弱で焼く。

ビーフハンバーク

仕上がり調節 弱 加熱時間の目安

約22分

# 材料・作りかた

合いびき肉を100%牛ひき肉にかえ て、仕上がり調節弱で焼く。

(標準)



レンジ オーブン グリル

グリル皿 テーブルプレート

使用付属品

給水タング 空

加熱時間の目安

→P.42



## 材料(2枚分)

鶏胸肉またはもも肉(皮つき、1 枚約 250g の物) ------2枚 塩、こしょう …………… 各適量 タイム、ローズマリー、マジョラムなど のハーブ(生または乾燥品)・・・・・各少々

## 作りかた

- ●鶏肉は、皮にフォークなどで穴を あけ、厚みのあるところには切り目 を入れてAをまぶす。
- **②**①の皮を上にして脚を開いたグリル 皿の中央に寄せて並べ、テーブルプレー トに置き32鶏のハーブ焼きで焼く。

●加熱後、グリル皿を取り出すと

傾けないようにしてください。脂や

焼き汁がこぼれる場合があります。

# オート 35



レ ン ジ オーブン 過熱水蒸気 グリル

→P.43

予熱 加熱時間の目安

約 21分

使用付属品

グリル皿

テーブルプレート

合水タング

満水

# 鶏のハーブ焼き (2 枚分)

カロリーカット値:約359kcal減※1 調理後のカロリー: 約 772kcal ※2

- ※1一般調理器と「ヘルシー」で調理
- した場合のカロリー比較 ※2「ヘルシー」による調理後の食品 のカロリー (日立調べ)

## 材料・作りかた

32 鶏のハーブ焼き 35 鶏のハーブ焼き のコツ

給水タンクに満水ラインまで水を入 れてセットし、鶏のハーブ焼き(標準) の材料および作りかたを参照し、 35鶏のハーブ焼き で予熱し、予熱終了 音が鳴ったら食品をのせたグリル皿を セットし、加熱する。

# 黝鶏の照り焼き



オーブン 予熱無 1段 200℃ 23~30分



使用付属品

→P.49

給水タング 空



# 材料(2枚分)

鶏胸肉またはもも肉(皮つき、1枚約250gの物) ------2枚 |しょうゆ ……… 大さじ2 みりん …… 大さじ 1 砂糖 ……… 小さじ 1 しょうが汁 …………… 少々

## 作りかた

- ●鶏肉は、皮にフォークなどで穴を あけ、厚みのあるところには切り目 を入れて合わせたAに30分~1時間 ほどつけておく。
- ②黒皿にアルミホイルまたはオーブン シートを敷き、①の皮を上にして並 べ、中段にセットし、「オーブン」 予熱無 1段 200℃ 23~30分 で焼く。

「オーブン(予熱無)加熱の使いかた」→P.49

# 鶏の三味焼き



→P.49

オーブン 予熱無 1段 200℃ 23~30分

黒皿 中段 テーブルプレート

給水タン 空



●1回に焼ける分量は

●加熱が足りなかったときは

グリルで様子を見ながら加熱します。

1~3枚分です。

**→P.48** 

# 材料(2枚分)

鶏胸肉またはもも肉(皮つき、1 枚約 250g の物) ......2枚 |にんにく(つぶしてみじん切り)・・ 小 1 片 赤とうがらし(小□切り)・・・・・・ 小 1 本 自すりごま ······· 大さじ 2 しょうゆ ……… 大さじ3 |酒 …………… 大さじ1 |ごま油 ……………… 小さじ1

## 作りかた

- ❶鶏肉は、皮にフォークなどで穴を あけ、厚みのあるところには切り目 を入れて合わせたAに30分~1時間 ほどつけておく。
- ②黒皿にアルミホイルまたはオーブン シートを敷き、①の皮を上にして並 べ、中段にセットし
  オーブン

予熱無 1段 200℃ 23~30分で

「オーブン(予熱無)加熱の使いかた」→P.49

# ピリ辛ウイング

オーブン 予熱無 1段 200℃ 23~30分

→P.49





材料	(3~4人分)
鶏毛	F羽元(1 本約 60g の物)・・・・・・ 8 🤉
	にんにく(すりおろす) ·····・・ 1
<b>(A)</b>	砂糖 小さじ
	砂糖 ······ 小さじ しょうゆ、みそ ······ 各大さじ
	ごま油、豆板醤 各小さじ

## 作りかた

- ●鶏肉を合わせたAに約30分つけて 下味をつけておく。
- ②黒皿にアルミホイルまたはオーブン シートを敷き、①の皮を上にして並 べ、中段にセットしオーブン 予熱無 1 段 200℃ 23~30分で 焼く。

「オーブン(予熱無)加熱の使いかた」 → P.49

# 鶏手羽先のつけ焼き 手動



予熱無 1段 23~30分

→P.49

材料(3~4人分)

作りかた

で焼く。

鶏手羽先 (1 本約 60g の物) ········8 本

(A) 酒 …… 大さじ1弱

●鶏肉を合わせたAに10~15分ほ

②黒皿にアルミホイルまたはオーブン

シートを敷き、①の皮を上にして並

べ、中段にセットし|オーブン|

予熱無 1 段 200℃ 23~30分

「オーブン(予熱無)加熱の使いかた」→**P.49** 

どつけて下味をつけておく。

|しょうゆ ……… 大さじ2

| みりん, ………… 小さじ1



使用付属品

オーブン <u>手動</u> 決定 予熱無 1段 230℃ 23~30分

→P.49

**● チキンソテー** 

黒皿 中段 テーブルプレート 給水タンク 空

使用付属品



材料 (2 枚分)
鶏もも肉 (1 枚約 250g の物) 2 枚
塩、こしょう 各少々

# 作りかた

●鶏肉は皮にフォークや竹ぐしで穴 をあけ、肉の厚い部分にかくし包丁 を入れ、塩、こしょうをして5~10 分おき、小麦粉をかるくまぶす。

小麦粉 (薄力粉) …………………… 適量

2黒皿にアルミホイルまたはオーブン シートを敷き、①の皮を上にして並 べ、中段に入れセットしオーブン |予熱無||1 段|| 230℃ || 23~30分| で焼く。

「オーブン(予熱無)加熱の使いかた」(→P.49)

# 豚肉のごまみそ焼き



→P.49



# 材料(4枚分)

豚ロース肉 (厚さ 1cm で 1 枚約 100g の物) ------4枚 |白すりごま ………… 大さじ4 赤みそ、白みそ ......各30g A 砂糖、みりん…… 各大さじ 1 強 



# 作りかた

- ●豚ロース肉は筋切りをしてかるく たたいておく。
- ②混ぜ合わせたAに①をつけ、約30 分おく。

❸黒皿にアルミホイルまたはオーブン シートを敷き、②を並べ中段にセット し オーブン 予熱無 1 段 230℃ |23~30分|で焼く。

「オーブン(予熱無)加熱の使いかた」→**P.49** 

# 焼き物〔魚〕

# 塩ざけ



**→**P.44

グリル スチーム

過熱水蒸気 黒皿 上段 テーブルプレート 給水タン 満水

使用付属品

加熱時間の目安

約 4分 約25分



材料 (4 切れ分)

塩ざけの切り身(1切れ約80gの物) ······4切れ

## 作りかた

- ●給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- ❷黒皿にアルミホイルを敷き、サラダ 油(分量外)を塗ってから、盛りつけ たときに上になる方を上にして並べる。
- 4予熱終了音が鳴ったら、②を上段 にセットして焼く。

加熱時間の目安

## 材料・作りかた

生ざけ(1切れ約80gの物・4切れ)、 に塩をふってから、塩ざけの作りか たを参照して焼く。

予熱 加熱時間の目安 約 4分 約25分

約 4分

約25分



## 材料・作りかた

塩さば(1切れ約100gの物・4切れ) は塩ざけの作りかたを参照して焼く。

# さばのごま焼き

予熱 加熱時間の目安 約25分



## 材料 (8 個分)

さば (3枚におろした物)

	. (0)(1-1) 2 0 (0)(3)
•••	·······2枚(約360g)
	しょうゆ ·····・大さじ2
$\bigcirc$	砂糖······ 大さじ½ 酒····· 大さじ1
	しょうが汁 小さじ1
白こ	ごま(あらくきざんだ物) 適量

## 作りかた

- ●給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- ②さばは、1枚を4つに切り、合わせ たAに15分以上つけて下味をつける。
- ❸ペーパータオルで汁けをふき取り、 白ごまを全体にまぶして、黒皿にア ルミホイルを敷き、サラダ油(分量外) を塗ってから、盛りつけたとき上に なる方を上にして並べる。
- **4** 13 焼き魚 で予熱をする。
- ⑤予熱終了音が鳴ったら、③を上段 にセットして焼く。

加熱時間の目安

## 材料・作りかた

生さば(1切れ約100gの物・4切 れ)、に塩をふってから、塩ざけの作 りかたを参照して焼く。

# (あじの開き、やなぎかれい、赤魚など

# 仕上がり調節 弱

予熱 加熱時間の目安

約 4分 約20分

約 4分

約25分

# 材料・作りかた

干物(1枚100~120gの物・2枚) (あじの開き、やなぎかれい、赤魚な ど)は、**塩ざけ**の作りかたを参照し て仕上がり調節弱で焼く。

# ぶりの照り焼き

予熱 加熱時間の目安 約 4分 約25分



## 材料(4切れ分)

ぶりの切り身(1切れ約100gの物)

	カップ½
。   みりん	カップ1/4

# 作りかた

- ●給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- ❷用意した切り身の水けをふき取り、 合わせた⑥に30分~1時間つける。
- ❸黒皿にアルミホイルを敷き、サラダ 油(分量外)を塗ってから、盛りつけ たときに上になる方を上にして並べる。
- ◆ 13 焼き魚 で予熱をする。
- **⑤**予熱終了音が鳴ったら、③を上段 にセットして焼く。

# 13 焼き魚 のコツ

- ●1回に焼ける分量は 切り身は2~6切れ、干物は2~ 4枚まで焼けます。
- ●切り身(1 切れ)や干物(1 枚) が 70g 以下のときは グリルで様子を見ながら焼きます。
- →P.48 ●並べかたは さけなどの切り 身の魚は、アル ミホイルを敷い た黒皿の中央に 寄せてヨコに並
- べます。 加熱直後にドアを開けるときは 油の飛び散りなどに注意し、静か

アルミホイル

- に開けてください。 ●手動調理のスチームグリルで 焼くときは
- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットし、「ス<u>チーム</u>」 グリル で様子を見ながら焼きます。
- →P.52 ●焼きが足りなかったときは グリルで様子を見ながら焼きます。 **→P.48**
- ●アルミホイルは、黒皿の汚れや 身のくっつきを防ぐために敷き ます。アルミホイルを敷くとき はサラダ油(分量外)を塗って ください。
- ●丸身の魚は 13 焼き魚 ではう まく焼けません グリルで様子を見ながら焼きます。

(内臓は取り除きます。) →**P.48** 

# さけのムニエル

予熱無 1段 230℃

23~30分

(→P.49)

テーブルプレート 給水タン 空

黒皿 中段



## 材料 (4 切れ分)

生ざけ (1 切れ約 100g の物)… 4 th	切れ
塩、こしょう 各:	少々
小麦粉 (薄力粉) 大さ	
バター(レンジ800W)約1分→P.45	.46
で加熱して溶かす) 2	20g
タルタルソース	適量

## 作りかた

- ●さけは全体に塩、こしょうをして 小麦粉をふる。
- ❷黒皿にアルミホイルを敷き、サラ ダ油(分量外)を塗ってから①を並べ、 全体に溶かしバターをふりかけて、中段 にセットし、オーブン ||予熱無||1段| 230℃ 23~30分 で焼く。
- ❸加熱後皿に盛り、タルタルソース を添える。

「レンジ加熱の使いかた」→P.45、46 「オーブン(予熱無)加熱の使いかた」→P.49

# ● かますの香草焼き



**→**P.48

材料(4人分)

作りかた



給水タング 空


<u>手動</u> 決定 あたためスタート 230℃



空

まぐろのソテー

→P.49



## 材料 (4 枚分)

1.24	1 ( 1 12/3 /
	ぐろの切り身 (約 100g の物)・ 4 枚
<b>(A)</b>	粒さんしょう 小さじ 1   しょうゆ カップ½   砂糖、みりん 各カップ½   卵 (溶きほぐす) 大さじ 1

かます (1尾150~180gの物)···· 4尾

オリーブ油、塩、こしょう…… 各少々

香草(ローズマリー、ディル、フレンチタラゴン等)・・ 各適量

- ●かますはえらと内臓を取り、さっ と洗って水けをふき取り、全体にオ
- リーブ油を塗って塩、こしょうをふる。 ❷黒皿にアルミホイルを敷き、サラダ 油(分量外)を塗ってから、かますを 盛りつけたときに上になる方を下にして ナナメに並べ、上に香草をのせ、上段 にセットし、グリル8~12分で焼く。
- ③裏返してグリル 6~10分で焼く。

「グリル加熱の使いかた」 →P.48

# 作りかた

- ●まぐろはAを合わせた物につけ、冷 蔵室に一晩おく。
- ❷黒皿にアルミホイルを敷き、サラダ 油(分量外)を塗ってから、①を並べ、 中段にセットし、オーブン 予熱無 1段 230℃ 23~30分で焼く。

「オーブン(予熱無)加熱の使いかた」→**P.49** 

- ●臭いが気になる時は、換気 扇を回してください。
- ●ドアのまわりから蒸気や煙 が出る場合がありますが、 故障ではありません。

# お願い

魚などを焼いた後、別の料理 をするときや加熱室の臭いが 気になるときには 42 脱臭で 加熱してください。 →P.94

# 焼き物〔その他〕

# 下ごしらえ レンジ 800W 約4分 レンジ オーブン

グリル (→P.42)

加熱時間の目安

約20分

使用付属品

グリル皿

テーブルプレート

給水タン・

空



## 材料(4人分)

ብአገ ሁ-	イ ( サ 八刀 /
₹:	カロニ80g
	鶏もも肉(1cm角切り) 100g
	大正えび(尾と殻を取り、背わたを取って
	半分に切る)8尾(約 100g)
$\bigcirc$	玉ねぎ(薄切り) … ½個(約 100g)
Ø	マッシュルーム缶(スライス)
	バター····· 25g
	塩、こしょう 各少々
ホ	ワイトソース カップ3
ナ	チュラルチーズ (細かくきざんだ物
ま	たは粉チーズを適量)····· 80g

## 作りかた

- ●マカロニはゆでてざるに上げ、サ ラダ油(分量外)をまぶす。
- ②深めの容器に
   を入れ
  レンジ 800W 約4分で加熱し、マカロニと合わせる。

## → P.45、46

- ❸②にホワイトソースの半量を加え てあえる。
- ④バター(分量外)を塗ったグラタン 皿に③を分け入れ、残りのホワイト ソースを全体にかけて、上にチーズ を散らす。
- **⑤**④を脚を開いたグリル皿に並べ、 テーブルプレートに置き 24 グラタン で焼く。

「レンジ加熱の使いかた」→P.45、46



# 具によっては飛び散ることがある ので注意する

いかを使うときは全体に切り目を 入れ、マッシュルームは切った物を使ってください。

# **ホワイトソース**

# 材料・作りかた

- ●材料の分量や加熱時間は下表を参 照し、深めの容器に小麦粉とバター を入れ レンジ 600W で加熱して泡立 て器でよく混ぜる。
- ②牛乳を少しずつ加えながらのばし レンジ 600W で途中かき混ぜながら 加熱する。
- ❸加熱後、②に塩、こしょうをし、かき 混ぜる。

「レンジ加熱の使いかた」→P.45、46

	分量	カップ1	カップ 2	カップ 3
材料	牛乳	200mL	400mL	600mL
	小麦粉 (薄力粉)	20g	30g	40g
4-1	バター	30g	40g	50g
	塩、こしょう	各少々	各少々	各少々
作りかた1	小麦粉、 バター を加熱 レンジ1600 W	1分~	1分30秒~ 1分40秒	2分~ 2分10秒
作りかた2	牛乳を 加えて 加熱 レンジ1600W	2~4分	5~7分	9~11分

# **市販の冷凍グラタン**




冷凍グラタン(1個・約240g)は、 手動調理で焼きます。アルミケース 皿のまま(1~4皿まで)、黒皿に下 図のように並べて、中段 にセットし |オーブン||予熱無||1 段|| 210℃| 34~46分 で焼く。











## 〔ひとくちメモ〕

- アルミケース皿のふちを折り上げて焼 くと、ふきこぼれが防げます。
- レンジ用のプラスチック製容器の物は焼 けません。(容器変形の原因になります。)
- グリル皿に並べて 24 グラタン で焼 かないでください。(火花(スパーク) の原因になります。)

「オーブン(予熱無)加熱の使いかた」→**P.49** 

# | 24 グラタン||のコツ

# ■1 回に焼ける分量は

1~4皿まで焼けます。また数人分 を大きな皿にまとめて焼くこともで きます。

# ●容器は

金属製・ホーロー製の容器は使えません。 耐熱性の陶器・磁器か耐熱性ガラス のグラタン皿を使ってください。

焼くときの皿の置きかたは グリル皿にグラタン皿を図の様に並 べ、テーブルプレートに置きます。







4 皿は図の 3 皿は中央 2 皿は中央 1 皿は中央 ように置く に寄せる に寄せる に置く

- ●グリル皿の傷が気になるときは オーブンシートを敷きます。 アルミホイルは敷かないでください。 (火花・スパークの原因になります。)
- ●具の状態によって焼き色が違う ホワイトソースのかたさやチーズの 種類、食品メーカーによって、焼き 色が異なります。

- ●加熱が足りなかったときは オーブン | 予熱無 | 1 段 | 210℃ で様子を見ながら、さらに焼きます。 **→P.49** 焼きむらが気になるときは
- 後を入れかえてさらに焼きます。 ●冷凍グラタンは24 グラタンで は焼けません。 市販の冷凍グラタンを参照して様子

残り時間3~5分でグラタン皿の前

を見ながら焼きます。 焼く前に冷めてしまったら 具やソースがあたたかいうちに焼き ます。焼く前に冷めてしまったら レンジ 500W で人肌くらい(約 40°C) にあたためてから焼きます。

→ P.45、46

# えびのドリア

加熱時間の目安 (下ごしらえ) レンジ 800W

約 16分

約3分・約1分10秒 約1分



材料 (4 人分)

むきえび(背わたを取る)・・・・・ 200g 玉ねぎ(みじん切り)・・・・ ½個(約100g) 生しいたけ(薄切り)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
玉ねぎ(みじん切り) ···・ ½個(約100g)
(A) 生しいたけ(薄切り) 4枚
バター ····· 25g
ホワイトソース(材料・作りかた→P.113)
カップ2
ごはん ······ 400g
バター
ナチュラルチーズ (細かくきざんだ物、または
粉チーズを適量) · · · · · · 80g

## 作りかた

- ●深めの耐熱容器に必を入れて混ぜ レンジ 800W 約3分 で加熱し、ホワ イトソースであえる。**→P.45、46**)
- ②大きめの耐熱容器にバターを入れ レンジ 200W 約1分で加熱し、溶かす。 ❸②にごはんを入れてかき混ぜ、かる く塩、こしょう(各少々・分量外)をして |レンジ|800W||約1分10秒|で加熱する。 4 バター (分量外) を塗ったグラタン皿に③ を分け入れ、①をのせ、上にチーズをふる。 **⑤**④を脚を開いたグリル皿に並べ、テー ブルプレートに置き 24 グラタン で焼く。 「レンジ加熱の使いかた」→P.45、46

焼き野菜

オーブン

予熱無 1段

230℃

25~30分

<u>手動</u> 決定

→P.49

使用付属品


黒皿 中段

テーブルプレート

合水タング

空

加熱時間の目安





材料(20×20×5cmの耐熱性焼き皿1皿分) ラザニア (乾めん)…… 6枚(約100g) ミートソース ……… 1缶(約300g) ホワイトソース(材料・作りかた→P.113)) ......カップ3 ナチュラルチーズ (細かくきざんだ物) ・・・・ 120g

# 作りかた

24 グラタンで焼く。

材料(4人分)

作りかた

かぼちゃ、ブロッコリー、赤パプリカ、

黄パプリカ、ヤーコン、なす、アスパ

ラガス、エリンギ、プチトマト、カリ

..... 500g

塩、こしょう…………… 各少々

オリーブ油、水………… 各大さじ 1

●野菜をひとくち大または薄めに切

り、塩、こしょう、オリーブ油、水

をふっておき、黒皿にオーブンシー

②①を中段にセットし、オーブン 予熱無

|1 段||230℃||25~30分|で焼く。

「オーブン(予熱無)加熱の使いかた」→**P.49** 

トを敷いて野菜をのせる。

フラワー、紫いもなど合わせて

- **●大きめの鍋でラザニアをかために** ゆで、水に入れて冷まし、水けを切る。
- ❷バター(分量外)を塗った焼き皿に ホワイトソース、①、ミートソースの 順に3~4段に重ね、チーズをのせる。 ❸②を脚を開いたグリル皿の中央に のせ、テーブルプレートに置き

## 作りかた

- ●フライパンにサラダ油を熱し、なす をいため、塩、こしょうをする。
- ❸○Aを耐熱容器に入れてレンジ 800W
- 母焼き皿にバター(分量外)を塗って ③を詰め、上に①と②を交互に並べて
- **⑤**④を黒皿の中央にのせ、中段にセット し、オーブン||予熱無||1段||210℃|

「レンジ加熱の使いかた」→P.45、46 「オーブン(予熱無)加熱の使いかた」→**P.49** 

# なすとトマトのチーズグラタン



予熱無 1段 210℃ →P.49 26~32分

黒皿 中段 テーブルプレート 給水タング

空

使用付属品



材料(直径約21cmの耐熱性焼き皿1皿分) なす(7~8mm 厚さに切り、塩水につける) ·······2個(約140g) サラダ油 ………… 大さじ2 トマト …… 大1個(約200g) 牛ひき肉 ······· 150a 国 玉ねぎ(みじん切り) 1個(約150g)バター ...... 20g 塩、こしょう、ナツメグ …… 各少々 ナチュラルチーズ (細かくきざんだ物) ..... 60a

- ②トマトは皮を湯むきし、7~8mm の輪切りにして種を取り除く。
- 約2分 で加熱し、あら熱を取ってか らひき肉と合わせてよくねり混ぜ、 塩、こしょう、ナツメグを加えて混 ぜる。→P.45、46)
- チーズをふる。
- 26~32分 で焼く。

# **チ動** ハンガリアンポテト



10 根菜 仕上がり調節弱 レンジ 800W 約1分30秒

→P.49 オーブン 予熱無 1段 230℃ 20~25分

給水タン 空

黒皿 中段

テーブルプレート

材料(直径約21cmの耐熱性焼き皿1皿分) じゃがいも…… 中3個(約450g) トマト (湯むきにして 1cm の角切り) ······1個(約150g) 玉ねぎ (薄切り) …… 1個(約200g) バター…… 40g 塩、こしょう………… 各少々 ナチュラルチーズ(細かくきざんだ物、 または粉チーズ適量) ..... 50g

## 作りかた

- ●じゃがいもは皮をむいて2~3mm 厚さの薄切りにし、水にさらしてラッ プで包みテーブルプレートにのせ、 |10根菜||仕上がり調節||弱||で加熱する。 **→P.40**
- ②玉ねぎをラップで包み レンジ 800W 【約1分30秒】加熱する。 (→ P.45、46)
- ❸焼き皿にバター(分量外)を塗って 玉ねぎ、じゃがいも、トマトの順に1/2 量ずつ重ね、塩、こしょうをしてバ ターを1/2量ちぎってのせる。残りも 同様にして3層にし、上にチーズを散 らして黒皿にのせ、中段にセットし |オーブン||予熱無||1 段||230℃| 20~25分 で焼く。

「10根菜の使いかた」 →P.40 「レンジ加熱の使いかた」 → P.45、46 「オーブン(予熱無)加熱の使いかた」→**P.49** 

# トマトのチーズ焼き



## 材料(6個分)

トマト (1 個約 150g の物)・・・・・・・6 個	
ツナ (オイル漬けの缶詰、かるく油を切る	
	)
▲ パン粉 15g	
│にんにく(みじん切り)・・・・・・・・・ 1 月	f
バジル小さじ 1	
バター (レンジ200W 約2分 → P.45、46	0
加熱して溶かす)40g	g
ナチュラルチーズ(細かくきざんだ物、また	_
は粉チーズ適量) 30g	
パセリ (みじん切り)・・・・・・・・・・・少々	7
塩小さじ½	3
こしょう少々	7

## 作りかた

- ●トマトは上部を切って中身をくり 抜き、逆さにして水けを切る。
- 中身は種を取り、細かくきざんでおく。 ②容器にAと①の中身を入れてよく 混ぜ合わせ、塩、こしょうをする。
- ❸②を①のトマトに詰め、溶かしバ ターとチーズをふる。
- 4黒皿にアルミホイルまたはオーブン シートを敷き、③を並べて、中段にセッ トし オーブン 予熱無 1 段 230℃ 20~25分 で焼く。
- **⑤**皿に盛り、パセリをのせる。

「レンジ加熱の使いかた」<br/>
→P.45、46 「オーブン(予熱無)加熱の使いかた」(→P.49)

# 動ベークドポテト



約30分 **→P.52** 230°C 10~30分

予熱無

250℃



満水

使用付属品



材料(4個分)

じゃがいも (1個約150gの物)…4個

## 作りかた

- ●給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- ②じゃがいもは黒皿に並べて下段に セットし |過熱水蒸気 | オーブン | |予熱無||250℃||約30分|で焼く。
- ❸給水タンクの水を再度満水にしてさ らに |過熱水蒸気 ||オーブン ||予熱無 230℃ 10~30分 で様子を見な がら焼き、竹ぐしを刺してみて、通 ればでき上がり。

「過熱水蒸気・オーブン加熱の使いかた」(→P.52)

# しいたけのチーズ焼き



# 材料 (12 個分)

ባշነ ተተ	(1~1凹カノ		
生し	いたけ	大	12枚
むき	えび	•••••	30
白ワ	イン	大	さじ゙
	ームチーズ (室)		
小ね	ぎ(みじん切り)	•••••	少 ′
パン	粉、粉チーズ…	·····	各適量
バタ	<del></del>	•••••	・少く

# 作りかた

- ●しいたけは石づきを取り、えびは 背わたを取って小さく切り、白ワイン につける。
- 2クリームチーズに①のえびと小ね ぎを加えて混ぜ、12等分する。
- ❸しいたけの裏に②をのせ、パン粉 と粉チーズをふる。黒皿にアルミホ イルまたはオーブンシートを敷き、 薄くバターを塗った上に並べ、中段 にセットし オーブン 予熱無 1段 230℃ 20~25分 で焼く。

「オーブン(予熱無)加熱の使いかた」→**P.49** 



# 焼きいも



スチーム オーブン 過熱水蒸気

使用付属品

グリル皿

テーブルプレート

合水タン

満水

約45分

**→**P.42

加熱時間の目安



材料(4本分) さつまいも (1 本約 250g の物)

# 作りかた

- ●給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- ②さつまいもは皮にフォークで穴をあ けるか、包丁で切り目を入れてから脚 を開いたグリル皿に並べてテーブルプ レートに置き29焼きいもで焼く。

# 29 焼きいも のコツ

- ●1回に焼ける分量は 表示の分量です。
- ●細いさつまいも (180g 以下の物) や小さいさつまいも(130g以下) の物)は、仕上がり調節弱で焼き ます。
- ●焼きが足りなかったときは オーブン | 予熱無 | 1 段 | 210℃ で 様子を見ながら焼きます。 **→**P.49

# 塩釜焼き

# たいの塩釜焼き



**→**P.42

スチーム オーブン 過熱水蒸気



使用付属品

テーブルプレート

合水タン 満水

加熱時間の目安 約40分



	(1 尾分)
たし	N (1 尾約 400g の物) 1 尾
	塩······ 500g
_	卵白 1 個分
(A)	白ワイン 大さじ 2
	レモンの皮(すりおろす)・・½個分
	レモンの皮(包丁で厚くむく)・・ ½個分にんにく(半分に切る)・・・・・ 1 かけタイム、ローズマリー(生)・各1枝
$^{\odot}$	にんにく (半分に切る) 1 かけ
	タイム、ローズマリー (生)・各1枝
	ノーブ油、レモン汁 各少々

## 作りかた

- ●給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- ❷魚はうろこ、内臓、えらを取って 水洗いし、水けを切ってからお腹に ®を詰める。
- ❸ボウルに⑥を入れてよく混ぜる。
- ◆脚を開いたグリル皿にオーブンシー トを敷き、②をのせ、その上に③をかぶ せ、手でしっかり押さえテーブルプレー トに置き、23 たいの塩釜焼きで焼く。



⑤フォークなどで釜を割り、お好み でレモン汁とオリーブ油をふる。

# 23 たいの塩釜焼き のコツ

- ●1 回に焼ける分量は たいは1尾(約400g)、牛肉は 約 300 ~ 500g です。
- ●焼きが足りなかったときは オーブン 予熱無 1 段 200℃ で 様子を見ながら焼きます。 **→**P.49)

# 牛肉の塩釜焼き 23

加熱時間の目安 約40分

(下ごしらえ) 10 根菜

仕上がり調節 弱



材料(3~4人分)
牛もも肉 (かたまり) ······ 500g
塩、こしょう 各適量
塩······ 500g
◯   白ワイン 大さじ2
セロリ (薄切り) 1本
じゃがいも 2個(約200g)
赤ワイン 大さじ2
B バルサミコ酢······ 大さじ2 しょうゆ····· 大さじ1
̄┃しょうゆ 大さじ1
クレソン

## 作りかた

- ●給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- ❷じゃがいもはきれいに洗い、皮ご とラップで包み 10 根菜 仕上がり調 節|弱|で加熱しラップを取ってあら熱 を取る。肉は塩、こしょうをしておく。 **→**P.40
- ❸ボウルに⑥を入れてよく混ぜる。
- △脚を開いたグリル皿にオーブンシー トを敷き、セロリを広げてのせる。
- **6**4の上に②をのせて、③をかぶせ手 でしっかり押さえ、テーブルプレート に置き、23たいの塩釜焼きで焼く。
- 6加熱後20分程度おいて肉汁を落ち つかせ、フォークなどで釜を割って 肉を切り分けてじゃがいもとクレソン を盛りつけ、混ぜ合わせた®をかけ る。

「|10 根菜|の使いかた」 →P.40

# いため物

# 焼きそば



レンジ オーブン 過熱水蒸気 グーリール

(→P.42)

加熱時間の目安

約18分

使用付属品

グリル皿

テーブルプレート 合水タン

満水



材料 (1 ~ 2 人分)	
焼きそば用めん (ソースつき)・・・・・・・	1袋
野菜ミックス (約 250g の物) ·······	1袋
豚薄切り肉(ひとくち大に切る)	50g
塩、こしょう	₹少々

# 作りかた

- ●給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- ❷ポリ袋(市販)にめんと野菜(水・ 大さじ1(分量外)、ソースをまぶす) を入れて混ぜ合わせる。
- ❸脚を開いたグリル皿に袋から取り 出した②をのせ、その上に肉をのせて 塩、こしょうをする。
- **4**テーブルプレートに③を置き、 25 焼きそばで加熱し、かき混ぜる。

# ホイコウロウ 25 (豚肉とキャベツの辛みそいため)

加熱時間の目安

約17分



# 材料(2~3人分)

豚	ロース肉 (薄切り、ひとくち大に切る)
	100g
	キャベツ(ひとくち大に切る)… 100g
$\bigcirc$	にんじん(薄切り)······ 50g
A	にんじん (薄切り)
	ねぎ(5mm幅のナナメ切り)····· 50g
	みそ 大さじ1
	酒 大さじ2
₿	砂糖 小さじ1
	豆板醤 小さじ½
	片栗粉 小さじ½

## 作りかた

- ●給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- ②豚肉にかるく塩、こしょう(各少々・ 分量外)をし、片栗粉(小さじ1・ 分量外)をふり、よくまぶしておく。 ❸ポリ袋(市販)に②とA、合わせた ®を入れて混ぜ合わせる。
- ◆脚を開いたグリル皿に袋から取り 出した③をのせテーブルプレートに 置き25焼きそばで加熱し、かき混 ぜる。

## [ひとくちメモ]

- Bのかわりに市販のホイコウロウの素 (液状の物約½袋)を使ってもよいで しょう。
- 切った野菜は、しっかり水切りしてお くとよいでしょう。

# チンジャオロウスー 25 (牛肉とピーマンの細切りいため)

加熱時間の目安

約16分



	Marine Ma
材料	(2~3人分)
牛ŧ	らも肉 (細切り)150g
$\triangle$	ピーマン (種を取り、タテに細切り) ······ 4個   ゆでたけのこ (細切り) ······· 50g
O	ゆでたけのこ (細切り) ······ 50g
	しょうゆ 小さじ1
	オイスターソース 大さじ1
	酒 大さじ2
B	砂糖・・・・・・・・・ 小さじ.1

## 作りかた

●給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。

鶏がらスープの素 (顆粒)・・・・ 小さじ1

| 片栗粉 …………… 小さじ1

- ❷牛もも肉にかるく塩、こしょう(各 少々・分量外)をし、片栗粉(小さじ1・ 分量外)をふり、よくまぶしておく。 ❸ポリ袋(市販)に②とA、合わせた ®を入れてかるく混ぜる。
- ❹脚を開いたグリル皿に袋から取り 出した③をのせテーブルプレートに 置き25焼きそばで加熱し、かき混 ぜる。

# 25 焼きそば のコツ

- ●1 回に作れる分量は 表示の分量の 0.8 ~ 1.3 倍量です。
- ●加熱が足りなかったときは 過熱水蒸気 グリル で様子を見な がら加熱します。 → P.52
- ●調味料は 市販の合わせ調味料を使うと、より 簡単に作れます。

加熱時間の目安

約17分

材料・作りかた

豚肉を鶏もも肉(100g・そぎ切り、 ひとくち大に切る) にかえ、ホイコウロウ を参照して加熱する。



加熱直後の取り出しは、付属 |品のミトンか厚めの乾いたふ きんを使う

やけどの原因になります

容器や加熱室とその周辺、テーブ ルプレート、グリル皿は非常に熱 くなっています。



レンジ 200W 2~3分

テーブルプレート

給水タング

満水

約26分

スチーム レンジ

**→P.42** オーブン

加熱時間の目安



## 材料 (4人分)

卵2 個(約 100mL)
だし汁 ········ 350 ~ 400ml
<ul><li>(A) しょうゆ、塩 各小さじ½</li><li>みりん 小さじ 1</li></ul>
みりん 小さじ1
鶏肉(そぎ切り) 約40g
酒 少々
えび(殻つき)・・・・・・・・小4尾(約40g)
かまぼこ(薄切り) 8枚
干ししいたけ(戻して石づきを取り、そき
切り)2枚(8切れ)
ゆでぎんなん 8個
三つ葉適量

## 作りかた

- ●給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- ❷ボウルに卵を割り入れてよく溶き ほぐし、Aを加えて混ぜ、裏ごしする。 ❸鶏肉は酒をふりかけておく。えび は尾と一節を残して殻をむき、背わ たを取る。
- ◆深めの容器に③を入れてラップま たはふたをして レンジ 200W 2~3分 加熱する。→P.45、46
- ⑤茶わん蒸し容器に④と、三つ葉以 外の具を盛り込み、②を4等分して 注ぎ入れ、さっとかき混ぜ、共ぶた をする。
- **6**5をテーブルプレートに右図を参照 して並べて15茶わん蒸しで加熱し、 加熱後、加熱室から出して三つ葉をの せ、ふたをして約5分ほど蒸らす。

「レンジ加熱の使いかた」→P.45、46

# 空也蒸

加熱時間の目安

材料・作りかた

具を豆腐(½丁・4等分)にかえて、 茶わん蒸しを参照して加熱する。

# |15 茶わん蒸し|のコツ

●1 回に作れる分量は 1~6個まで作れます。

●容器は

直径が8cm くらいのふたつきの物 でふたを含めた重量が約 200g 前 後の物が適しています。

加熱する前の卵液の温度は 20 ~ 25℃にします。 低いときは、仕上がり調節を強に、 高いときはに弱に合わせる。

●卵液は器の七分目くらいまで

●容器の置きかたは

1回に作る数によって下図を参照し て並べます。4個以上はテーブルプ レート中央の円の周囲に等間隔に離 して並べます。(上から見た図)



1個



Q-71

4個

3個



5個

●加熱室は冷ましてから

オーブン、グリル、42 脱臭 使用後などで、加熱室が熱いとうま く仕上がりません。

●取り出すときは注意する 容器は熱くなっています。付属品の ミトンか厚めの乾いたふきんなどを 使い、気をつけて出してください。

●加熱が足りなかったときは レンジ 200W で、様子を見ながら 加熱します。 **→ P.45、46** 

仕上がり調節弱 加熱時間の目安

約 26分

約21分



# 材料(4人分)

豆乳(成分無調整・大豆固形成	分 10%以上
の物)	500mL
にがり 3	0 ~ 40mL
<あん>	
だし汁	・カップ½
みりん	・小さじ½
しょうゆ	… 小さじ1

	みりん 小さじ½
	しょうゆ 小さじ1
	塩 少々
片頭	栗粉(小さじ1の水で溶く)… 小さじ1
しょ	ょうが (すりおろす) 適量
あさ	さつき (小口切り) 適量

## 作りかた

- **●**給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- ❷ボウルに豆乳とにがりを入れよく 混ぜる。
- ❸茶わん蒸し容器に②を4等分して 注ぎ入れ、共ぶたをする。
- 43をテーブルプレートに茶わん蒸 しの置きかたの図を参照して並べ 15茶わん蒸し仕上がり調節弱で加 熱する。
- **⑤**小さめの鍋にあんの材料を入れて 煮立て、水溶き片栗粉を加え、とろ みをつける。
- **6**④に⑤のあんをかけ、おろししょ うが、あさつきをのせる。

## [ひとくちメモ]

- でき上がりの豆腐のかたさは、豆乳の 温度やにがりの種類、量によってかわ ります。
- にがりの量は、食品メーカーの指示に 従い調整します。
- あんのかわりに、湯豆腐用のたれをか けてもよいでしょう。

# 豚肉の蒸し物



スチーム オーブン 過熱水蒸気

(→P.42)

合水タン 満水

約29分

使用付属品

グリル皿

テーブルプレー

加熱時間の目安



Label	(0 4 1 (1))	
<b>才料</b>	(3~4人分)	
	「ラ肉 (薄切り) 300	
塩、	こしょう 各少	マ
	しょうが汁 小さじ	, 1
A	酒 大さじ	, 3
	しょうゆ小さじ	, 1
白菜	冬(幅5~6cmのざく切りにする)・・・・・ <b>30</b> 0	Эg
にん	,じん (ピーラーで薄切りにする)・・小 ½	本
生し	ハたけ (石づきを取る)4	枚
	水 ······ 70r  酒 ····· 30r	nL
B		
	しょうゆ 大さじ	, 1
$\bigcirc$	黒酢 大さじ	1/2
•	  すりごま少	マ

# 作りかた

- ●給水タンクに満水ラインまで水を 入れセットする。
- ②豚バラ肉はかるく塩、こしょうを して倒をもみ込む。
- ⑤脚を開いたグリル皿に②を広げて のせる。
- 43の上に野菜を広げてのせ平らにす る。厚めのペーパータオルを2枚使用し て野菜がはみ出さないようにグリル皿 にかぶせ、合わせた®を全体にかける。 **⑤**④をテーブルプレートに置き、
- 28 豚肉の蒸し物 で加熱する。
- **⑥**皿に盛り、合わせた◎を添える。

# 28豚肉の蒸し物のコツ

●1 回に作れる分量は 豚肉と野菜の蒸し物は2~4人分です。 キャベツの皮シューマイは表示の分 量の 0.8 ~ 1.3 倍量です。

●加熱室は冷ましてから オーブン、グリル、42脱臭使用後などで、加熱室が熱いとうまく仕上 がりません。

●仕上がり具合は 一般調理器(蒸し器)で作った物とは、 仕上がりが若干異なります。

●加熱が足りなかったときは 皿に移しかえラップをしてレンジ 500W で様子を見ながら加熱します。→ P.45、46

# 28

加熱時間の目安

4h 2 +h /4h 1 F 0 ~

(下ごしらえ)

約23分 9葉・果菜



## 材料(15個分)

	<sup>7</sup> ベツ 約3枚 (約 150g
豚ひ	トき肉 130g
	しょうが汁 適量
	水 ······· 大さじ <sup>^</sup>
$\bigcirc$	塩 少々
O	しょうゆ 小さじ ´
	- 片栗粉 ···················· 大さじ ´
	100
	水 ······· 100m
	水 ··························100m   酒 ···············50m
$\supset$ –	-ン (缶詰)15 料
	うゆ、酢、ねりがらし 各適量
30.	

# 作りかた

- ●給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- ②キャベツは芯の部分と葉先を交互 に重ねてラップで包み 9葉・果菜 で加熱し、芯の部分をさけて6cm角 に切り取って15枚用意し残りはみじん 切りにする。(**→P.40**)
- ❸豚ひき肉は⑥の材料と②のきざん だキャベツを加え、よく混ぜ合わせる。 ◆四角に切ったキャベツに③のたね をのせて、シューマイを作る要領で 包み、上にコーンをのせる。
- **⑤**脚を開いたグリル皿にオーブンシー トを敷き④を並べる。厚めのペーパー タオルを2枚使用してシューマイ全体 が隠れるようにかぶせ、合わせた®を 全体にかける。ペーパータオルはグリル 皿からはみ出さないようにする。
- **6**⑤をテーブルプレートに置き、 |28 豚肉の蒸し物||で加熱する。
- ●□に盛り、しょうゆ、酢、好みで ねりがらしを添える。

「9葉・果菜の使いかた」 →P.40

# |27 白身魚の姿蒸し|のコツ

- ●1 回に作れる分量は 2~3人分です。
- ●加熱が足りなかったときは 過熱水蒸気 オーブン 予熱無 160℃で様子を見ながら加熱しま す。**→P.52**



スチーム オーブン



使用付属品

過熱水蒸気



加熱時間の目安

材

→P.42

約35分



	N PA	
(2~3人分		
い (1 尾約 4) 3ぎ・・・・・・・・・	•	
うが (せん切		
オイスター しょうゆ ・・		
紹興酒(また		

│片栗粉…………… 小さじ 1

塩、こしょう……… 各少々

鶏がらスープの素 (顆粒)・小さじ 1

|水·······150mL

|サラダ油…………… 大さじ 2

B しょうゆ······ 大さじ 1

# 作りかた

- **●**給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- ❷魚はうろこ、内臓、えらを取って 水洗いし、厚みのあるところは切り 目を入れて、水けを切っておく。
- ❸長ねぎの白い部分は4~5cmの長 さに切る。芯を取り除いてせん切りに し、水にさらして水けを切り、白髪ねぎ にする。
- ◆青い部分は4~5cmのナナメ切り にする。
- **⑤**脚を開いたグリル皿に、30×60cm の大きさに切ったオーブンシートを敷 き、④を並べ、その上に②を両目がある 方を上にして置き、しょうがと③のねぎ の芯の部分をのせる。汁けが出ないよ うにオーブンシートの両端をねじり、合 わせたAをかけ、口を閉じる。

**6**5をテーブルプレートに置き 27 白身魚の姿蒸しで加熱 する。

咿皿に盛り白髪ねぎを のせ、食べる直前に®

を小鍋に入れて熱し、上からかける。

# 揚げ物

(標準)



レンジ オーブン

グリル皿 テーブルプレート 合水タング

空

→P.42

加熱時間の目安

約22分



# 材料 (12個分)

鶏モ	5も肉 (1 枚約 250g の物) 2 枚
	しょうゆ 大さじ 2
	酒 大さじ1 ½
A	しょうが(すりおろす)… 小さじ1 ½
	にんにく(すりおろす) 小さじ1 ½
	こしょう 少々
片葉	₹粉 大さじ 1

# 作りかた

- ●鶏肉は1枚を6等分してAにつけ 込み、15分以上おく。
- ②①の汁けをかるく切っておき、ポリ 袋(市販)に片栗粉を入れ、そこへ鶏 肉を加えてもみ込むようにしてまぶす。
- 3②の鶏肉を袋から出して余分な片栗 粉をたたいて落とし、皮を上にして脚 を開いたグリル皿の中央に寄せて並べ、 テーブルプレートに置き

33 鶏のから揚げで加熱する。

加熱時間の目安

約 22分

材料・作りかた

鶏肉をたら(各1切れ約100gの物4 切れ・ひとくち大に切る)にかえ、鶏の から揚げを参照して加熱する。

加熱時間の目安

約22分

## 材料・作りかた

鶏肉を豚バラ肉400g(1.5cm厚さで ひとくち大・12切れ)にかえ、鶏のか ら揚げを参照して加熱する。

# 36 (ヘルシー)

# あたためスタート

レンジ オーブン 過熱水蒸気 グリル

グリル皿 テーブルプレート 合水タン 満水

→P.43

予熱 加熱時間の目安

約 4分 約24分

使用付属品

# 鶏のから揚げ(12個分)

カロリーカット値 約 230kcal 減 ※ 1 調理後のカロリー 約 824kcal ※ 2

- ※1一般調理器と「ヘルシー」で調理 した場合のカロリー比較
- ※2「ヘルシー」による調理後の食品 のカロリー (日立調べ)

# 材料・作りかた

給水タンクに満水ラインまで水を入れて セットし、鶏のから揚げ(標準)の材料 および作りかたを参照し、36鶏のから揚げ で予熱する。予熱終了音が鳴ったら食品 をのせたグリル皿をセットし、加熱する。

## のから揚げ のコツ 36 鶏のから揚げ

●1回に作れる分量は 表示の分量の 0.8~1.3 倍量です。

## ●片栗粉の量は

油を使わないので少量にします。 たくさんまぶすと、粉が残る仕上 がりになります。

## ●骨付きの鶏肉は

仕上がり調節を強に合わせます。

# ●市販のから揚げ粉は

**②と片栗粉のかわりに使うと便利** です。から揚げ粉の量は、食品メー カーの指示に従い調整します。

# ●テーブルプレートの汚れが気 になるときは

オーブンシートを敷きます。アル ミホイルは使わないでください。 (火花(スパーク)の原因)

●加熱が足りなかったときは グリルで様子を見ながら加熱します。 **→**P.48

# とんカツ 33

加熱時間の目安

約 22分



# 材料(4枚分)

豚ロース肉 (1枚約100gの物) … 4枚 塩、こしょう ………… 各少々 小麦粉 (薄力粉)・・・・・・・・・・ 大さじ 2 強 卵 (溶きほぐす) …… 1 個 煎りパン粉 (パン粉 60g、オリーブ油または ひまわり油大さじ1強で作る) →P.121 ···· 適量

## 作りかた

- ●ロース肉に塩、こしょうをする。
- 2①に小麦粉、卵、煎りパン粉の順 につける。
- ❸②を脚を開いたグリル皿の中央に寄 せて並べ、テーブルプレートに置き 33 鶏のから揚げで加熱する。

# 応用 33

加熱時間の目安

約 22分



## 材料(16個分)

豚ヒレ肉(かたまり)	40	0
塩、こしょう	各少	ノく
煎りパン粉(パン粉60g、オリーブ	油ま	たに
ひまわり油大さじ1強で作る) →P.121 ···	… 通	直
小麦粉 (薄力粉) 大さ	じ2	2 强
卵 (溶きほぐす)	1	16

## 作りかた

- ●豚ヒレ肉は16等分に切り、塩、こ しょうをする。
- ②①に小麦粉、卵、煎りパン粉の順 につける。
- ❸②を脚を開いたグリル皿の中央に寄 せて並べ、テーブルプレートに置き 33 鶏のから揚げで加熱する。

## [ひとくちメモ]

・加熱が足りなかったときは、裏返して オーブン 予熱無 1 段 210℃で 様子を見ながら加熱します。 →P.49

加熱時間の目安

約 22分



## 材料(4枚分)

鶏ささみ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4本
塩、こしょう	予少々
小麦粉(薄力粉) 大さし	〕2強
卵 (溶きほぐす)	1個
煎りパン粉 (パン粉 60g、オリーブ油	または
ひまわり油大さじ1強で作る)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	適量

## 作りかた

- ●ささみ肉は3等分にし、塩、こしょ うをする。
- 2①に小麦粉、卵、煎りパン粉の順 につける。
- ❸②を脚を開いたグリル皿の中央に寄 せて並べ、テーブルプレートに置き 33 鶏のから揚げで加熱する。

# 26

# 野菜の天ぷら

(かぼちゃ・さつまいも・れんこんの天ぷら

使用付属品

グリル皿

テーブルプレート

給水タン

満水

約19分



オーブン 過熱水蒸気 グリル

→P.42

加熱時間の目安



# 材料(10個分)

かぼちゃ、さつまいも、れんこんなどの薄切り
··················· 10 枚(約 250g)
小麦粉 (薄力粉) ・・・・・・・・・ 大さじ1強
卵 (溶きほぐす)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
天かす 約60g

## 作りかた

- ●給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- ②天かすをビニール袋に入れ、めん 棒で細かく砕いて容器に入れる。
- ❸野菜に小麦粉、卵、②の順につける。 △脚を開いたグリル皿の中央に寄せて
- 並べ、テーブルプレートに置き |26 オーブン天ぷら| で加熱する。

# 煎りパン粉の作りかた 26

# (えび・いか・きす・あなごの天ぷら

約19分

加熱時間の目安

材料・作りかた

野菜の天ぷらの作り方を参照し、き す、えび、いか、あなごなどを**野菜の** 天ぷらの作りかたを参照して加熱する。

加熱時間の目安

約17分



# 材料 (12 木分)

ባህ ተተ	'(  4   4
大正	Eえび (またはブラックタイガー)・・・ 12 属
小麦	長粉(薄力粉)······ 大さじ2
卯(	溶きほぐす  1 個
塩、	こしょう 各少々
	煎りパン粉 (パン粉 60g、オリーブ油
A	またはひまわり油大さじ1強で作る)
	パセリ (みじん切り) 少々

## 作りかた

- ●給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- ②えびは尾と一節を残して殻をむき、 背わたを取る。
- ❸えびに塩、こしょうをし、小麦粉、 卵、合わせたAの順につける。
- ◆③を脚を開いたグリル皿の中央に寄 せて並べ、テーブルプレートに置き |26 オーブン天ぷら|で加熱する。

# 26

加熱時間の目安

約 21 分

材料・作りかた

白身魚の切り身(1切れ約100gの物・ 4切れ)を3等分に切って、**えびフラ** イの作りかたを参照して加熱する。

# 応用 26 加熱時間の目安

約 18分

材料・作りかた

かき (むき身・8~12個) は薄い塩水 でサッと洗って水けを切り、**えびフ** ライの作りかたを参照して加熱する。

# 26 オーブン天ぷら のコツ

●1回に作れる分量は 表示の分量の 0.8 ~ 1.3 倍量です。

フライパンにパン粉とオリーブ油ま

たはひまわり油を入れ、中火で煎り、

焦がさないように途中でこまめにゆ

すって煎る。

- ●加熱が足りなかったときは オーブン 予熱無 1 段 180℃ で様子を見ながら加熱します。 **→**P.49
- ●冷めた天ぷらのあたためは (→P.36、37)

●材料の大きさ、厚さはそろえて 大きさは同じくらいの物を使います。 かぼちゃやさつまいもなどの野菜は、 5mm くらいの厚さに切ります。

|6 天ぷらあたため|であたためます。

●油は使わない 衣は天かすを使います。

# マーボーなす

# あたためスタート

レンジ

テーブルプレート 給水タン

→P.41

加熱時間の目安

約10分

空

# 材料 (2 ~ 3 ↓分)

材料	· (2 ~ 3 人分)
な	す······3 本(約 300g)
豚(	ひき肉······· 100g
	長ねぎ (みじん切り) 大さじ 2
	にんにく (みじん切り) 1 片
	しょうが (みじん切り) ½かけ
	豆板醤小さじ 1
	甜面醤 (テンメンジャン)・小さじ 2
A	水カップ ¾
	鶏がらスープの素 (顆粒)・小さじ 1
	しょうゆ 大さじ 1
	砂糖 小さじ 1
	ごま油小さじ ½
	塩 少々
(R)	水 大さじ 1



## 作りかた

- ●なすはへたを切り取ってタテに4 等分し、水にさらしておく。
- ❷大きくて深めの耐熱ガラスボウル に水けを切った①と豚ひき肉、Aの 材料を入れよく混ぜる。

❸②にオーブンシートで落としぶた (37 10 分煮物 のコツ参照) をし、 かるくラップをして 37 10 分煮物 で加熱する。加熱後、熱いうちに合 わせた®を加えてよくかき混ぜ、と ろみをつける。

# 鶏ささみと豆腐のみぞれ煮

加熱時間の目安

約10分



## 材料(2~3人分)

木	綿豆腐1丁(約300g)
鶏	ささみ (筋を取ってそぎ切り)… 200g
	大根おろし 200g
	しょうが (すりおろす)・・・・小さじ 1
<b>(A)</b>	だし汁 カップ¾
	しょうゆ大さじ1
	みりん大さじ1
	酒小さじ 2
	砂糖 大さじ½
	塩少々
あ	さつき (小口切り) 適量

## 作りかた

❷大きくて深めの耐熱ガラスボウル に①とささみ、合わせた②を入れて かき混ぜオーブンシートで落としぶ た(37 10 分煮物 のコツ参照)をし、 かるくラップをして37 10 分煮物で

# 37 10 分煮物 のコツ

- ●1 回に作れる分量は 表示の分量です。
- ●表示以外の分量は 10 分以内の加熱で作るレシピのた めうまく加熱されません。食品を容 器に入れてかるくラップし レンジ 500W で様子を見ながら加 熱します。 → P.45、46
- ●容器は

直径約 25cm (内径約 22.5cm)、 深さ約 10cm の広口の耐熱ガラス ボウルが適しています。



●材料は

大きさをなるべくそろえて均一に加 熱されるようにします。

●落としぶたをする

煮汁が全体にゆきわたるようにしま す。落としぶたは、オーブンシート を容器の大きさよりひとまわり小さ く丸形に切り、十文字の切り目を入 れた物を使います。

●加熱が足りなかったときは レンジ 500W で様子を見ながら加



作りかた

にする。

●豆腐は水切りをして9等分する。

❷えのきだけは石づきを切ってほぐ

し、長ねぎは5mm幅のナナメ切り

❸大きくて深めの耐熱ガラスボウルに

牛肉と白滝を離して材料をすべて並べ

て入れ、合わせたAをかけオーブン

シートで落としぶた(37.10 分煮物

のコツ参照(→P.122)) をし、かるく

ラップをして 37 10 分煮物 で加熱



# 牛肉とごぼうのしぐれ煮

加熱時間の目安

約10分



材	料	(2	· ^	٠;	3	۸	Ć	'n	)	
4	丰肉	3 (	切	り	落	3	ا _	J	)	•
	퓼									

牛肉	3(切り落とし) 200g
酒…	大さじ 1
ごほ	ぼう (ささがきにし、酢水につける) … 100g
しょ	こうが (せん切り) ½かけ
	しょうゆ 大さじ 3
A	みりん 大さじ 3
B	酒 大さじ 3
	砂糖・・・大さじ 3

## 作りかた

●牛肉は酒をふっておく。

❷大きくて深めの耐熱ガラスボウルに 材料と合わせたAをよく混ぜ、オーブン シートで落としぶた(37 10 分煮物) のコツ参照→P.122) をし、かるく ラップをして 37 10 分煮物 で加熱 してかき混ぜる。

材料(2~3人分)

牛バラ肉 (薄切り) ..... 200g

木綿豆腐………1丁(約300g)

長ねぎ················· 1 本 (約70 g)

えのきだけ…… 100g

白滝······· 100g

砂糖 ························ 大さじ 2

しょうゆ …… 大さじ3


酒 ……… 大さじ 1

# 簡単ぶり大根

加熱時間の目安

してかき混ぜる。

約10分



- いちょう切りにしておく。
- ❷ぶりは3等分して全体に塩をふり、 合わせた(A)に10~15分つけておく。
- ❸大きくて深めの耐熱ガラスボウル に①と水けをふき取った②を入れ、 合わせた®を加えオーブンシートで 落としぶた (37 10 分煮物 のコツ 参照**→P.122**)をし、かるくラップを して37 10 分煮物 で加熱する。
- 4加熱後、そのまま加熱室に約20分 置いて味をしみ込ませる。

●豆腐は水切りをして9等分する。

加熱する。加熱後、あさつきを添える。

# 肉じゃが



レンジ



空

使用付属品

オーブン

(→P.42)

約58分 加熱時間の目安



材料(4人分) 豚バラ薄切り肉(ひとくち大に切る)

......150g じゃがいも(乱切りにして水にさらす) ……中2個 (約300g) にんじん (乱切り) ····· 小1本 (約100g) 玉ねぎ (くし形切り)… 小1個(約100g) 干ししいたけ (戻して石づきを取り、半分 に切る) ...... 6枚 |だし汁……カップ1½ しょうゆ……… 大さじ4 (A) 酒…… カップ½ | 砂糖…… 大さじ4 

# 作りかた

●フライパンにサラダ油を熱し、豚 肉をいためる。

さやえんどう (ゆでた物)………… 適量

- ②容器に①とさやえんどう以外の野 菜を入れ、⑥を加え落としぶたとふた をして 14 肉じゃが で加熱する。
- ❸加熱後、約20分置いて味をしみ込 ませる。
- →器に盛り、さやえんどうを添える。

加熱時間の目安 (下ごしらえ)

レンジ 800W 約4分



## 材料(4人分) 豚肉 (角切り) ..... 200a

塩、こしょう 各	少々
じゃがいも(乱切りにして水にさき	うす)
+1個 (約 20	(00)
A 玉ねぎ(くし形切り) … 1個(2 にんじん(乱切り) … 小1本(約10	00g)
┃にんじん (乱切り)・・・・小1本(約 1(	00g)
®  カレールー ··· 小1箱(約12 水 ······ カップ2½	(0g
└──│水 カップ2½	~ 3
サラダ油	

## 作りかた

- ●フライパンにサラダ油を熱し、塩、 こしょうをした豚肉を手早くいためて 取り出し、Aを入れて十分いためる。
- ❷容器に®を入れて、ふたをする。 レンジ 800W 約4分 で加熱し、よく かき混ぜてルーを溶かす。→P.45、46
- 3②に①を加えてよくかき混ぜ、ふ たをして 14 肉じゃが で加熱する。 (加熱の途中1、2度かき混ぜる)

「レンジ加熱の使いかた」→P.45、46

約58分

加熱時間の目安

材料・作りかた

豚肉を鶏もも肉(1枚・ひとくち大に 切る) にかえて、**ポークカレー**を参照 して加熱する。

# 14肉じゃがのコツ

- ●1回に作れる分量は 表示の分量です。
- ●容器は大きくて深めの物を ふきこぼれないようにします。市販の ふたつき煮込み容器を使うと便利です。
- ●材料は大きさをそろえて 材料は大きさや形を切りそろえる と、むらなくでき上がります。
- ●煮汁は多めにする。 煮汁は材料がかぶるくらいの量に します。
- ●料理に合わせた下ごしらえを

アクのある野菜や火の通りにくい材 料は下ゆでをします。また、焦げ目 がほしい物はフライパンでいためて から煮込みます。

●落としぶたをする

煮汁が全体にゆきわたるようにしま す。落としぶたは、オーブンシート を容器の大きさよりひとまわり小さ く丸形に切り、十文字の切り目を入 れた物を使います。

# 黑豆 手動



レンジ 800W 約8分、約50秒 レンジ 200W 約90分

レンジ 100W **→P.47** 60~90分

テーブルプレート 給水タング 空

使用付属品



材料	· (4 人分)
黒	豆······カップ 1 (150g)
	砂糖 ······ 120g
	しょうゆ 大さじ1½
lack	塩 小さじ1/3
	重曹 小さじ1/3弱

## 作りかた

●黒豆は洗って容器に入れ、Aを加 えて一晩おく。

|水 …… カップ4

- ②オーブンシートで作った落としぶた (14肉じゃがのコツ参照)とふたをして、 レンジ 800W 約8分 、 レンジ 200W |約90分|でリレー加熱する。 さらに、レンジ 800W 約50秒 レンジ 100W 60~90分 でリレー 加熱する。
- ❸1、2粒を取り出し、指でつまんで かるくつぶれるようならふたをして、 そのまま一昼夜おく。

「リレー加熱の使いかた」 → P.47



## 材料・作りかた

- ●大豆(カップ1)は洗って容器に入れ、 砂糖(100g)、しょうゆ(カップ1/4) と水(カップ4)を加えて一晩おく。 ②オーブンシートで作った落としぶた
- (14肉じゃがのコツ参照) とふたをして、 レンジ800W||約8分|、レンジ200W||約90分| でリレー加熱する。(**→P.47**)

1cm角に切った昆布(20g)を加えさらに、 レンジ800W 約50秒 、レンジ100W |60~90分| でリレー加熱する。

「リレー加熱の使いかた」 →**P.47** 

# 動とん汁



レンジ 500W 約5分

レンジ 200W 22~28分

**→**P.47

使用付属品

テーブルプレート 給水タン

# 空



## 材料(2~3人分)

豚薄切り肉(ひとくち大に切る) ···· 100g 大根(5mm厚さのいちょう切り) にんじん(5mm 厚さの半月切り) ごぼう (3mm 厚さのナナメ切り にし、酢水につける) 里いも(5mm厚さの輪切りにし、 塩もみしてぬめりを取る) ······2個(約100g) 干ししいたけ(戻して石づきを取り 4つに切る) ..... 2枚 だし汁……… カップ2 ® | みそ...... 大さじ2 長ねぎ (5mm 厚さのナナメ切り)

# 作りかた

●フライパンにサラダ油を熱し、豚 肉を手早くいためて取り出す。

- ❷容器に①と⑥を入れ、合わせた⑥を 加えてオーブンシートで落としぶた ( | 14 肉じゃが | のコツ参照 → P.124 ) ) をし、レンジ 500W 約5分、 |レンジ|200W|| 22~28分|でリレー 加熱する。 → P.47
- ❸加熱後長ねぎを加えて混ぜ合わせる。

「リレー加熱の使いかた」 **→P.47** 

# (かぼちゃ、にんじん、グリンピース、じゃがいものポタージュ)



22~28分 レンジ 800W

約1分40秒

テーブルプレート 給水タング 空

使用付属品



# 材料(2~3人分)

にんじん、かぼちゃ、じゃがいも、

クリンピース(ゆでた物)など
······
玉ねぎ (薄切り) ½個(約70g)
水 ······ カップ 1 ½   固形スープの素 ····· 1 個
(4)   固形スープの素 1 個
バター 大さじ1
(にんじんの場合はベーコン 2 枚)
牛乳 カップ1

## 作りかた

- ●にんじん、じゃがいもは皮をむい て薄切り、かぼちゃは皮をむいて乱 切りにする。
- ②容器に好みの野菜を入れ、玉ねぎ、 バター(にんじんの場合は、細切り にしたベーコン)、 (A)を加える。
- ❸オーブンシートで落としぶた (14肉じゃがのコツ参照→P.124)) をし、レンジ 500W 約5分、 |レンジ|200W||22~28分|でリレー

加熱する。 牛乳を加えてミキサーにかけ、容器

にあけレンジ|800W||約1分40秒|で 加熱してあたためる。(→P.45、46)

◆お好みでパセリのみじん切り(分 量外) やクルトン (分量外) を添える。

「リレー加熱の使いかた」 →P.47 「レンジ加熱の使いかた」→P.45、46

## 〔ひとくちメモ〕

がってもよいでしょう。

# ミネストローネ



**→**P.47

レンジ 500W 約5分 レンジ 200W

22~28分



給水タング 空



## 材料(2~3人分)

玉ねぎ (さいの目切り) …… 中½個(約100a) にんじん (さいの目切り) ……… 中½本(約50g) セロリ (さいの目切り) じゃがいも (さいの目切り) ······ 大½個(約50g) キャベツ (1cm 角に切る)····· 40g 大豆水煮………………… 30q トマト(皮をむいて種を取り、 さいの目切り)…… 30g ベーコン (1cm 幅に切る)… 1枚 マカロニ(早ゆでタイプでない物)

..... 20g 水 ……… カップ 1 ½ 固形スープの素 …… 1 個 トマトジュース…… カップ 1 ½ 塩、こしょう ...... 各少々

## 作りかた

●容器に®を入れ、合わせた®を加 えてオーブンシートで落としぶた ( | 14 肉じゃが | のコツ参照 → P.124 ) ) をし、レンジ 500W 約5分 |レンジ|200W|| 22~28分 | でリレー 加熱する。

「リレー加熱の使いかた」 **→P.47**)

• ミキサーにかけないで、そのまま召し上


# ごはん

(炊飯)

# 使用付属品

空

テーブルプレート 合水タング



# 材料(4人分)

米 ············ カップ2(320g) 7k ······ 440 ~ 480mL

## 作りかた

●米は洗い、ざるに上げて水けを切り 深めの容器に入れ、分量の水を加えて ふたをして、約1時間つけて吸水させる。 ②①を レンジ800W 約8分、レンジ200W 25~30分 でリレー加熱してかき混

ぜ、ふきんとふたをして蒸らす。 「リレー加熱の使いかた」 →P.47



# 材料・作りかた

ごはんの材料にグリンピース(約100g) と塩(小さじ½)を加え、ふたをして、 |レンジ|800W||約7分| 、|レンジ|200W||約32分 でリレー加熱し、加熱後かき混ぜ、ふた をして蒸らす。

「リレー加熱の使いかた」 →P.47

# **五穀ごはん**



テーブルプレート 給水タン 空

使用付属品



## 材料(4人分)

**→**P.47

米 ······· カップ 1 ¾ (260g) 五穀米 (雑穀米) …… カップ½ (50g) (押麦、もちあわ、もちきび、ひえなど) 水 ······· 450~480mL

## 作りかた

●米と五穀米(雑穀米)は別々に洗い、 合わせてざるに上げて水けを切り、 深めの容器に入れ、分量の水を加え てふたをして、約1時間ほど吸水さ せる。

②①を レンジ800W 約8分 、レンジ200W 28~34分 でリレー加熱してかき 混ぜ、ふたをして蒸らす。

「リレー加熱の使いかた」→P.47

# 麦ごはん

## 材料・作りかた

五穀ごはんを参照し、五穀米を押麦 にかえて加熱する。

「リレー加熱の使いかた」 →P.47

# ごはんのコツ

●大きくて深めの容器で ふきこぼれないようにします。市販の ふたつき煮込み容器を使うと便利です。

●米は吸水させる

炊く前に分量の水に30分~1時間 ほどつけ、十分吸水させます。

●ごはんの水の量と加熱時間

(1mL = 1cc)

		(1111
米の量	水の量	レンジ 800W (リレー加熱) レンジ 200W
カップ1(160g)	240 ~ 260mL	約5分 ────────────────────────────────────
カップ3 (480g)	640 ~ 700mL	約 10 分 → → 約 32 分

# 手動

赤飯 (おこわ)

使用付属品

テーブルプレート

給水タング

空

レンジ 600W <u>手動</u> 決定 あたためスタート

→ P.45、46



約15分

# 材料(4人分)

もち米 ……カップ2(320g) ゆでささげ(乾燥豆約 40g)····· 約 80g ささげのゆで汁 | ···· 280 ~ 320mL 水 ごま塩 ……… 少々

## 作りかた

●もち米は洗い、ざるに上げて水け を切り、深めの容器に入れて分量の 水を加え、約1時間つけて吸水させる。 ②ささげを加えてかき混ぜ、ふたを

して レンジ 600W 約15分 で加熱し、 残り時間4~5分でかき混ぜ、再び 加熱してかき混ぜる。

❸器に盛り、ごま塩を添える。

「レンジ加熱の使いかた」→P.45、46

## [ひとくちメモ]

- ささげの量は好みで加減します。
- 赤飯の色の濃淡は、ささげのゆで汁の 量で加減します。

# 赤飯のコツ

## ●米は吸水させる

炊く前に分量の水に1時間ほどつ け、十分吸水させます。

●加熱途中でかき混ぜる

むらなく上手に炊けます。そのタイ ミングは加熱時間の2/3くらいです。

●水の量と加熱時間 (1mL = 1cc)

米の量	水の量	加熱時間		
木の里	小い里	レンジ 600W		
カップ1	160~	7~9分		
(160g)	180mL	7~9分		
カップ3	460 ~	15~19分		
(480g)	480mL	15~197		

# 自家製食品〔肉〕



オーブン スチーム レンジ

→P.42

グリル皿 テーブルプレート 給水タン 満水

約60分

使用付属品

加熱時間の目安



材料 (3 ~ 4 人分) 豚ももひき肉 400g
玉ねぎ (すりおろす)
大さじ 1
にんにく (すりおろす)
小さじ1
牛乳 大さじ 3
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
片栗粉 大さじ 2
塩 小さじ1½
こしょう、ナツメグ、パプリカ、
クローブ、タイムなど粉末状の物
サラダ油・・・・・・・・・・・・・・・・・・少々

## 作りかた

- ●給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- ②材料全部を合わせてよくねり混ぜ、 ひとまとめにして、手にサラダ油を つけて片手にのせ、もう一方の手に たたきつけるようにしながら空気を 抜き、なめらかにする。
- ❸生地を直径7cmくらいの棒状にし

てオーブンシートで 巻き寿司の要領で巻 き、両端をねじる。

◆脚の開いたグリル

皿にのせテーブルプレートに置き 30 自家製食品で加熱する。

## 〔ひとくちメモ〕

• 香辛料が入っているので、冷蔵室で 1週間くらいは味がかわりません。 オードブルに、サラダやチャーハンの 具にと、使いみちがあります。

# 手作りポークハム

加熱時間の目安

約60分



材料 (3~4人分)
豚ロース肉 (かたまり) 約 500g
塩 大さじ2
砂糖 小さじ2
白ワイン 大さじ3
玉ねぎ、にんじん(各薄切り)
セロリの葉 少々
こしょう、ナツメグ、パプリカ、
クローブ、タイム、ローズマリー
│などの香辛料 各少々
砂糖、サラダ油 各小さじ1

## 作りかた

- ●給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- ②豚肉は表面をフォークで刺し、塩 と砂糖をよくすり込み、Aを合わせ て入れたポリ袋(市販)に入れ、空気 を抜いて袋の口を閉める。
- ❸②を容器に入れ、約500gくらい の重石をのせ、冷蔵室で2~3日つ け込む。
- ◆袋から出し、水を入れた容器に入 れ、ときどき水をかえながら、冷蔵 室で半日ほど塩抜きする。
- **⑤**水けをペーパータオルなどでふき 取り、砂糖とサラダ油を混ぜ合わせ た物を塗り、脚の開いたグリル皿 <u>にのせ、テー</u>ブルプレートに置き 30 自家製食品で加熱する。
- **6**よく冷ましてからラップで包み、 冷蔵室で冷やす。

## [ひとくちメモ]

- 保存料を使ってないので、日持ちはし ません。1週間くらいで食べきるよう にします。
- オードブルとしてそのまま食べるとき は、塩抜きは一昼夜行います。

# 30

仕上がり調節。弱

120~140分



## 材料(2~3人分) 生赤身肉 (薄切り)

一一ク	1分内(得明り)
	······ 150 ~ 200g
<b>(A)</b>	しょうゆ 大さじ 2  白ワイン 大さじ 1  はちみつ 大さじ 1
	七味とうがらし、こしょう
	各小々

## 作りかた

- 1 給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- ②牛肉は合わせた○に3時間以上つ けてから、ペーパータオルで汁けを 取り、脚の開いたグリル皿に重なら ないように広げて並べる。
- **3**②をテーブルプレートに置き 30 自家製食品仕上がり調節弱で加熱 し、肉の乾燥具合を見て途中裏返し をしながら加熱する。
- ⁴さらに 30 自家製食品仕上がり調節 弱で加熱し、肉が乾燥したらでき上 がり。

# 30

仕上がり調節弱

加熱時間の目安 120~140分

# 材料・作りかた

ビーフジャーキーの角のつけ汁のか わりに、塩、こしょうだけで作る。

仕上がり調節弱

加熱時間の目安 120~140分

## 材料・作りかた

ビーフジャーキーの牛肉を豚ロース (薄切り) にかえる。

# 自家製食品〔魚〕

# さんまの柔らか煮



レンジ オーブン スチーム

テーブルプレート

→P.42

仕上がり調節強 加熱時間の目安

約180分

使用付属品

グリル皿

給水タン

満水




さんま	
塩······	適量
オリーブ油	
_ 穀物酢	40g
A にんにく (薄切りにする)	2 止

「ローリエ (半分にちぎる)… 2枚

## 作りかた

材料 (4 尾分)

- ●給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- ❷さんまは、頭と内臓を取り、水け をふき取り、塩をふる。
- ❸30×40cmの大きさに切ったオー ブンシート4枚に、さんまを1尾ず つ置き、Aを4等分して分け入れ、 両端をねじって閉じ、脚の開いたグ リル皿に並べてのせる。



- 43をテーブルプレートに置き |30 自家製食品 仕上がり調節||強||で加 熱する。
- **⑤**さらに30 自家製食品仕上がり調節 強で加熱する。

## 〔ひとくちメモ〕

• 骨まで柔らかくなるので、丸ごと召し 上がれます。

# さけのテリーヌ

仕上がり調節やや弱

加熱時間の目安

約60分



材料(18×8cm 耐熱性ガラス容器1個分)
生ざけ (1 切れ約 100g の物)・5 切れ
白ワイン 大さじ 1
卵白 2 個分
生クリーム カップ1
塩 小さじ1/5
こしょう 少々
パプリカ(粉末状の物) 小さじ1
ブラックオリーブ (種抜き) 12 個

# 作りかた

- **●**給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- ②さけは骨と皮を除いてひとくち大 に切り、すり鉢で形がなくなり、ね ばりが出るまでよくする。
- ❸白ワイン、卵白、生クリーム、塩、 こしょう、パプリカを加えてよくす り混ぜる。
- ④ブラックオリーブは半分に切る。 耐熱性ガラス容器の底面にオーブン シートを敷き、③を詰めオリーブを 適当に散らしてうめ、表面を平らに
- **⑤**脚の開いたグリル皿の中央にのせ、 テーブルプレートに置き 30 自家製食品 仕上がり調節やや弱で加熱する。

## [ひとくちメモ]

• 表面が乾燥気味のときは、型よりひと まわり小さく切ったオーブンシートを のせて加熱してください。

約60分

加熱時間の目安

材料・作りかた

さけを生たらにかえる。

# 30

# わかさぎの柔らか煮 (南蛮漬け風)

仕上がり調節。強 加熱時間の目安

約90分

仕上がり調節弱 加熱時間の目安

約60分



材料(2~3人分)	
わかさぎ 20	000
塩····································	直直
オリーブ油 2	200
穀物酢	200
乾燥ハーブ類・香辛料類	
(ローリエ、クローブ、黒こしょう	,
とうがらしなど) ············· j	直適
赤パプリカ ······· ^	1 個
黄パプリカ····································	
ピーマン	2 個
玉ねぎ(せん切り) ½	2個
ワインビネガー、米酢	
(A) 水 カップ	ĵ 1/2
塩、砂糖、しょうゆ 各小さし	1 ٽ
こしょう	直量

# 作りかた

- **●**給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- ❷わかさぎは水けをふき取り、塩を ふる。
- ブンシートにわかさぎ、オリーブ油、 穀物酢、乾燥ハーブ類、香辛料を入れ、

両端をねじって閉じる。 (さんまの柔らか煮の作りかた③を参照) ◆脚の開いたグリル皿にのせテーブ ルプレートに置き、30 自家製食品

仕上がり調節強で加熱し、取り出す。 **⑤**ドライ野菜を作る。赤パプリカ、

黄パプリカ、ピーマンは種を取り半 分に切る。

- ⑥脚の開いたグリル皿の中央に野菜 を寄せて並べ、テーブルプレートに 置き30 自家製食品 仕上がり調節 弱 で加熱する。
- ⑦わかさぎと、せん切りにしたドラ イ野菜を、Aにつけ込む。

# 自家製食品〔野菜・くだもの〕

# 30

# ドライハーブ&スパイス (10種)



レンジ スチーム オーブン



使用付属品

**→**P.42

仕上がり調節弱 加熱時間の目安

60~90分

合水タン

満水







チャービル タイム セージ ペパーミント

# ttk) /無淮阜/

1914 (惊华里)	
青じその葉	20 枚
セロリの葉	20 ~ 50g
パセリ (小房に分けた物)・・・・・	20 ~ 50g
あさつき (小口切り)	20 ~ 50g
オレンジの皮(白いワタを除	き、せん切りに
した物)	50g
ディル、チャービル、タイ	ム、セージ、
ペパーミント	····· 各 30g

## 作りかた

- ●給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- ②作る材料を選び、洗ってから、ペー パータオルなどで水けをふき取る。
- ❸オーブンシートを敷いた脚の開い たグリル皿に材料を広げ テーブルプ レートに置き 30 自家製食品 仕上が り調節弱で途中乾燥具合を見ながら 加熱する。

(乾燥具合によって、30 自家製食品 仕上がり調節弱 を繰り返して加熱す

△あさつき、オレンジの皮以外は乾 燥後、手でもみほぐす。

## 〔ひとくちメモ〕

• 青じそやセロリ、パセリは色が彩やか で、指でつまんで、カリッと砕ける状 態で取り出します。

# ドライフルーツ 30 (バナナ、りんご、キウイ、ブルーベリー、 ぶどう、いちご、パイナップル)

# 仕上がり調節。弱

加熱時間の目安

70~140分



# 材料・作りかた

- **●**給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- 2材料を選んで用意する。
- ●キウイ(3~4個)、パイナップ **ル**(¼個)はそれぞれ皮をむ き、3~4mm厚さの輪切り、ま たは薄切りにする。
- ●いちご(1パック分)、ぶどう (1房分)は1粒ずつよく洗い水 けを切り、3~4mmの薄切りに する。
- ●バナナ (2本約200g) は皮をむ き、5mm厚さの輪切りにして、レ モン汁 (½個分)をふりかけてし ばらくおき、水けを切る。
- ●りんごは皮をしっかり洗い、タテ 4つ割りにして芯を取り、タテの 薄切りにして塩水につけてから さっと水洗いし、水けを切る。
- ●ブルーベリー(1パック)は、 よく洗い、半分に切る。
- ❸用意したフルーツを、脚を開いた グリル皿に広げ テーブルプレート に 置き 30 自家製食品 仕上がり調節 弱 で加熱し、途中乾燥具合を見て、裏 返しをしながら加熱する。
- 母さらに30 自家製食品仕上がり調節 |弱|で途中乾燥具合を見ながら加熱する。

## 〔ひとくちメモ〕

• 種類や、形、厚みによって加熱時間が 違います。乾燥具合を見ながら加熱し ます。

# 自家製食品のコツ

●使いかたは2つ

野菜やくだものなどをドライにしたり、 干し野菜などを作る30 自家製食品 仕上がり調節弱と、手作りハムやソー セージ、魚の柔らか煮など、時間をか けて調理する 30 自家製食品 仕上がり 調節中、仕上がり調節強があり、メ ニューによって使い分けます。

- ●1回に作れる分量は 表示の分量の 0.8 ~ 1.3 倍量が目 安です。
- ●使う付属品は グリル皿にのせて加熱します。
- ●30 自家製食品仕上がり調節弱 で作るドライメニューは

食品の量や形状、厚み、水分の含み 具合によって、加熱時間が違うので、 加熱途中で乾燥具合を見ながら調理 時間を加減してください。

- ●30 自家製食品で作る柔らか煮は 容器を使わないで、オーブンシート で包んで加熱します。
- ●1 回の調理時間は

仕上がり調節弱~中は約60分で

仕上がり調節やや強、強は約90 分です。 メニューや調理法によって2時間か

ら3時間必要なときは、2回、3回 と同様に設定して追加加熱をしてく ださい。

●加熱が足りなかったときは

手作りハムやソーセージなど加熱が 足りなかったときは、仕上がり調節 | やや 弱 |で様子を見ながら、追加加 <u>熱をして</u>ください。

128

野菜・

# 自家製食品〔ヨーグルト〕

# ヨーグルト

使用付属品

テーブルプレート



約90分



## 材料(4人分)

牛乳 (脂肪分 3.0%以上の物) ······ 500mL ヨーグルト (種菌)(市販のプレーンタイプ) ..... 50 ~ 100a

## 作りかた

- ●給水タンクの満水ラインまで水を 入れてセットする。
- ②使用するふたつきの耐熱性の容器 は熱湯で殺菌し、乾かしておく。
- ❸容器に牛乳を入れてふたをして レンジ 800W 4~6分 で加熱し、約 80°Cくらいまであたためる。→P.45、46
- ◆人肌くらいまで冷ました牛乳にヨー グルトを加え、かたまりが残らないよ うにスプーンなどでよく混ぜる。
- **⑤**ふたをして スチーム レンジ 発酵 20W(やや弱) 約90分 で発酵させ
- ⑥終了音が鳴ったら再び スチーム |レンジ||発酵||20W(やや弱)||30~90分| で牛乳が好みのかたさにかたまるまで 発酵させる。
- **⑦**加熱が終わったら、あら熱を取り、 冷蔵室で冷やす。

# 〔ひとくちメモ〕

- お好みでジャムやくだものを加えた り、カレーやタンドリーチキンなどに 加えてもよいでしょう。
- コンフィチュールを添えてもよいで しょう。**→P.131**

「レンジ加熱の使いかた」→P.45、46 「スチーム・レンジ発酵の使いかた」 → P.53



# ヨーグルトソース

## 材料(4人分)

手作りヨーグルト 大さじ2
クリームチーズ 40g
マヨネーズ 大さじ 1
塩

## 作りかた

材料を混ぜ合わせ、お好みで塩を加 え、サラダなどに。

# **動** カスピ海ヨーグルト

# 材料・作りかた

ヨーグルトを参照する。種菌(スター ター)として市販のプレーンヨーグ ルトのかわりに、カスピ海ヨーグル トを使いスチームレンジ発酵 10W(弱) で発酵させる。発酵時間

は3~6時間を目安にする。(種菌の 状態や室温によって発酵時間を加減 する。)

「スチーム・レンジ発酵の使いかた」 → P.53

# ヨーグルトのコツ

## ●1回に作れる分量は

牛乳の分量は 500mL です。 500mL以外の分量では、加熱時間 や発酵時間の調節が必要です。

●容器はふたつきの耐熱性の物を 使う直前に熱湯で殺菌をして、乾か してから使います。スプーンやカッ プなども清潔な物を使います。

# ●使用する牛乳は

新鮮な普通牛乳で脂肪分 3.0%以上 の物を使います。低脂肪乳を使うと 水っぽくなってしまいます。高温殺 菌 (120~140℃表示) した牛乳 でも、80℃ぐらいにあたためてか ら使ってください。乳酸菌は60℃ 以上になると死んでしまいます。 ヨーグルトを加えるときの牛乳の温 度に注意してください。

# ●種菌 (スターター)は

- 市販されている新鮮なプレーンヨー グルト(無脂肪固形分9.5%、乳脂 肪分 3.0%の物)を使います。
- ・ 無脂肪固形分や乳脂肪分の違う物 や、糖分、果肉などが入ったヨーグ ルトでは上手に作れません。
- 種菌の分量が多いほど作りやすくな
- 手作りのヨーグルトは種菌 (スター ター)として使わないでください。

# ●でき上がりの目安は

牛乳がかたまったらでき上がりです。 手早くあら熱を取り、早めに冷蔵室に 入れてください。そのままにしておく と発酵が進み、酸っぱさが増します。

●保存方法、保存期間は

冷蔵室に保存し、2~3日の間に食 べ切ってください。

# 自家製食品〔コンフィチュール〕

# いちごの コンフィチュール



レンジ 600W 約20分

レンジ 200W 約10分

> 給水タン 空

テーブルプレート

## 材料 (標準量)

→P.47

いちご…… 約150g 赤パプリカ (細切り)..... 約 50g パイナップル (細切り) ...... 約 100g 100%果汁(市販の物)

| りんごジュース·····・ 約 100mL パイナップルジュース····・ 約 100mL レモン汁…… 1/2個分(大さじ2強)

# 作りかた

- ●いちごは洗ってヘタを取り、赤パプリカ、パ イナップルは 2~3cm 長さの細切りにする。
- ②大きくて深めの耐熱容器に①を入 れ、Aとレモン汁を加える。
- ❸ラップやふたなどでおおいをしないで レンジ 600W 約20分、レンジ 200W 約10分 でリレー加熱する。
- ◆加熱が終わったら、付属品のミトンを 使い、取り出す。
- ⑤あら熱が取れてからおおいをして冷蔵室で 冷やし、密封できる容器などに移しかえる。 「リレー加熱の使いかた」 →P.47



# 材料・作りかた

いちごのかわりにブルーベリー(約 150g)、りんごジュースのかわりにグ レープジュースを加えて同様にして作る。

# ブルーベリー オレンジ ココナッツミルク

# オレンジの コンフィチュール

オレンジ (皮をむき、袋から出した物)・・・・ 約 200g りんご (細切り) ...... 約 50a 黄パプリカ(細切り) ...... 約50a 100%果汁(市販の物)

レモン汁…… 12個分(大さじ2強) しょうが (みじん切り) …… 1かけ分

## 作りかた

しょうがのみじん切りを除いた材料を 合わせ、いちごのコンフィチュールを参 照して作る。加熱後、冷ましてからしょ うがのみじん切りを加える。

# コナッツの コンフィチュール

## 材料 (標準量)

桃または白桃缶詰 ..... 約 150g 洋なしまたは洋なし缶詰…… 約 100g ココナッツミルク(缶詰)::約50g 100%果汁(市販の物)

【りんごジュース·····・ 約 100mL レモン汁…… 12個分(大さじ2強) グリーンペッパー (ホール)…… 適量

## 作りかた

グリーンペッパーを除いた材料を合わせ、 いちごのコンフィチュールを参照して作 る。加熱後にグリーンペッパーを加える。

# 動キウイの コンフィチュール

# 材料 (標準量)

キウイ (あらくつぶす) ······ 約 200g パイナップル (細切り) ..... 約 70g 黄パプリカ (細切り) ...... 約 30g 100%果汁(市販の物)

(A) |果汁入り野菜ジュース…… 約 150mLパイナップルジュース…… 約 50mL レモン汁…… ½個分(大さじ2強) ピンクペッパー (ホール) など好みのスパイス・・・・・ 適量

# 作りかた

ピンクペッパーを除いた材料を合わせ、いちご のコンフィチュールを参照して作る。加熱後に ピンクペッパーなど好みのスパイスを加える。

# コンフィチュール

## 材料・作りかた

キウイのかわりに皮をむき、ひとくち大に切っ たなし(約200g) を加えて同様にして作る。

# コンフィチュールのコツ

## ●容器は 直径 20~23cm、

底径約10cm、深 さ6~8cmの広 口の耐熱性容器が 適しています。



容器の重さが 800g 以上の物を使 うときは、果汁を増やして(20~ 30mL) 加熱してください。

●使う果実は

いちご、ブルーベリー、オレンジ、バ ナナ、パイナップルなどジャム作りに 向いている果実なら何でも使えます。 砂糖を使わないで作るので、糖度の高 い熟した果実が適しています。

# ●容器の大きさの目安は

材料を入れて容器の半分以下になってい ることを確認してから使ってください。

赤パプリカ、黄パプリカ、トマト、か ぼちゃ、にんじんなど色あざやかな物 が向いています。かぼちゃやにんじん などは前もって加熱した物を使うとよ いでしょう。

## ●くだものや野菜の割合は

くだものと野菜を合わせて約300g にします。割合は、くだもの類が 200~250g、野菜やハーブなどを 合わせて 100~150g が目安です。

●砂糖のかわりに 100%果汁を使う りんごジュースやパイナップルジュース など、糖度の高い果汁が適しています。

# ●ラップやふたはしないで 煮つめるのでラップやふたはしません。

# ●加熱直後の取り出しは

加熱直後は容器や加熱室、その周辺、 テーブルプレートが非常に熱くなっ ています。やけどに注意し、付属品 のミトンや厚めの乾いたふきんを 使って取り出します。

## ●甘く作りたいときは

材料にはちみつ (大さじ1~2)を 加えて加熱します。この場合果汁は 230mL に増やしてください。 加熱後に甘さを加えたいときは、は ちみつ (大さじ1~2) を加えます。

砂糖を使っていないので、日持ちしません。 1~2週間で食べきってください。

130

コンフィチュール

# 2段調理〔肉と野菜〕

# 肉と野菜の2段



レンジ

→P.42

グリル皿 テーブルプレート 給水タン・

空

使用付属品

## 加熱時間の目安 約26分

- |39 肉と野菜の 2 段| 調理の手順 ①肉料理を1品、野菜料理を1 品選び、準備する。
- ②取り外したテーブルプレートの 中央に野菜料理の容器を置く。
- ③脚を開いたグリル皿に肉料理 をのせテーブルプレートに置 き、加熱室底面にセットする。 |39 肉と野菜の2段| で加熱する。



# 肉料理(上)


# 鶏肉の香味焼き 豚ヒレ肉のチーズ焼き



	(4 人分)
鶏も	らも肉 (1 枚約 250g の物)… 2 枚
	しょうゆ 大さじ 2
	酒 大さじ 1
	ごま油 大さじ½
(A)	ごま油······ 大さじ½   砂糖····· 大さじ1½
	しょうが (みじん切り) 1 かけ
	□豆板醤小さじ 1

## 作りかた

- ●鶏肉は1枚を6等分にしてAにつ け込み、30分以上おく。
- **②**①をペーパータオルで汁けをふき 取り、皮を上にして脚を開いたグリ ル皿の中央に寄せて並べる。



材料 (4 人分)	
豚ヒン肉 (12 等分する) 40(	
塩、こしょう各少	イ
ベーコン6	
	}g)
ピザ用チーズ4(	
パセリ(あらくきざんだ物) 適	量

## 作りかた

- ●豚ヒレ肉は塩、こしょうで下味をつ けておく。
- ❷ベーコンの幅を半分に切って細長い帯 状にし、①の周囲に巻いて楊枝で止める。
- ❸②を脚を開いたグリル皿の中央に寄 せて並べ、Aを表面に塗ってピザ用 チーズとパセリをのせる。

# ラタトゥイユ かぶとウインナーのスープ煮



		人分						
かん	<i>5"</i> ····	• • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	3	3個	(約)	200	g)
ウイ	ンナー	ーソー	セージ・	1	袋	(約	100	g)
	水…			· · · · · ·	• • • • • •	ナ	リツフ	1
(A)	固州	シスー	·プの素 ・よう・・	₹····	•••••	• • • • • •	·· 1/2	他
	塭、	ب ل	ょつ…	•••••	• • • • • •	•••••	合少	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

## 作りかた

- ●かぶは茎を少し残して葉を切り落と し、皮をむいて4つに切る。 ウインナー はナナメに切り込みを入れておく。
- ②大きくて深めの耐熱性容器に①を入 れ、合わせた⑥を加えて、オーブンシー トで落としぶた(39肉と野菜の2段 のコツ参照**→P.133**) をする。
- ❸加熱後、かき混ぜる。

(下ごしらえ) 9 葉・果菜

仕上がり調節中



料 (4 人分)
よす1 個(約 70g
<sup>ま</sup> パプリカ、黄パプリカ
各1/4個(約80g
ズッキーニ··········· ½本(約 100g
かぼちゃ 100
(これでは、
ホールトマト缶(あらくきざむ
100
水 カップ½

B 固形スープの素…… 1 個

白ワイン………… 大さじ 1

ローリエ…………1枚

塩、こしょう…… 各少々

## 作りかた

する。

- ●野菜はすべて2cm角に切る。かぼ ちゃはラップで包み 9葉・果菜 仕上 がり調節 中 で加熱する。→**P.40**
- ②大きくて深めの耐熱性容器に 入れて、レンジ 600W 約1分10秒 で加熱する。→ P.45、46
- ❸②に①と合わせた®を加えて、オー ブンシートで落としぶた (39肉と野菜の2段のコツ参照)を
- ◆加熱後、かき混ぜる。

「9葉·果菜の使いかた」 →P.40 「レンジ加熱の使いかた」→P.45、46

加熱直後の取り出しは、付属品のミ トンや厚めの乾いたふきんを使う やけどの原因になります

少量の食品を加熱しない 少量(表示の分量の2/3以下)で加熱すると 食品が焦げることがあります。

# 2段調理〔魚と野菜〕

# 魚と野菜の2段



レンジ

→P.42

グリル皿 テーブルプレート 給水タング 空

使用付属品

加熱時間の目安

約23分

# 40 魚と野菜の 2 段 調理の手順

- ① 魚料理を 1 品、野菜料理を 1 品選び、準備する。
- ② 取り外したテーブルプレートの 中央に野菜料理の容器を置く。
- ③ 脚を開いたグリル皿に魚料理 をのせテーブルプレートに置 き、加熱室底面にセットする。 40 魚と野菜の 2段で加熱する。



## 39 肉と野菜の 2 段 のコツ 40 魚と野菜の 2 段

●容器は 直径約 20 ~ 23cm、 底径約10cm、 深さ約6~8cm



大きさをなるべくそろえて切ってく ださい。

- ●ラップやふたはしないで 煮つめるのでラップやふたはしません。
- ●落としぶたをする オーブンシートを容器の大きさより
- ひとまわり小さい丸形に切り、中央 に十文字の切り込みを入れた物をの せて加熱します。
- 野菜料理のアクは 加熱後に取り除きます。
- ●野菜料理のスープは多めに スープの量は、材料がかぶるくらい の量にします。
- ●野菜料理で煮えにくい材料は 火が通りやすい容器の底に入れてく ださい。
- ●1 回に作れる分量は 表示の分量の 0.8 ~ 1.3 倍量です。
- ●加熱が足りなかったときは 加熱が十分な方は、取り出してから 肉料理はグリル →P.48 で、野菜 料理はレンジ 500W → P.45、46 で 様子を見ながら加熱してください。

# さばの柚香焼き



材料(4人分)

さばの切り身(3枚におろした物)

·······2 枚 (約 400g)
しょうゆ 大さじ 2
酒 大さじ 2
酒大さじ 2  みりん大さじ 1  内ず (藩山輪切りにする) 1/4個
ゆず (薄い輪切りにする) ½個

## 作りかた

- ●さばの切り身は1枚を4等分して、 皮目に切り込みをいれておく。合わせ たAに30分~1時間つける。
- ②ペーパータオルでかるく汁けをふき取り、 盛りつけたときに上になる方を上にして、脚 を開いたグリル皿の中央に寄せて並べる。

# ぶりのみそ照り焼き



材料(4人分)

J. J. de l	1 ( 1 / 1/2) /
13"1	Jの切り身 (約 100g の物)・・4 切れ
	しょうゆ大さじ 2
	酒 大さじ 1
$\bigcirc$	みりん 大さじ 2
	砂糖⋯⋯・大さじ 1
	みそ大さじ 1

## 作りかた

- ●ぶりの切り身の水けをふき取り、1 切れを3等分して、合わせたAに30 分~1時間つける。
- ②ペーパータオルでかるく汁けをふき取り、 盛りつけたときに上になる方を上にして、脚 を開いたグリル皿の中央に寄せて並べる。

# じゃがいもとベーコンの洋風煮 さつまいものレモン煮

(下ごしらえ) 10 根菜

仕上がり調節やや弱



材料(4人分)

じゃがいも ……中 2個(約300g) 玉ねぎ (薄切り) …… 小½個(約50g) ベーコン (1cm 幅に切る)...... 50g |スープ(固形スープの素½個を溶く) .....カップ3/4 しょうゆ………小さじ½ バター……………………小さじ 1

# 作りかた

- ●じゃがいもはきれいに洗い、皮ごと ラップに包む。 10 根菜 仕上がり調節 やや弱で加熱し、熱いうちに皮をむ き、ひとくち大に切る。 →P.40
- ❷大きくて深めの耐熱性容器に①と玉 ねぎ、ベーコンを入れ、合わせたAとバ ターを加えて、オーブンシートで落としぶ た (40 魚と野菜の 2 段) のコツ参照) をする。 ❸加熱後、かるくかき混ぜる。

「10根菜の使いかた」



材料(4人分)

さつまいも	
<ul><li>(A) 水・・・・・・・・・・ 力</li><li>砂糖・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	ップタ
(A)   砂糖······	80
レモン (薄切り)	… 1/2個

# 作りかた

- ●さつまいもは皮をむき、1cmの輪 切りにし、水にさらしておく。
- ❷大きくて深めの耐熱性容器に①を入 れ、合わせた例とレモンを加える。オーブン シートで落としぶた(40 魚と野菜の 2 段 の コツ参照)をする。
- ❸加熱後、かるくかき混ぜる。

使用付属品

簡単朝食セット以外では、溶き ほぐさない卵を、卵だけで加熱 しない。

(破裂するおそれがあります。) 卵を加熱するときは、溶きほぐしてか ら加熱してください。

# トーストとの組み合わせ 主菜(トースト)1品+副菜2品



主菜1品と副菜2品を、自由に組み合わせて作れる朝食セットは、

忙しい朝食時のメニューやおやつ作りに便利な使いかたです。

# 38 簡単朝食セット 調理の手順

- 給水タンクに満水ラインまで水を入れてセットする。
- ②主菜1品と、副菜2品を選ぶ。主菜を黒皿の中央 にタテに並べ、副菜を左右に分けて並べる。
- ③ 黒皿を上段にセットし38簡単朝食セットで加熱する。→P.42



# 主菜: トースト 5 種(1 品選ぶ)



# トースト(プレーン)

食パン(6枚切り) ..... 2枚

作りかた

黒皿の中央にタテに並べる。



食パン(6枚切り)……2枚 玉ねぎ (薄切り) ...... 30g ピーマン (薄切り) ..... ½個 ベーコン (1cm 幅に切る) ...... 1枚 ピザソース (市販の物) ………… 適量 ピザ用チーズ ……………… 適量

# 作りかた

食パン2枚の片面に、ピザソースを塗り、玉ねぎ、ピーマン、 ベーコンをのせ、チーズを散らし、黒皿の中央にタテに並べる。



# チェルシートースト

材料	
食パン(6枚切り)2枚	
<ul><li>(A) ボター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	
<b>☆</b>  砂糖······ 20g	
(P) アーモンドプードル······· 30g	
レーズン(あらくきざむ)・・・・・ 大さじ 2	
スライスアーモンド 適量	

## 作りかた

食パン2枚の片面に、混ぜ合わせたAを塗り、スライスアー モンドを散らして黒皿の中央にタテに並べる。



# アップルトースト

	<b>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * </b>	
	材料	
١	食パン(6枚切り)2枚	
ě	りんご 1/4個	
i	塩 少々	
1	マーガリン適量	
d	シナモンシュガー 少々	

## 作りかた

●りんごはタテ半分に切り、芯を取ってから、タテ薄切り にして、さっと塩水につけ、水けを切る。

②食パン2枚の片面にマーガリンを塗り、①のりんごを並べ シナモンシュガーをふり、黒皿の中央にタテに並べる。



# フレンチトースト

材料
フランスパン(1.5 ~ 2cm の厚さに
切った物) 4 枚
キ乳 カップ½   砂糖 大さじ½
♥️┃砂糖 大さじ½
│ 卵(溶きほぐす) 1個
バニラエッセンス 少々
バター 適量

●②を合わせてかき混ぜ、砂糖を溶かし、卵とバニラエッ センスを加えて裏ごしし、底の平らな容器に入れる。

- ❷フランスパンは片面にバターを塗り、バターを塗ってい ない面を下にして①に浸す。
- ❸黒皿の中央にアルミホイル、またはオーブンシートを敷 き、その上に②をバターを塗った方を上にして並べる。
- 4加熱後、シナモンシュガー (分量外)をお好みでかける。

# 目玉焼き



材料		
	•••••	
水…		:じ1
塩、	こしょう	子少々

## 作りかた

薄くサラダ油 (分量外)を塗ったア ルミケース2枚に卵を割り入れ、水 をふり、かるく塩、こしょうをして 黒皿にのせる。

# チーズ目玉焼き

## 作りかた

水のかわりにピザ用チーズ(約15g) を散らして焼く。

# ベーコンエッグ

## 作りかた

ベーコン(2枚を半分に切る)2切 れをアルミケースに敷いてから焼く。

# 野菜のベーコン巻き



アスパラガス (2本)、かぼちゃ(薄切り・ 40g)、エリンギ (2本)、長ねぎ(1/4本・ 半分に切る)、パプリカ(1/4個分)、 えのきだけ(1/4株)のうち好みの野菜 2 種類

ベー	-コン2	~4枚
塩、	こしょう	各少々

# 作りかた

好みの野菜にかるく塩、こしょうを して、ベーコン½枚、または1枚で 巻き、楊枝で止め、アルミケース2 枚にのせ、黒皿にのせる。

# 巣ごもり卵



<b>材料</b> 卵	2個
キャベツ (せん切り)	· 30g
水	

## 作りかた

アルミケース2枚にキャベツをまわ りに寄せて敷き、まん中に卵を割り 入れ、水をふり、かるく塩、こしょ うをして黒皿に並べる。

## [ひとくちメモ]

キャベツのかわりにゆでたほうれん草 (60g)を敷いてもよいでしょう。

# ウインナーソーセージのベーコン巻き



材料	
ウインナ	-ソーセージ4 本
ベーコン	(半分に切る)2枚

## 作りかた

ウインナーソーセージをベーコンで 巻き、楊枝で止め、アルミケース2 枚に並べ、黒皿にのせる。

# いり卵



# 材料

. 3 4		
呵	(溶きほぐす)	2個
٠.		
	十의 十十	1 ". 1
	十孔八亡	$\cup$ 1
_	Tiblet I. A.	
$(\Delta)$	牛乳 大さ   砂糖 小さ   塩	じコ
$\omega$		
		ハシケ
	塩	ンマ

## 作りかた

●卵にAを加えてかき混ぜ、容器に 分け入れ、黒皿にのせる。

❷加熱後すぐにかき混ぜて、いり卵 状に作る。

# トマトのツナのせ



## 材料

トマト (1.5cm の厚さの輪切り) … 2 枚
ツナ ( 缶詰) 小1/3缶
<ul><li>○ 玉ねぎ (薄切り) ························· 20g</li><li>マヨネーズ····································</li></ul>
♡ マヨネーズ小さじ1
│塩、こしょう 各少々
ドライパセリ ( <b>→P.129</b> ) 参照) ·· 少々
ピザ用チーズ適量

## 作りかた

トマトをアルミケース2枚にのせ、 上に混ぜ合わせたAをのせて広げ、 ドライパセリを散らし、チーズをの せ、黒皿にのせる。

# 38 簡単朝食セット のコツ

●1回に作れる分量は 2人分です。表示している主菜1品と、 副菜2品の組み合わせです。他の組 み合わせではうまくできません。

●使える容器は マドレーヌ用の

かためのアルミ ケースやオーブ ンシート、アル ミホイルです。

耐熱容器を使うときは、高さが3~ 4cmの平らな浅めの物を使ってく

●楊枝を使うときは 刺した楊枝がヨコになるように並べ て加熱します。

●アルミケースや耐熱容器にサラダ油 かバターを薄く塗ってから使うと、 こびりつきが防げます。

●簡単朝食セットのトーストは 裏返さないため片面(表面)にしか 焼色がつきません。両面を焼きたい ときはトーストを参照します。 →P.150

●パンの厚さや種類によって焼け具合 が違います。

●加熱が足りなかったときは 加熱が十分な物は取り出してから グリルで様子を見ながら加熱します。 →P.48



使用付属品 黒皿 中·下段 テーブルプレート 給水タン 空



40~50分 黒皿 中·下段 テーブルプレート 給水タン 空

# 「お総菜2品」の組み合わせメニュー例



ひとくち焼豚(中段) 焼き野菜(下段)

設定温度(予熱無)230℃ 加熱時間32~42分

# 「お菓子2品」の組み合わせメニュー例

使用付属品



中段

下段

**230°**°

予熱

有

マフィン(中段) プチパイ(下段)

設定温度(予熱無)180℃ 加熱時間40~50分

例:お総菜2品同時オーブンの場合

オーブン

オーブン

オーブン

オーブン

オーブン

2段

2段

2段

2段

**□ □**秒 テーブル

プログラ テーブル

# 2品同時オーブンの操作手順

2枚の黒皿にそれぞれ中段メニューと 下段メニューの食品をのせる

「オーブン」を 選択し、決定 する









予熱「無」を選択し、 決定する



「2段」を選択し、 決定する







温度を設定し、 決定する



加熱時間を設定し、 スタートする



終了音が鳴ったら食品を取り出す

# ■「お総菜2品」、「お菓子2品」の組み合わせメニュー一覧

中段メニューと下段メニューの組み合わせは自由です。 ※「お総菜」と「お菓子」の組み合わせはできません。

# 「お総菜2品」

中



→ P.106

鶏のから揚げ

→P.120

焼き野菜

(**→** P.114)

→ P.110

チキンソテー





→ P.120

さけのムニエル





→ P.112

トマトのチーズ焼き

→ P.115

まぐろのソテー

→ P.112

ハンガリアンポテト





(→ P.115)

→ P.115

# 「お菓子2品」

段メニュ

段メニュ

段メニュ







→P.141

ボーロ

→ P.142



→P.141

プチパイ



ブラウニー

→ P.141)



スコーン

→P.145



→ P.145

焼けません。

黄金いも

(→ P.148)

# お総菜2品・お菓子2品同時オーブンのコツ

●中段と下段のメニューを組み合わせて2段で焼く 中段と下段のメニューを逆に入れると、うまく焼けません。 「組み合わせメニュー一覧」以外のメニューや指定以外の組み ●1 回に作れる分量は 合わせでは、うまく仕上がらない場合があります。

●黒皿にアルミホイルまたはオーブンシートを敷いて 取り出しやすく、掃除が楽になります。

●野菜などの火の通りにくい物は あらかじめ下ごしらえをして、加熱しておきます。

それぞれ黒皿 1 枚分です。多過ぎたり、少な過ぎるとうまく

●焼き色の調整は →P.51 加熱途中で温度と加熱時間をかえることができます。

# スポンジケーキ(デコレーションケーキ)

レンジ 200W 1~2分

**→P.42** スチーム オーブン

使用付属品 下ごしらえ

> 黒皿 下段 テーブルプレート 給水タング 満水

加熱時間の目安

約44分



材料(直径18cmの金属製ケーキ型1	個分)
小麦粉 (薄力粉)	90g
砂糖	90g
卵 (卵黄と卵白に分ける)	3個
バニラエッセンス	
<ul><li>(室温に戻す)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	5じ2
<sup>(2)</sup>   バター······	15g
ホイップクリーム	適量
くだもの (いちごなど)	適量

## 作りかた

粁

面

ふくらみが悪い

況 ●かたくしまっている

に混ぜる)

●卵の泡立てかたが足りない

●生地を長時間放置した

●砂糖の量が少なかった

て、卵の泡がつぶれた(切るよう

- ●給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- ❷型にバター (分量外)を塗って硫酸紙 (ケーキ用型紙)を底と側面にぴった りと敷く。<br/>
  ②を合わせ<br/>
  レンジ<br/>
  200W 1~2分で加熱して溶かす。(直径18cm) の場合、その他は右表 16 スポンジケーキ のコツを参照する。) → P.45、46

スポンジケーキ作りのポイント

状 ●全体にきめ(目)が詰まっている ●ぼそぼそしている

●粉やバターを入れた後に混ぜ過ぎ |●小麦粉をふるっていない

③ボウルに卵白を入れ、ハンドミキサー

で七分通り泡 立てて砂糖を 加え、ツノが 立つまでかた く泡立てる。 (別立て法)



- 4卵黄を加えてさらに泡立てる。 楊枝 の先端から1/4を生地に刺してすぐに倒 れなければ、泡立ては十分。 バニラエッ センスを加え、低速で混ぜる。
- **⑤**小麦粉をふるい入れ、木しゃもじま たはゴムベらでねらないように、粉け がなくなるまでボウルの底からすく い上げるようにしてさっくりと混ぜ、 Aを加えて手早く混ぜる。
- ⑥─気に型に流し入れ、型をトントンと かるく落として空気を抜き、黒皿にのせ 下段にセットし 16 スポンジケーキ で焼く。
- ⑦型ごと10~20cmの高さから落と して焼き縮みを防ぎ、型から取り出し て硫酸紙を剥がす。十分に冷まし、ホ イップクリームやくだものなどで飾る。

「レンジ加熱の使いかた」→P.45、46

# 共立て法の作りかた

❸ボウルに室温に戻した卵を割り 入れ、ハンドミキサーで七分通り 泡立てる。

砂糖を加え、もったりするまで泡立 てて(生地で「の」の字が書けて すぐに消えない状態) からバニラ

エッセンス を加え、混 ぜる。 作りかた ⑤から同様 にする。

ふくらみが悪い

残っている

●きめがあらく、粉がダマになって

●小麦粉の混ぜかたが足りない



●表面に目立つシワがある

小麦粉の量が少なかった

●きちんと空気抜きをしていない

ボウルに残っている泡の消えた生地を、

型の中央に入れた(端の方へ入れる)

粉やバターを入れた後に混ぜ過ぎて卵

の泡がつぶれた(切るように混ぜる)

●全体にきめが粗い

●中央部が沈む

# 16スポンジケーキのコツ

## 直径 15~21cm のケーキが作れます。

-1					
	材料	大きさ	直径 15cm	直径 18cm	直径 21cm
		<sub>長</sub> 粉 カ粉)	50g	90g	120g
	砂料	<b>=</b>	50g	90g	120g
	卯		2個	3個	4個
	バク	7—	10g	15g	20g
	牛爭	L	大さじ½	小さじ 2	大さじ 1
	作	2	約1分	約1分30秒	約2分
	<i>i</i> ,		16.7	スポンジ ケー	-=
	かる		仕	上がり調節	節
	た		やや弱	中	やや強
	加熱の目	時間ま安	約42分	約 44 分	約 48 分
-1					

- ●ケーキの型は
- 金属製で側面は止め金などのないフ ラットな物を使います。
- ●卵やボウルはあたためると 泡立ちやすくなります。
- ●卵白の泡立ては十分に
- 泡立ての目安は、泡立て器かハンドミ キサーで生地を持ち上げた跡がピン とツノが立ったようになるまでです。
- ●良好な仕上がりは きめがそろっていてふくらみがよい。



- ●焼きが足りなかったときは オーブン 予熱無 1 段 160℃ で様子を見ながら焼きます。 → **P.49**
- ●表面がへこむときは 型から出し、底を上にして冷ますと よいでしょう。

●部分的に目の詰まったところがある

●溶かしバターが均一に混ざってい

ない(バターが熱いうちに混ぜる

ふくらみやきめにむらがある



下ごしらえ レンジ 200W 2~3分 レンジ 100W 約1分

**→P.42** スチーム オーブン

仕上がり調節やや強 加熱時間の目安

約48分

使用付属品

黒皿 下段

テーブルプレート

合水タン

満水



材料(直径 18cm の金属製ケーキ型 1 個分)
クリームチーズ 200g
バター 30g
卵(卵黄と卵白に分ける)・・・・・・・・ 2個
粉砂糖 50g
小麦粉 (薄力粉) 250
生クリーム(室温に戻す) ······· 30ml
○ レモン汁・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
[

## 作りかた

- ●給水タンクの満水ラインまで水を 入れてセットする。
- ②型にバター(分量外)を塗って硫 酸紙(ケーキ用型紙)を底と側面に ぴったりと敷く。
- ❸耐熱性ガラスのボウルにクリーム チーズを入れレンジ 200W 2~3分 で途中かき混ぜながらクリーム状に なるまで加熱し、卵黄を加えて木しゃ もじでよく混ぜる。→P.45、46
- ④バターは容器に入れレンジ 100W |約1分| で加熱して柔らかくした物を ③にねり込み、粉砂糖½量と小麦粉 を合わせてふるい入れ、ダマになら ないように混ぜ、生クリームとAを加 える。
- **⑤**別のボウルに卵白を入れて、七分 通り泡立て、残りの粉砂糖を加え、 ツノが立つまで泡立てて40に2回に 分けて加え、さっくりと混ぜる。
- **6**⑤を型に入れ、型をかるく落として 表面を平らにし、黒皿にのせて下段に セットし16 スポンジケーキ仕上がり調節 |やや強|で焼く。あら熱が取れたら型 に入れたまま冷蔵室で冷やして、型 から外す。

「レンジ加熱の使いかた」→P.45、46

# シフォンケーキ (プレーン)

使用付属品

黒皿 下段

<u>手動</u> 決定 あたためスタート

手動

オーブン 予熱有 (約7分) 1段 160℃ 50~60分

→P.50、51

材料(直径20cmの金属製シフォン型1個分)

卵黄 ……… 4個分

卵白 ……… 5個分

塩 …… ひとつまみ

砂糖 ······ 100g

B レモン汁 …… 大さじ 1

サラダ油 ······ 60mL

●ボウルに卵黄と砂糖½量を入れ、ハン

ドミキサーで白っぽくなるまでよくね

り、®を順に加えて混ぜる。サラダ油

を少しずつ加えながら、さらに混ぜて

Aをふるい入れ、ハンドミキサーの低

②別のボウルに卵白と塩を入れ、ハン

ドミキサーで七分通り泡立てて、泡の

大きさがそろったところで残りの砂糖

を加え、ツノが立つまで十分泡立てる。

3 オーブン 予熱有 1段 160℃

4①に②の⅓量を加え、木しゃもじ

でサッと混ぜ、残りを加えてさっく

りと混ぜ、生地をやや高めの位置か

ら型に流し入れ、型をかるく落とし

⑤予熱終了音が鳴ったら、④を下段

⑥焼き上がったら、すぐに型を逆さに

√の冷めたら、パレットナイフなどを型

と生地の間に深く差し込み、上下に動か

しながらていねいに側面を剥がす。

50~60分で予熱する。

て泡を抜き、黒皿にのせる。

にセットして焼く。

し、完全に冷ます。

速で、なめらかになるまで混ぜる。

作りかた

|水 ······ 70mL

┃ レモンの皮(すりおろす) ..... 1個分

小麦粉 (薄力粉) ······ 100g

ベーキングパウダー … 小さじ½

給水タング 空

テーブルプレート

に生地を外す。ひっくり返して底に ナイフを差し込み、底をこするように して、ゆっくりと型から外す。

❸中央部もナイフを入れて同じよう

「オーブン(予熱有)加熱の使いかた」→P.50、51 [ひとくちメモ]

- ・ 卵黄と卵白を同量(卵5個)にしてもほぼ 同様に焼けますが、ケーキの上部に焼きづ まりが多少出ます。また、卵黄が多く入っ ている分、断面の焼き色が黄色っぽく、ス ポンジケーキに近い仕上がりになります。
- 焼き上げの途中で表面の焼き色が濃く なったときは、表面にアルミホイルを のせて、さらに焼きます。

# シフォンケーキのコツ

## 直径17~20cmのケーキが作れます。

大きさ材料	直径 17cm	直径 20cm
小 麦 粉 (薄力粉)	60g	100g
ベーキングパウダー	小さじ1/4	小さじ½
卵黄	3 個分	4 個分
卵白	3 個分	5 個分
塩	少々	ひとつまみ
砂糖	60g	100g
水	40mL	<b>70</b> mL
レモン汁	大さじ%	大さじ 1
レモンの皮	% 個分	1 個分
サラダ油	30mL	60mL
加熱時間 の 目 安	40~50分	50~60分


# ●卵黄生地のかたさは


さらさらし過ぎず、ぽってりし過ぎ ず、ホットケーキとクレープの中間 位が最適です。

## ●卵は、新鮮な冷えた物を

卵白は10℃が一番泡立ちが良く しっかりしたメレンゲが作れます。 冷蔵室で冷えた物を使いましょう。

- ●シフォン型はバターを塗らない バターなどを型に塗って焼くと、冷ま す途中で型から外れて縮んでしまいま す。表面にフッ素やシリコンが施され ている型では上手に作れません。
- ●シフォン型は アルミ製の物を使います。





卵黄生地に卵白生地を混ぜるときは 強く混ぜ過ぎないようにしましょう。 あまり強く混ぜると、泡が消えてしまい、 シフォンケーキがふくらまなくなります。

使用付属品

里皿 山段

テーブルプレート

給水タンク

下ごしらえ <u>手動</u> 決定 レンジ 200W 1~2分

オーブン 予熱有 →P.50、51) (約7分)





小麦粉 (薄力粉) 8	
砂糖 8	
卵(室温に戻し、溶きほぐす) 4	
バニラエッセンス	
△ 牛乳(室温に戻す) 大さじ1 バター 大さじ1強(約15	1/2
- ♥ バター 大さじ1強(約15	g)

材料(黒皿1枚分)

あんずジャム(粒のある物は裏ごす) ......... 適量 (2段で焼くときは材料を2倍にする。)

使用付属品

黒皿 中段

テーブルプレート

給水タンク

空

## 作りかた

●黒皿に薄くバター(分量外)を塗り、 硫酸紙 (ケーキ用型紙)を敷く。

②耐熱性容器に
○耐熱性容器に
○を入れて、
○レンジ | 200W | [1~2分] で加熱し、溶かす。→P.45、46] (材料が2倍のときは約3分加熱)

❸卵をハンドミキサーで七分通り泡立て て砂糖を加え、もったりするまで十分に 泡立て、バニラエッセンスを加えて混ぜる。

④ オーブン ||予熱有||1 段|| 160℃ | 15~20分 | で予熱する。

**⑤**小麦粉をふるい入れ、木しゃもじま たはゴムべらでさっくりと粉けがなくな るまで混ぜ、②を加えて手早く混ぜる。

6 1に5の生地を一気に流し込み、底 をたたいて、表面を平らにする。

⑦予熱終了音が鳴ったら⑥を中段に セットして焼く。

❸焼き上がったらふきんの上に黒皿を 返し、硫酸紙を剥がして、焼き色のつ いている面を上にしてあら熱を取る。

∮生地を裏返してナイフで1~2cm間 隔にすじをつけ、巻き終わりは2cmほ ど残してあんずジャムを塗り、手前から 巻き、巻き終わりは下にして生地とジャ ムがなじんでから切る。

2段のときは オーブン 予熱有 |2 段|| 20~30分|で予熱し、予熱 終了後中段と下段に入れて焼く。 途中残り時間10~12分で黒皿の中段 と下段を入れかえて、さらに焼く。

「レンジ加熱の使いかた」→P.45、46 「オーブン(予熱有)加熱の使いかた」→P.50、51

## モカロールケーキ 手動

## 材料・作りかた

ロールケーキ(プレーン)の作りかた⑤で、 コーヒー液(インスタントコーヒー大さじ 1弱を湯小さじ1で溶く)を加える。

## 材料・作りかた

ロールケーキ (プレーン) の作りかた⑤ で、抹茶液(抹茶大さじ½を水大さじ 1/2で溶く)を加える。

# ロールケーキのコツ

## ●生地作りのポイントは

卵の泡立てかたと小麦粉の混ぜかた です。全卵の泡立てかたは "共立て法 の作りかた "を参照し、生地で「の」の字 が書けてすぐに消えないくらいまでしっ かり泡立てます。小麦粉の混ぜかたは、 ねらないようにボウルの底からすくい上 げるようにしてさっくりと混ぜます。 (**→** P.138)

●紙を剥がすときは

熱いうちにサッと霧を吹くか、ぬれぶきん で湿らせてから両手でゆっくり剥がします。

●まわりのかたさが気になるとき ケーキの表面にシロップを塗るか、あら 熱が取れたら乾いたふきんをかけてラッ プで包み、しばらくおいてから巻きます。

●ジャムを塗るときは

向こう側2cmほど残して塗ると、 巻き終わりがきれいです。

# 6 オーブン 予熱有 1段 170℃ 14~18分 で予熱する。

⑦④に⑤の⅓量を加え、木しゃもじ またはゴムベらでサッと混ぜる。

**③**残りの⑤に⑦を加えてボウルの底から

すくい上げるようにし、サックリと混ぜる。 **⑨**①に⑧の生地を一気に流し込み、 底をたたいて表面を平らにする。

⑩予熱終了音が鳴ったら⑨を中段に セットして焼く。

⑪焼き上がったらあら熱を取り、ふき んの上に黒皿を返し、硫酸紙を剥がす。 **⑫**生地の裏面にナイフで1~2cm間隔 にすじをつけ、巻き終わりは2cmほど 残してホイップクリームを塗り、くだ ものを並べ、手前から巻き、巻き終わ りは下にして、形が安定したら切る。

2段のときは オーブン 予熱有 |2段||26~32分|で予熱し、予熱 終了後中段と下段に入れて焼く。 途中残り時間9~12分で黒皿の中段

「レンジ加熱の使いかた」→P.45、46 「オーブン(予熱有)加熱の使いかた」(→P.50、51)

# 手動



下ごしらえ レンジ 200W

3~4分 オーブン 予熱有

材料(直径8cmの金属製マドレーヌ型10個分)

小麦粉 (薄力粉) ······ 100g

砂糖 ······· 100g

卵(溶きほぐす) …… 2½個

|レモン汁 ………… 大さじ½

レモンの皮(すりおろす) …… ½個分

(2段で焼くときは材料を2倍にする)

●型にバター(分量外)を塗って型紙

②バターは容器に入れてレンジ200W

❸卵をハンドミキサーで七分通り泡立

て、砂糖を加え、もったりするまで泡

立てる。Aを加えて混ぜ、小麦粉をふ

るい入れ木しゃもじでねらないよう

4 オーブン 予熱有 1段 160℃

/2段のときは オーブン 予熱有

\終了後中段と下段に入れて焼く。

• 溶かしたバターはあたたかい物を使います。

「レンジ加熱の使いかた」→P.45、46

「オーブン(予熱有)加熱の使いかた」→P.50、51

2 段 34~44分 で予熱し、予熱

000

0000

000

に混ぜ、②を加えて手早く混ぜる。

22~32分で予熱する。

**⑤**③を型に分け入れ、

⑥予熱終了音が鳴ったら

⑤を中段にセットして

[ひとくちメモ]

黒皿に並べる。

3~4分 で加熱する。→P.45、46

(材料が2倍のときは5~6分加熱)

作りかた

を敷く。

(約7分) →P.50、5 1段 160℃ 22~32分

黒皿 中段 テーブルプレート 手動

手動

あたためスタート

→P.49

給水タング 空

下ごしらえ

レンジ 200W

5~6分

オーブン

予熱無 1段

180℃

26~32分

黒皿 中段

テーブルプレート

給水タング

空

材料(黒皿1枚分)
小麦粉 (薄力粉) 250g
ベーキングパウダー・ 小さじ1強
砂糖 150g
バター (室温に戻す) 150
卵 (溶きほぐす) 3 個
チョコレート······ 100g
B レーズン (ぬるま湯で戻す) ···· 100g くるみ (あらみじん切り)···· 150g
<sup>©</sup> くるみ (あらみじん切り)···· 150g
バニラエッセンス・・・・・・・・・ 少々

## 作りかた

●28cm幅のオーブンシートを正方 形に切り、四隅に1cmほど切り込み を入れ、その部分を折り込んでおく。

②オーブンシートの大きさにアルミ ホイルで四角形の型を作り、黒皿の 中央にのせ、アルミホイルの前後の 部分を黒皿のふちに折り込んでつけ る。型の両サイドはアルミホイルを 2~3重にして立てて型を安定させる。

❸アルミホイルの表面に少しバター (分量外)を塗って①のオーブンシー トをつける。

⁴チョコレートは砕いて容器に入れ、 |レンジ||200W|||5~6分||で途中かき 混ぜながら加熱して溶かす。(→P.45、46) **⑤**ボウルにバターを入れ、ハンドミ キサーでねり、砂糖を加えてよく混 ぜる。卵を加えて混ぜ、バニラエッ センスと④を加えてさらに混ぜる。

⑥Bを混ぜ込み、⑥を合わせてふる い入れ、ねらないように混ぜる。

●黒皿に流し入れ、表面を平らにして 中段にセットし オーブン 予熱無 1段 180℃ 26~32分で焼く。

「レンジ加熱の使いかた」→P.45、46 「オーブン(予熱無)加熱の使いかた」→**P.49** 

# 手動



**→**P.49

オーブン 予熱無 1段 180℃



黒皿 中段

テーブルプレート 給水タンク 空

使用付属品



	1000
材料 (直径 6cm のマフィン型 9 個	
(季力粉)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	0g
◇ ベーキングパウダー 小さし	3 ر
砂糖······ 1C	0g
バター(室温に戻す) 15	0g
卵(溶きほぐす) 2	2個
牛乳 100	)mL
バニラエッセンス	少々

## 作りかた

●バターはハンドミキサーでよくね り、砂糖を加えてよく混ぜる。

❷卵を加え、クリーム状になるまで よく混ぜ、バニラエッセンスを加える。

❸必を合わせてふるい入れ、木しゃも じでさっくり混ぜ、牛乳を入れてさら に混ぜる。

43をマフィン型に分け入れ、黒皿に 並べて中段にセットしオーブン予熱無 1段 180℃ 30~40分 で焼く。

「オーブン(予熱無)加熱の使いかた」(→P.49)

## 材料・作りかた

マフィンの作りかた③で粉を加えて からチョコチップ(30g)を混ぜ込み、 牛乳を入れて混ぜる。

## 材料・作りかた

マフィンの作りかた③で粉を加えて から細かくきざんだ紅茶(大さじ1) を混ぜ込み、牛乳を入れて混ぜる。

# ′ョコラロールケーキ 手動



→P.50、51

予熱有 (約8分) 1段 170℃ 14~18分

材料(黒皿1枚分)

ブラックチョコレート ...... 60a 水 ······· 60 ~ 70mL 卵(卵黄と卵白に分ける) ...... 6 個 ココア..... 60g ベーキングパウダー …… 小さじ1弱 ホイップクリーム…………… 適量 くだもの (いちごなど)………… 適量 (2段で焼くときは材料を2倍にする)



# 作りかた

●黒皿に薄くバター(分量外)を塗り、 硫酸紙 (ケーキ用型紙)を敷く。

②耐熱性容器に
⑥を入れて、レンジ 200W (材料が2倍のときは約4~5分加熱)

❸ボウルに卵黄と砂糖1/2量を入れ、ハ ンドミキサーで白っぽくなるまでよく ねり、②を少しずつ加えて混ぜる。

**4**③に合わせた®をふるい入れ、ハンドミ

|3~4分| で加熱し、溶かす。 → P.45、46|

キサーの低速でなめらかになるまで混ぜる。 **⑤**別のボウルに卵白を入れ、ハンドミ キサーで七分通り泡立てて、泡の大き さがそろったところで残りの砂糖を加 え、ツノが立つまでかたく泡立てる。

# と下段を入れかえて、さらに焼く。





オーブン 予熱有

(約7分) 1段 160℃ 44~54分

→P.50、51

空 材料(19×8.5×6cm の金属製パウンド型1個分) (薄力粉) ··············· 100g ベーキングパウダー … 小さじ½ 砂糖 ······ 80g バター(室温に戻す) ····· 100g 卵(溶きほぐす) ..... 2個 バニラエッセンス ………… 少々 レーズン、アンゼリカ、チェリーなどの ドライフルーツ(細かくきざみ、ラム酒

使用付属品

黒皿 下段

テーブルプレート

給水タング

# パウンドケーキのコツ

大さじ1につけた物)······ 60g

- ●バターはよくすり混ぜる 十分空気を含ませてクリーム状になる までねり、砂糖のざらつきがなくなり、 ふんわりするまでよくすり混ぜます。
- 型に入れて中央をくぼませる 中央は火の通りが悪いのでくぼま せ、表面をならしてから焼きます。
- ●焼き上げの途中で表面の焼き 色が濃くなったときは 表面にアルミホイルをのせて、さらに焼きます。
- ●焼き上がりは 竹ぐしで中心を刺してみて、何もつ いていなければ焼けています。
- ●焼き上げ直後は

ケーキがまだ柔らかめでこわれやすいの で、2~3分そのまま置き、紙ごと型 から出してふきんをかけて冷まします。

# ■ 19×10×8.5cm の金属製の パウンド型で焼くときは

材料は、小麦粉 (薄力粉) 200g、ベーキ ングパウダー 小さじ ⅔、砂糖 120g、バ ター 120g、卵 3 個、バニラエッセンス少々、 ドライフルーツのラム酒づけ 100g で生地 を作り、同じ方法で 58 ~ 65 分焼きます。

# 作りかた

- ●型にバター(分量外)を塗って硫酸 紙(ケーキ用型紙)を敷く。
- ②ボウルにバターを入れ、ハンドミキ サーでねり、砂糖を2回に分けて加え、 よく混ぜ、バニラエッセンスを加える。
- ❸卵を少しずつ加えながら混ぜ、ドラ イフルーツを加えて木しゃもじで混 ぜ合わせる。Aを合わせてふるい入 れ、ねらないようにして混ぜる。
- 4 オーブン 予熱有 1段 160℃ 44~54分 で予熱する。
- ⑤③を型に入れ、型をかるく落とし て生地を詰め、生地の
- 中央をくぼませて表面 をならし、黒皿に図のよ うにのせる。
- ⑥予熱終了音が鳴ったら⑤を下段に入 れて焼く。

「オーブン(予熱有)加熱の使いかた」→P.50、51

# 手動

## 材料・作りかた

パウンドケーキ (プレーン) の作りかた③ で粉を加えてからバナナ(½本・きざむ)と きざんだチョコレート(約20g)を加える。



## 材料・作りかた

パウンドケーキ (プレーン) の作りかた③ で粉を加えてからりんごのプリザーブ(約 60g) (**→ P.144**) を加える。

## 材料・作りかた

パウンドケーキ (プレーン) の作りかた③で 粉を加えてから柔らかプリン→P.149 を 参照して作ったカラメルソースを混ぜ込む。



材料・作りかた

カラメルソースをさっと混ぜ、マー ブル状にして焼く。

# 手動



オーブン 予熱有 (約8分) 1段 170℃ 18~22分 使用付属品

黒皿 中段

テーブルプレート

給水タンク

→P.50、51)



材料(16個分)	
小麦粉(薄力粉)	220g
バター (室温に戻す)	· 60g
砂糖	100g
サラダ油 大さし	رِّ 5 ½
卵白	· 少々
アーモンドスライス	・適量
<ul><li> 粉砂糖・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	· 少々
<sup>(6)</sup>   シナモン····································	· 少々

## 作りかた

- 1ボウルにバターを入れ、ハンドミ キサーか泡立て器で白っぽくなるま でねり、砂糖を2~3回に分けて加 えよく混ぜる。
- ②サラダ油を少しずつ加え、そのつ どよく混ぜて小麦粉をふるい入れる。 木しゃもじでねらないように粉けが なくなるまで混ぜる。
- ❸生地を16等分し、平たく丸めて中 央をかるくくぼませる。
- 4オーブンシートを敷いた黒皿に
- ③を並べ、卵白をはけで塗ってスラ イスアーモンドを2~3枚ずつのせ て貼りつける。
- ⑤ オーブン 予熱有 1 段 170℃ 18~22分 で予熱する。
- 6予熱終了音が鳴ったら④を中段に セットして焼く。
- **⑦**焼き上がったら熱いうちに○を合 わせてふりかける。

「オーブン(予熱有)加熱の使いかた」(→P.50、51)

## 型抜きクッキ・ 手動



オーブン 予熱有 (約9分) 2段 170℃

20~26分

# 使用付属品

黒皿 中·下段

テーブルプレート

→P.50、51)

# 給水タング 空

## 材料(黒皿2枚・96個分) 小麦粉 (薄力粉) ······ 340q バター(室温に戻す) ····· 170g 砂糖 ······ 120q 卵(溶きほぐす) … 大1個 バニラエッセンス………… 少々

# 作りかた

●バターはハンドミキサーで白っぽ くなるまでよくねり、砂糖を加えて、 さらによく混ぜる。

(1段で焼くときは材料を1/2量にする。)

- ❷卵を加えてクリーム状になるまでよ く混ぜ、バニラエッセンスを加える。
- ❸小麦粉をふるいながら加え、木しゃ もじでさっくりと混ぜる。ひとつに まとめてラップで包み、冷蔵室で約 1時間休ませる。
- ◆
  全地をラップの間に挟み、めん棒 で5mmの厚さにのばす。



⑤上のラップを外し、直径3cmの型 で抜き、アルミホイルを敷いた黒皿 2枚に並べる。



- 6 オーブン 予熱有 2段 170℃ 20~26分 で予熱する。
- ⑦予熱終了音が鳴ったら⑤を中段と 下段にセットして焼く。

1段のときは オーブン 予熱有 |1 段|| 15~19分 | で予熱し、予熱| (終了後中段に入れて焼く。

「オーブン(予熱有)加熱の使いかた」→P.50、51


# 絞り出しクッキー 型抜きクッキー

# 材料(黒皿2枚・96個分) 小麦粉 (薄力粉) ······ 260g

- バター(室温に戻す) ····· 160g 砂糖 ······ 80g 卵(溶きほぐす) ···· 大1½個(約80g) バニラエッセンス……… 少々 ドライフルーツ(小さく切った物) ・・・・・ 適量
- (1段で焼くときは材料を1/2量にする。)

# 作りかた

- ●型抜きクッキーの作りかた①~③の 要領で作り、菊型の口金をつけた絞り 出し袋に入れる。
- 2アルミホイルを敷いた黒皿2枚に ①を絞り出し、上にドライフルーツ を飾る。
- ❸型抜きクッキーの作りかた⑥⑦を 参照して焼く。



(中段) (下段)

## 材料(黒皿2枚・96個分) 小麦粉 (薄力粉) ······ 240g

- ベーキングパウダー …… 小さじ1 バター(室温に戻す) ······ 80q 砂糖 ······· 80g 卵 (溶きほぐす) ...... 1 個 スライスアーモンド ……… 120g
- (1段で焼くときは材料を1/2量にする。)

## 作りかた

- ●型抜きクッキーの作りかた①~③の 要領で作るが、バニラエッセンスの かわりにスライスアーモンドを加え、
- Aを合わせてふるい入れて混ぜる。 ②①を黒皿2枚分にちぎって等分し、 ルミホイルを敷いた黒皿に並べる。
- ❸型抜きクッキーの作りかた⑥⑦を

# 参照して焼く。

## 材料・作りかた

スライスアーモンドのかわりに粗くき ざんだピーナッツ (120g) を加えて、 型抜きクッキーの作りかたを参照して 焼く。

# クッキーのコツ

- 小麦粉を混ぜるとき 切るようにさっくりと混ぜ、ねらな
- いようにします。 ●生地がベタつくときは
- ラップで包み、冷蔵室でしばらく冷や
- してから作ります。 打ち粉を多く使うと粉っぽくなり、口 当りが悪くなります。
- ●生地の大きさや厚みはそろえて 大きさや厚みが違うと、焼き上がり にむらができます。
- 生地の種類により焼けかたが違うの で、焼き具合を見ながら焼きます。

- ●生地の保存は
  - 冷蔵室で1週間、冷凍室で1か月く らいもちます。ラップに包んで保存 しておきます。
- ●焼き上がったらすぐ取り出す そのまま加熱室に置くと、余熱で焦 げることがあります。
- 焼きむらが気になるときは 残り時間5~6分で黒皿の上下を入 れかえてさらに焼きます。

●市販の生地を使うときは

## アップルパイ

### オーブン <u>手動</u> 決定

予熱有 (約11分) 1段 200℃ |28~40分|

→P.50、51)

黒皿 中段 テーブルプレート 給水タンク

空



⑦底全体にフォー



❸りんごのプリザーブを詰めてから、

つやだし用卵の卵 と塩を混ぜ合わせて、パイの周囲に 塗り、テープを組ん で端を貼りつける。

**⑨**周囲にもテープをのせ、フォークで



### 作りかた

〈つやだし用卵〉

●ボウルに小麦粉を合わせてふるい

材料(直径21cmの金属製パイ皿1枚分)

小麦粉(強力粉) ······· 100g

小麦粉 (薄力粉) ······· 100g

バター(2cm角に切り、冷たい物)・・・・・・ 140g

冷水 ······ 90 ~ 110mL

りんごのプリザーブ ………… 適量

塩 ……………… 小さじ1/4

入れ、バター を加えて指先 で混ぜ、冷水 を加えてねら ないように混 ぜる。



❷バターの形が残っている状態でひ

とまとめに し、ラップで 包み、冷蔵室 で約1時間休 ませる。



⑤かるく打ち粉(薄力粉・分量外)をした のし台にのせ、めん棒で長方形にのばす。

43を3つ折りにして合わせ面を下

にし、めん棒 で再び長方形 にのばし、こ れを2~3回 くり返す。



**⑤**3mm厚さの25×40cmの長方形

にのばした上に パイ皿をふせて 型よりひとまわり 大きく切り、残りで 2cm幅のテープを 8本切り取る。

6パイ皿に生地

をのせてぴったり と敷き、まわりの 生地は切り落とす。

クで穴をあける。

押さえ、つやだし 用卵をさらに全体 に塗り、黒皿に のせる。

### ⑩ オーブン ||予熱有||1 段|| 200℃ | 28~40分 で予熱する。

●予熱終了音が鳴ったら⑨を中段に セットして焼く。

「オーブン(予熱有)加熱の使いかた」(→P.50、51)

### アップルパイのコツ

### ●型は金属製の物を

耐熱ガラス製の型ではうまく焼けないこ とがあります。

### ●生地が扱いにくいときは

バターが溶けて生地が柔らかくなる ので冷蔵室で 20~30 分休ませる と作りやすくなります。

#### ●冷凍パイシートを使うと便利 直径 21cm のパイを焼くには、市販 のパイシート(1枚・約 100g の物) 4枚が必要です。2枚ずつ重ねてのば

●焼きむらが気になるときは 残り時間 10~15分ぐらいでパイ皿 の前後を入れかえてさらに焼きます。

し、型に敷く分とテープを取る分です。

### りんごのプリザーブ 手動

# 手動 決定

レンジ 800W 7~9分· 5~7分

テーブルプレート

給水タンク

空

→ P.45, 46)



材料 (直径 21cm のアップルパイ・1 個分)
りんご (紅玉またはふじ) 3 個
<ul><li>砂糖 80~120</li><li>レモン汁 大さじ</li></ul>
<sup>(8)</sup> レモン汁 大さじ <sup>1</sup>
シナモン 少々

### 作りかた

- ●りんごはタテ4つ割りにして5mm 厚さのいちょう切りにし、塩水につ けてからかるく水洗いをして、水け を切る。
- ②大きめの耐熱性容器に①と△を入 れてかき混ぜ レンジ 800W 7~9分 で加熱する。
- ❸アクを取って混ぜ、再びレンジ 800W 5~7分で加熱する。シナモンを加 えて混ぜ、冷めてからざるに上げて 汁けを切る。

#### [ひとくちメモ]

- シナモンは好みで加減します。
- りんごの出盛り期(秋)の紅玉が最適 です。その時期にたくさん作って、1回 分ずつ冷凍しておくと便利です。

「レンジ加熱の使いかた」→P.45、46

#### スコーン 手動

### 決定 あたためスタート

オーブン 予熱無 1段 180℃

28~36分

→P.49

黒皿 中段

テーブルプレート 給水タン

# 空

### \_\_<u>手動\_\_</u> 決定\_\_ あたためスタート 3~4分

→ P.45、46)

### いちごジャム 手動

### レンジ 800W 約7分



#### 給水タング 空









手動

(約10分) 1 段 180℃ 18~26分

→ P.50、51



給水タンク 空



#### 材料(黒皿1枚分)

冷凍パイシート(1個約100gの物、 10~15分間室温で解凍する)……2枚 〈つやだし用卵〉

( ) ( ) ( ) ( ) ( )	
卵 (溶きほぐす)	··· 1/8[
│ 塩 小	さじル
お好みのくだもの (薄切り)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·· 適量
粉砂糖	·· 適量

### 作りかた

〈つやだし用卵〉

材料(16個分)

●ボウルに
○をふるい入れ、バター を加えて手でつぶしながら粉と混ぜ 合わせ、パサパサの状態にする。 Bを加えて手早く混ぜ、ひとまとめ にする。

小麦粉 (強力粉)…… 160g

小麦粉 (薄力粉)……… 160g

ベーキングパウダー・ 小さじ1 ½

砂糖······ 60g

| 卵 (溶きほぐす) ..... 1 ½個

| 牛乳 ······ 50mL

|塩…………… 小さじ1/4

バター (5mm 角に切る) ············ 80g

- ❷生地をラップの間に挟んでのし台 にのせ、めん棒で1.5cm厚さにのば し、直径5cmの丸型で抜く。
- ❸黒皿にオーブンシートを敷いて ②を並べ、表面につやだし用卵を塗って から、中段にセットしオーブン予熱無 1段 180℃ 28~36分 で焼く。

#### 〔ひとくちメモ〕

• 生地にコーンや、さいの目に切った チーズ、レーズンなどを加えてもよいで しょう。

「オーブン(予熱無)加熱の使いかた」→**P.49** 

#### 作りかた

材料

●いちごは洗ってヘタを取り、3/3量 をつぶしてから深めの耐熱容器に入 れ、Aを加える。

いちご······· 300g

A レモン汁 ……… 大さじ1

砂糖 ············ 150 ~ 200g

┃ サラダ油 …………… 1~3滴

② レンジ 800W 約7分 加熱し、アク を取って混ぜ、さらに レンジ 800W |3~4分| で加熱する。

「レンジ加熱の使いかた」→P.45、46

### ジャムのコツ

### ●おおいは不要

- 煮つめるため、ラップまたはふたは しません。
- ふきこぼれ防止 サラダ油を少量加えます。
- ●とろみ具合は

加熱後はゆるくても、冷めるとド ロッとするため、加熱し過ぎないよ うにします。また、レモン汁はかた まりやすくするために加えます。

●砂糖は

お好みで加減しますが、少ないほど 保存がききません。

### 作りかた

- ●冷凍パイシートを5mmの厚さに のばし、それぞれ6等分し、スライ スしたくだものを上にのせる。
- ②黒皿にアルミホイルまたはオーブン シートを敷いて①を並べ、つやだし用 卵を塗る。
- ❸ オーブン||予熱有||1段|
- 180℃ 18~26分 で予熱する。 ◆予熱終了音が鳴ったら②を中段に セットして焼く。
- ⑤焼き上がったら、粉砂糖をふる。

#### [ひとくちメモ]

• 缶詰など汁けのあるくだものは、汁け を切ってから使います。

「オーブン(予熱有)加熱の使いかた」(→P.50、51)

**2**容器に①と②を入れて全体をかる

32にBと牛乳を加え、木しゃもじで なめらかになるまでよくねり混ぜる。

●③を12等分してさつまいもの形に し、表面につや出し用卵を塗り、オー

5 オーブン 予熱有 1段 200℃ 15~22分で予熱する。

⑥予熱終了音が鳴ったら④を中段に セットして焼く。

「オーブン(予熱有)加熱の使いかた」→P.50、51

### スイートポテト 手動



焼きメレンゲ

オーブン

予熱有

(約4分)

1段 100℃

70~80分

<u>手動</u> 決定

→P.50、51

材料(6個分)

作りかた

せる。

ように形を作る。

セットして焼く。

〔ひとくちメモ〕

卵白 ………………… 1個分

グラニュー糖 ······ 50g

●ボウルに卵白を入れ、ハンドミキ

サーでグラニュー糖を加えながら、

②①に△を加えて、かるく混ぜ合わ

❸オーブンシートを敷いた黒皿に、

②を6等分し、4~5cm長さにして

4 オーブン ||予熱有||1 段|| 100℃ |

6加熱後、そのまま加熱室に10∼

「オーブン(予熱有)加熱の使いかた」(→P.50、51)

• シャコ貝や岩をイメージさせるかわい

いお菓子で"ロカイユ"として販売さ

ツノが立つまで泡立てる。

70~80分 で予熱する。

20分おいて乾燥させる。

れている物があります。

使用付属品

黒皿 下段

テーブルプレート

給水タン

孪

下ごしらえ 10 根菜 レンジ 800W 約1分40秒

オーブン →P.50、51 予熱有 (約12分) 1段 200℃

15~22分

給水タング 空

使用付属品

黒皿 中段

テーブルプレート



#### 材料(12個分) クルミ (あらく砕いておく)····· 20g さつまいも …… 大2本(約600g) 黒すりごま…… 大さじ1(約5g)

<ul><li>(A) バター 30g</li><li>砂糖 70g</li></ul>
<sup>○</sup>   砂糖 ······· 70g
® 卵黄 1½個分 バニラエッセンス 少々
♥ バニラエッセンス 少々
牛乳 ······ 50 ~ 70mL
<つや出し用卵>
卵黄 1/2個分
みりん 小さじ½

#### 作りかた

置き、スプーン等でツノを立たせる ●さつまいもは丸のままラップで包み、 テーブルプレートにのせ、10 根菜 仕上がり調節やや弱で加熱し、皮をむ いて熱いうちに裏ごしする。 **→P.40 ⑤**予熱終了音が鳴ったら③を下段に

く混ぜ レンジ 800W | 約1分40秒 で 加熱する。 → P.45、46

ブンシートを敷いた黒皿に並べる。

「10 根菜の使いかた」 →P.40 「レンジ加熱の使いかた」→P.45、46

### 焼きりんご 手動



→P.49

オーブン 予熱無 1段 180℃ 50~60分 使用付属品 黒皿 下段

テーブルプレート 給水タング 空

材料 (4 個分)	
りんご (紅玉)	4個
<ul><li>砂糖 ····································</li></ul>	60g
	40g
シナモン	少々
ホイップクリーム	

#### 作りかた

❶りんごは洗ってから底を抜かない ようにして芯をくり抜く。

❷Aを合わせてよくねり混ぜ、りんごの穴 に等分して詰め、浅めの耐熱容器に並べる。

❸②を黒皿にのせ下段にセットしオーブン |予熱無||1段||180℃||50~60分|で焼く。 4冷めてからホイップクリームを飾る。

「オーブン(予熱無)加熱の使いかた」→P.49

# りんごのコンポ-



レンジ 800W 5~7分 レンジ 500W 約1分30秒



使用付属品

空

合水タンク → P.45、46

#### 材料・作りかた

●りんご(紅玉・2個)は皮をむき、芯をくり抜い てヨコ半分に切り、塩水につけてからサッと洗う。 ❷深めの皿に並べて砂糖(50g)、レモン汁(大さ じ2) をふりかけてラップをして レンジ 800W 5~7分で加熱し、そのまま冷ます。

❸りんごの煮汁と赤ワイン(大さじ2) を合わせてレンジ 500W 約1分30秒 で加熱して②のりんごにかける。

「レンジ加熱の使いかた」→P.45、46

#### シュークリーム 手動

### 下ごしらえ

材料(12個分)

作りかた

レンジ 800W 3~4分 約1分10秒

オーブン

..... 60g

| バター(3~4個に切る) ······ 60g

|水 ······ 120mL

卵(溶きほぐす) ...... 3~4個

カスタードクリーム …………… 適量

ホイップクリーム、粉砂糖 … 各適量

(2段で焼くときは材料を2倍にする)

2深めの耐熱容器にAを入れ、小麦粉

小さじ1 (分量外) をふるい入れ、おおい

をしないでテーブルプレートに置き、

|レンジ|800W| |3~4分| で 加 熱 し、

❸材料の飛び散りに注意して小麦粉を

十分沸とうさせる。

一度に加え、木しゃ

もじでよく混ぜて

**4**卵を1/3量加え、

よく混ぜてもち

状にねり上げる。

レンジ 800W

約1分10秒

で加熱する。

→P.50、51 予熱有 (約15分) 1段 210℃

小麦粉(薄力粉、ふるっておく)

①小麦粉をふるっておく。

25~30分

黒皿 中段 テーブルプレート 給水タン 空

使用付属品

**5**残りの卵を少し ずつ加えてよくね る。木しゃもじで 生地をすくい上げ たとき、2~3秒

後にゆっくり落ちてくるかたさになっ たら卵を入れるのをやめる。

⑥直径1cmの□金を つけた絞り出し袋に 入れる。黒皿にアル ミホイルを敷き、薄 くバター(分量外)を



0 0 0

の大きさを12個絞り出す。 1 オーブン | 予熱有 | 1 段 | 210℃ | 25~30分| で予熱する。

❸予熱終了音が鳴ったら⑥を中段に セットして焼く。

**②**焼き上がったらすぐにアルミホイルか ら外し、十分に冷ましてから切り目を 入れてカスタードクリームとホイップク リームを詰め、仕上げに粉砂糖をふる。

2段のときは オーブン 予熱有 2段 34~44分 で予熱し、予熱 終了後中段と下段に入れて焼く。 途中残り時間8~10分で黒皿の中段 と下段を入れかえて、さらに焼く。

「レンジ加熱の使いかた」→P.45、46 「オーブン(予熱有)加熱の使いかた」(→P.50、51)

<u>手動</u> 決定 あたためスタート

レンジ 800W 5~7分



給水タンク

空

→ P.45、46



材料 (シュークリーム 12 個分) 牛乳 ………… カップ2 | 小麦粉(薄力粉) …… 大さじ2 A コーンスターチ …… 大さじ2 砂糖 ······ 80a 卵黄(溶きほぐす)・・・・・・・・ 3個分 B バター ...... 40g |バニラエッセンス ………… 少々

#### 作りかた

●深めの容器に⑥を合わせて入れ、 牛乳を少しずつ加えながら泡立て器 でかき混ぜる。

②①に卵黄を少しずつ加えてよく混ぜ レンジ 800W 5~7分 で途中よく かき混ぜながら加熱する。手早く® を加えて混ぜ、冷ます。

#### [ひとくちメモ]

• 加熱直後は柔らかめでも、冷めると かたさがでてきます。

「レンジ加熱の使いかた」(→P.45、46)

バターと水を加熱するとき飛び 散ることがあるので注意する 深めの耐熱容器を使い、バターは3~ 4個に切って水と一緒に入れて、小 麦粉小さじ1をふり入れて加熱する と飛び散りを防ぐことができます。

● バターを大きなかたまりのまま加 熱すると飛び散ります。

### シュークリームのコツ

●バターと水は十分に沸とうさせる。

沸とうが足りないと焼き色が濃く、ふくらみが悪くなります。

●卵は生地の熱いうちに混ぜる

生地が冷めてくると卵の入る量が少なくなり、うまく焼き上がりません。

### ●加える卵の量は

少な過ぎると、形が小さく、焼き色も濃くなります。逆に多いとふくらまず、 平べったい仕上がりになります。生地のかたさは作りかた⑤を参照し、最後の調整は卵を 数滴ずつ加えて行います。(卵が残る場合があります。)

#### ●生地に霧を吹く

予熱が終了するまでの間に、生地の表面の乾燥を防ぐために、霧を吹いておきます。

## チョコまんじゅう

黒皿 中段

テーブルプレート

給水タン

満水



スチーム →P.52 オーブン

予熱無 1段 180℃ 25~32分

### 材料 (12個分)

_
<ul><li>○ 別 ······ 1 個</li><li>砂糖 ····· 20g</li></ul>
はちみつ 100
チョコレート 150
B 重曹 ······ 小さじ½ 水 ······ 小さじ1
小麦粉 (薄力粉) 100g
ココア 80
あん (12 等分する) 3000
アーモンド(砕く) 適量

#### 作りかた

- ●給水タンクの満水ラインまで水を 入れてセットする。
- ❷容器に△を入れ、泡立て器ですり混 ぜ<u>レンジ500W|約30秒</u>で加熱する。 → P.45、46
- ⑤別の容器にチョコレートを入れ |レンジ|200W||約1分|で溶かし、②に
- はちみつと合わせて冷ましておく。 43が冷めたら合わせた®を入れ、ふるった
- 小麦粉、ココアを加え、木しゃもじで混ぜる。 **⑤**打ち粉 (薄力粉・分量外)を敷いた のし台に生地をおき、手に粉をつけ
- て生地を棒状にまとめ、12等分する。 ⑥さらに手に粉をつけて生地を丸く のばしあんを包み、上に砕いたアー モンドを飾りつける。
- ●黒皿にオーブンシートを敷き、まん じゅうを並べて中段にセットし |スチーム||オーブン||予熱無||1 段| | 180℃ || 25~32分|で焼く。

「レンジ加熱の使いかた」→P.45、46 「スチーム・オーブン加熱の使いかた」 → P.52



## みつまんじゅう

材料	(12個分)
<b>(A)</b>	99 ···································
	♭— 10g
はな	5みつ 40g
	フリーム 大さじ1½
(R)	重曹 ······ 小さじ½  水 ······ 小さじ1
	隻粉(薄力粉) 120g
あん	ん (12 等分する) ··············· 300g

#### 作りかた

- ●給水タンクの満水ラインまで水を 入れてセットする。
- ❷容器に⑥を入れ、泡立て器ですり混 ぜレンジ 500W 約30秒 で加熱する。 → P.45、46)
- ❸バターをレンジ|200W||約1分|で 加熱して溶かす。
- 42に3とはちみつ、生クリームを 入れ、冷ましておく。
- **⑤**④が冷めてから水で溶いた重曹を 入れ、ふるった小麦粉を加え、木しゃ もじでねらないように、粉気がなくな るまで混ぜる。のし台に打ち粉をたっ ぷりふり、生地を取り出す。
- ⑥打ち粉 (薄力粉・分量外)をつけ、 生地を数回たたみながら耳たぶより 少し柔らかくねり上げ、12等分し、 あんを包む。
- **⑦**黒皿にオーブンシートを敷き、まん じゅうを並べて中段にセットし スチーム | オーブン ||予熱無||1段| 180℃ 25~32分 で焼く。

「レンジ加熱の使いかた」→P.45、46 「スチーム・オーブン加熱の使いかた」 (→P.52)

#### [ひとくちメモ]

• 加熱後あら熱を取り、ラップで包んで なじませるとしっとりします。

## 黄金いも

使用付属品

黒皿 中段

テーブルプレート

給水タング

空



レンジ 200W 約2分 オーブン

予熱無

**→**P.49 1段 180℃ 28~34分

材料	(10個分)
	さつまいも (ゆでて裏ごしした物) ····· 300g 砂糖 (湯大さじ 3 で溶く) ····· 60g
	砂糖 (湯大さじ 3 で溶く) 60g
小麦	長粉 (薄力粉) 150g
	砂糖 ····· 80g
$\mathbb{B}$	卵 (溶きほぐす)・・・・・・・ 大さじ 2 強
	水あめ ······ 15g
重	曹(水小さじ1弱で溶く)‥ 小さじ½
シフ	トモン 適量
卵黄	青 少々

黒ごま ……………………… 適量

### 作りかた

- ●Aを合わせてねり混ぜ、5等分し て俵形に丸める。
- ❷®を容器に入れて混ぜ合わせて テーブルプレートに置きレンジ 200W |約2分|で加熱し、途中かき混ぜな がら加熱して冷やす。水で溶いた重 曹を加え、小麦粉をふるい入れて混 ぜ合わせ、5等分する。→P.45、46
- ❸手粉(分量外)をつけながら①のあん を生地で包み、さつまいもの形にして シナモンをまわりにまぶし、ナナメに 2つに切り、切りくちに卵黄を塗って ごまをつける。切りくちを上にして底 にかるく小麦粉(分量外)をつける。
- ◆オーブンシートを敷いた黒皿に並 べ、中段にセットしオーブン予熱無 1段 180℃ 28~34分 で焼く。

「レンジ加熱の使いかた」→P.45、46 「オーブン(予熱無)加熱の使いかた」**→P.49**)

## 柔らかプリン



加熱時間の目安

4~5分 約2分

**→P.42** スチーム オーブン 過熱水蒸気 黒皿 中段

テーブルプレート かタン 満水

約26分



**木才料**(直径 7.5cm、高さ 5.5cm の耐熱性ガラス容器 6 個分) 〈カラメルソース〉 |砂糖 ····· 40a

水 ……… 大さじ 1 ½ '..... 大さじ½ |牛乳 …………… カップ11/4 B 生クリーム …… 100mL 砂糖 ····· 50a 卵黄 (溶きほぐす) ..... 4 個分

バニラエッセンス ……… 少々 ホイップクリーム ……………… 適量

作りかた ●給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。

②耐熱容器に
○ を入れ レンジ 500W |4~5分|で様子を見ながら加熱し、カラ メル色になったら水を加える。 (→ P.45、46) (このとき、ソースが飛び散るので注意すること)

❸耐熱性ガラス容器に②を小さじ1 ずつ入れる。

4容器に®を合わせて入れレンジ 500W 約2分で加熱し、かき混ぜて砂糖を 溶かす。卵黄と合わせ、裏ごしして バニラエッセンスを加え、③の容器に 流し入れる。

**⑤**黒皿に厚めのペーパータオルを2枚 重ねにして中央に敷き、水カップ1/4(約 50mL) を注ぎ入れ、その上に④を図のように 並べ、中段にセットし 18柔らかプリンで 加熱し、あら熱が取れたら冷蔵室で冷やし、 ホイップクリームでかざる。 〔ひとくちメモ〕

- 1回に作れる分量は直径 7.5cm、高さ 5.5cm の耐熱性ガラス容器 6 個までです。
- 卵液の温度は30℃です。

• 加熱が足りなかったときは過熱水蒸気 オーブン 予熱無 120℃ で様子を見 ながら加熱します。→P.52

オーブン グリル 42 脱臭 使用 後で加熱室が熱いとうまく仕上がりません。 加熱室は冷ましてから、加熱してください。 「レンジ加熱の使いかた」→P.45、46

# 17 蒸しチョコレートケーキ



下ごしらえ レンジ 200W 4~5分

**→P.42** オーブン 過熱水蒸気

黒皿 中段

満水

約35分

テーブルプレート 合水タング

加熱時間の目安



材料 (直径 7.5cm、高さ 4cm スフレ型 6 個分) | 小麦粉 (薄力粉)・・ 大さじ 1 弱 (約 8g) ココア·········· 小さじ 2 (約 4g) ブラックチョコレート ····· 70g バター…… 40g ラム酒………………… 小さじ 1 卵 (卵黄と卵白に分ける) ………2 個 砂糖······50g

#### 作りかた

●給水タンクに満水ラインまで水を入 れてセットする。


②容器に®を入れレンジ 200W 4~5分 で途中かき混ぜながら加熱 して溶かし、なめらかになったらラム 酒を加えて混ぜる。<br/>
→ P.45、46)

❸ボウルに卵黄と砂糖½量を入れ、 ハンドミキサーで白っぽくなるまで 混ぜ、②を加えてハンドミキサーの低 速でさっと混ぜる。 ④を合わせてふる

い入れ、なめらかになるまで混ぜる。 ④ボウルに卵白と塩ひとつまみ(分) 量外)を入れ、ハンドミキサーでか るく泡立ててから残りの砂糖を加え、 ツノが立つまで泡立てる。

**6**3に4の1/量を加えて、ハンドミ キサーの低速で混ぜ、残りは木しゃ もじでさっくり混ぜてスフレ型の容 器に分け入れる。

**6**黒皿に厚めのペーパータオルを2 枚重ねにして敷き、水カップ1/4(約 50mL) をペーパータオルへ注ぎ入 れ、その上に⑤を図のように並べ、 中段にセットし17蒸しチョコレートケーキで 加熱する。



柔らかプリン・蒸しチョコレート ケーキの並べかた

「レンジ加熱の使いかた」→P.45、46 「過熱水蒸気・オーブン加熱の使いかた」 → **P.52** 

### 蒸しパン 手動



→P.52

過熱水蒸気 オーブン 予熱無

110℃

テーブルプレート 32~38分

合水タング 満水

黒皿 中段

使用付属品



材料 (直径約8cmのアルミカップ8個分) 卵 (溶きほぐす)……… 1個 砂糖 ······ 50q サラダ油 …… 大さじ 1 牛乳 ······ 75mL |小麦粉 (薄力粉) ······· 100g |ベーキングパウダー・・小さじ1弱(3g) レーズン (ラム酒につけておく)···· 20g

#### 作りかた

**①**給水タンクの満水ラインまで水を 入れてセットする。

❷ボウルに卵を入れ、砂糖を加えて ハンドミキサーで混ぜる。

③②にサラダ油、牛乳を順に加えて混 ぜ合わせる。<br/>

<br/>

一をふるい入れ、ダマが 残らないようにさっくりと木しゃも じで混ぜ合わせ、アルミカップに8等 分に分け入れ、レーズンをのせる。

4黒皿に③を図の様に 並べ、中段にセットし 過熱水蒸気||オーブン| 予熱無 110℃

見ながら焼く。

 $\bigcirc\bigcirc\bigcirc\bigcirc\bigcirc$ 32~38分 で様子を

蒸しパンの並べかた

「過熱水蒸気・オーブン加熱の使いかた」 → **P.52** 

#### 材料・作りかた

蒸しパンの(A)を市販のホットケーキミックス (100g) にかえ、卵 (1個)、サラダ油 (大 さじ1)、牛乳(50mL)を混ぜ合わせ、ア ルミカップに8等分に分け入れ、レーズン (20g)を散らし、同様に焼きます。

### 17蒸しチョコレートケーキのコッ

●1 回に作れる分量は 4~6個までです。

●加熱が足りないときは

過熱水蒸気 オーブン 予熱無 130℃で様子を見ながら加熱します。 **→**P.52

### コーヒーゼリー

レンジ 800W <u>手動</u> 決定 約1分20秒 あたためスタート

→ P.45、46)

テーブルプレート

孪



#### 材料(4個分)

<ul><li>☆ 粉ゼラチン・・・・・ 大さじ1 (約10g)</li><li>水・・・・・・・・・・・・・・・ 大さじ2</li></ul>
水······ 大さじ2
インスタントコーヒー 大さじ2
水 カップ2
砂糖······ 60g
ホイップクリーム 適量

#### 作りかた

- ●容器にAを合わせて入れ、粉ゼラ チンは水でしとらせておく。
- ❷①とインスタントコーヒー、砂糖を 合わせて入れ、水を1/2量加えながら よく混ぜ、レンジ 800W 約1分20秒 で加熱する。
- ❸残りの水を加えて混ぜ、水でぬら した容器4個に流し入れて冷蔵室で 冷やしかため、食べるときにホイップ クリームを飾る。

#### 材料・作りかた

インスタントコーヒーをレモン汁 (1½個分・約70mL) にかえる。



#### 材料・作りかた

インスタントコーヒーと水をオレン ジジュース (カップ2) にかえる。 砂糖は好みで調節する。



#### 材料・作りかた

インスタントコーヒーと水をグレー プジュース (カップ2) にかえる。 砂糖は好みで調節する。

「レンジ加熱の使いかた」→P.45、46

### 切りもち・市販のパックもち 手動



→ P.45、46)



合水タング 空

※焼き色はつきません

### フルーツ大福



#### 材料・作りかた

水にくぐらせたもち1切れ(約50a) は、片栗粉を敷いた皿にのせる。 |レンジ|800W||約40秒||で加熱し、ふ くらんで柔らかくなったもちを広げ、 その上にひとくち大に丸めたあんと 好みのフルーツ(いちご・甘栗など) をのせて包み込む。



#### 材料・作りかた

水にくぐらせたもち1切れ(約50g) に、砂糖を混ぜたきな粉をまぶして 皿にのせレンジ800W 約30秒で 加熱する。

#### 〔ひとくちメモ〕

• 皿にラップを敷くと、もちが皿につか ないでラクに取れます。



#### 材料・作りかた

水にくぐらせたもち1切れ(約50g) を皿にのせ、割りじょうゆ、または 生じょうゆを少々かけてレンジ 800W |約40秒|で加熱する。すぐにのりを巻く。

「レンジ加熱の使いかた」→P.45、46

# トースト

## 手動



1~2分

黒皿 上段 テーブルプレート 給水タンク 空

使用付属品

※トーストはトースターで焼くよりも 時間がかかります。

#### 材料

食パンまたは冷凍した食パン(1.5~3cm厚さの物) ..... 1~2枚

#### 作りかた

**→**P.48

- ●食パンは黒皿の中央に並べ、上段に セットする。
- ❷グリル 4~7分 で焼き、裏返して グリル 1~2分 で焼く。



「グリル加熱の使いかた」 →P.48

#### 〔ひとくちメモ〕

- パンの厚さや種類によって焼け具合が 違います。様子を見ながら時間を調節し てください。
- 連続して焼くときは、表を グリル 1~3分、裏返して「グリル」 で様子を見ながら焼きます。

### もちを柔らかくするコッ

パックや包装を 外し、水にくぐら せてから加熱し ます。



とくにかたい切り もちの場合は、 水をはった深め の皿に入れて 加熱します。



# 飲み物・インスタント食品



レンジ 200W 2分~2分20秒

テーブルプレート

→P.36)レンジ

仕上がり調節強 加熱時間の目安



#### 材料

J.7 J. I					
牛乳	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	・カッ	ノプ
チョコレ-	-  -	(板チョ	□)	••••	30
はちみつ	•••••	•••••	•••••	小さ	じル
11-11-1-1					

#### 作りかた

- ●牛乳はマグカップやコップに入れておく。 ❷小さめの容器に板チョコを割り入
- れ、はちみつと①の牛乳大さじ2を 加えて レンジ 200W 2分~2分30秒 で加熱して溶かし、よくかき混ぜる。
- 3②を①に加えよくかき混ぜてから7牛乳 仕上がり調節強であたためてかき混ぜる。

「レンジ加熱の使いかた」→P.45、46

使用付属品

テーブルプレート

給水タング

空



レンジ



約4分



牛乳はマグカップまたはコップに入 れて
7牛乳
であたためる。

### [ひとくちメモ]

・牛乳のあたためのコツ→P.37

### 酒かん 手動



→ P.45, 46)

レンジ 800W 30秒~50秒



合水タンク 空



酒をコップ (180mL) または徳利 (130mL) に入れレンジ 800W、コッ プの場合は40~50秒 、徳利の場合 は 30~40秒 で加熱する。

#### [ひとくちメモ]

- ・ 徳利であたためるときは、くびれた部分 より 1cm ほど下くらいまで入れます。
- びん詰めのお酒は、栓を抜いてからあ たためます。

「レンジ加熱の使いかた」→P.45、46

### 酒かんのコツ

●テーブルプレートの中央に置いて加熱 ● 1 あたためでは熱くなり過ぎます。 します。

\*パッケージに電子レンジでの使いかたが指示してあるときは、その指示を目安に加熱してください。

## インフタント食品

コンハノンド及		(1mL = 1cc)
種類	加熱方法	作りかたとコツ
ラーメン・ヌードルなど (発泡スチロールや袋入り)	カップめん (標準量) レンジ   800W   3 ~ 4 分   → P.45、46   袋入りラーメン   レンジ   800W   5 ~ 6 分   → P.45、46	カップまたは袋から出して陶磁器や耐熱性の容器に移します。 水の量はめんが水面から出ないように 400 ~ 500mL を入れ て図のようにラップをします。 ●調味料は食品メーカーの指示に従って加えます。 ●容器は、めんが水面から出ない大きさの物を使います。 ●加熱後、よくかき混ぜます。
カレー・丼物の具など (アルミパックのレトルト食品)	1 あたため → P.30、31)	袋から出して陶磁器や耐熱性の容器に移し、ラップまたはふたをします。 ●加熱後、よくかき混ぜます。 ●おかゆなどは、加熱後しばらくおくと柔らかくなります。 ※いかやえび、丸ごとのマッシュルームやきくらげなどが入っている物、カレーなどとろみのある物は、飛び散ることがあります。 (丸ごとのマッシュルームはあらかじめ取り除き、加熱後加えます。)

ごはん物など

(真空パック食品)



1 あたため → P.30、31 袋から出して陶磁器や耐熱性の容器に移し、よくほぐしてから ラップまたはふたをします。

- ●加熱後、よくかき混ぜます。
- ●パックのまま加熱するときは食品メーカーの指示に従い、穴をあけ たり一部シールを剥がしたりしてから、加熱室のテーブルプレート の中央に置いて、手動調理 (レンジ加熱) で加熱します。 → P.45、46
- ●加熱時間は、食品メーカーの指示時間を目安にして様子を見なが ら加熱します。
- ●市販のおにぎりをあたためるとき →P.30

使用付属品

テーブルプレート

空

約2分



材料 (4人分)	
ほうれん草	200g
糸がつお、しょうゆ	各適量

#### 作りかた

●ほうれん草は 洗ってかるく水 けを切り、根元 の太い物は十文 🚪



②葉先と根元を交互に重ねてラップ でピッタリ包む。



3 9葉・果菜で加熱し、水に取って アク抜きと色止めをする。器に盛り、 糸がつおをのせ、しょうゆを添える。

## ゆでたほうれん草を使って

## ほうれん草のごまあえ

### 材料・作りかた

ゆでたほうれん草(約200g)を白 すりごま(大さじ2)、砂糖、しょうゆ (各大さじ2)、塩少々であえる。

# ん草の

#### 材料・作りかた

ゆでたほうれん草(約200g)を容器 に入れ、細くちぎったバター(大さじ1) をのせ、塩、こしょう(各少々)をして レンジ 800W 約50秒 で加熱してか

「レンジ加熱の使いかた」→P.45、46

10

加熱時間の目安 約8分30秒




材料(4人分)
さやいんげん 200g
じゃがいも大2個(約400g)
サラミソーセージ (薄切り) 12枚
プロセスチーズ (1cm 角切り)… 60g
スタッフドオリーブ (薄切り)・・・・ 12 個
アンチョビー(みじん切り)・・・・・ 8枚 玉ねぎ(みじん切り)・・・・ 1/4個(約 50g) ② パセリ(みじん切り)・・・・・・ 大さじ 1 レモン汁 ・・・・・・・・・ 大さじ 1 こしょう・・・・・・・・・・ 少々
オリーブ油 カップ½
レモン(くし形切り) 適量

### 作りかた

●さやいんげんはへたを取り、長い 物は半分に切ってラップで包み 9葉・果菜で加熱してざるに取る。

②じゃがいもはきれいに 洗い、皮ごとラップで包む。 10 根菜 で加熱し、



厚さ1cm の半月切りにする。 ❸ボウルに⑥を入れ、かき混ぜながらオ リーブ油を加えてドレッシングを作る。

4レモン以外の材料すべてを③のドレッ シングであえて皿に盛り、レモンを飾る。

	<i>n</i> 1 <i>⊂ /</i> 1
材料(4人分)	
キャベツ(ひとくち大に切る)	·· 200g
酢	
しょうゆ	大さじ1

<b>(A)</b>	しょうゆ 大さじ1 砂糖、ごま油 各小さじ½ ラー油、赤とうがらし(小口切り)
	各少々

#### 作りかた

加熱時間の日安

●キャベツをラップで包み 9葉・果菜 で加熱し、水けを切る。

❷容器に⑥を合わせて入れ

レンジ 800W 20~30秒 で加熱して 冷まし、①を入れてあえ、冷蔵室で冷やす。 「レンジ加熱の使いかた」→P.45、46

# 白菜の酢漬し

### 材料・作りかた

キャベツのかわりに白菜(200g)を、 キャベツの酢づけ調味料Aであえる。

## 野菜サ

加熱時間の目安 約5分30秒



材料 (4 人分)	
カリフラワー	200g
ブロッコリー	100g
アスパラガス1 束()	200g)
ピーマン、赤パプリカ	各1個
ブラックオリーブ	… 少々
好みのドレッシング	•• 適量
作りかた	

●カリフラワーとブロッコリーはそれ ぞれ小房に分け、塩水につけてアク抜 きしてからラップで包み 9葉・果菜 で加熱し、水に取って色止めをする。



②アスパラガスはかたい部分を切り 取り、葉先と根元を交互にしてラップ で包み 9葉・果菜で加熱し、水に取っ て色止めをする。

❸ゆでた野菜を盛り合わせてピーマン、 赤パプリカやオリーブを散らし、好み のドレッシングを添える。

# 10

加熱時間の目安



#### 材料・作りかた

さいの目に切ったじゃがいも(中2個分) とにんじん(小1本分)をそれぞれラッ プで包み10根菜で加熱し、きゅうり のさいの目切り(1本分)と合わせ、 マヨネーズ(適量)と塩、こしょう(各 少々)であえる。

## もやしのナムル

加熱時間の日安

約2分



材料(4人分)
もやし 200g ピーマン(せん切り) 1個
赤パプリカ(せん切り) 小1個
<ul><li>○ しょうゆ、酢 各大さじ1</li><li>砂糖、ごま油 各小さじ1</li></ul>
砂糖、こま畑 合小さし

### 作りかた

●野菜を合わせてラップで包み │9 葉・果菜│で加熱し、水けを切る。

### **2**混ぜ合わせたAで①をあえる。

## 白菜のナムル

#### 材料・作りかた

もやしのかわりに白菜(200g)を、 もやしのナムル調味料Aであえる。

## なすのしょうがじょうゆ

加熱時間の日安

約2分



材料(4人分)

なす(皮をむき、塩水につける) ·······3個(約200g) |しょうゆ …… 大さじ1 塩、みりん …………… 各少々

針しょうが …… 少々

#### 作りかた

●なすはラップに包み9葉・果菜で 加熱し、水に取って色止めし、水けを切る。

21個をタテ4~6つに切り、混ぜ合 わせた色をかけ、針しょうがをのせる。

## ごはんのあたため

スチーム レンジ

テーブルプレート

満水

(→P.36)

### 加熱時間の目安 1 杯(約 150g) 約 1 分 4 O 秒



材料

冷やごはん……1杯(約150a)

#### 作りかた

●給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。

2ラップなどのおおいをしないで 4 スチームあたため であたためる。

## お総菜のあたため

加熱時間の目安1人分(約200g) 約2分30秒



シューマイや焼きそばなど ..... 100 ~ 500a

### 作りかた

●給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。

❷ラップなどのおおいをしないで 4 スチームあたため であたためる。

### 「スチームあたためのコツ

●上手なあたためかた → P.37

●冷凍のごはんや調理済み冷凍のお総 菜は上手にあたたまりません。 冷凍のごはんのあたためは 2 冷凍ごはん 冷凍のお総菜のあたためは3解凍あたため を使ってください。→P.34、35

# 天ぷらのあたため



**→**P.36)

オーブン 過熱水蒸気 グリル



グリル皿 テーブルプレート 合水タンク 満水

使用付属品

加熱時間の目安(200g)

約13分



天ぷらまたはフライ

..... 100 ~ 500g

#### 作りかた

**●**給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。

2ラップなどの包装を外し、脚を開い たグリル皿の中央に重ならないように 寄せて並べ、テーブルプレートに置き |6 天ぷらあたため| で加熱する。

### 天ぷらあたためのコッ

- ●冷凍の揚げ物はあたためることが できません。3 解凍あたためを 使ってください。→P.34、35
- 100g 未満のあたためはできません。 100g 以上にするか中段に黒皿をのせ 過熱水蒸気 オーブン 予熱無 180℃ で様子を見ながら加熱し ます。**→P.52**
- ●天ぷらなど加熱後に底面がベタつ くときはペーパータオルなどで油 分を取ります。

種類は基本の**食パン**からお店で売っているような**バターリッチパン**、また残り物の冷やごはんを使った**ごはんパン** まで手作りのパンを作ることができます。

### 例: 101 食パン の場合



→P.73、76、77



テーブルプレートを 取り外し、パンケース 台を加熱室の右壁面 と手前のふちに合わ せてセットする。



パンケースに ねり羽根をセット する。



パンケースに水とドラ イイースト以外の材料 を入れ、材料の周囲に 水を回しながら入れる。



投入器のイースト投入 ロに小スプーンで常温 に戻したドライイー ストを入れる。



投入器をパンケースに セットする。

まで冷ましてください。

外してください。

パンケースの下から回転軸を

持って固定し、ねり羽根を反

時計回りに回してから、左右 に数回回し、上に引いて取り

パンケースを手で持てる程度 ねり羽根

かたくて取り外しにくいときは、パンケースに水を入れて

5~10分おくと、ふやけて取り外しやすくなります。



# 表面のフッ素が剥がれる原因になります。


オート 101 食パン で加熱する。

パンケース台の上 にパンケースを

セットする。

パンケースを

ロックして ドアを閉める。






取っ手の根元を持 ち、逆さにして上下 に数回ふって、パン をケーキクーラー などの上に取り出 し、あら熱を取る。



■ドライイーストは常温に戻してから使用し、投入器の イースト投入口はからぶきしないでください。 投入器にドライイーストが残る場合があります。

■パンを取り出すときはナイフ、フォーク、はしを 使わないでください。

### 「パンを取り出したあと、パンの中に ねり羽根が残ったときは



## ベーカリー機能のメニュー一覧

### オートベーカリーメニュー



→P.162

109 米粉パン(小麦入り)



106 ごはんパン

→P.162

110 米粉パン(小麦なし)

→P.165







→P.161

107 ライ麦パン 108 全粒粉パン

**→**P.164

**→**P.164



111 天然酵母食パン



112 早焼きソーダブレッド



→P.167

## 手作りベーカリーメニュー



117 クロワッサン

→P.174

121 ナン

→P.179



118 あんパン

→P.176

122 ピザ

→P.180





127 もち



120 ベーグル

119 メロンパン **→**P.177


→P.178

128 うどん・パスタ 129 そば



**→**P.181

## ねり羽根をパンケースから取り外すときは





# オートベーカリーメニュー

使用付属品

空

約120分

# 101 食パン



オーブン

→P.73、76、77)

加熱時間の目安


材料(パンケース1個分)

|小麦粉(強力粉)······ 230g 砂糖 ······· 14g (大スプーン 1) 塩………3g (小スプーン½強) |バター ······· 11a

¬k ······160mL ドライイースト(顆粒状で予備発酵不要の物) ·······3g (小スプーン 1強)

#### 作りかた

- ●テーブルプレートを取り外し、パン ケース台をセットする。
- ❷パンケースにパン用羽根をセット し、Aを入れ、水を回しながら入れる。
- ❸投入器のイースト投入口にドライ イーストを入れ、パンケースの上に セットする。



4パンケース台の上にパンケースを セットし、ロックしてドアを閉め、 オート 101 食パン で加熱する。

**⑤**加熱終了後、すぐにパンケースを 取り出し、投入器を取り外す。

ふきんやタオルなどを敷いた台の上 にパンケースをヨコにして置き、約 2分冷ます。

⑥取っ手の根元を持ち、逆さにして 上下に数回ふってパンを取り出し、 あら熱を取る。

### 101 食パン のコツ

●調理終了後にドライイースト が投入器に残るときは

ドライイーストを10分くらい室内に おいて、常温に戻してから使います。 冷たいまま使用すると結露して投入器 にドライイーストが残る原因になり ます。また、投入器のイースト投入口を からぶきすると静電気でドライイース トが投入器に残る場合があります。

## くるみパン

材料(パンケース1個分) |小麦粉(強力粉)………… 230g |砂糖………14g (大スプーン 1) 塩··········· 3g (小スプーン½強) 

zk......160mL ドライイースト(顆粒状で予備発酵不要の物) ······3g (小スプーン 1強) くるみ (5mm 角に切る) ·········· 60g



#### 作りかた

- ●テーブルプレートを取り外し、パン ケース台をセットする。
- ②パンケースにパン用羽根をセット し、⑥を入れ、水を回しながら入れる。
- ❸投入器のイースト投入口にドライ イーストを入れ、具材容器にくるみを 入れ、パンケースの上にセットする。
- 4パンケース台の上にパンケースを セットし、ロックしてドアを閉め、 オート 101 食パン 具材 混ぜ で加熱
- **⑤**加熱終了後、すぐにパンケースを 取り出し、投入器を取り外す。 ふきんやタオルなどを敷いた台の上 にパンケースをヨコにして置き、約 2分冷ます。

❸取っ手の根元を持ち、逆さにして 上下に数回ふってパンを取り出し、 あら熱を取る。

# レーズンパン

#### 材料(パンケース1個分) 小麦粉 (強力粉)……… 230g |砂糖………14g (大スプーン 1) 塩……… 3g (小スプーン½強) バター ..... 11a zk......160mL

ドライイースト(顆粒状で予備発酵不要の物) ·······3q (小スプーン 1強) レーズン ······· 60g

### 作りかた

- ●テーブルプレートを取り外し、パン ケース台をセットする。
- ❷パンケースにパン用羽根をセット し、Aを入れ、水を回しながら入れる。
- ❸投入器のイースト投入口にドライ イーストを入れ、具材容器にレーズ ンを入れ、パンケースの上にセット する。
- 4パンケース台の上にパンケースを セットし、ロックしてドアを閉め、 |オート||101 食パン||具材||混ぜ||で加熱 する。



**⑤**加熱終了後、すぐにパンケースを 取り出し、投入器を取り外す。

ふきんやタオルなどを敷いた台の上 にパンケースをヨコにして置き、約

❸取っ手の根元を持ち、逆さにして 上下に数回ふってパンを取り出し、 あら熱を取る。

# ドライフルーツパン

#### 材料・作りかた

レーズンパンの作りかたを参照し、 レーズンを5mm角に切ったドライ フルーツ(60 g)にかえて作る。

# 101 野菜ジュースパン

#### 材料(パンケース1個分)

|小麦粉(強力粉)······ 230g 砂糖……14g (大スプーン 1) 塩··········· 3g(小スプーン½強) バター ...... 11a 野菜ジュース ·······160mL ドライイースト(顆粒状で予備発酵不要の物)

·······3g (小スプーン 1強)



#### 作りかた

- ●テーブルプレートを取り外し、パン ケース台をセットする。
- ❷パンケースにパン用羽根をセット し、Aを入れ、野菜ジュースを回し ながら入れる。
- ❸投入器のイースト投入口にドライ イーストを入れ、パンケースの上に セットする。
- ❹パンケース台の上にパンケースを セットし、ロックしてドアを閉め、 オート 101 食パンで加熱する。
- **⑤**加熱終了後、すぐにパンケースを 取り出し、投入器を取り外す。 ふきんやタオルなどを敷いた台の上 にパンケースをヨコにして置き、約 2分冷ます。

❻取っ手の根元を持ち、逆さにして 上下に数回ふってパンを取り出し、 あら熱を取る。

156

## 間 セサミパン

オートーー時停止

ね り オーブン

→P.73、76、77

加熱時間の目安

空 約120分

使用付属品

投入器

パンケース台

#### 作りかた

- ●テーブルプレートを取り外し、パンケース台をセットする。
- ②パンケースにパン用羽根をセットし、必を入れ、水を回しながら入れる。



- ❸投入器のイースト投入口にドライイーストを入れ、パンケースの上にセットする。
- ④パンケース台の上にパンケースをセットし、ロックしてドアを閉め、オート 101 食パンで加熱する。
- ⑤加熱終了後、すぐにパンケースを 取り出し、投入器を取り外す。 ふきんやタオルなどを敷いた台の上

2分冷ます。 **⑥**取っ手の根元を持ち、逆さにして 上下に数回ふってパンを取り出し、 あら熱を取る。

にパンケースをヨコにして置き、約

# <sup>励</sup> 紅茶パン

#### 材料(パンケース1個分)

小麦粉 (強力粉)………… 230g 砂糖……… 14g (大スプーン 1) 塩……… 3g (小スプーン½強) 紅茶葉 (アールグレイ)…… 12g バター ……… 11g

#### 作りかた

2分冷ます。

- ●テーブルプレートを取り外し、パンケース台をセットする。
- ②パンケースにパン用羽根をセット し、〇を入れ、水を回しながら入れる。
- ❸投入器のイースト投入口にドライイーストを入れ、パンケースの上にセットする。
- ◆パンケース台の上にパンケースを セットし、ロックしてドアを閉め、 オート 101 食パンで加熱する。
- ⑤加熱終了後、すぐにパンケースを取り出し、投入器を取り外す。 ふきんやタオルなどを敷いた台の上にパンケースをヨコにして置き、約



**⑤**取っ手の根元を持ち、逆さにして 上下に数回ふってパンを取り出し、 あら熱を取る。

## 101 チョコパン

#### 材料(パンケース1個分)

#### 作りかた

セットする。

- ●テーブルプレートを取り外し、パンケース台をセットする。
- ②パンケースにパン用羽根をセットし、⑥を入れ、水を回しながら入れる。 ③投入器のイースト投入口にドライイーストを入れ、パンケースの上に
- ●パンケース台の上にパンケースをセットし、ロックしてドアを閉め、オート 101 食パン 具材 手動 粗混ぜ で加熱する。



- ⑤加熱の途中で具材投入の報知音が鳴ったら、ドアを開けてパンケースを取り出し、投入器を取り外してチョコチップを入れ、具材容器の開閉板を開いたまま投入器をパンケースにセットする。
- ⑥パンケースを再びセットしてロック し、ドアを閉めスタートする。
- ⑦加熱終了後、すぐにパンケースを取り出し、投入器を取り外す。
- ふきんやタオルなどを敷いた台の上 にパンケースをヨコにして置き、約 2分冷ます。
- ❸取っ手の根元を持ち、逆さにして 上下に数回ふってパンを取り出し、 あら熱を取る。

# <sup>応用</sup> ベーコンパン

#### 材料(パンケース1個分)

#### 作りかた

あら熱を取る。

- ●テーブルプレートを取り外し、パンケース台をセットする。
- ②パンケースにパン用羽根をセットし、⑥を入れ、水を回しながら入れる。
- ❸投入器のイースト投入口にドライイーストを入れ、具材容器にベーコンを入れ、パンケースの上にセットする。
- ④パンケース台の上にパンケースをセットし、ロックしてドアを閉め、オート101 食パン/目材/割混ぜで加熱する。
- 101 食パン 具材 粗混ぜ で加熱する。 ⑤加熱終了後、すぐにパンケースを取り出し、投入器を取り外す。

ふきんやタオルなどを敷いた台の上にパンケースをヨコにして置き、約2分冷ます。 **⑥**取っ手の根元を持ち、逆さにして上下に数回ふってパンを取り出し、



# 101 コーンパン

#### 材料・作りかた

ベーコンパンの作りかたを参照し、 ベーコンを水けをふき取ったコーン (60g) にかえて作る。

# 101 ハムパン

#### 材料・作りかた

ベーコンパンの作りかたを参照し、ベーコンを水けをふき取ったハム (60g・1cm角に切る) にかえて作る。

## 102 ソフト食パン



オーブン

→P.73、76、77)

投入器 パンケース台 合水タン 空

使用付属品

加熱時間の目安

約 135分

### 材料(パンケース1個分)

|小麦粉(強力粉)······ 240g 砂糖 ······· 14g (大スプーン 1) 塩········ 2.8g (小スプーン½) |バター .....18a 7k ......170mL ドライイースト(顆粒状で予備発酵不要の物)

······· 2.9g (小スプーン 1)

#### 作りかた

- ●テーブルプレートを取り外し、パン ケース台をセットする。
- ❷パンケースにパン用羽根をセット し、⑥を入れ、水を回しながら入れる。



- ❸投入器のイースト投入口にドライ イーストを入れ、パンケースの上に セットする。
- ❹パンケース台の上にパンケースを セットし、ロックしてドアを閉め、 オート 102 ソフト食パン で 加 熱 す
- **⑤**加熱終了後、すぐにパンケースを 取り出し、投入器を取り外す。
- ふきんやタオルなどを敷いた台の上 にパンケースをヨコにして置き、約 2分冷ます。
- ⑥取っ手の根元を持ち、逆さにして 上下に数回ふってパンを取り出し、 あら熱を取る。

# バターリッチパン



オーブン

→P.73、76、77

使用付属品

投入器パンケース パンケース台 給水タン・ 空

加熱時間の目安

約 145 分

#### 材料(パンケース1個分)

小麦粉 (強力粉)………180g 小麦粉 (薄力粉) ······ 40g 塩·········· 2.8g (小スプーン½) |バター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 90g | 卵 (溶きほぐす)…2個(約100mL) B | 押 (治とはヘッ/ こに、) 65mL

ドライイースト(顆粒状で予備発酵不要の物) ·······2.9g (小スプーン 1)

#### 作りかた

セットする。

- ●テーブルプレートを取り外し、パン ケース台をセットする。
- ❷パンケースにパン用羽根をセット し、Aを入れ、Bを回しながら入れる。 ❸投入器のイースト投入口にドライ イーストを入れ、パンケースの上に
- 4パンケース台の上にパンケースを セットし、ロックしてドアを閉め、
- オート 103 バターリッチパン で加 熱する。 **⑤**加熱終了後、すぐにパンケースを
- 取り出し、投入器を取り外す。 ふきんやタオルなどを敷いた台の上 にパンケースをヨコにして置き、約 2分冷ます。

⑥取っ手の根元を持ち、逆さにして 上下に数回ふってパンを取り出し、 あら熱を取る。

### 103 バターリッチパン のコツ

●バターがうまく混ざらない 1cm 角に切って加えます。

## 104 山形フランスパン



投入器

オーブン パンケース台

→P.73、76、77)

加熱時間の目安

約 215分

合水タン

空

使用付属品

#### 材料(パンケース1個分)

|小麦粉(強力粉)………200g 小麦粉 (薄力粉)………… 50g 砂糖…… 4q (大スプーン1/3弱) 「塩··········· 6g (小スプーン1強) レモン汁……………………4mL 水………180mL ドライイースト(顆粒状で予備発酵不要の物) ·······2.9g (小スプーン 1)

#### 作りかた

- ●テーブルプレートを取り外し、パン ケース台をセットする。
- ②パンケースにパン用羽根をセット し、Aを入れ、Bを回しながら入れる。 ❸投入器のイースト投入口にドライ イーストを入れ、パンケースの上に
- セットする。 4パンケース台の上にパンケースを セットし、ロックしてドアを閉め、 オート 104 山形フランスパン で加熱する。



**⑤**加熱終了後、すぐにパンケースを取 り出し、投入器を取り外す。ふきんや タオルなどを敷いた台の上にパンケース をヨコにして置き、約2分冷ます。

⑥取っ手の根元を持ち、逆さにして 上下に数回ふってパンを取り出し、 あら熱を取る。

### 104 山形フランスパン のコツ

●パン用羽根が生地に残って取れ ないときは

竹ぐしなどで羽根のまわりの生地を 崩してから、回転軸の入る穴に竹ぐし を入れて、羽根を抜き取ります。加熱 後のパン用羽根は熱くなっているの で、冷ましてから行い、やけどに注意 してください。→P.154、167

●山形フランスパン、チーズフランス パンを取り出すときは

他のメニューと比べて外側がかたく、 取り外しにくいです。下にタオルなど を敷き、手を台に当てるように強めに 「トントン」と下に動かします。

## -ズフランスパン

#### 材料(パンケース1個分)

|小麦粉 (強力粉).....200a 小麦粉 (薄力粉)…………… 50g 砂糖…… 4g (大スプーン1/3弱) |塩……… 6g(小スプーン1強) Sy (パスノーノ F弦) B|レモン汁………4mL | 水 ·························180mL ドライイースト (顆粒状で予備発酵不要の物) ·······2.9g (小スプーン 1) プロセスチーズ (1㎝角に切る)… 60g

#### 作りかた

- ●テーブルプレートを取り外し、パン ケース台をセットする。
- ②パンケースにパン用羽根をセット し、Aを入れ、Bを回しながら入れる。
- ❸投入器のイースト投入口にドライ イーストを入れ、パンケースの上に セットする。
- 4パンケース台の上にパンケースを セットし、ロックしてドアを閉め、 |オート||104 山形フランスパン||具材| |手動||粗混ぜ||で加熱する。



- ⑤加熱の途中で具材投入の報知音が 鳴ったら、ドアを開けてパンケースを 取り出し、投入器を取り外してチーズ を入れ、具材容器の開閉板を開いたま ま投入器をパンケースにセットする。
- ⑥パンケースを再びセットしてロック し、ドアを閉めスタートする。
- **⑦**加熱終了後、すぐにパンケースを取 り出し、投入口を取り外す。ふきんや タオルなどを敷いた台の上にパンケース をヨコにして置き、約2分冷ます。
- ❸取っ手の根元を持ち、逆さにして 上下に数回ふってパンを取り出し、 あら熱を取る。

# <sup>オート</sup> デニッシュ風パン



ねり オーブン

→P.73、76、77)

加熱時間の目安

約 145分

使用付属品

投入器

パンケース台

給水タン: 空

### 材料(パンケース 1 個分)

- 関 「卵 (溶きほぐす)…1個(約50mL)
   水……………90mL
   ドライイースト (顆粒状で予備発酵不要の物)
   …………2.9g (小スプーン1)
   (後入れ用)

バター (1cm 角に切り、冷凍した物)… 90g

#### 作りかた

- ●テーブルプレートを取り外し、パンケース台をセットする。
- ②パンケースにパン用羽根をセットし、⑥を入れ、合わせた⑥を回しながら入れる。



- ❸投入器のイースト投入口にドライ イーストを入れ、パンケースの上に セットする。
- ④パンケース台の上にパンケースをセットし、ロックしてドアを閉め、オート 105 デニッシュ風パン で加熱する。
- ⑤加熱の途中でバターを投入するための報知音が鳴ったら、ドアを開けてパンケースを取り出し、投入器を取り外して後入れ用のバターをほぐして入れ、具材容器の開閉板を開いたまま投入器をパンケースにセットする。
- **⑥**パンケースを再びセットしてロックし、ドアを閉めスタートする。

- ⑦加熱終了後、すぐにパンケースを 取り出し、投入器を取り外す。ぶきんやタオルかどを敷いた台のと
  - ふきんやタオルなどを敷いた台の上 にパンケースをヨコにして置き、約 2分冷ます。
  - ❸取っ手の根元を持ち、逆さにして 上下に数回ふってパンを取り出し、 あら熱を取る。

### 105 デニッシュ風パン のコツ

●後入れ用のバターは

冷凍室で十分冷凍しておきます。 冷蔵や溶けかけたバターはうまく できません。

# プライン ごはんパン



ね り オーブン

→P.73、76、77

使用付属品 投入器パンケースパンケース台 給水タンク 空

加熱時間の目安

約 135分

### 材料(パンケース 1 個分)

·······2.9g (小スプーン 1)

作りかた

- ●テーブルプレートを取り外し、パンケース台をセットする。
- ②パンケースにパン用羽根をセット し、△を入れ、水を回しながら入れる。



- ❸投入器のイースト投入口にドライイーストを入れ、パンケースの上にセットする。
- ④パンケース台の上にパンケースを セットし、ロックしてドアを閉め、 オート 106 ごはんパン で加熱する。
- ⑤加熱終了後、すぐにパンケースを 取り出し、投入器を取り外す。 ふきんやタオルなどを敷いた台の上 にパンケースをヨコにして置き、約 2分冷ます。

⑥取っ手の根元を持ち、逆さにして 上下に数回ふってパンを取り出し、 あら熱を取る。

## 梅としらすのパン



#### 

#### 作りかた

- ●テーブルプレートを取り外し、パンケース台をセットする。
- ②パンケースにパン用羽根をセットし、⑥を入れ、水を回しながら入れる。
  ③投入器のイースト投入口にドライ
- イーストを入れ、具材容器に®を入れ、パンケースの上にセットする。 **④**パンケース台の上にパンケースを セットし、ロックしてドマを関め
- セットし、ロックしてドアを閉め、 オート 106 ごはんパン 具材 粗混ぜ で加熱する。
- ⑤加熱終了後、すぐにパンケースを取り出し、投入器を取り外す。 ふきんやタオルなどを敷いた台の上 にパンケースをヨコにして置き、約
- ⑥取っ手の根元を持ち、逆さにして 上下に数回ふってパンを取り出し、 あら熱を取る。

# 106 さつまいもパン



	・(パンケース 1 個分)
	小麦粉(強力粉)210g
	冷やごはん ······ 65g
$\bigcirc$	砂糖 16g(大スプーン 1 強)
	塩······· 2.8g(小スプーン½)
	砂糖 16g (大スプーン 1 強) 塩 2.8g (小スプーン½) バター 22g
水・	·····140mL
ドライイースト(顆粒状で予備発酵不要の物)	
•••	·······2.9g(小スプーン 1)
さつまいも (5mm 角に切る)… 60g	

●テーブルプレートを取り外し、パンケース台をセットする。

作りかた

- ②パンケースにパン用羽根をセット し、 ②を入れ、水を回しながら入れる。
- ⑤投入器のイースト投入口にドライイーストを入れ、具材容器にさつまいもを入れ、パンケースの上にセットする。
- ④パンケース台の上にパンケースをセットし、ロックしてドアを閉め、オート 106 ごはんパン 具材 粗混ぜで加熱する。
- ⑤加熱終了後、すぐにパンケースを取り出し、投入器を取り外す。 ふきんやタオルなどを敷いた台の上にパンケースをヨコにして置き、約
- て 2分冷ます。 √、 **⑥**取っ手の根元を持ち、逆さにして 上下に数回ふってパンを取り出し、 あら熱を取る。

# 106 カレー粉パン



palateration in the	
材料	(パンケース 1 個分)
Ф	小麦粉 (強力粉) 210  冷やごはん 65  砂糖 16g (大スプーン 1 強  塩 2.8g (小スプーン½  バター 22  カレー粉
_	140m イイースト(顆粒状で予備発酵不要の物 2.9g(小スプーン 1

### 作りかた

- ●テーブルプレートを取り外し、パンケース台をセットする。
- ②パンケースにパン用羽根をセット し、②を入れ、水を回しながら入れる。
- ❸投入器のイースト投入口にドライイーストを入れ、パンケースの上にセットする。
- 4パンケース台の上にパンケースを セットし、ロックしてドアを閉め、 オート 106 ごはんパンで加熱する。
- ⑤加熱終了後、すぐにパンケースを 取り出し、投入器を取り外す。 ふきんやタオルなどを敷いた台の上 にパンケースをヨコにして置き、約
- 2分冷ます。 **⑤**取っ手の根元を持ち、逆さにして 上下に数回ふってパンを取り出し、 あら熱を取る。

## ライ麦パン

オーブン

→P.73、76、77)

空

使用付属品

加熱時間の目安 材料(パンケース1個分)

約 135分

小麦粉 (強力粉) ············ 125g ライ麦粉 ····· 125g 塩········· 2.8g (小スプーン½) |バター······ 11g 水·······170mL

ドライイースト(顆粒状で呼び発酵不要の物) ·······2.9g (小スプーン 1)

#### 作りかた

- ●テーブルプレートを取り外し、パン ケース台をセットする。
- ❷パンケースにパン用羽根をセット し、⑥を入れ、水を回しながら入れる。
- ❸投入器のイースト投入口にドライ イーストを入れ、パンケースの上に セットする。



4パンケース台の上にパンケースを セットし、ロックしてドアを閉め、 オート 107 ライ麦パン で加熱する。 **⑤**加熱終了後、すぐにパンケースを

取り出し、投入器を取り外す。 ふきんやタオルなどを敷いた台の上 にパンケースをヨコにして置き、約 2分冷ます。

⑥取っ手の根元を持ち、逆さにして 上下に数回ふってパンを取り出し、 あら熱を取る。

# \*\*\* 米粉パン (小麦入り)

使用付属品



オーブン

→P.73、76、77)

加熱時間の目安

約 130 分

給水タン

空

材料(パンケース1個分)

指定の米粉パン用ミックス粉(グルテン入り)・300g 水······200mL ドライイースト(顆粒状で予備発酵不要の物) ·······2.9g (小スプーン 1)

米粉はグリコ栄養食品の「米粉パン用 ミックス粉(グルテン入り)」をお使い ください。**→P.66**)

#### 作りかた

- ●テーブルプレートを取り外し、パン ケース台をセットする。
- ❷パンケースにパン用羽根をセット し、米粉パン用ミックス粉を入れ、 水を回しながら入れる。



❸投入器のイースト投入口にドライ イーストを入れ、パンケースの上に セットする。

4パンケース台の上にパンケースを セットし、ロックしてドアを閉め、 オート 109 米粉パン (小麦入り) で加熱 する。

**⑤**加熱終了後、すぐにパンケースを 取り出し、投入器を取り外す。 ふきんやタオルなどを敷いた台の上に パンケースをヨコにして置き、約2分冷ます。

⑥取っ手の根元を持ち、逆さにして上 下に数回ふってパンを取り出し、あら 熱を取る。

# 全粒粉パン



→P.73、76、77



空

加熱時間の目安

約 135分

材料(パンケース1個分) │小麦粉(強力粉)············· 125g 全粒粉 ······ 125g 砂糖・・・・・・・14g (大スプーン 1) 塩·········· 2.8g (小スプーン½) バター······· 11g 水······170mL

ドライイースト(顆粒状で予備発酵不要の物) ·······2.9g (小スプーン 1)

#### 作りかた

セットする。

●テーブルプレートを取り外し、パン ケース台をセットする。

❷パンケースにパン用羽根をセット し、Aを入れ、水を回しながら入れる。 ❸投入器のイースト投入口にドライ

イーストを入れ、パンケースの上に



4パンケース台の上にパンケースを セットし、ロックしてドアを閉め、 オート 108 全粒粉パン で加熱する。

**⑤**加熱終了後、すぐにパンケースを 取り出し、投入器を取り外す。 ふきんやタオルなどを敷いた台の上 にパンケースをヨコにして置き、約 2分冷ます。

⑥取っ手の根元を持ち、逆さにして 上下に数回ふってパンを取り出し、 あら熱を取る。

# 米粉パン(小麦なし)

使用付属品





投入器パンケース パンケース台 給水タン: 空

→P.73、76、77)

加熱時間の目安

約 115分

材料(パンケース1個分) 水······300mL

| 指定の米粉パン用ミックス粉(グルテンフリー) .....300g 砂糖……14g (大スプーン 1) 塩··········· 2.8g (小スプーン½) | |ショートニング・・・・・・・ 30g ドライイースト(顆粒状で予備発酵不要の物)

·······2.9g (小スプーン 1) 米粉はグリコ栄養食品の「米粉パン用 ミックス粉 (グルテンフリー)」 をお使い

ください。 **→P.66** 

#### 作りかた

●テーブルプレートを取り外し、パン ケース台をセットする。



❷パンケースにパン用羽根をセット し、水を入れ、魚を入れる。

❸投入器のイースト投入口にドライ イーストを入れ、パンケースの上に セットする。

4パンケース台の上にパンケースを セットし、ロックしてドアを閉め、オート 110 米粉パン(小麦なし)で加熱する。

**⑤**加熱終了後、すぐにパンケースを 取り出し、投入器を取り外す。

ふきんやタオルなどを敷いた台の上 にパンケースをヨコにして置き、約 2分冷ます。

⑥取っ手の根元を持ち、逆さにして 上下に数回ふってパンを取り出し、 あら熱を取る。

## 天然酵母食パン

使用付属品

投入器

パンケース台

合水タン

空



オーブン

→P.73、76、77

加熱時間の目安

約300分

#### 材料(パンケース1個分) ж.....170mL 生種······· 25q 小麦粉 (強力粉)……………… 250q 砂糖······14q(大スプーン 1) 塩············· 2.8g (小スプーン½)

#### 作りかた

- ●テーブルプレートを取り外し、パン ケース台をセットする。
- ❷パンケースにパン用羽根をセット し、水と生種を入れ、残りの材料を 入れる。
- ❸投入器をパンケースの上にセット する。
- 4パンケース台の上にパンケースをセッ トし、ロックしてドアを閉め、オート 111 天然酵母食パンで加熱する。



**⑤**加熱終了後、すぐにパンケースを 取り出し、投入器を取り外す。 ふきんやタオルなどを敷いた台の上 にパンケースをヨコにして置き、約 2分冷ます。

❸取っ手の根元を持ち、逆さにして 上下に数回ふってパンを取り出し、 あら熱を取る。

### 111 天然酵母食パン のコツ

### ●生種は

- よくかき混ぜてからパンケースに入 れます。
- ●室温が 10℃以下のときは 約20℃の水を使います。温度の低い 水を使うとふくらみが悪くなります。

## 112 早焼きソーダブレッド







→P.73、76、77)

合水タング 空

投 入 器 パンケース パンケース台

使用付属品

加熱時間の目安 約41分

材料(パンケース1個分)

小麦粉 (薄力粉)……200g |塩·········· 1.9g(小スプーン⅓) ベーキングパウダー······6g

牛乳 (室温に戻す)……140mL レモン汁 ···················· 15mL

### 作りかた

- ●テーブルプレートを取り外し、パン ケース台をセットする。
- ❷パンケースにパン用羽根をセット し、Aを入れ、ベーキングパウダー をのせて、®を回しながら入れる。
- ❸投入器をパンケースの上にセットする。
- 4パンケース台の上にパンケースをセッ トし、ロックしてドアを閉め、オート 112 早焼きソーダブレッド で加熱する。
- **⑤**加熱終了後、すぐにパンケースを 取り出し、投入器を取り外す。 ふきんやタオルなどを敷いた台の上 にパンケースをヨコにして置き、約 2分冷ます。
- ⑥取っ手の根元を持ち、逆さにして 上下に数回ふってパンを取り出し、 あら熱を取る。

### 112 早焼きソーダブレッド のコッ

●焼き上がり後、羽根状の生地(写 真の○部) が気になるときは

生地がねり終わってから、ねかしの間 (スタートから4分30秒~5分 30 秒) に 🕌 を押してドアを開け、 パンケースを取り出して、ゴムベらな どでパンケースの側面についている生 地を落とし、表面をかるく平らにして から、パンケースを戻して再開します。



●パン用羽根が生地に残って取 れないときは

竹ぐしなどで羽根のまわりの生地を崩 してから、回転軸の入る穴に竹ぐしを 入れて、羽根を抜き取ります。加熱後 のパン用羽根は熱くなっているので、 冷ましてから行い、やけどに注意して ください。



●上部に焼き色をつけたいときは パンケースから出し、黒皿にのせ中段 にセットし オーブン 予熱無 1段 200℃で様子を見ながら加熱する。 **→**P.49

# 天然酵母パン生地



→P.83

ねり 15~25分

投入器パンケース パンケース台 給水タンク 空

使用付属品

### 材料 (パンケース 1 個分)

水······170mL
生種······· 25q
小麦粉 (強力粉)······· 250g
砂糖14g (大スプーン 1)
塩············· 2.8g (小スプーン1/2)

#### 作りかた

- ●テーブルプレートを取り外し、パン ケース台をセットする。
- ❷パンケースにパン用羽根をセット し、水と生種を入れ、残りの材料を 入れる。
- ❸投入器をパンケースの上にセット する。
- 4パンケース台の上にパンケースを セットし、ロックしてドアを閉め |手作り||123 ねり (時間)||15~25分| でねる。
- **⑤**終了音が鳴ったら、すぐにパンケー スを取り出し、投入器を取り外す。

# 生種おこし



#### 材料(3斤分)・作りかた

- ●天然酵母パン種(30g)とぬるま湯 (約30°C・60mL)を、1:2の割合で 用意する。清潔な容器にぬるま湯を入 れ、よくかき混ぜながらパン種を入れ て、均一になるように混ぜる。
- 228~30℃を保ち、約24時間お いて発酵させる。
- 3発酵した②は冷蔵室(約4℃)で保 存する。

### 生種おこし のコツ

●温度と時間を正確に管理する ●仕上がり具合は

酒かすのようなアルコール臭がします。

# ブラウンブレッド

仕上がり調節強 加熱時間の目安





+地 (102.4- 2.1 個八)

材料	ト(バンケース 1 個分)
	小麦粉(薄力粉)120g
A	│ 全粒粉······· 80g   砂糖······ 10g (大スプーン⅔強)
$\Theta$	砂糖 10g (大スプーン⅔強)
	塩·········· 1.9g (小スプーン1⁄3)
	-キングパウダー6g
(D)	│ 牛乳 ( 室温に戻す )········150mL │ レモン汁·······15mL
0	レモン汁15mL

#### 作りかた

早焼きソーダブレッドの作りかたを参照 し、オート 112 早焼きソーダブレッド 仕上がり調節強で加熱する。

#### 材料・作りかた(4枚分)

1cm幅にスライスしたソーダブレッ ド(4枚)の片面にピザソース(適量) を塗り、ピザ用チーズ(適量)を散 らし、あらびきこしょうをふって黒 皿に並べる。グリル 5~9分で焼

「グリル加熱の使いかた」 →P.48

# 手作りベーカリーメニュー

## **ブート バターロール** (ロールパン)





スチーム

→ P.78、79

#### 使用付属品

ステップ1 ステップ2 ステップ3







満水

テーブルプレート

約30分 約76分

予熱約9分 約18分

### ₩ (12 個公)

竹科	<b>付料(I Z 恒分)</b>	
	小麦粉(強力粉)240	
$\bigcirc$	砂糖 ·······28g(大スプーン 2	
<b>(A)</b>	塩········ 2.8g (小スプーン½	
	バター35g	
	水······30 ~ 40m	
®	卵 (溶きほぐす) 大½値	
	牛乳······90 ~ 100m	
ドラ	ライイースト(顆粒状で予備発酵不要の物	
•••	·············3.8g(小スプーン 1½	
くつ	やだし用卵〉	
Ŋ	№(溶きほぐす) 1/2個	

#### 作りかた

- ●給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- ❷テーブルプレートを取り外し、パン ケース台をセットする。

- ❸パンケースにパン用羽根をセット し、Aを入れ、Bを回しながら入れる。 ◆投入器のイースト投入口にドライ
- イーストを入れ、パンケースの上に セットする。
- **⑤**パンケース台の上にパンケースを <u>セットし、ロックしてドアを</u>閉め、 |手作り||113 バターロール||1 |で ねりと1次発酵をする。
- ⑥終了音が鳴ったら、すぐにパンケー スを取り出し、投入器を取り外し、

発酵具合を確認す る。 生 地 が 2 ~ 2.5倍に発酵して いれば十分。(指に




小麦粉(分量外)をつけ、生地の中 央を刺してみて、指の穴がそのまま 残る状態。)

**⑦**打ち粉をしたの し台に、パンケー スをふせて生地を 取り出し、手でか るく押して中のガスを抜く。





❸生地をスケッ パー(または包丁) で 12 個(1 個 約 38g) に切り分け



らみが悪くなる。 **9**生地のひとつひ とつを手のひらか、

のし台で表面がな めらかになるよう


に丸め、ラップかふきんをかけて、 生地の温度が下がらないようにして 約20分間休ませる。(ベンチタイム)

●生地を手のひらに 挟み、すり合わせる ようにしながら円す い形にし、さらにめ



ん棒で細長い三角形にのばす。

●三角形の底辺か らクルクルと巻き、 バター(分量外) を薄く塗った黒皿 に巻き終わりを下 にして並べる。



し、テーブルプレー トをセットする。

₿①の黒皿を下段にセットし、ドアを 閉め、手作り 113 バターロール 2 の表示を確認してスタートし、 2次発酵をする。終了音が鳴ったら、 発酵具合を確認し、2~2.5倍にな れば、発酵は十分。

●発酵後、黒皿を取り出し、ドアを 閉め、|手作り||113 バターロール||3| の表示を確認してスタートし、予熱 をする。

#### 働生地の表面につやだし用卵を薄く ていねいに塗る。

⑩予熱終了音が鳴ったら、⑪を中段 にセットして焼く。

### 113 バターロール のコツ

### ●発酵の仕上がり具合は

イーストの種類や室温、季節によっ て多少違います。発酵不足の場合は ふくらみ具合を見ながら

124 1次発酵(温度/時間) 40℃

- ・125 2次発酵(温度/時間) 40℃で 時間を追加してください。 **→**P.80、81
- ●ベンチタイム中や予熱中に生地 が乾燥しないように 生地表面が乾燥するとふくらみが悪く なります。ラップかふきんをかけたり、 表面に霧を吹きます。
- ●生地の扱いはていねいに 手のひらでかるく扱います。ちぎっ たり、形が悪くてやり直したりする とふくらみが悪くなります。
- ●焼きが足りないときは 焼きが十分な物を取り出し、 126 追加焼き (温度/時間) 180℃ で様子を見ながら焼きます。→P.82
- ●つやだし用卵は薄くていねいに なでるように表面に塗ります。たっ ぷり塗ると黒皿に流れ落ち、パンの 底が焦げてしまいます。
- ●2 段で焼くときや温度・時間を 設定して焼くときは 手作りベーカリーメニューではでき
- 「手動調理を使ったパン作りのしかた」 →P.184 を参照し、手動調理で焼 いてください。

## <sup>応用</sup> スイートロール


#### 材料(9個分) 小麦粉 (強力粉)……240g 砂糖………28g(大スプーン 2) 塩··········· 2.8g(小スプーン½) | バター ······ 35a | 水.....30 ~ 40mL ⑧ 卵 (溶きほぐす) ..... 大½個 │ 牛乳·················90 ~ 100mL ドライイースト (顆粒状で予備発酵不要の物) ················· 3.8g (小スプーン 1½) レーズン ······ 30a くるみ (粗くきざむ)......30g シナモンシュガー…………… 適量 〈つやだし用卵〉 卵(溶きほぐす)…… ½個 塩……小スプーン1/3(約2q)

#### 作りかた

- ●バターロールの作りかた①~⑦を 参照して生地を作る。
- **②**①を丸め、ラップかふきんをかけ て生地の温度が下がらないようにし、 約15分間休ませる。(ベンチタイム)



❸かるくガス抜きし、めん棒で25× 25cmにのばし、図のようにレーズ ンとくるみを生地にのせ、シナモン シュガーをふる。



・向こう側 3cmほど残す `レーズン

④手前からクルクルと巻き、巻き終 わりをしっかりと止める。1本を9 等分に切り、バター(分量外)を薄 く塗った黒皿に並べる。

**⑤バターロール**の作りかた①~⑪を 参照して2次発酵し、予熱をする。

**6**生地の表面につやだし用卵を薄く ていねいに塗り、ざらめを表面にふ

**⑦**予熱終了音が鳴ったら、⑥を中段 にセットして焼く。

## オニオンロール

### 材料(9個分)

	小麦粉(強力粉) 240g
$\bigcirc$	砂糖 ······· 28g (大スプーン 2)
$\Theta$	塩··········· 2.8g(小スプーン½)
	バター35g
	水······30 ~ 40ml
$^{\odot}$	卵(溶きほぐす)大½個   牛乳 大0ml
ドラ	ライイースト(顆粒状で予備発酵不要の物)
•••	············· 3.8g(小スプーン 1½)
玉杉	aぎ(薄切り)・・・・・・・・・・・・ 40g
ベー	−コン(たんざく切り)········ 100g
こし	ノょう、ナツメグ·····・ 各少々
マヨ	ヨネーズ、粉チーズ 各適量

#### 作りかた

- ①バターロールの作りかた①~⑦を 参照して生地を作る。
- ②①を丸め、ラップかふきんをかけ て生地の温度が下がらないようにし、 約15分間休ませる。(ベンチタイム) ❸かるくガス抜きし、めん棒で25× 25cmにのばし、スイートロールの 作りかた③の図を参照し、玉ねぎ、 ベーコンを生地にのせ、こしょう、 ナツメグをふる。



- ◆手前からクルクルと巻き、巻き終 わりをしっかりと止める。1本を9 等分に切り、バター(分量外)を薄 く塗った黒皿に並べる。
- **⑤バターロール**の作りかた⑪~⑭を 参照して2次発酵し、予熱をする。
- ⑥生地の表面にマヨネーズをかけ、 粉チーズをふりかける。
- ⑦予熱終了音が鳴ったら、⑥を中段 にセットして焼く。

# 114 丸パン



あたためスタート

ね オーブン スチーム

→ P.78、79

### 使用付属品

ステップ1 ステップ2 ステップ3



黒皿 下段 テーブルプレート



約16分

満水

約35分

予熱約9分

材料 (9個分)

約76分

小麦粉 (強力粉)……200g 砂糖…… 12g( 大スプーン 1 弱 ) 塩········ 2.8g(小スプーン½)

バター…… 12g 水······· 120~130mL ドライイースト···· 2.9g(小スプーン1)

#### 作りかた

- ●給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- ②テーブルプレートを取り外し、パン ケース台をセットする。
- ❸パンケースにパン用羽根をセット し、🖺を入れ、水を回しながら入れる。
- ◆投入器のイースト投入口にドライ イーストを入れ、パンケースの上に セットする。
- **⑤**パンケース台の上にパンケースを <u>セットし、ロックして</u>ドア<u>を閉</u>め、 |手作り||114丸パン||1| で |ねり| と 1 次発酵をする。
- ⑥終了音が鳴った ら、すぐにパン ケースを取り出 し、投入器を取 り外し、発酵具 合を確認する。




生地が2~2.5倍に発酵していれば 十分。(指に小麦粉(分量外)をつけ、 生地の中央を刺してみて、指の穴が そのまま残る状態。)

- √打ち粉をしたのし台に、パンケース をふせて生地を取り出し、手でかるく 押して中のガスを抜く。
- ❸生地をスケッパー(または包丁)で 9個(1個約38g) に切り分ける。 手でちぎると生地が傷んでふくらみが 悪くなる。



- のし台で表面がなめらかになるよう に丸め、ラップかふきんをかけて、 生地の温度が下がらないようにして 約20分間休ませる。(ベンチタイム) ●9の生地をかるくガス抜きし、丸め
- 直してオーブンシートを敷いた黒皿に 並べる。
- ●加熱室からパンケース台を取り出 し、テーブルプレートをセットする。
- を閉め、|手作り||114丸パン||2|の 表示を確認してスタートし、2 次発酵 をする。終了音が鳴ったら、発酵具合 を確認し、2~2.5倍になれば、発酵 は十分。
- ₿発酵後、黒皿を取り出し、ドアを 閉め、|手作り||114丸パン||3|の表示 を確認してスタートし、予熱をする。
- ●予熱終了音が鳴ったら、①で取り 出した黒皿を中段にセットして焼く。

#### 並べかた



## ●ベンチタイム中や予熱中に生地

が乾燥しないように 生地表面が乾燥するとふくらみが悪 くなります。ラップかふきんをかけた り、表面に霧を吹きます。

114丸パンのコツ

- ●生地の丸め(成形)かたは なめらかな面を表にして切りくちを 中に隠すように丸め、裏側の閉じて いる部分を指でつまんで閉じます。
- ●表面につやをだしたいときは 焼く直前に、生地の表面に塩を少々 加えた溶き卵を薄く塗ります。
- ●焼きが足りないときは 焼きが十分な物を取り出し、 126 追加焼き (温度/時間) 180℃ で様子を見ながら焼きます。 **→**P.82
- ●2段で焼くときや温度・時間 を設定して焼くときは 手作りベーカリーメニューではでき ません。

「手動調理を使ったパン作りのしかた」 →P.184)を参照し、手動調理で焼 いてください。

## 115 白パン



→ P.78、79

ね オーブン スチーム

### 使用付属品

ステップ1 ステップ2 ステップ3







満水



#### 材料(8個分)

約76分

	小麦粉 (強力粉)··········· 190g
	小麦粉 (薄力粉)50g
<b>(A)</b>	│砂糖 ·······15g( 大スプーン 1 強 )
	塩·········· 2.8g(小スプーン½)
	バター······ 15g
牛乳	孔······180mL
ドラ	ライイースト(顆粒状で予備発酵不要の物)
•••	······2.9g( 小スプーン 1)
上新	新粉または強力粉適量

#### 作りかた

- ●給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- ②テーブルプレートを取り外し、パン ケース台をセットする。
- ❸パンケースにパン用羽根をセットし、 ④を入れ、牛乳を回しながら入れる。
- ⁴投入器のイースト投入口にドライ イーストを入れ、パンケースの上に セットする。
- **⑤**パンケース台の上にパンケースを セットし、ロックしてドアを閉め、 |手作り||115白パン||1| で ねり| と 1 次発酵をする。
- ⑥終了音が鳴った ら、すぐにパン ケースを取り出 し、投入器を取 り外し、発酵具 合を確認する。




生地が2~2.5倍に発酵していれば 十分。(指に小麦粉(分量外)をつけ、 生地の中央を刺してみて、指の穴が そのまま残る状態。)

- **⑦**打ち粉をしたのし台に、パンケース をふせて生地を取り出し、手でかるく 押して中のガスを抜く。
- ❸生地をスケッパー(または包丁)で 8個(1個約55g) に切り分ける。 手でちぎると生地が傷んでふくらみが 悪くなる。



- **⑨**生地のひとつひとつを手のひらか、 のし台で表面がなめらかになるよう に丸め、ラップかふきんをかけて、 生地の温度が下がらないようにして 約20分間休ませる。(ベンチタイム) ●9の生地をかるくガス抜きし、丸め 直してオーブンシートを敷いた黒皿に 並べる。
- ●加熱室からパンケース台を取り出 し、テーブルプレートをセットする。
- №⑩の黒皿を下段にセットし、ドア を閉め、|手作り||115白パン||2|の表 示を確認してスタートし、2次発酵 をする。終了音が鳴ったら、発酵具合 を確認し、2~2.5倍になれば、発酵 は十分。
- ●発酵後、黒皿を取り出し、ドアを 閉め、|手作り||115白パン||3|の表示 を確認してスタートし、予熱をする。
- ●生地の表面に茶こしで、上新粉または 強力粉を全体が隠れるようにふるう。
- ●予熱終了音が鳴ったら、仰を中段 にセットして焼く。



### 115 白パン のコツ

- ●ベンチタイム中や予熱中に生地 が乾燥しないように 生地表面が乾燥するとふくらみが悪 くなります。ラップかふきんをかけた
- ●生地の丸め(成形)かたは なめらかな面を表にして切りくちを 中に隠すように丸め、裏側の閉じて いる部分を指でつまんで閉じます。

り、表面に霧を吹きます。

- 焼きむらが気になるときは 生地全体に、上新粉または強力粉を むらなくかかるようにします。生地 が隠れていないと焼き色がつきやす くなり、焼きむらの原因になります。
- ●生地に粉がつきにくいときは 生地に、霧吹きで水を吹きかけてか ら粉をふるうとつきやすくなりま
- ●焼きが足りないときは 焼きが十分な物を取り出し、 126 追加焼き (温度/時間) 130℃ で様子を見ながら焼きます。 →P.82
- ●2段で焼くときや温度・時間 を設定して焼くときは 手作りベーカリーメニューではでき
- 「手動調理を使ったパン作りのしかた」 →P.184 を参照し、手動調理で焼 いてください。



170

## プランスパン (バタール・クーペ)



ね オーブン スチーム


→ P.78、79

#### 使用付属品 ステップ1 ステップ2 ステップ3



パンケース台







水タン・

満水

黒皿 中段

約31分

約35分 約61分

材料(バタール1本、クーペ2本) 小麦粉 (強力粉) ······· 330g 小麦粉 ( 薄力粉 ) ······ 80g 砂糖………5g(大スプーン1/3強) 塩……8g(小スプーン11/3強) | 水······· 220 ~ 260mL レモン汁 ······ 6mL ドライイースト (顆粒状で予備発酵不要の物) ·······4.7g(小スプーン 1%)

#### 作りかた

- ●給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- ②テーブルプレートを取り外し、パン ケース台をセットする。
- ❸パンケースにパン用羽根をセット し、Aを入れ、Bを回しながら入れる。
- ◆投入器のイースト投入口にドライ イーストを入れ、パンケースの上に セットする。
- **⑤**パンケース台の上にパンケースを セットし、ロックしてドアを閉め、 |手作り||116 フランスパン||1 |で ねりと1次発酵をする。
- ⑥終了音が鳴っ たら、すぐにパ ンケースを取り 出し、投入器を 取り外し、発酵 具合を確認する。



生地が2~2.5倍に発酵していれば 十分。(指に小麦粉(分量外)をつけ、 生地の中央を刺してみて、指の穴が そのまま残る状態。)

- **⑦**打ち粉をしたのし台に、パンケー スをふせて生地を取り出し、手でか るく押して中のガスを抜く。
- ❸生地をスケッパー(または包丁) でバタール(約390g)とクーペ(約 140g) を2個に切り分ける。手で ちぎると生地が傷んでふくらみが悪 くなる。



**⑨**生地の表面がなめらかになるように 丸め、ラップかふきんをかけて、生地 の温度が下がらないようにして約20 分間休ませる。(ベンチタイム)

●バタールの生地は、タテに20cmの 棒状にのばし、ベンチタイムのとき に下になっていた方を上にして、め ん棒で30cmのだ円形にのばす。

●タテ1/3ずつ内 側に折り、それ を右手の手のひ らで押さえ込む ようにタテ2つ 折りにして合わ



せ目をしっかり閉じたら、黒皿の対 角線の長さに細長くのばす。

●クーペの生地 は、15㎝の円形 にのばし、生地 の向こう側1/3を 残して手前から 折りたたむ。残っ



た1/3の生地を上にかぶせるように折 りたたみ、合わせ目を閉じる。

- ₿両端をとがらせるように手のひら で転がして、なまこのような形に整 える。
- ●バター(分量外)を薄く塗った黒 皿に、⑪~⑬で成形した生地を閉じ 口が下になるようにのせる。
- ●加熱室からパンケース台を取り出 し、テーブルプレートをセットする。
- №何の黒皿を下段にセットし、ドア を閉め、|手作り||116 フランスパン| |2|の表示を確認してスタートし、 2 次発酵をする。終了音が鳴ったら、 発酵具合を確認し、1.5~2倍にな れば、発酵は十分。
- ●発酵後、黒皿を取り出し、ドアを 閉め、|手作り||116 フランスパン||3| の表示を確認してスタートし、予熱 をする。

●予熱している間、 生地にかたく絞った ぬれぶきんかラップ をかけて室温で発酵 させる。予熱終了的 8分) の直前に、生



地にかみそり(または包丁) でクープ(切 り目)をバタールは3~4本、クーペ は1本入れる。

- №予熱終了音が鳴ったら、⑩を中段 にセットして焼く。
- **⑩**焼き上がったら、室温であら熱が 取れるまで放置する。

### 116 フランスパン のコツ

●発酵の仕上がり具合は

イーストの種類や室温、季節によっ て多少違います。発酵不足の場合は 様子を見ながら

124 1次発酵(温度/時間) 35℃

・125 2次発酵(温度/時間) 35℃で 時間を追加してください。

→P.80、81

●ベンチタイム中や予熱中に生地 が乾燥しないように

生地表面が乾燥するとふくらみが悪 くなります。ラップかふきんをかけた り、表面に霧を吹きます。

- ●生地の扱いはていねいに 手のひらでかるく扱います。ちぎっ たり、形が悪くてやり直したりする とふくらみが悪くなります。
- ●焼きが足りないときは 焼きが十分な物を取り出し、 126 追加焼き (温度/時間) 230℃ で様子を見ながら焼きます。 (**→**P.82)
- ●手動調理で温度・時間を設定して 焼くときは 手作りベーカリーメニューではでき

ません。 「手動調理を使ったパン作りのしかた」 (→P.184)を参照し、手動調理で焼 いてください。

## 116 ベーコンエピ



#### 材料(2本分)・作りかた

- ●フランスパンの材料および作りかた ①~⑦を参照して生地を作り、スケッパー (または包丁)で2等分し、フランスパン の作りかた ⑨を参照して生地を休ませ る。(ベンチタイム)
- ❷フランスパンの作りかた⑪を参照 して35㎝のだ円形にのばし、表面に すりおろしたにんにく、こしょう(各 適量)をふってベーコン(4枚)を タテに2枚ずつ並べ、端から巻いて 合わせ目を閉じる。
- ❸バター(分量外)を薄く塗った黒 皿に、閉じ口を下にしてヨコに2本 並べる。
- **4**フランスパンの作りかた®~®を参 照して2次発酵し、予熱をする。
- **6**予熱終了(約8 分) の直前に、キッ チンばさみで左右 生地に切り目 に切り目を入れ、 を入れる それぞれ左右にふ り分ける。
- 6予熱終了音が鳴ったら、⑤を中段 にセットして焼く。

# 「応用」ブール



#### 材料(6個分)・作りかた

- ●フランスパンの材料および作りかた ①~⑦を参照して生地を作り、スケッパー (または包丁)で6等分し、生地のひとつ ひとつを手のひらか、のし台で表面が なめらかになるように丸め、フランスパン の作りかた⑨を参照して生地を休ませ る。(ベンチタイム)
- ②①の生地をバター(分量外)を薄 く塗った黒皿に並べる。
- ❸フランスパンの作りかた仍~⑦を参 照して2次発酵し、予熱をする。
- ▲予熱終了(約8分) の直前に、生地にかみ そり(または包丁)で タテヨコ2本ずつクー プ(切り目)を入れる。
- **⑤**予熱終了音が鳴ったら、④を中段 にセットして焼く。

# 116 シャンピニオン



#### 材料(9個分)・作りかた

- ●フランスパンの材料および作りかた ①~⑦を参照して生地を作り、スケッパー (または包丁)で9等分し、生地のひとつ ひとつを手のひらか、のし台で表面が なめらかになるように丸め、フランスパン の作りかた⑨を参照して生地を休ませ る。(ベンチタイム)
- ≥1個分の生地から約1/2を切り取って、 それぞれ丸める。小さい生地をめん棒 で4~5cmの円形にのばし、片面に 強力粉(分量外) をふり、大きい生地の

上に粉をふった面を 下にしてのせたら、 小さいはしの頭で押 して、上の生地を中 に食いこませる。



- ❸②をバター(分量外)を薄く塗っ た黒皿に並べる。
- **4**フランスパンの作りかた⑪~⑪を 参照して 2 次発酵 し、予熱をする。
- **⑤**予熱終了音が鳴ったら、④で取り 出しておいた黒皿を中段にセットし て焼く。

## チーズ入りクーペ

#### 材料(4本分)・作りかた

- **●フランスパン**の材料および作りかた ①~⑦を参照して生地を作り、スケッパー (または包丁)で4等分し、フランスパン の作りかた ⑨を参照して生地を休ま せる。(ベンチタイム)
- ❷生地を15cmの円形にのばし、 1cm角に切ったプロセスチーズ (160g)を4等分して広げてのせ、 フランスパンの作りかた①、③を参照 して形を整える。
- ❸バター(分量外)を薄く塗った黒 皿に、②で成形した生地を閉じ口が 下になるようにのせる。
- **4**フランスパンの作りかた(b)~(f)を 参照して2次発酵し、予熱をする。
- ⑤予熱終了(約8分)の直前に、生地に かみそり(または包丁)で1本クープ (切り目)を入れる。
- ⑥予熱終了音が鳴ったら、⑤を中段に セットして焼く。



# クロワッサン





ね オーブン スチーム

→ P.78、79

使用付属品

### ステップ1 ステップ2 ステップ3



黒皿 下段 テーブルプレート

黒皿 中段 テーブルプレート

満水

約50分

予熱約13分 約14分

#### ### (O 個分)

約18分

彻积	ト(9 恒分)
	小麦粉 ( 強力粉 ) 120 🤉
	小麦粉 ( 薄力粉 ) 30
<b>(A)</b>	砂糖…18.6g(大スプーン11/3
	塩··········· 2.8g( 小スプーン½
	無塩バター・・・・・・・・・・ 15g
水·	90ml
ドラ	ライイースト(顆粒状で予備発酵不要の物
•••	······2.9g( 小スプーン 1
〈折	り込み用バター〉
無	無塩バター・・・・・・ 90g
くつ	やだし用卵〉

#### 作りかた

**●**給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。

卵 (溶きほぐす)…………… 1/2個

- ❷テーブルプレートを取り外し、パン ケース台をセットする。
- ❸パンケースにパン用羽根をセット し、⑥を入れ、水を回しながら入れる。
- ◆投入器のイースト投入口にドライ イーストを入れ、パンケースの上に セットする。
- **⑤**パンケース台の上にパンケースを セットし、ロックしてドアを閉め、 |手作り||117 クロワッサン||1 |で ねりをする。
- ⑥折り込み用バ ターはラップの 間に挟み、ラッ プの上からめん 棒でたたいて 10×10 cm にの



ばし、冷蔵室で30分以上冷やす。

**⑦**終了音が鳴ったら、すぐにパンケー スを取り出し、投入器を取り外す。 バター(分量外)を薄く塗ったボウ ルに生地を入れ、ラップをかけ、冷 蔵室で40~60分休ませる。



❸打ち粉(強力粉・分量外)をした のし台に⑦の生地を取り出し、手で かるく押して中のガスを抜く。

∮生地をめん棒 で20×20 cm に のばし、生地の 中央に⑥をひし 形になるように 置く。



№生地が破れないようにしっかりと 包み、合わせ目を閉じてラップに包 み、冷蔵室で約20分休ませる。



●打ち粉(強力 粉・分量外)を したのし台に⑪ を取り出し、中 心から外側に向 かってめん棒を 押し付けるよう



にして20×30cm、厚さ約6mmに のばし、長い方の辺を1/3ずつ内側に 折り込み、ラップに包んで冷蔵室で 約20分休ませる。

- ① を再び20×30 cm、厚さ約 6mmにのばし、長い方の辺を1/3ずつ 内側に折り込み、ラップに包んで冷 蔵室で約20分休ませる。
- (3) ① を再び20×30 cm、厚さ約 6mmにのばし、長い方の辺を1%ずつ 内側に折り込み、ラップに包んで冷 蔵室で約60分休ませる。

個生地を休ませている間に、底辺8cm、 高さ15㎝の二等辺三角形の型紙を作る。 **ゆ**⑬を15×40cmにのばし、⑭の型 紙を使って、写真のように切り、両端 を取り9個作る。



⑩三角形の底辺の中央に約1cmの切 り込みを入れ、左右に少し開いてか らクルクルと巻き、バター(分量外) を薄く塗った黒皿に巻き終わりを下 にして並べる。





●加熱室からパンケース台を取り出 し、テーブルプレートをセットする。

- ⑩⑩の黒皿を下段にセットし、ドア を閉め、|手作り||117 クロワッサン 2の表示を確認してスタートし、 2 次発酵をする。終了音が鳴ったら、 発酵具合を確認し、1.3 ~ 1.5倍に なれば、発酵は十分。
- 閉め、|手作り||117 クロワッサン||3 の表示を確認してスタートし、予熱 をする。
- **⑩**生地の表面につやだし用卵を薄く ていねいに塗る。
  - ②予熱終了音が鳴ったら、②を中段 にセットして焼く。

## <sup>応用</sup>パン・オ・ショコラ



材料	l (9 個分)
	小麦粉(強力粉) 120g
	小麦粉 (薄力粉) 30g
$\bigcirc$	砂糖…18.6g(大スプーン 1½)
	塩·········· 2.8g( 小スプーン½ )
	無塩バター・・・・・・ 15g
水·	90mL
ドラ	ライイースト(顆粒状で予備発酵不要の物)
•••	······2.9g( 小スプーン 1)
〈折	り込み用バター〉
#	無塩バター・・・・・・ 90g
	ョコチップ 90g
くつ	やだし用卵〉
•	『 (溶きほぐす) 1/2個

作りかた

参照して生地を作る。



❸②を写真のように切り、7×12cm **⑤**クロワッサンの作りかた⑪~②を 参照して2次発酵し、予熱して焼く。

の長方形を9個作る。 36cm 12cm

形にのばし、周囲を5mmずつ切り

21×36cmの長方形にする。

**4**③にチョコチップを10gずつ広げ てのせ、短い辺からクルクルと巻い てかるく押しつぶし、バター(分量外) を薄く塗った黒皿に並べる。



ると作りやすくなります。 ●生地をのばすときは、折り込み バターを均一に 焼き上がり後の層がきれいに仕上が ります。 ●つやだし用卵は生地の表面に

- 生地の切りくちに塗るとふくらみが 悪くなります。 ●焼きが足りないときは
  - 焼きが十分な物を取り出し、 126 追加焼き(温度/時間) 200℃ で様子を見ながら焼きます。 **→**P.82

117 クロワッサン のコツ

無塩の物を使います。有塩の物を使

うと塩けが濃い仕上がりになります。

●ステップ 1 終了後、生地がふ

成形工程で発酵が進むため、手作り

117 クロワッサン 1 は1 次発酵

バターが溶けて生地が柔らかくなる

ので、冷蔵室で 20~30 分休ませ

を行わないのでふくらみません。

●生地が扱いにくいときは

●バターは

くらんでいない

●2段で焼くときや温度・時間 を設定して焼くときは 手作りベーカリーメニューではでき ません。 「手動調理を使ったパン作りのしかた」

→P.184 を参照し、手動調理で焼 いてください。

# 118 あんパン



下ごしらえ レンジ 500W



ね ーブン

約1分30秒~2分

→ P.78、79 スチーム

使用付属品 ステップ2 ステップ3

# ステップ1

投入器

約76分

黒皿 下段 テーブルプレート

約35分

予熱約9分 約15分

黒皿 中段

テーブルプレート

満水



#### 材料(9個分)

材料・作りかた

クリームパン

#### 作りかた

- ●給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- **②**つぶあんはレンジ 500W 1分30秒~2分 で途中かき混ぜながら加熱し、冷めて から9等分して丸めておく。→P.45、46 ❸テーブルプレートを取り外し、パン ケース台をセットする。
- 4パンケースにパン用羽根をセット し、Aを入れ、水を回しながら入れる。
- ⑤投入器のイースト投入口にドライイース トを入れ、パンケースの上にセットする。
- ⑥パンケース台の上にパンケースをセットし、 ロックしてドアを閉め、「手作り ||118 あんパン||1| で ねり と 1 次発酵 をする。
- **⑦**終了音が鳴ったら、すぐにパンケー スを取り出し、投入器を取り外し、発 酵具合を確認する。生地が2~2.5 倍に発酵していれば十分。(指に小麦粉 (分量外)をつけ、生地の中央を刺して みて、指の穴がそのまま残る状態。)
- ❸打ち粉をしたのし台に、パンケー スをふせて生地を取り出し、手でか るく押して中のガスを抜く。
- **⑨**生地をスケッパー(または包丁)で9個 (1個約38g) に切り分ける。手でちぎる と生地が傷んでふくらみが悪くなる。
- ●生地のひとつひとつを手のひらか、 のし台で表面がなめらかになるよう に丸め、ラップかふきんをかけて、 生地の温度が下がらないようにして 約20分間休ませる。(ベンチタイム)
- ●⑩の生地を円形にのば <u>並べかた</u> し、②のあんを包み閉じ∥ 口をしっかりと止める。オー || ブンシートを敷いた黒皿に
- ●加熱室からパンケース台 オーブンシート を取り出し、テーブルプレートをセットする。

- (B)(1)の黒皿を下段にセットし、ドアを閉め、 |手作り||118あんパン||2|の表示を確認して スタートし、2次発酵をする。終了音が 鳴ったら、発酵具合を確認し、1.2~ 1.5倍になれば、発酵は十分。
- ゆ発酵後、黒皿を取り出し、ドアを閉め、 |手作り||118あんパン||3|の表示を確認 してスタートし、予熱をする。
- ●生地の表面につやだし用卵を薄く ていねいに塗り、けしの実をちらす。
- 働予熱終了音が鳴ったら、⑤を中段 にセットして焼く。

「レンジ加熱の使いかた」→P.45、46

- ●ベンチタイム中や予熱中に生地 が乾燥しないように
- り、表面に霧を吹きます。
- ●生地の丸め(成形)かたは なめらかな面を表にして切りくちを 中に隠すように丸め、裏側の閉じて いる部分を指でつまんで閉じます。
- ●つやだし用卵は薄くていねいに
- ●クリームやジャムが柔らかく て包めないときは
- ●焼きが足りないときは 焼きが十分な物を取り出し 126 追加焼き (温度/時間) 180℃ で様子を見ながら焼きます。 →P.82
- ●2段で焼くときや温度・時間 を設定して焼くときは 手作りベーカリーメニューではできません

### 閉じ口を下にして並べる。 てください。

### |118 あんパン|のコツ

- 生地表面が乾燥するとふくらみが悪 くなります。ラップかふきんをかけた
- なでるように表面に塗ります。たっぷ り塗ると黒皿に流れ落ち、パンの底 が焦げてしまいます。
- 冷凍室で少しかたまるくらいに冷やします。

### 「手動調理を使ったパン作りのしかた」 →P.184 を参照し、手動調理で焼い

# うぐいすパン

 $\bigcirc$   $\bigcirc$   $\bigcirc$ 

 $\bigcirc$   $\bigcirc$   $\bigcirc$ 



#### 材料・作りかた

あんパンの材料および作りかたを参照し、 あんパンの材料および作りかたを参照し、 つぶあんをカスタードクリームにかえて作る。 つぶあんをうぐいすあんにかえて作る。 カスタードクリームは、深めの容器に砂糖 うぐいすあんは、鍋にグリンピース (60g)、小麦粉(薄力粉・18g)、コーンス (250g) とたっぷりの水を入れて、指 ターチ (9g) を入れ、牛乳 (250mL) を少 で簡単につぶせるまで煮る。煮えたグ しずつ加えながら泡だて器でかき混ぜる。 リンピースを水でかるく洗い、薄皮を さらに、卵黄(2個分)を少しずつ加えてよく 取り除いて裏ごしし、鍋に戻して砂糖 かき混ぜ、レンジ|800W||4~5分|で途中よく (200g)、塩(少々)を入れ、水分を かき混ぜながら加熱する。加熱後、手早く とばしながら好みのかたさになるまで バター (8g)、バニラエッセンス (適量) を 混ぜる。かた過ぎるときは水を少量ず 加えて混ぜ、ラップをして冷蔵室で冷ます。 つ加えて調整し、ラップをして冷蔵室 で冷ます。 「レンジ加熱の使いかた」→P.45、46

# 間 ジャムパン



#### 材料・作りかた

あんパンの材料および作りかたを参照し、 つぶあんをイチゴジャムにかえて作る。 イチゴジャムは、深めの容器にいちご (250g) を入れ、フォークで粗めにつ ぶし、砂糖 (150g)、レモン汁 (15g)、 コーンスターチ (18g) 加えてだまにな らないようによくかき混ぜる。

レンジ800W 5~7分 加熱し、あくを 取って混ぜ、さらにレンジ800W 4~6分 で加熱する。加熱後、ラップをして冷 蔵室で冷ます。

「レンジ加熱の使いかた」→P.45、46

## オート 119 メロンパン



オーブン

→ P.78、79

### 使用付属品

### ステップ1 ステップ2 ステップ3







約76分 約30分 約24分

テーブルプレート 予熱約8分

計タン・

空

#### 材料(1個分) 〈パン生地〉

小麦粉 (強力粉)·········· 150g 砂糖…… 9.2g(大スプーン¾) 塩······· 1.9g (小スプーン1/3) | バター・・・・・・ 12g

水······90~100mL ドライイースト(顆粒状で予備発酵不要の物) ······2.9g (小スプーン 1)

クッキー生地〉	
バター (室温に戻す)	50g
砂糖	40g
卵 (溶きほぐす)	½個
バニラエッセンス	少々
小麦粉 (薄力粉)1	10g
グラニュー糖	適量

#### 作りかた

- ①クッキー生地のバターはハンドミ キサーで白っぽくなるまでよくねり、 砂糖を加えてさらによく混ぜる。
- ❷卵を加えてクリーム状になるまでよく 混ぜ、バニラエッセンスを加えて混ぜる。 ❸小麦粉をふるいながら加えて木 しゃもじでさっくりと混ぜ、ラップ
- で包み、冷蔵室で休ませておく。 **④**テーブルプレートを取り外し、パン ケース台をセットする。
- **⑤**パンケースにパン用羽根をセットし、 ④を入れ、水を回しながら入れる。
- ⑥投入器のイースト投入口にドライ イーストを入れ、パンケースの上に セットする。
- ♥パンケース台の上にパンケースを <u>セットし、ロックしてド</u>アを閉め、 |手作り||119メロンパン||1| で|ねり|と 1次発酵をする。
- ❸③のクッキー生地 をラップの間に挟み、 中心部分を厚めにな るように20cmの円形 にのばし、片面にグ

ラニュー糖をまぶし、手で押さえて 生地に密着させる。



- **⑨**終了音が鳴ったら、すぐにパンケー スを取り出し、投入器を取り外し、発 酵具合を確認する。生地が2~2.5倍 に発酵していれば十分。(指に粉をつけ、 生地の中央を刺してみて、指の穴がそ のまま残る状態。)
- ●打ち粉をしたのし台 に、パンケースをふせ て生地を取り出し、手 でかるく押して中のガ スを抜き、ひとつにま とめる。
- ●⑩のパン生地に、8 のクッキー生地をグラ ニュー糖の面を上にし てかぶせ、底を折り込 み、オーブンシートを
- 敷いた黒皿にのせる。

材料・作りかた


を加えて作る。

メロンパンの材料および作りかたを

参照し、メロンパンの作りかた③で

クッキー生地にチョコチップ(20g)

**№**加熱室からパンケース台を取り出 し、テーブルプレートをセットする。



- №発酵後、黒皿を取り出し、ドアを閉め、 |手作り||119 メロンパン||3|の表示を確 認してスタートし、予熱をする。
- 動カード(または パレットナイフ) で 生地を押さえつけ るようにしてすじ をつける。
- 働予熱終了音が鳴ったら、急を中段に セットして焼く。

### 119 メロンパン のコツ

- ●ベンチタイム中や予熱中に生地 が乾燥しないように
- 生地表面が乾燥するとふくらみが悪 くなります。ラップかふきんをかけた り、表面に霧を吹きます。
- ●焼き色をつけたくない場合は 残り時間が 5 分くらいで、12 cm角 に切ったアルミホイルをかぶせる。
- ●切り分けるときは すじに沿ってパン切りナイフで小分 けに切ると食べやすいでしょう。
- ●焼きが足りないときは 126 追加焼き (温度/時間) 150℃ で様子を見ながら焼きます。 → P.82
- ●手動調理で温度・時間を設定して 焼くときは 手作りベーカリーメニューではでき

ません。 「手動調理を使ったパン作りのしかた」 →P.184)を参照し、手動調理で焼 いてください。

# \*-ト 120 ベーグル(プレーン)

手作り 一時停止

あたため スタート

ね オーブン スチーム

→ P.78、79

使用付属品

ステップ1 ステップ2 ステップ3



黒皿 下段 テーブルプレート



予熱約9分

約22分

満水

約30分 約30分

#### 材料(6個分)

小麦粉 (強力粉)……… 300g |塩·······約 5g(小スプーン 1 弱) 水······· 190~200mL ドライイースト…約2g(小スプーン2/3強)

#### 作りかた

- **●**給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- ②テーブルプレートを取り外し、パン ケース台をセットする。
- ❸パンケースにパン用羽根をセット し、⑥を入れ、水を回しながら入れる。
- ◆投入器のイースト投入口にドライ イーストを入れ、パンケースの上に セットする。
- **⑤**パンケース台の上にパンケースを セットし、ロックしてドアを閉め、 |手作り||120 ベーグル||1|で|ねり|をす る。|1 次発酵|は行わない。
- ⑥終了音が鳴ったら、すぐにパンケー スを取り出し、投入器を取り外す。
- ⑦打ち粉(強力粉・分量外)をした のし台に⑥の生地を取り出し、手で かるく押して中のガスを抜く。
- ❸生地をスケッパー(または包丁)で 6個(1個約85g)に切り分ける。手 でちぎると生地が傷んでふくらみが悪 くなる。
- ∮生地のひとつひとつを手のひら か、のし台で表面がなめらかになる ように丸め、ラップかふきんをかけ て、生地の温度が下がらないように して約20分間休ませる。(ベンチタ イム)
- ●打ち粉(強力粉・分量外)をしたの し台に⑨を取り出し、かるくガス抜き してから8×12cmのだ円形にのばし、 14ずつ内側に折り込み、さらに半分



にして閉じ口をしっかりとくっつけ、 転がして20cmの棒状にする。





●⑩の生地の片方の先端を手のひら で押し広げ、わっかにつなげて広げ た生地で包むようにしっかりとくっ つけ、12×12cmに切ったオーブン シートに閉じ口を下にしてのせ、黒 皿に並べる。



⑥⑤をオーブンシートを敷いた黒皿に 並べ、乾かないよう 並べかた にする。

●予熱終了音が鳴っ たら、⑩を中段に セットして焼く。



オーブンシート





オーブンシート №加熱室からパン

ケース台を取り出し、 テーブルプレートをセットする。

●の黒皿を下段にセットし、ドアを 閉め、|手作り||120ベーグル||2|の表 示を確認してスタートし、2次発酵 をする。終了音が鳴ったら、発酵具 合を確認し、1.5~2倍になれば、 発酵は十分。

●発酵後、黒皿を取り出し、ドアを閉め、 手作り 120 ベーグル 3 の表示を確認 してスタートし、予熱をする。

●鍋にはちみつ(分量外・湯1.5Lに 大さじ約1~2)を加えた湯を90℃ に加熱し、⑭で取り出した生地をオー ブンシートが上になるように入れ、 片面30秒ずつゆでる。 ゆで上がった ら、オーブンシートを生地を傷めな いようにていねいに剥がす。

### |120 ベーグル|のコツ

●沸とうしない温度でゆでる 約90℃のお湯でゆでます。 沸とう していると表面にしわができ、うま く仕上がりません。

ゆでる時間は計る ゆで時間が長かったり、短かったり するとうまく仕上がりません。

●保存方法は

よく冷ましたベーグルをしっかりと ラップで包み、冷蔵または冷凍で保 存します。冷蔵は1~2日、冷凍 は2~3週間を目安に食べきって ください。

あたため直すときは 冷蔵の場合は、オーブン予熱無 1段 140℃ 6~9分、冷凍の場合 は 10~15分で様子を見ながら焼 きます。 **→P.49** 

●焼きが足りないときは 焼きが十分な物を取り出し 126 追加焼き (温度/時間) 180℃ で様子を見ながら焼きます。〔**→P.82** 

●2 段で焼くときや温度・時間 を設定して焼くときは 手作りベーカリーメニューではでき ません。

「手動調理を使ったパン作りのしかた」 (→P.184)を参照し、手動調理で焼 いてください。

## 120 ブルーベリーベーグル



#### 材料・作りかた

ベーグルの材料および作りかたを参照 し、Aにブルーベリージャム(15g) を加え、ベーグルの作りかた④で具材 容器にドライブルーベリー(50g)を 加える。

ベーグルの作りかた⑤では手作り |120 ベーグル||1 ||具材||にかえて、生地 を作る。

#### [ひとくちメモ]

• 生や冷凍のブルーベリーを使うとうまく仕 上がりません。乾燥させた物を使います。

# かぼちゃベーグル



#### 材料・作りかた

ベーグルの材料および作りかたを参照 し、皮をむいたかぼちゃ(50g)を2cm 角に切り、レンジ 500W 1 分~1分30秒 で加熱し、裏ごししてAと一緒にパン ケースに入れて作る。

「レンジ加熱の使いかた」→P.45、46

# ライ麦ベーグル

#### 材料・作りかた

ベーグルの材料および作りかたを参照 し、強力粉を強力粉 (240g) とライ麦 (60g) にかえて作る。

#### 材料・作りかた

ベーグルの材料および作りかたを参照 し、砂糖を黒糖(30g)にかえて作る。





オーブン

→ P.78、79

### 使用付属品



約76分

里皿 中段 テーブルプレート 予熱約9分

約14分

給水タング

空

ステップ3

材料(長径 25cm のナン 2 枚分)

|小麦粉 (強力粉)………80g 小麦粉 (薄力粉)………80g 砂糖……4.6g (大スプーン1/3) 塩··········· 3.8g (小スプーン2/3) |卵 (溶きほぐす)……… ½個 B 水 ································70mL サラダ油 ··········· 大さじ 1 弱 (約 10g) ドライイースト (顆粒状で予備発酵不要の物) ······1.4g (小スプーン½)

#### 作りかた

●テーブルプレートを取り外し、パン ケース台をセットする。

❷パンケースにパン用羽根をセット し、Aを入れ、Bを回しながら入れる。

❸投入器のイースト投入口にドライ イーストを入れ、パンケースの上に セットする。

4パンケース台の上にパンケースを セットし、ロックしてドアを閉め、 手作り 121 ナン 1 でねりと 1次発酵をする。

⑤終了音が鳴ったら、すぐにパンケースを 取り出し、投入器を取り外し、発酵具合を 確認する。 生地が2~ 2.5 倍に発酵してい れば十分。(指に粉をつけ、生地の中央を 刺してみて、指の穴がそのまま残る状態。) **⑥**打ち粉(強力粉・分量外)をしたのし

台に、パンケースをふせて生地を取り出 し、手でかるく押して中のガスを抜く。

**⑦**生地をスケッパー(または包丁) で2等分する。手でちぎると生地が 傷んでふくらみが悪くなる。

❸生地の表面がなめらかになるように丸 め、ふきんをかけ10~20分間休ませる。

❷生地をそれぞれの端を押さえて、 長さ25㎝くらいのしずく形にのば し、オーブンシートにのせ、生地の 全体にフォークで穴を開ける。

●加熱室からパンケース台を取り出 し、テーブルプレートをセットする。

●空の黒皿を中段にセットしてドア を閉め、|手作り||121 ナン||3|の表示 を確認してスタートし、予熱をする。

№予熱終了音が鳴ったら、やけどに注 意して、付属のミトンか厚めの乾いた ふきんを使って黒皿を開いたドアの上 に取り出す。

**®**9をオーブンシートごと黒皿にの せ、中段にセットして焼く。

### 121 ナン のコツ

●焼きが足りないときは 焼きが十分な物を取り出し、

126 追加焼き (温度/時間) 180℃ で様子を見ながら焼きます。 →P.82

●2 段で焼くときや温度・時間を 設定して焼くときは 手作りベーカリーメニューではでき

ません。 「手動調理を使ったパン作りのしかた」 →P.184 を参照し、手動調理で焼

いてください。

178





### 使用付属品 ステップ1 ステップ3 投 入 器 パンケース 黒皿 中段 テーブルプレート パンケース台

合水タング

空

予熱約10分

約21分

#### 材料(直径 24cm のピザ 1 枚分)

約46分

小麦粉 (強力粉) 100g
小麦粉 (薄力粉)······ 50g
<ul><li>○ 砂糖 ········· 9g (大スプーン%弱)</li></ul>
塩··········· 1.9g (小スプーン1⁄3)
® 水·················90 ~ 100mL オリーブ油·········大さじ 1
ドライイースト(顆粒状で予備発酵不要の物)
··············· 2g (小スプーン¾強)
ピザソース (市販の物)適量
玉ねぎ (薄切り)・・・約 75g (大¼個)
ベーコン (たんざく切り) ···· 50g
サラミソーセージ (薄切り)…8枚
◯ ピーマン (輪切り)2 個
マッシュルーム(缶詰、薄切り)
·······13g (小½缶)
塩、゚こしょう

スタッフドオリーブ (薄切り) …… 4個

ナチュラルチーズ(細かくきざんだ物)

.....100g

- ●テーブルプレートを取り外し、パン ケース台をセットする。
- ❷パンケースにパン用羽根をセット し、Aを入れ、Bを回しながら入れる。 ❸投入器のイースト投入口にドライイー
- ストを入れ、パンケースの上にセットする。 4パンケース台の上にパンケースを セットし、ロックしてドアを閉め、 手作り 122 ピザ 1でねりと
- 1次発酵をする。
- **⑤**終了音が鳴ったら、すぐにパンケー スを取り出し、投入器を取り外し、 発酵具合を確認する。生地が1.2~ 1.5倍に発酵していれば十分。(指に 粉をつけ、生地の中央を刺してみて、 指の穴がそのまま残る状態。)
- ᠪ打ち粉をしたのし台に、パンケー スをふせて生地を取り出し、手でか るく押して中のガスを抜く。
- **⑦**生地の表面がなめらかになるように 丸め、ラップかふきんをかけ10~ 20分間休ませる。
- ❸生地を直径24cmくらいの円形にの ばしてオーブンシートにのせ、生地 の全体にフォークで穴を開ける。
- **⑨**生地にピザソースを塗り、
  ◎をのせ て塩、こしょうをし、スタッフドオリー ブとナチュラルチーズを全体に散らす。 ●加熱室からパンケース台を取り出
- し、テーブルプレートをセットする。 ●空の黒皿を中段にセットしてドア を閉め、手作り 122 ピザ 3 の表示
- を確認してスタートし、予熱をする。 №予熱終了音が鳴ったら、やけどに注 意して、付属のミトンか厚めの乾いた ふきんを使って黒皿を開いたドアの上 に取り出す。
- 139をオーブンシートごと黒皿にの せ、中段にセットして焼く。

# シーフードピザ



材料(直径 26cm のピザ 1 枚分) ピザの生地(材料・作りかたは**ピザ**を 参照) ------1 枚分 にんにく (みじん切り)……1 片 オリーブ油……… 大さじ 1 シーフードミックス(解凍して水けを 切っておく)······ 100g ピザソース (市販の物)…………適量 |玉ねぎ(薄切り) …… 大%個(約50g) (乗切り)……1個

マッシュルーム(缶詰、薄切り) ······小½缶(約 25g) 塩、こしょう…………… 各少々 ナチュラルチーズ (細かくきざんだ物) ...... 70g スタッフドオリーブ (薄切り) …… 4個

- ●フライパンににんにくとオリーブ 油を熱し、シーフードミックスをか るくいため、取り出しておく。
- ②ピザの作りかた①~⑦を参照して 生地を作る。
- ❸生地を直径26 cmくらいの円形にの ばしてオーブンシートにのせ、生地 の全体にフォークで穴を開ける。
- **4**生地にピザソースを塗り、A、① をのせて塩、こしょうをし、スタッ フドオリーブとナチュラルチーズを 全体に散らす。
- **6ピザ**の作りかた⑩~⑬を参照して

市販のピザを焼くときは、手動調理 で様子を見ながら焼く。

オーブン 1 段 200℃ で予熱の有無 と冷凍・冷蔵によって下の表を参照し て時間をかえる

C - 51-5 C 10	, = 9 0	
	予熱無	予熱有
冷凍	23~30分	10~18分
冷蔵	15~28分	10~15分

「オーブン(予熱無)加熱の使いかた」〔**→P.49**〕

「オーブン(予熱有)加熱の使いかた」→P.50、51



#### 材料(1個分) ピザの生地(材料・作りかたは**ピザ** →P.180 を参照) ·············· 1 枚分 オリーブ油………大さじ1 ブロッコリー(ひとくち大に |小さく切る)…… ¼株 (約 50g) |赤パプリカ(薄切り) ······ 大¼個(約40g) しめじ(石づきを取る)・½株(約80g)

|玉ねぎ (薄切り)… ½個 (約 60g) |ベーコン (たんざく切り)・3 枚(約 50g) 塩、こしょう………… 各少々

ナチュラルチーズ(細かくきざんだ物)・・100g

#### 作りかた

- ●フライパンにオリーブ油を熱し、 Aをかるくいため、塩、こしょうをし、 取り出しておく。
- **②ピザ**の作りかた①~⑦を参照して 生地を作る。
- ❸生地を直径26 cmくらいの円形にの ばしてオーブンシートにのせる。
- ◆生地の片側に①をのせてナチュラル チーズを散らし、2つ折にして合わせ 目を指でつまんでしっかりと閉じ、表 面にオリーブ油(分量外)を塗る。
- **⑤ピザ**の作りかた⑩~③を参照して 焼く。

### 122ピザのコツ

- ●1 回に焼ける分量は 黒皿1枚分です。
- ●焼き上がったピザを切り分け るときは キッチンばさみを使うと便利です。
- ●焼きが足りないときは 126 追加焼き (温度/時間) 200℃ で様子を見ながら焼きます。 →P.82
- ●2段で焼くときや温度・時間 を設定して焼くときは 手作りベーカリーメニューではでき ません。
- 「手動調理を使ったパン作りのしかた」 (→P.184)を参照し、手動調理で焼 いてください。

## 127 もち



#### 手作り 一時停止 下ごしらえ レンジ 800W あたためスタート 約2分40秒~3分

**→**P.84 オーブン

### 使用付属品 投入器 パンケース台 給水タング

空

約80分

### 加熱時間の目安

材料(14個分)	
もち米	320g
水	300 ∼ 320mL
片栗粉(もちとり粉)	

#### 作りかた

- ●もち米は洗い、ざるに上げて30分 水けを切る。
- ②水を耐熱性容器に入れ、レンジ800W 2分40秒~3分で加熱する。→P.45、46 ❸テーブルプレートを取り外し、パン ケース台をセットする。
- ⁴パンケースにもち・うどん用羽根を セットし、もち米と②の湯を入れる。
- **⑤**投入器をパンケースの上にセット し、パンケース台の上にパンケース をセットし、ロックしてドアを閉め、 手作り 127 もちで作る。
- ⑥終了音が鳴ったら、すぐにパンケー スを取り出し、5~10分おいて、 パンケースを手で触れるくらいまで 冷まし、投入器を取り外す。
- **⑦**のし台にもちとり粉をふり、手に 水をつけてパンケースの底からすく い上げるようにもちを取り出す。
- ❸もちを14個(1個約35g)に分ける。

「レンジ加熱の使いかた」→P.45、46

●1 回に作れる分量は 表示の分量の 0.8 ~ 1.3 倍量です。 0.8~1.3倍量の水とよもぎの量 は下表を参照します。

127もちのコツ

- ●もち米を洗った後は 水に浸さずにザルに上げます。浸す と柔らかい仕上がりになります。
- ●もちのかたさは 新米か古米などによって変わりま す。水の量で調節してください。
- ●4で使う湯はポットの湯(60℃ 以上)でもできます
- ●もちを分けるときは すぐに食べる場合は、手を水でぬら し、保存する場合は手にもちとり粉 をつけて分けます。
- ●生のよもぎまたは春菊で草も ちを作る場合は よもぎ (粉末状の物・乾燥物) のかわりに、 ゆでてすりつぶしペースト状にした

よもぎまたは春菊(50g)を加えます。

●もちを取り出したパンケースは、 すぐに湯を入れてしばらくおき、 ねり羽根を取り外す 調理終了後、そのままおくともちが かたくなり取り外しにくくなります。 湯を入れて、柔らかくしてから取り 外してください。

水を加熱後の耐熱性容器や調理 終了後のパンケースを取り出す ときは、付属品のミトンや厚め の乾いたふきんを使用する やけどのおそれがあります

■もちの水の量と加熱時間

	ハマノ重		J	
	米の量	水の量	❷の加熱時間	加熱時間
0.8 倍量	255g	~260mL	2分20秒 ~2分40秒	仕上がり調節 約80分
1.3 倍量	415g	380 ~400mL	3分30秒 ~4分	仕上がり調節 約 98 分

### ■草もちの水の量よもぎの量、加熱時間

_ , _ ,		<u> </u>	= ( NHW(( )	1-3	
	米の量	水の量	❷の加熱時間	よもぎの量	加熱時間
0.8 倍量	255g		2分20秒 ~2分40秒	3~7g (もどした後10~25g)	仕上がり調節中 約80分
1.3 倍量	415g	370 ~390mL	3分30秒		仕上がり調節強



#### 材料・作りかた

- ●熱湯(カップ1) によもぎ(粉末状の物・ 乾燥品)(3~10g)を20~30秒入 れて戻し、ペーパータオルや布などで 水けを絞り、10~30gにする。
- **②もち**の材料および作りかた①~⑤を 参照し、水を290~310mLにかえ、 |手作り||127 もち||具材||手動||混ぜ
- ❸加熱の途中で具材投入の報知音が 鳴ったら、ドアを開けてパンケースを 取り出し、投入器を取り外して①を入 れ、投入器をパンケースにセットする。 4パンケースを再びセットしてロッ
- クし、ドアを閉めスタートする。 **⑤**加熱後に、**もち**の作りかた⑥~⑧

を参照して分ける。



### 材料・作りかた

- **●もち**の材料および作りかた①~⑤ を参照し、|手作り| 127もち| 具材 手動混ぜで作る。
- ❷加熱の途中で具材投入の報知音が 鳴ったら、ドアを開けてパンケース を取り出し、投入器を取り外して青 のり(小スプーン2~3)を入れ、 投入器をパンケースにセットする。
- 3パンケースを再びセットしてロック し、ドアを閉めスタートする。
- **4**加熱後に、**もち**の作りかた⑥~⑧ を参照して分ける。



具材の投入は、付属品のミトン か厚めの乾いたふきんを使う やけどの原因になります

パンケースや加熱室とその周辺は 非常に熱くなっています。

## うどん



# あたためスタート

→P.84

IJ

投入器パンケース パンケース台 給水タング 空

使用付属品

ねり時間の目安 約16分

材料	· (3~4人分)	
		50g
0	小麦粉 (薄力粉) 1	50g
	塩······· 9.5g( 小スプーン 1  水······15	2/3 )
	水15	0mL
小麦	長粉(強力粉・打ち粉)	適量
うと	ごんつゆ (市販の物)	適量
薬味	未	適量

#### 作りかた

- ●テーブルプレートを取り外し、パン ケース台をセットする。
- ②パンケースにもち・うどん用羽根を セットし、よく混ぜ合わせたAを入 れ、合わせた®を回しながら入れる。
- ❸投入器をパンケースの上にセットし、 パンケース台の上にパンケースをセット し、ロックしてドアを閉め、「手作り 128 うどん・パスタでねりをする。
- ◆終了音が鳴ったら、すぐにパンケー スを取り出し、投入器を取り外す。
- **⑤**パンケースをふせて生地を取り出す。 **⑥**生地の表面がなめらかになるよう に丸め、ラップで包んで乾燥させな いようにし、室温で約2時間おいて 休ませる。夏など室温が高いときは 冷蔵室で休ませる。
- **⑦**生地をスケッパー(または包丁) で2~4等分する。
- ❸のし台に打ち粉をし、めん棒で中心か ら外側へのばし、厚さ 3mmにする。生地が 冷たいときは室温に戻

してからのばす。



**⑨**生地に打ち粉をして折りたたみ、 包丁で3mm幅に切る。



- **⑩**大きめの鍋にたっぷりの湯を沸か し、麺についた打ち粉をはらってから 8~13分ゆでる。
- ⑪冷水に取って、麺を洗い、水けを 切る。
- №皿に盛り、市販の麺つゆと薬味を 添える。

### 128 うどん・パスタ のコツ

●打ち粉はたっぷりと 打ち粉が少ないと、生地がくっつき うまく切れません。片栗粉を打ち粉 として使用することもできます。

●保存するときは 冷蔵室で保存する場合は、生地をの ばして切る前の状態で保存します。 打ち粉をして、ラップに包み、2~ 3日が目安です。冷凍室で保存する 場合は、麺の太さに切ってから保存 します。打ち粉をして、ラップに包

●中力粉でうどんを作る場合は 強力粉と薄力粉のかわりに中力粉 300g で作ります。

み、約1ヶ月が目安です。

●パスタの仕上がりは 市販の乾燥パスタとは見た目や食感 が異なります。また、生地ののばし かたによって食感が変わります。

●作れるパスタの種類は パスタは、野菜のピューレやペース トなどを加えてアレンジすることが できます。材料を加えた分、水を 10~30mL減らして作ります。

●デュラムセモリナ粉、いか墨 ペーストは 全国の百貨店やインターネットで購 入できます。

ねり時間の目安

約16分



#### 材料 (3~4人分) | 小麦粉 (強力粉)··········· 150g デュラムセモリナ粉······· 150g 塩······5.7g(小スプーン1) B 卵 (溶きほぐす)……1個 | 水------110mL オリーブ油………小さじ1 小麦粉 (強力粉・打ち粉) ……… 適量 市販のパスタソース ………… 適量

#### 作りかた

- ●テーブルプレートを取り外し、パン ケース台をセットする。
- ②パンケースにもち・うどん用羽根をセッ トし、よく混ぜ合わせたAを入れ、合わ せたBとオリーブ油を回しながら入れる。

❸投入器をパンケースの上にセットし、 パンケース台の上にパンケースをセット し、ロックしてドアを閉め、手作り |128 うどん・パスタ|で|ねり|をする。

♠終了音が鳴ったら、すぐにパンケース を取り出し、投入器を取り外す。

**⑤**打ち粉をしたのし台に、パンケース をふせて生地を取り出す。

**6**生地の表面がなめらかになるように 丸め、ラップで包んで乾燥させないよ うにし、冷蔵室で約1時間おいて休ま せる。

**⑦**生地をスケッパー(または包丁) で2~4等分する。

❸のし台に打ち粉をし、めん棒で中心 から外側へのばし、厚さ1mmにする。

❷生地に打ち粉 をしてロール状 に巻き、包丁で 5mm幅に切り、



麺をほぐして打ち粉をする。

- ●大きめの鍋にたっぷりの湯を沸か し、塩(水量に対して約1%を目安・分 量外)を加え、麺についた打ち粉をは らってから3~5分ゆでる。
- ●麺を取り出し、市販のパスタソース とあえて、皿に盛る。



ねり時間の日安

約 16 分

材料・作りかた

パスタの材料および作りかたを参照し、 ®にゆでてすりつぶしペースト状にした ほうれん草 (45g) を加え、水を80mL にかえて作る。

# 128

ねり時間の目安 材料・作りかた 約16分

パスタの材料および作りかたを参照し、 ®にトマトピューレ(45g)を加え、水を 80mLにかえて作る。

ねり時間の目安

約16分

材料・作りかた

パスタの材料および作りかたを参照し、 Bにいか墨ペースト(4~8g)を加えて作る。

## そば





**→**P.84





使用付属品

ねり時間の目安	約 16 分
材料(4人分)	
そば粉	······ 250g
A 小麦粉 (強力粉) 小麦粉 (薄力粉) 水・水・	····· 50g
◯┃小麦粉(薄力粉)	····· 50g
水	140ml
そば粉 (打ち粉)	•••••• 適量
そばつゆ (市販の物)	
薬味	•••••• 適量

※ そば粉によって適した水の量が異なる 場合があります。 原材料が玄そばの場合は、表示の水の 量から20~30mL減らしてください。 更科粉の場合は、表示の水の量から20 ~ 30mL 増やしてください。

#### 作りかた

●テーブルプレートを取り外し、パン ケース台をセットする。



❷パンケースにもち・うどん用羽根 をセットし、よく混ぜ合わせたAを 入れ、水を回しながら入れる。

❸投入器をパンケースの上にセット し、パンケース台の上にパンケース をセットし、ロックしてドアを閉め、 |手作り||129 そば|で|ねり|をする。

◆終了音が鳴ったら、すぐにパンケー スを取り出し、投入器を取り外す。

**⑤**打ち粉をしたのし台に、パンケース をふせて生地を取り出し、かるく手で 丸める。

**6**⑤を手で押して、丸く平らにし、回し て方向をかえながらめん棒で薄く平ら にのばす。

●直径40cm程度の大きさになった ら、めん棒に巻きつけ、途中で打ち粉 をしながら薄くのばし、厚さ1~ 2mmにする。

❸生地に打ち粉 をして、3つ折に し、包丁で1~ 2mm幅に切る。



**②**大きめの鍋にたっぷりの湯を強火で 沸かし、そばをほぐしながら入れ、菜 ばしでそばがくっつかないように混ぜ、 そばが浮き上がってから約1分ゆでる。 **⑩**水を入れたボウルに上げ、流水にさら

して2回洗ってぬめりを取り、水けを切る。

●皿に盛り、そばつゆと薬味を添える。

### |129 そば|のコツ

●1回に作れる分量は 表示の分量です。

●そばが手に粘りつくときは 生地が柔らか過ぎる場合です。打ち 粉用のそば粉をねり込んで、適度な かたさにしてください。

●手作りそばは保存しない のばして、切ったそばはすぐにゆでて、 食べてください。また、ゆですぎる とうまく仕上がりません。

●でき上がったそばが切れてしまうときは ゆでるときには、十分な量の水を用 意してください。また、お湯の中でほ ぐすときには、切れないように、はし をやさしく動かすようにしてください。

# 手動調理を使ったパン作りのしかた

手作りベーカリーメニューとして記載されているメニューの「ねり」、「発酵」、「焼き」の時間をご自分で 調整したい場合や2段で焼きたい場合は、「123 ねり(時間)」や手動調理で作ります。

### ①準備

作りたいメニューの材料・作りかたを参照し、準備 する。給水タンクに満水ラインまで水を入れる。

### 2 ねり

下の表を参照し、生地の材料とドライイーストをパン ケースに入れて 123 ねり (時間) で ねり をする。 ねりの時間の目安は下の表を参照し、途中ねり具合 を確認しながら ねり をする。→P.83 2段で焼きたい場合は、2回に分けてねりをして、 先にねった方はバターを薄く塗ったボウルに入れておく。 室温が25℃を超える場合は、冷蔵室で保存する。

### ③ 1次発酵

生地をひとつにまとめてボウルに入れる。加熱室 底面にテーブルプレート、ボウルをのせた黒皿を 皿受棚の下段にセットし、スチームオーブン(発酵) 予熱無 1段 (温度と時間は下の表を参照)で

1次発酵 する。→P.54 途中、 ふくらみ具合を確認しながら、 発酵をする。発酵具合の目安は 各メニューの作りかたを参照する。



### ④成形

各メニューの作りかたを参照 して、成形を行う。



### ⑤ 2次発酵

成形した生地を並べた黒皿を皿受棚の下段にセットし、 |スチームオーブン (発酵)||予熱無 | 1段 | で 2次発酵 する(温度と時間は下の表を参照する)。2段で焼 きたい場合は、皿受棚の中段と下段にセットし、 「スチームオーブン (発酵) 「予熱無」 2段 で 2次発酵 する。途中、ふくらみ具合を確認しながら、発酵を

する。発酵具合の目安は 各メニューの作りかたを 参照する。



### ⑥ 焼き

|2次発酵||が終わった生地を取り出し、|オーブン||予熱有| 1段 (温度と時間は下の表を参照) で予熱をし、予熱が 完了したら、取り出しておいた生地を黒皿にのせたまま 皿受棚の中段にセットして焼く。→P.50、51

2段で焼きたい場合は皿受棚の中段と下段にセット し、オーブン 予熱有 2段 (温度と時間は下の 表を参照)で焼く。

2段で上下の焼きむらが気になる場合は、加熱時間  $0^{2/3} \sim \frac{3}{4}$  が経過してから上下を入れかえる。

### メニューごとの各工程の温度と時間の目安

	ねり	1次	発酵	2次	発酵	焼き	(1段)	(2段)
	時間	温度	時間	温度	時間	温度	時間	時間
113 バターロール	15~25分	40℃	40~60分	40℃	25~36分	180℃	13~18分	16~25分
114 丸パン	15~25分	40℃	40~60分	40℃	25~36分	180℃	12~18分	18~24分
115 白パン	15~25分	40℃	40~60分	40℃	25~36分	130℃	16~24分	22~30分
116 フランスパン	15~25分	35℃	30~60分	35℃	20~40分	200℃	34~40分	
117 クロワッサン	15~20分	冷蔵室	40~60分	30℃	46~56分	200℃	14~19分	19~24分
118 あんパン	15~25分	40℃	40~60分	40℃	25~36分	180℃	12~18分	18~24分
119 メロンパン	15~20分	40℃	40~60分	40℃	25~36分	150℃	23~29分	
120 ベーグル	15~25分			30℃	25~36分	180℃	20~24分	24~30分
121 ナン	15~20分	40℃	40~60分			200℃	14~19分	19~24分
[122 ピザ]	15~20分	40℃	40~60分			200℃	20~28分	28~34分

## さくいん (あいうえお順)

かぼちゃベーグル… 179

Р.	-
c	
	6

アーモンドクッキー
U
いか墨パスタ 183 いかの天ぷら 121 いそべ巻き 150 イタリアンサラダ… 152 いちごジャム 145 いちごのコンフィチュール 131 いちごのドライフルーツ 129 いり卵 135 煎りパン粉の作りかた 121 いわしのハンバーグ 108 インスタント食品 ラーメン・ヌードル・カレ・榊の具にはぬ
5
ウインナーソーセージのベーコン巻き 
₹ 121
えびの天ぷら 121 えびのドリア 114 えびフライ 121
お
「お総菜2品」、「お菓子2品」の組み合わせメニュー覧…136.137 お総菜のあたため 
ימ
かきフライ 121 カスタードクリーム 147 カスピ海ヨーグルト 130 型抜きクッキー… 143 かぶとウインナーのスープ者

..... 132

かぼちゃの天ぷら… 121

かぼちゃのポタージュ

..... 125

かぼちゃベーグル… 179 かますの香草焼き… 112 カラメルケーキ… 142 カルツォーネ 181	さんまの柔らか煮… 128
カレー粉パン 163 簡単ぶり大根 123 簡単蒸しパン 149	しいたけのチーズ焼き 115 シーフードピザ… 180
き	塩ざけ 111 塩さば 111
キウイのコンフィチュール 131 キウイのドライフルーツ 129 きすの天ぷら 121 キャベツの皮シューマイ 119 キャベツの酢漬け… 152 牛肉とごぼうのしぐれ煮 123	塩焼きとり 107 市販のピザ 180 市販の冷凍グラタン 113 シフォンケーキ (プレーン) 139 絞り出しクッキー …143 じゃがいもとベーコンの洋風煮 133 じゃがいものポタージュ
牛肉の塩釜焼き… 116 牛乳のあたため… 151 魚介の天ぷら 121 切りもち・市販のパックもち 150	<ul><li>125</li><li>ジャムパン・・・・・ 176</li><li>シャンピニオン・・ 173</li><li>シュークリーム・・ 147</li><li>手動調理を使ったパン作りのしかた・・・・・・・・・ 184</li></ul>
<	食パン············ 156 ショコラロールケーキ
空也蒸し 118 草もち 182 グラタン 113 クリームパン 176 グリンピースのポタージュ 125	ー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
くるみパン 125 グレービーソース… 106 グレープゼリー… 150 黒豆 124 クロワッサン 174	スイートポテト… 146 スイートロール… 169 スコーン 145 巣ごもり卵 135 スペアリブ 107 スポンジケーキ
紅茶パン 158	(デコレーションケーキ) 138
紅茶マフィン 141 コーヒーゼリー… 150 コーンパン 159 黄金いも 148 黒糖ベーグル 179 五穀ごはん 126 ココナッツのコンフィチュール 131	世 赤飯 (おこわ) … 126 セサミパン 158 全粒粉パン 164
ごはん (炊飯) … 126 ごはんのあたため… 153 ごはんパン 162 米粉パン (小麦入り)… 165 米粉パン (小麦なし)… 165	ソーダブレッドのピザトースト 
酒かん 151	大豆と昆布の煮物… 124 たいの塩釜焼き… 116
さけのテリーヌ… 128 さけのムニエル… 112 さつまいもの天ぷら… 121 さつまいものレモン煮… 133 さつまいもパン… 163	たらのから揚げ… 120 たらのテリーヌ… 128
さばのごま焼き… 111	チーズ入りクーペ… 173

ฮ	5
さばの柚香焼き… 133 さんまの柔らか煮… 128	チーズケーキ 139 チーズフランスパン
	・・・・・・・・・・ 161 チーズ目玉焼き・・・ 135
しいたけのチーズ焼き	チェルシート-スト… 134 チキンカツ 121 チキンカレー 124 チキンソテー 110 茶わん蒸し 118 チョコチップマフィン… 141 チョコチップメロンパン 177 チョコバナナケーキ 142 チョコパン 159 チョコまんじゅう
絞り出しクッキー …143 じゃがいもとベーコンの洋風煮 	
ジャムパン 176 シャンピニオン… 173 シュークリーム… 147 手動調理を使ったパン作りのしかた 184 食パン 156	つけ焼き 107
ショコラロールケーキ 	手作りソーセージ… 127 手作り豆腐 118 手作りポークハム… 127 デニッシュ風パン… 162 天然酵母食パン… 166 天然酵母パン生地… 166 天ぷらのあたため… 153
スイートポテト… 146 スイートロール… 169 スコーン 145 巣ごもり卵 135 スペアリブ 107 スポンジケーキ (デコレーションケーキ)	豆腐入りハンバーグ 
tb 赤飯(おこわ)… 126 セサミパン 158 全粒粉パン 164	トマトのチーズ焼き115 トマトのツナのせ… 135 トマトパスタ 183 ドライハーブ&スパイス(10種) 青じそ・セロリ・パセリ・あさつき・ オレンジの皮・ディル・チャービル・
そ	タイム・セージ・ペパーミント

..... 129 ドライフルーツパン

..... 156

ドライフルーツ (7種)

..... 129

鶏ささみと豆腐のみぞれ煮 ..... 122 鶏手羽先のつけ焼き ..... 110

鶏肉とキャベツの辛みそいため

..... 117

鶏肉の香味焼き… 132

(標準)…… 120

(ヘルシー)…… 120

鶏のから揚げ

鶏のから揚げ

<b>&amp;</b>
鶏の三味焼き 109 鶏の照り焼き 109 鶏のハーブ焼き
(標準) 109 鶏のハーブ焼き
(ヘルシー)······· 109 鶏もも肉のバーベキュー
······················· 107 とんカツ··········· 120 とん汁··········· 125
な
なしのコンフィチュール 
肉じゃが 124 肉豆腐 123 にんじんのポタージュ 125
Ø
のりもち 182
は
バーベキュー・・・・ 107 パイナップルのドライフルーツ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
<b>ひ</b>

ピースごはん…… 126

..... 143

ピーナッツクッキー

<b>U</b>	
ビーフジャーキー (中華風味)	
(E)	
ブール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ベーカリー機能の手順	

Œ

ホイコウロウ

(豚肉とキャベツの辛みそいため)

..... 117

焼き豚…… 106

焼きメレンゲ…… 146

焼き野菜…… 114

焼きりんご…… 146

野菜サラダ……… 152 野菜ジュースパン… 157

野菜の天ぷら…… 121

..... 135

..... 125

山形フランスパン… 161

柔らかプリン…… 149

野菜のポタージュ4種

野菜のベーコン巻き

# 保証とアフターサービス

★本体内部には高圧配線がしてありますので、ご家庭での修理はおやめください。

### 保証書 (別添付)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。

●保証期間は、お買い上げの日から1年です。ただし、マグネトロンについては2年です。

### 補修用性能部品の保有期間

当社はこの過熱水蒸気オーブンレンジの補修用性能部品を、製造打ち切り後8年保有しています。

補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

### 修理を依頼されるときは出張修理

→P.99~102に従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご相談ください。

■連絡していただきたい内容

■廷裕していた	たさだり付合
品 名	日立過熱水蒸気オーブンレンジ
形 名	(銘板に書いてあります)
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	(できるだけ具体的に)
ご 住 所	(付近の目印等も併せてお知らせください)
お 名 前	
電話番号	
訪問ご希望日	

※銘板は本体右側面にあります。

#### ■保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

#### ■保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させ ていただきます。

### ご転居されるときは

ご転居によりお買い上げの販売店のアフターサービスを 受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談くだ さい。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させてい ただきます。

- ●この過熱水蒸気オーブンレンジは、電源周波数が 50Hz・60Hz どちらの地域でもご使用になれます。 (部品交換の必要はありません。)
- ●ご転居されたり、移動したりした場合には、販売店または電気工事店に依頼して、アースの取り付け直しを行ってからご使用ください。→P.4、13

### ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの 販売店または、「ご相談窓口」(下記)にお問い合わせく ださい。

### 修理料金のしくみ

修理料金=技術料+部品代+出張料です。

技術料	診断、部品交換、調整、修理完了時の点検など の作業にかかる費用です。技術者の人件費、技 術教育費、測定機器などの設備費、一般管理費 等が含まれます。
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付 帯する部材等を含む場合もあります。
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用で す。別途、駐車料金をいただく場合があります。

# 「ご相談窓口」

(家庭電気製品の表示に関する公正競争規約による表示)

### 日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。 ※下記窓口の内容は、予告なく変更させていただく場合がございます。

修理に関するご相談はエコーセンターへ

TEL 0120-3121-68 FAX 0120-3121-87

(受付時間) 9:00~19:00(月~土)、9:00~17:30(日・祝日) 携帯電話、PHSからもご利用できます。 商品情報やお取り扱いについてのご相談は お客様相談センターへ

TEL 0120-3121-11 FAX 0120-3121-34

(受付時間) 9:00~17:30(月~土)、9:00~17:00(日・祝日) 年末年始は休ませていただきます。 携帯電話、PHSからもご利用できます。

- ●「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介させていただきます。
- お客様が弊社にお電話いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていただくことがあります。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- 修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。

この製品は、日本国内家庭用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

71 144		
1   様		
電	源	交流100V、50Hz-60Hz共用
電 消 費 電	カ	1,450W
電 消 高 周 波 出 ジ 発 振 周 波	カ	1,000W、800W、600W、500W、200W相当、100W相当
ジ 発 振 周 波	数	2,450MHz
グリ	ル	消費電力1,350W(ヒーター1,300W)
オ ー ブ	ン	消費電力1,420W(ヒーター1,360W)
ね り モ ー	タ	消費電力 65W (50Hz)、55W (60Hz)
温度調節範	囲	発酵、100~230℃、250℃ 250℃の運転時間は約5分です。その後は自動的に230℃に切り替わります。
外 形 寸	法	幅500×奥行459×高さ418mm
加熱室有効寸	法	幅400×奥行322×高さ240mm
質 量(重:	量)	約23.5kg
電源コードの長	さ	約1.4m
消費電力量の目安		
区分	名	F
電子レンジ機能の年間消費電力	量	60.1kWh/年
オーブン機能の年間消費電力	量	12.6kWh/年
年間待機時消費電力	量	0kWh/年
年間消費電力	量	72.7kWh/年

※高周波出力1,000Wは短時間高出力機能(最大3分間)です。この機能はオートメニューのあたためなどの限定したメニューにのみ働きます。 ※コンセントに電源プラグを差した状態で、表示部が消灯しているときの消費電力は「0」Wです。(表示部に現在時刻表示時約2W) ※年間消費電力量(kWh/年)は省エネ法・特定機器「電子レンジ」測定方法による数値です。区分名も同法に基づいています。 ※実際お使いになるときの年間消費電力量は周囲環境、使用回数、使用時間、食品の量によって変化します。



このマークは、特定の化学物質(鉛・水銀・カドミウム・六価クロム・PBB(ポリブロモビフェニル)・PBDE (ポリブロモジフェニルエーテル))の含有率が基準値以下であることを示しています。

(規定の除外項目を除く)

JIS C 0950 : 2008

詳しい環境情報は、当社のホームページでご覧いただけます。http://www.hitachi-ap.co.jp/company/environment/kankyo/

#### お客様メモ

後日のために記入しておいて ください。

サービスを依頼されるとき、

お役に立ちます。

購入店名

電話(

) .

● 過熱水蒸気オーブンレンジの補修用性能部品の

保有期間は製造打ち切り後8年です。

ご購入年月日

年

月

日

### 愛情点検



ご使用の際 このようなこ とはありませ

んか

- ●長年ご使用の過熱水蒸気オーブンレンジの点検を!
  - ●電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。●ドアに著しいガタや変形がある。
  - ●スタートボタンを押しても食品が加熱されない。
  - ●自動的に切れないときがある。
  - ●焦げくさい臭いがしたり、運転中に異常な音や火花 (スパーク)が出る。
  - ●過熱水蒸気オーブンレンジにさわるとビリビリと電気を 感じることがある。
  - ●その他の異常や故障がある。

ご使用 中止 故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて販売店にご連絡ください。 点検・修理についての費用など詳しいことは、販売店にご相談ください。

この過熱水蒸気オーブンレンジの製造時期は本体の右側面に表示されています。

### ◎ 日立アプライアンス株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12 電話(03)3502-2111